



PM-WA-20V2-SU



Σετ Βαλιτσάκι Εργαλείων με Δραπανοκατσάβιδο

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το κατσαβίδι μπαταρίας έχει σχεδιαστεί για να βιδώνει και να ξεβιδώνει τις βίδες και να τρυπάει μέσα ξύλο, μέταλλο και μαλακό σκυρόδεμα. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της. Κάθε χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν είναι συμβατή με την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής.

Είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό προκύψει από ακατάλληλη χρήση χρήστη/ιδιοκτήτης, όχι κατασκευαστής. Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή μας δεν είναι προοριζόμενη για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Συμφωνία η εγγύηση δεν ισχύει εάν η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε εργαστήρια χειροτεχνίας, βιομηχανικές ή παρόμοιες δραστηριότητες.

Η συσκευή επιτρέπεται να επισκευαστεί και να συντηρηθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο υπηρεσία. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι μόνο για τον προορισμό του. Οποιαδήποτε χρήση παρεκκλίνει από που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν είναι συμβατό με την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής. Για να προκύψει ως αποτέλεσμα

Η κακή χρήση, η ζημιά ή ο τραυματισμός είναι ευθύνη του χρήστη/ιδιοκτήτη, α όχι ο παραγωγός. Προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα του, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να την πιθανότητα διαφορών στο προαναφερθέν προϊόν.

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και εφήβους κάτω των ετών 18 ετών και από άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων τοξινών. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, διαβάστε το προσεκτικά πριν συνεχίσετε πρώτη εκκίνηση της συσκευής.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο PM-WA-20V1-SU PM-WA-20V2-SU

Ονομαστική τάση 20V DC 20V DC

Ταχύτητες I 0-650 rpm-1 0-350 rpm-1

Ταχύτητα γρανάζι II - 0-1350 rpm-1

Μέγιστη διάμετρος τσοκ 10mm 10mm

Ρυθμίσεις συμπλέκτη 18 + Τρυπάνι 18 + Τρυπάνι  
ροπή 30 Nm 35 Nm

Λάμπα LED Ναι Ναι

Επίπεδο ηχητικής πίεσης LpA 79,29 dB(A) 79,29 dB(A)

Επίπεδο ισχύος ήχου LwA 68,29 dB(A) 68,29 dB(A)

Δόνηση κατά τη διάρκεια (γεώτρηση) 0,483 m/s<sup>2</sup> 0,483 m/s<sup>2</sup>

Δόνηση κατά τη διάρκεια (Βίδα) 0,933 m/s<sup>2</sup> 0,933 m/s<sup>2</sup>

Μπαταρία PM-WA-20V-SU DC-1.5A

Ονομαστική τάση 20V 20V

Χωρητικότητα μπαταρίας 1,5Ah 1,5Ah

Τύπος μπαταρίας Li-Ion Li-Ion

Μέγιστος χρόνος φόρτισης ~3,5 ώρες ~2 ώρες

PM-WA-20V1-SU AC φορτιστής PM-WA-20V2-SU AC

Τάση τροφοδοσίας 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Τάση εξόδου 21V 21V

Ρεύμα φόρτισης 400mA 700Ma

## **ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγού τρυπανιού πριν ξεκινήσετε την εργασία στο εξής θα αναφέρεται ως κατσαβίδι. Κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Για ζημιές λόγω μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες, ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται όταν εκτελείτε τις ακόλουθες απαγορευμένες δραστηριότητες:

- α) Χρήση του κατσαβιδιού από παιδιά και άτομα με περιορισμένες χειρωνακτικές δεξιότητες, σωματική και ψυχική.
- β) Χρήση του κατσαβιδιού υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων τοξινών.
- γ) Χρήση του κατσαβιδιού για σκοπούς άλλους από το κούρεμα που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών, όταν άλλα άτομα, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια είναι κοντά.
- δ) Χρήση του κατσαβιδιού από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
- ε) Χρήση του κατσαβιδιού χωρίς κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία i Υποδήματα που προστατεύουν τα πόδια.
- στ) Χρήση του κατσαβιδιού με κατεστραμμένα προστατευτικά ή περίβλημα ή χωρίς σωστή χρήση εγκατεστημένες συσκευές ασφαλείας.

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ**

### **ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ**

Το επίπεδο θορύβου που εκπέμπει το κατσαβίδι στο ρελαντί σε οποιαδήποτε ταχύτητα είναι χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο επίπεδο που καθορίζεται από τους πολωνικούς κανονισμούς, είναι επομένως το επίπεδο θορύβου ασφαλής. Η δηλωμένη τιμή εκπομπής κραδασμών μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένες διαδικασίες και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή. Λάβετε υπόψη ότι η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή απώλεια ακοής.

### **ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

- α) Τα βύσματα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Δεν πρέπει ποτέ να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο βύσματα. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης με ηλεκτρικά εργαλεία με καλώδιο με προστατευτικό καλώδιο γείωσης.
  - Καμία τροποποίηση στα βύσματα και τις πρίζες μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ηλεκτρικός.
- β) Αποφύγετε να αγγίζετε γειωμένες ή γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμάστρες, καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης και ψυγεία.
  - Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν αγγίζετε γειωμένα ή γειωμένα μέρη ηλεκτρικό ρεύμα.
- γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες.
  - Εάν εισέλθει νερό σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ηλεκτρικός.
- δ) Μην τεντώνετε τα καλώδια σύνδεσης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο σημείο σύνδεσης για τη μεταφορά, το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου φωλιές. Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές πηγές άκρες ή κινούμενα μέρη.
  - Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια ρεύματος αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
- ε) Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, τα καλώδια ρεύματος πρέπει να επεκταθεί με καλώδια επέκτασης σχεδιασμένα για εξωτερική χρήση.

- Η χρήση καλωδίου επέκτασης σχεδιασμένου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξία.
- στ) Όπου η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, όπως προστασία από την τάση τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD).
- Η χρήση RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

#### **ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

- α) Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Χρήση φορτιστών για φόρτιση διαφορετικού τύπου μπαταρίας από αυτόν για τον οποίο προορίζονται προορίζεται, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- β) Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για ηλεκτρικές συσκευές.
- Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- γ) Αποθηκεύστε τις αχρησιμοποίητες μπαταρίες μακριά από συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες και άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν γεφύρωση επαφής.
- Ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- δ) Εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, μπορεί να διαρρεύσει υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με αυτό υγρό.
- Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό μπει στα μάτια σας, παρακαλώ επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας. Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς και εγκαύματα του δέρματος.

#### **ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ**

- α) Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλό φωτεινός.
- Ο ανεπαρκής φωτισμός ή η ακαταστασία στο χώρο εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- β) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικό περιβάλλον, σε εύφλεκτο περιβάλλον υγρά, αέρια ή σκόνες.
- Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλεγούν εύφλεκτες ουσίες.
- γ) Κρατάτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά από χώρους όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία.
- Η απόσπαση της προσοχής του χρήστη κατά την εργασία με τη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια έλεγχου του εργαλείου και πρόκληση προσωπικού τραυματισμού.

#### **ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

- α) Να είστε προβλέψιμοι, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν το χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φάρμακα.
- Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό/βλάβη.
- β) Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας.
- Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως μάσκα, υπό κατάλληλες συνθήκες αντισκονικά, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος ή προστασία ακοής, μειώνει τον κίνδυνο σχηματισμού

τραυματισμοί.

γ) Πρέπει να αποφεύγεται η ακούσια εκκίνηση. Πριν από τη σύνδεση στην πηγή ρεύματος και/ή πριν συνδέσετε την μπαταρία και πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο ότι ο διακόπτης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι στη θέση απενεργοποίησης.

- Μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου με το δάχτυλό σας στον διακόπτη ή σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου στο ρεύμα τροφοδοσία ρεύματος με κλειστό αυτόματο διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

δ) Πριν ξεκινήσετε - Η σωστή στάση εργασίας σας δίνει καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου

απρόβλεπτες καταστάσεις.

στ) Ντυθείτε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Θα πρέπει να διατηρηθεί κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.

- Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

ζ) Εάν οι συσκευές είναι προσαρμοσμένες για τη σύνδεση εξωτερικής εξαγωγής σκόνης και απορροφητή

σκόνη, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα και χρησιμοποιούνται σωστά.

- Η χρήση συλλεκτών σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

#### **ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

α) Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Στο τέλος της εργασίας ή στη διαδικασία αντικατάστασης

εργαλεία, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης on/off δεν έχει ενεργοποιηθεί κατά λάθος πατημένο.

- Η κατά λάθος ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

β) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε άλλη συσκευή με περισσότερη ισχύ. Χρήση

μόνο συσκευές χωρίς ζημιά, ιδίως με λειτουργικό διακόπτη on/off,

η δυσλειτουργία του οποίου μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη εκκίνηση της συσκευής.

- Η κατά λάθος ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

γ) Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και ελέγχετε την τεχνική της κατάσταση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

ελέγξτε ότι τα κινούμενα μέρη λειτουργούν ομαλά και δεν έχουν μπλοκαριστεί.

- Η χρήση ελαττωματικών συσκευών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις υγείας.

δ) Εάν είναι απαραίτητο, επιθεωρήστε τη συσκευή, επιστρέψτε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα για επισκευή, κατά προτίμηση

εξουσιοδοτημένο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

- Η επισκευή της συσκευής μόνοι σας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία.

ε) Πριν από τη ρύθμιση του μηχανήματος, την αλλαγή εργαλείων εργασίας ή μετά τη διακοπή της εργασίας με το εργαλείο,

αφαιρέστε το φως από την πρίζα.

- Αυτή η προφύλαξη αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

στ) Όταν μεταφέρετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα ηλεκτρική εγκατάσταση. Η λαβή της συσκευής χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της.

- Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος.

ζ) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό εργαλείο και αφαιρέστε το φως από αυτό

φωλιές. Στη συνέχεια, ελέγξτε την αιτία της βλάβης και ζητήστε τη συντήρηση της συσκευής εάν είναι απαραίτητο

εξουσιοδοτημένο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

- Η αυτοεπισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή δημιουργία για επικίνδυνες καταστάσεις.

η) Φαινόμενο κλωτσιού:

- Είναι μια ξαφνική, ανεξέλεγκτη αντίδραση της συσκευής σε εμπλοκή ή εμπλοκή του εργαλείου

εργαζόμενος. Το μπλοκάρισμα ή το μπλοκάρισμα οδηγεί σε ξαφνική διακοπή της περιστροφής

εργαλείο, το οποίο οδηγεί σε ένα απότομο τράνταγμα της συσκευής.

- Το φαινόμενο κλώτσημα είναι αποτέλεσμα ακατάλληλης ή λανθασμένης χρήσης της συσκευής μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.

- Μέθοδοι πρόληψης κλωτσιών:

-Κρατήστε τη συσκευή σταθερά και σταθερά, και η τοποθέτηση των χεριών και του σώματος θα πρέπει να το αποτρέψει

την εμφάνιση του φαινομένου του λακτίσματος ή για τον μετριασμό του φαινομένου εάν συμβεί

1. Κλείδωμα εργαλείου (bit)

2. Δακτύλιος ρύθμισης συμπλέκτη (18+1)

3. Λυχνία LED

4. Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας

20V2-SU)

6. Μπαταρία ιόντων λιθίου

7. Στήριγμα ιμάντα

8. Διακόπτης περιστροφής (αριστερά/δεξιά)

9. Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων (για PMWA-

5. Κλείδωμα μπαταρίας



#### **ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ**

- α) Ανοίξτε τη συσκευασία και μετά βγάλτε τη συσκευή.
- β) Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και την προστασία μεταφοράς (εάν υπάρχει).
- γ) Ελέγξτε ότι η συσκευασία περιέχει αφαιρούμενα εξαρτήματα και κλειδιά.
- δ) Ελέγξτε ότι η συσκευή και τα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.

#### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροί της αντιστοιχούν παραμέτρους που αναγράφονται στην πινακίδα της συσκευής. Μη συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο

υψηλότερη τάση από αυτή που απαιτείται από τη συσκευή, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία

ηλεκτροπληξία και ζημιά στη συσκευή. Η σύνδεση σε δίκτυο χαμηλότερης τάσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα συσκευές.

## **ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Πριν συνδέσετε το φορτιστή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχούν οι παράμετροί του παραμέτρους που αναγράφονται στην πινακίδα. Μη συνδέετε το φορτιστή στο ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερη τάση από την απαιτούμενη, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και ζημιά

συσκευές. Η σύνδεση σε δίκτυο χαμηλότερης τάσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον φορτιστή ή την μπαταρία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε επίπεδη, σταθερή, μη εύφλεκτη επιφάνεια, μακριά από αυτές εύφλεκτα υλικά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Η ακατάλληλη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να την καταστρέψει. Πριν Αφαιρείτε το βύσμα τροφοδοσίας από την μπαταρία κάθε φορά που τοποθετείτε ή αφαιρείτε τις μπαταρίες φωλιές.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι μπαταρίες να φορτίζονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 10 °C ή πάνω από 40 °C.

Η μπαταρία φορτίζεται μερικώς κατά την παράδοση για την αποφυγή ζημιάς στην μπαταρία

αποτέλεσμα βαθιάς εκκένωσης.

Είναι απαραίτητο πριν από την πρώτη εκκίνηση και όταν εντοπιστεί χαμηλή ισχύς φόρτιση μπαταρίας (στην ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας (Σφάλμα! Δεν είναι δυνατή η εύρεση της πηγής ο

κουδουνίζει.) μόνο το κόκκινο LED είναι αναμμένο).

1. Σύρετε την μπαταρία στον παρεχόμενο φορτιστή μέχρι να ασφαλίσει η κλειδαριά.

2. Εισαγάγετε το βύσμα του φορτιστή σε μια σωστά ασφαλισμένη πρίζα.

- Αυτό θα ανάψει το κόκκινο LED.

- Για το χρόνο φόρτισης της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης μπαταρία».

3. Περιμένετε να σβήσει το κόκκινο LED της μπαταρίας και να ανάψει το πράσινο LED LED. Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή τραβώντας το φινι τροφοδοσίας.

- Κατά τη λειτουργία, η μπαταρία και ο φορτιστής ζεσταίνονται. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου.

5. Αφαιρέστε την μπαταρία από το φορτιστή.

## **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

1. Σύρετε την μπαταρία μέσα στην υποδοχή μπαταρίας μέχρι να ασφαλίσει η κλειδαριά.

## **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

1. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή κρατώντας πατημένο το κουμπί κλειδώματος και σύροντάς το προς τα έξω μπαταρία από τη συσκευή.

## **ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ**

Ελέγξτε την κατάσταση της μύτης ή του τρυπανιού πριν ξεκινήσετε την εργασία. Αν βρεθεί λάθος

τεχνική κατάσταση αυτών των στοιχείων, πρέπει να αντικατασταθούν. Τα κατεστραμμένα τρυπάνια και τρυπάνια μπορεί να προκαλέσουν

τραυματισμό ή ζημιά στο κατσαβίδι.

Το αυτοσυσφίγγιμο τσοκ επιτρέπει την τοποθέτηση τρυπανιών και τρυπανιών με διάμετρο 2 έως 10 mm.

#### **ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ**

Ο διακόπτης (8) χρησιμοποιείται για την αλλαγή της φοράς περιστροφής. Ανάλογα με τη θέση του, ορίζουμε την κατεύθυνση αριστερή ή δεξιά περιστροφή.

Προσοχή! Μην αλλάζετε την φορά περιστροφής ενώ λειτουργεί ο κινητήρας.

#### **ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ**

Ο διακόπτης (9) χρησιμοποιείται για την αλλαγή του εύρους στροφών περιστροφής.

Μπορούμε να το ορίσουμε σε δύο εύρη

RPM (PM-WA-20V2-SU): χαμηλότερο 1 και υψηλότερο 2, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται στα "Δεδομένα τεχνικός".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η αλλαγή του εύρους στροφών πρέπει να γίνεται με τον κινητήρα σε λειτουργία. Σε ένα άλλο ατύχημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κατσαβίδι.

#### **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ**

Για να ενεργοποιήσετε το κατσαβίδι, πατήστε το διακόπτη (4).

Για να απενεργοποιήσετε το κατσαβίδι, αφήστε το διακόπτη (4).

#### **ΒΙΔΩΜΑ/ΞΕΒΙΔΩΜΑ**

Για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που συνίστανται στο βίδωμα ή την αφαίρεση μπουλονιών, παξιμαδιών ή βιδών, ρυθμίστε το δακτύλιο ρύθμισης συμπλέκτη (2) στη σωστή θέση για τη λειτουργία ροπή.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα κατάλληλο εργαλείο (π.χ. ένα κομματάκι) στη θήκη εργαλείου και σφίξτε το καλά

βίδες με σταυρωτή κεφαλή). Αφού εφαρμόσετε τη μύτη στη βίδα, ξεκινήστε τη συσκευή ελαφριά πίεση στο διακόπτη on/off. Εάν χρειάζεται, αυξήστε την ταχύτητα ομαλά μέχρι να σταματήσει

ο συμπλέκτης θα λειτουργήσει. Σε αυτό το σημείο, απελευθερώστε την πίεση στον διακόπτη on/off.

Όταν βιδώνετε μέσα/έξω, ο διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων (9) πρέπει να είναι ρυθμισμένος στη χαμηλή εμβέλεια

τζίρος.