



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



PM-WPL-2100M

CE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια

Σχετικά με τη χρήση του μηχανήματος

Όσον αφορά το σημείο

Όσον αφορά την προσωπική ασφάλεια

Σχετικά με τη σωστή λειτουργία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Θέση σε λειτουργία της συσκευής

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μια υπηρεσία

Χώρος αποθήκευσης

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Κρατήστε τις οδηγίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται προστατευτική μάσκα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας.



Κατηγορία μόνωσης II



Παραγγελία συλλογής για χρησιμοποιημένο εξοπλισμό και απαγόρευση της απόρριψης με άλλα απόβλητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή εργασία. Δεν έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Η συσκευή προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση από αυτήν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν είναι σύμφωνη με προοριζόμενη χρήση της συσκευής. Ο χρήστης / ιδιοκτήτης, όχι ο κατασκευαστής, είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που προκαλείται από κακή χρήση ή αλλαγές στη σχεδίαση της συσκευής. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει μικρές διαφορές σε αυτό το εγχειρίδιο.

Η συσκευή μπορεί να επισκευαστεί και να συντηρηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Προειδοποίηση! Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και τις γενικές οδηγίες για ασφαλή χρήση πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτό το εγχειρίδιο.

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών και από άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων τοξικών.

Άτομα που δεν έχουν διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο, διαβάστε το προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο PM-WPL-2100M

Ισχύς 230V / 50Hz

Μέγιστη ισχύς 2100 watt

Ροή αέρα:

Ταχύτητα I: 600 l / min

Ταχύτητα II: 300 l / min

Ταχύτητα III: 600 l / min

Θερμοκρασία:

Ταχύτητα I: 100 ΓΙΑ C.

Ταχύτητα II: 350 ΣΧΕΤΙΚΑ Γ.

Ταχύτητα II: 650 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Γ.

Μέγιστο μήκος 104 cm

Μεικτό βάρος 1,1 kg

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει κατά την εκτέλεση των ακόλουθων απαγορευμένων δραστηριοτήτων:

- α) Η χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένες χειροκίνητες, σωματικές και πνευματικές ικανότητες.
- β) Χρησιμοποιώντας το προϊόν υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων τοξικών ουσιών.
- γ) Για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- δ) Η χρήση από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις οδηγίες χρήσης.
- ε) Χρησιμοποιώντας το προϊόν χωρίς κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένων γαντιών και γυαλιών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

ΣΤ) Χρήση προϊόντος με κατεστραμμένα καλύμματα ή περίβλημα χωρίς σωστά εγκατεστημένες συσκευές ασφαλείας.

- Όταν το εργαλείο έχει κολλήσει, εμφανίζεται φαινόμενο ανάκρουσης, το οποίο οδηγεί σε ξαφνικό τσεκ του εργαλείου και σε περαιτέρω ανεξέλεγκτη αντίδραση.

δ) - Το κλείδωμα εργαλείου συμβαίνει όταν το εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι υπερφορτωμένο ή όταν το εργαλείο εργασίας παραμορφώνεται, για παράδειγμα λυγισμένο.

ε) Το τεμάχιο εργασίας πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η τυχαία κίνηση του κατά τη διάρκεια της εργασίας. Μικρά αντικείμενα μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικούς τύπους αγκυλών, για παράδειγμα σε μέγγενη.

- Η σταθερή στερέωση του τεμαχίου εργασίας ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επικίνδυνων καταστάσεων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός. Πρέπει να είναι καλά φωτισμένος.

- Ο ανεπαρκής φωτισμός μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

β) Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή σε εκρηκτικό περιβάλλον, κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.

- Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, παράγονται σπινθήρες που μπορούν να αναφλέξουν εύφλεκες ουσίες.

γ) Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά από περιοχές όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία.

-Αν αποσπάτε την προσοχή σας ενώ εργάζεστε με το μηχάνημα, ενδέχεται να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου και να τραυματιστείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η έξοδος του ακροφυσίου πρέπει να απέχει τουλάχιστον 7 cm από το προς επεξεργασία υλικό, διαφορετικά η υπερβολική ποσότητα αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α) Παρακολουθήστε τι κάνετε και χρησιμοποιήστε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.

- Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

β) Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό. Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας.

- Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος ή προστατευτική ακοή υπό τις σωστές συνθήκες μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

γ) Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του ηλεκτρικού εργαλείου βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν από τη σύνδεση στην πηγή τροφοδοσίας ή / και τη σύνδεση της μπαταρίας και πριν σηκώσετε ή μετακινήσετε το εργαλείο.

- Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή η ενεργοποίηση ηλεκτρικών εργαλείων με το διακόπτη λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

δ) Αφαιρέστε όλα τα πλήκτρα πριν ξεκινήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.

- Εάν αφήσετε το κλειδί στο περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκληθεί σωματικός τραυματισμός.

ε) Αποφύγετε τις αφύσικες θέσεις όταν εργάζεστε με τη συσκευή. Η στάση εργασίας του χειριστή του μηχανήματος πρέπει να είναι σταθερή και ισορροπημένη.

- Η σωστή θέση εργασίας εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

ΣΤ) Παρακαλώ να ντύνεστε κατάλληλα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.

- Χαλαρά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

ζ) Εάν οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση εξωτερικού συλλέκτη, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά.

-Η χρήση απορροφητή σκόνης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σκόνης.

ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

α) Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία ή όταν αλλάζετε αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης δεν έχει πατηθεί κατά λάθος.

- Η τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

β) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια άλλη πιο ισχυρή συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές που δεν έχουν υποστεί ζημιά, ιδίως με διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, η λανθασμένη λειτουργία της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη εκκίνηση της συσκευής.

- Η τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

γ) Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και ελέγχετε την τεχνική της κατάσταση. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι τα κινούμενα μέρη λειτουργούν χωρίς εμπλοκή και δεν έχουν μπλοκαριστεί.

- Η χρήση ελαττωματικών συσκευών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία σας.

δ. Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τη συσκευή και επισκευάστε τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά, κατά προτίμηση σε εξουσιοδοτημένο σέρβις.

- Η επισκευή της συσκευής από εσάς μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Πριν ρυθμίσετε το μηχάνημα, αλλάξτε το εργαλείο εργασίας ή αφού σταματήσετε να εργάζεστε με ένα εργαλείο, τραβήξτε το φις από την πρίζα.

- Αυτή η προφύλαξη ασφαλείας αποτρέπει την τυχαία εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

ε. Όταν μεταφέρετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, αποσυνδέστε πρώτα το φις από την πρίζα. Η λαβή της συσκευής χρησιμοποιείται για μεταφορά.

-Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας.

ζ) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό εργαλείο και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Στη συνέχεια, ελέγξτε την αιτία του σφάλματος και μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο σέρβις, εάν είναι απαραίτητο.

- Η επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου από εσάς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό εργαλείο ή να προκαλέσει μια επικίνδυνη κατάσταση.

η) Για να αποφύγετε μια επικίνδυνη κατάσταση, μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο στην αρχική του συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Κατά τη λειτουργία, μια ηλεκτρική συσκευή παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο το οποίο, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ενεργών ή παθητικών ιατρικών εμφυτευμάτων. Για τη μείωση του κινδύνου σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, συνιστάται σε άτομα με εμφυτεύματα συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



ΜΕΡΗ

1. Κλείδωμα
2. Συνδέσεις καλωδίων για το καλώδιο τροφοδοσίας
3. Στόμιο
4. Επιφανειακό ακροφύσιο
5. Ακροφύσιο μείωσης (προαιρετικό)
6. Ακροφύσιο σχάρας
7. Κλείδωμα
8. Χειριστήριο
9. Διακόπτης (αλλαγή διακόπτη θερμοκρασίας)
10. Κουμπί για αλλαγή της θέσης
11. Ακροφύσιο ζεστού αέρα
12. Κωνικό ακροφύσιο
13. Διακόπτης αλλαγής θερμοκρασίας
14. Βάση
15. Βέλος (δύο κομμάτια)
16. Λαβή

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

- α) Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε τη συσκευή.
- β) Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και την προστασία μεταφοράς (εάν υπάρχει).
- γ) Ελέγξτε εάν η συσκευασία περιλαμβάνει ανταλλακτικά και αποσυναρμολογημένα κλειδιά.
- δ) Ελέγξτε ότι το μηχάνημα και τα αξεσουάρ δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- ε) Αποθηκεύστε τη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή και η συσκευασία δεν είναι για διασκέδαση! Μακριά από παιδιά, κίνδυνο κατάποσης ή ασφυξίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι της αντιστοιχούν στις παραμέτρους που αναφέρονται στην πινακίδα της συσκευής. Μην συνδέετε τη συσκευή

στο δίκτυο με τάση υψηλότερη από αυτήν που απαιτείται από τη συσκευή, κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Η σύνδεση στο δίκτυο με χαμηλότερη τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα της συσκευής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο.
2. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του αέρα με το διακόπτη στη λαβή του πιστολιού θερμότητας.
0 - η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
- 1 - θερμοκρασία 100OC (ροή αέρα 600l / min) 2 - θερμοκρασία 350OC (ροή αέρα 300l / min) 3 - θερμοκρασία 650OC (ροή αέρα 600l / min)
3. Περιμένετε να ζεσταθεί η συσκευή

Η βάση σας επιτρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε όρθια θέση σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια και να κάνετε σταθερή εργασία, θα διαμορφώσει εύκολα σωλήνες PVC και παρόμοια υλικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η αφαίρεση χρώματος και βερνικιού απαιτεί εξάσκηση και χρήση κατάλληλων τεχνικών εργασίας:

1. Ενεργοποιήστε το πιστόλι θερμότητας και αφήστε το να φτάσει σε πλήρη ισχύ.
Διατηρήστε το ακροφύσιο σε απόσταση 7 cm έως 10 cm από την επιφάνεια επεξεργασίας.
Μετά από λίγο, το χρώμα θα μαλακώσει και θα αρχίσει να κυματίζει. Μην υπερθερμαίνετε το χρώμα, θα το κάψει και θα δυσκολευτεί να αφαιρεθεί. Θυμηθείτε να καλύψετε τα μάτια σας
2. Αρχίστε να αφαιρείτε το χρώμα από πάνω προς τα πάνω στην επιφάνεια.
Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες ξύστρες. Ξύστε το χρώμα με ομοιόμορφα κτυπήματα, θερμαίνοντας την επιφάνεια μπροστά από την ξύστρα. Μετακινήστε το ακροφύσιο του πιστολιού από πλευρά σε πλευρά. Εάν το χρώμα θερμαίνεται σωστά, ακόμη και παχιά στρώματα πρέπει να ξεφλουδίζονται εύκολα.
3. Καθαρίζετε τακτικά την ξύστρα της συσσώρευσης χρωμάτων πριν κρυώσει και σκληραίνει. Καλύψτε την επιφάνεια
4. το οποίο δεν θα υποστεί επεξεργασία με μη εύφλεκτο υλικό.

Προειδοποίηση! Το πιστόλι θερμότητας έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση λαδιών και λατέξ. Μην αφαιρείτε χρώματα και βερνίκια που διαπερνούν την επιφάνεια, ειδικά το ξύλο.

Προειδοποίηση! Οι ατμοί που δημιουργούνται κατά την αφαίρεση του χρώματος είναι επιβλαβείς - χρησιμοποιήστε μια μάσκα και γυαλιά και διασφαλίστε καλό εξαερισμό στο χώρο εργασίας.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Εξάλειψη χρωμάτων και βερνικιών.
- Κάψτε ζιζάνια.
- Σημείωση: Κατά την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών, ενδέχεται να δημιουργηθούν αναθυμιάσεις επιβλαβείς για την υγεία ή / και τοξικές.
δημιουργούνται. Θυμηθείτε να παρέχετε καθαρό αέρα στο δωμάτιο όπου εργάζεστε.
- Αφαίρεση αυτοκόλλητων και διακοσμήσεων.
- Χαλάρωση σκουριασμένων και πολύ σφιχτών μεταλλικών παξιμαδιών και μπουλονιών.
Αγωγοί απόψυξης, κλειδαριές
- πόρτα κ.λπ. Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε πλαστικούς σωλήνες για απόψυξη.
- Επισημάνετε το μοτίβο των φυσικών κόκκων σε ξύλινες επιφάνειες πριν βάψετε ή βερνικώσετε.
- Περιτύλιξη σε συρρικνούμενη μεμβράνη PVC και μόνωση σε ηλεκτρικά καλώδια.
Αποτρίχωση με σκι και
- αποβολή κεριού από σκι
- Παρακαλώ σημειώστε: μια ισχυρή επίδραση της θερμότητας αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης! Αερίστε καλά το δωμάτιο
- εργασία. Τα προκύπτοντα αέρια και ατμοί μπορεί να είναι επιβλαβή και / ή τοξικά.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επισκευές λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων.

Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν το προϊόν παραδίδεται στο σημείο πώλησης σε πλήρη κατάσταση, δεν αποσυναρμολογείται, με απόδειξη αγοράς και κατάλληλα συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης.

Η εγγύηση είναι άκυρη όταν:

και) Το εργαλείο παρουσιάζει ζημιές που προκύπτουν από φυσική φθορά ή από ακατάλληλο χειρισμό της συσκευής (για παράδειγμα, υπερφόρτωση, εφαρμογή υπερβολικής πίεσης - ιδίως ρωγμές ή σπασίματα πλαστικών μερών και άλλες ζημιές μηχανικές και ελαττώματα που προκύπτουν από τέτοια ζημιά),

β) Εντοπίζονται μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες επισκευής,

γ) Το εργαλείο έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης,

δ) Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία ή στο εμπόριο (το εργαλείο σχεδιάστηκε για έναν πολυτεχνίτη και δεν προορίζεται για αμειβόμενη εργασία).

Η εγγύηση δεν καλύπτει τμήματα του εργαλείου που θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά λόγω φυσικής φθοράς ή υπερφόρτωσης (π.χ. ακροφύσια, καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).

Δεσμευόμαστε να συντηρούμε δωρεάν το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ελαττώματα προκαλούνται από κατασκευαστικό ελάττωμα στο μηχάνημα ή το υλικό. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής, καθώς και μηχανικές βλάβες που προκλήθηκαν από το σφάλμα του ίδιου του χρήστη. Εάν είναι απαραίτητο να επιδιορθώσετε τη συσκευή, επικοινωνήστε με την υπηρεσία ή τον προμηθευτή της συσκευής, τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στην κάρτα εγγύησης που είναι προσαρτημένη στη συσκευή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προσοχή. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή / και σέρβις, το φινιρίσμα πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Διατηρήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και τους αεραγωγούς καθαρούς για να εξασφαλίσετε ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία.

Εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί με εγκεκριμένο καλώδιο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να επισκευάζονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Αυτό διασφαλίζει την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Διεύθυνση:

Υπηρεσία Powermat

Ουλ. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400 Zawiercie

Τηλέφωνο. 32 670 39 68, εσωτερικό e-mail 4: serwis@powermat.pl

ΑΠΟΘΗΚΗ

Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό εργαλείο και τα αξεσουάρ του σε καθαρό, στεγνό μέρος μακριά από εύφλεκτα υγρά.

Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό εργαλείο αφαιρώντας τα εργαλεία. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρεται σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο στο προϊόν, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία. Επαναχρησιμοποιώντας, επαναχρησιμοποιώντας υλικά ή άλλες μορφές χρήσης παλαιών συσκευών, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντός μας.

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ, χρησιμοποιήτα ηλεκτρικά εργαλεία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66 / ΕΚ, χαλασμένοι ή χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές / μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να ανακυκλώνονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ο κατασκευαστής είναι ενεργός με τον αριθμό εγγραφής BDO: 000063719

Κάθε κατάστημα υποχρεούται να δέχεται δωρεάν παλιό εξοπλισμό εάν αγοράσουμε νέο εξοπλισμό του ίδιου τύπου και με την ίδια λειτουργία. Μπορείτε να αφήσετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας στο κατάστημα όπου αγοράσατε τον νέο σας εξοπλισμό.

Καταστήματα με χώρο πωλήσεων οικιακού εξοπλισμού ελάχ. 400 m², υποχρεούνται να δέχονται δωρεάν χρησιμοποιημένο εξοπλισμό από νοικοκυριά, μία από τις εξωτερικές του διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνει τα 25 cm σε αυτόν τον εξοπλισμό ή σε άμεση γειτνίαση, χωρίς να είναι απαραίτητο να αγοράσετε νέο εξοπλισμό που προορίζεται για νοικοκυριά. Μπορείτε να αφήσετε μικρό μεταχειρισμένο εξοπλισμό σε ένα μεγάλο σουπερ μάρκετ χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε καινούργιο.

Ο διανομέας, όταν παραδίδει οικιακό εξοπλισμό στον αγοραστή, υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν χρησιμοποιημένο οικιακό εξοπλισμό. στον τόπο παράδοσης αυτού του υλικού, υπό τον όρο ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι του ίδιου τύπου και πληροί τις ίδιες λειτουργίες με τον εξοπλισμό που παραδόθηκε. Όταν πραγματοποιείτε παραγγελία μέσω του επίσημου ιστότοπου του κατασκευαστή, απλώς πρέπει να μας ενημερώσετε εισάγοντας το σχόλιό σας στο πεδίο Σχόλια προς παραγγελία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιστρέψετε τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στον τόπο παράδοσης.

Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον παλιό εξοπλισμό στο σημείο συλλογής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών διατίθενται στον ιστότοπο:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>