

PM-WU-1600M



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο 1600 W



ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

	Σημείωση: πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και συστάσεις ασφαλείας. Κρατήστε τις οδηγίες.
	Προσοχή: μην εκθέτετε σε βροχή και υγρασία
	Σημείωση: αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο πριν προχωρήσετε σε συντήρηση και καθαρισμό.
	Σημείωση: Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τις λεπίδες. Μην αγγίζετε τις λεπίδες κατά την εκκίνηση,α επίσης κατά τη λειτουργία της συσκευής.
	Σημείωση: χρησιμοποιήστε προστατευτικά ακουστικά.
	Σημείωση: Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας.
	Σημείωση: χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια.
	Κατηγορία προστασίας II

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή χρησιμοποιείται για διάτρηση και διάτρηση με σφύρα. Μπορείτε να ανοίξετε τρύπες με αυτό σκυρόδεμα, ξύλο, χάλυβας κ.λπ. Τα τρυπάνια με σφύρα χρησιμοποιούνται ευρέως στις κατασκευές και στα εργοστάσια ξυλουργική και όπου απαιτείται διάνοιξη οπών σε διάφορα υλικά.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της. Οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται επί του παρόντος εγχειριδίου δεν συνάδει με την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής. Για να προκύψει ως αποτέλεσμα ακατάλληλης Η χρήση, η ζημιά ή ο τραυματισμός είναι ευθύνη του χρήστη/ιδιοκτήτη και όχι του κατασκευαστή.

Η συμφωνία εγγύησης δεν ισχύει εάν η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε εργαστήρια χειροτεχνίας, βιομηχανικές ή παρόμοιες δραστηριότητες.

Προσοχή! Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και το γενικό εγχειρίδιο για τη δική σας ασφάλεια οδηγίες για ασφαλή χρήση πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οποιοσ

τα ηλεκτρικά εξαρτήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτό το εγχειρίδιο.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το προϊόν, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νομικές ρυθμίσεις, πρότυπα, οδηγίες ή για σχεδιαστικούς ή εμπορικούς λόγους.

Η συσκευή επιτρέπεται να επισκευαστεί και να συντηρηθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο.

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών και από άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, διαβάστε το προσεκτικά πριν συνεχίσετε πρώτη εκκίνηση της συσκευής.

τεχνικές προδιαγραφές	
Μοντέλο	PM-WU-1600M
Μέγιστη ισχύς	1600W /
Στροφές χωρίς φορτίο	0-3000 [τόμος/λεπτό.]
Συχνότητα κρούσης	44800 [/λεπτό.]
Τύπος Λαβής	οδοντωτός ¹
Μέγιστη τρυπάντας με τρυπάνι διάμετρος:	
Σκυρόδεμα	13 [χιλ.]
Ξύλο	25 [χιλ.]
Χάλυβας	10 [χιλ.]
Επίπεδο ηχητικής πίεσης LpA K = 3dB (A)	92 dB (A)
Το επίπεδο ακουστικής ισχύος του λιονταριού K = 3 dB (A)	103 dB (A)
Επίπεδο δόνησης K=1.5 m/s ²	Κύριο τσοκ (Διάτρηση μετάλλων): 5.02 m / s ² Κύριο τσοκ (Διάτρηση αντίκτυπου στο σκυρόδεμα): 15,33 m / s ²
Καθαρό βάρος (κλ)	? [κιλό]
Κατηγορία προστασίας	II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με αυτήν τη συσκευή, φροντίστε να εξοικειωθείτε με όλες στοιχειά λειτουργίας. Εξασκηθείτε στο χειρισμό της συσκευής και ρωτήστε έναν επαγγελματία σχετικά επεξήγηση λειτουργιών, λειτουργίας και τεχνικών εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι θα είστε εκεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

μπορεί να απενεργοποιήσει τη συσκευή αμέσως. Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Η προστατευτική συσκευή και ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προορίζονται για την προστασία των δικών σας υγεία και υγεία τρίτων και εγγυώνται την άψογη λειτουργία της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και αξεσουάρ που παρέχονται και συνιστώνται από του παραγωγού.
 - Ποτέ μην πιάνετε τη συσκευή από τις λεπίδες και μην την κρατάτε από το προστατευτικό κάλυμμα της συσκευής.
- μετακινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή σας κρατώντας το δάχτυλό σας στον διακόπτη on/off.
- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θέλετε να τη μεταφέρετε ή το αφήνετε χωρίς επίβλεψη και όταν το επιθεωρείς το καθαρίζεις.
 - Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, εκτός εάν έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό

εκπαίδευση. Οποιαδήποτε εργασία δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να είναι εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία σέρβις.

- Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να τραβήξετε το φισ από την πρίζα. προστατεύω κορδόνι από υψηλές θερμοκρασίες, λάδι και αιχμηρές άκρες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτό υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή τραυματισμούς σε άλλους και για ζημιές στην περιουσία τους.
- Χειριστείτε τη συσκευή σας με προσοχή. Διατηρήστε τη συσκευή σε τέτοια κατάσταση ώστε τα μίξερ ήταν καθαρά, χωρίς ξεραμένο κονίαμα, για να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα και ασφαλέστερα.

Ακολουθήστε τους κανονισμούς συντήρησης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στα δεδομένα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζες με συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος με ρεύμα μέτρησης όχι μεγαλύτερο από 30 mA.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο και το βύσμα τροφοδοσίας κατά της ζημιάς. Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένα μέρη (π.χ. μέταλλο φράχτη, μεταλλικός στύλος).
- Ο σύνδεσμος του καλωδίου επέκτασης πρέπει να προστατεύεται από πιτσίλισμα νερού, κατασκευασμένος από καουτσούκ ή καουτσούκ σκεπαστός. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση ουρανό και έχουν κατάλληλες σημάνσεις. Η περιοχή διατομής του κορδονιού επέκτασης πρέπει να βρίσκεται στο τουλάχιστον 1,0 mm².
- Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο προέκτασης πριν το χρησιμοποιήσετε τύμπανο. Ελέγξτε το καλώδιο για ζημιά.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή εργασίας και κρατήστε το πίσω από το άτομο

συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε το ανακουφιστικό καταπόνησης που παρέχεται για τη σύνδεση του καλωδίου επέκτασης.
- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια, υποδοχές, βύσματα ή μη συμμορφούμενα καλώδια σύνδεσης. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο ή κομμένο τραβήξτε αμέσως το φισ από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο διακόπτης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Ανταλλαγή
Οι κατεστραμμένοι διακόπτες θα πρέπει να παραγγελθούν στο σημείο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Λειτουργήστε μόνο εντός του καθορισμένου εύρους ισχύος. Μη χρησιμοποιείτε μηχανές χαμηλής ισχύς για βαριές εργασίες. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ

- α) Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλό φωτεινός.
- Ο ανεπαρκής φωτισμός ή η ακαταστασία στον χώρο εργασίας μπορεί να είναι η αιτία ατυχήματα.
- β) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικό περιβάλλον, σε εύφλεκτο περιβάλλον υγρά, αέρια ή σκόνες.
- Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλεγούν εύφλεκες ουσίες.
- γ) Κρατάτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά από χώρους όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία.
- Η απόσπαση της προσοχής του χρήστη κατά την εργασία με τη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια έλεγχο του εργαλείου και πρόκληση προσωπικού τραυματισμού.
- δ) Το κατεργαζόμενο τεμάχιο πρέπει να είναι σταθερό, εάν χρειάζεται, να στερεώνεται στο έδαφος ο σωστός τρόπος.

ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- α) Να είστε προβλέψιμοι, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν το χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια από ναρκωτικά, αλκοόλ ή φάρμακα.
- Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό βλάβη.
- β) Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας.
- Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως μάσκα, υπό κατάλληλες συνθήκες αντισκονικά, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος ή προστασία ακοής μειώνουν τον κίνδυνο βλάβη.
- γ) Αποφύγετε ακούσια ξεκίνα. Πριν από τη σύνδεση στην πηγή ρεύματος και/ή πριν πριν συνδέσετε την μπαταρία και πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο ότι ο διακόπτης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι στη θέση απενεργοποίησης.
- Μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου με το δάχτυλό σας στον διακόπτη ή σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου σε
- Το δίκτυο με κλειστό διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.
- δ) Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά πριν θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Ένα κλειδί που έχει μείνει σε ένα περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό

βλάβη.

ε) Όταν εργάζεστε με τη συσκευή, αποφύγετε αφύσικες θέσεις. Καταλαμβάνεται από τον χειριστή

η στάση εργασίας της συσκευής πρέπει να είναι σταθερή και ισορροπημένη.

- Η σωστή στάση εργασίας σας παρέχει καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου απρόβλεπτες καταστάσεις.

στ) Ντυθείτε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Θα πρέπει να διατηρηθεί κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.

- Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

α) Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Στο τέλος της εργασίας ή στη διαδικασία αντικατάστασης

εργαλείου, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης on/off δεν έχει ενεργοποιηθεί κατά λάθος πατημένο.

- Η τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

β) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε άλλη συσκευή με περισσότερη ισχύ. Χρήση

μόνο συσκευές χωρίς ζημιά, ιδίως με λειτουργικό διακόπτη on/off,

η δυσλειτουργία του οποίου μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη εκκίνηση της συσκευής.

- Η τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

γ) Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και ελέγχετε την τεχνική της κατάσταση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

ελέγξτε ότι τα κινούμενα μέρη λειτουργούν ομαλά και δεν έχουν μπλοκαριστεί.

- Η χρήση ελαττωματικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία κάποιου.

δ) Εάν είναι απαραίτητο, επιθεωρήστε τη συσκευή, επιστρέψτε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα για επισκευή, κατά προτίμηση

εξουσιοδοτημένο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

- Η επισκευή της συσκευής μόνοι σας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία.

ε) Πριν από τη ρύθμιση του μηχανήματος, την αλλαγή εργαλείων εργασίας ή μετά τη διακοπή της εργασίας με το εργαλείο,

αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.

- Αυτή η προφύλαξη αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

στ) Όταν μεταφέρετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, αποσυνδέετε πάντα το φιν από την πρίζα ηλεκτρική εγκατάσταση. Η λαβή της συσκευής χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της.

- Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.

ζ) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό εργαλείο και αφαιρέστε το φιν από αυτό

Υποδοχές. Στη συνέχεια, ελέγξτε την αιτία της βλάβης και ζητήστε τη συντήρηση της συσκευής εάν είναι απαραίτητο

εξουσιοδοτημένο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

- Η επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου μόνοι σας μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή δημιουργία του επικίνδυνες καταστάσεις.

- Αυτή είναι μια ξαφνική, ανεξέλεγκτη αντίδραση της συσκευής σε εμπλοκή ή απόφραξη εργαλείου εργασίας. Το μπλοκάρισμα ή το μπλοκάρισμα οδηγεί σε απότομη διακοπή περιστρεφόμενο εργαλείο, το οποίο οδηγεί σε απότομο τράνταγμα της συσκευής.

- Το κλώτσημα είναι αποτέλεσμα ακατάλληλης ή εσφαλμένης χρήσης του i μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.

- Μέθοδοι πρόληψης κλωτσιών:

η συσκευή πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια και η τοποθέτηση των χεριών και του σώματος θα πρέπει να το εμποδίζει η εμφάνιση του φαινομένου του λακτίσματος ή για τον μετρίασμό αυτού του φαινομένου σε περίπτωση εμφάνισής του, θα πρέπει να κρατήστε τα χέρια μακριά από περιστρεφόμενα εργαλεία εργασίας.

- Για να αποφευχθεί η εμφάνιση επικίνδυνης κατάστασης, το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να μεταφερθεί μέσα αρχική συσκευασία.

- Εάν ο διακόπτης είναι κατεστραμμένος, μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο. Ελλείψει ελέγχου πάνω από τη μονάδα, μπορεί εύκολα να συμβεί ένα ατύχημα, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπό σας

εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την αντικατάσταση του διακόπτη.

- Κρατήστε το γυαλιστικό μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση του εξοπλισμός, ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να είναι επικίνδυνα σε λάθος χέρια.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

α) Κατά την εκτέλεση εργασιών κοντά σε ηλεκτρικές καλωδιώσεις που κρύβονται στα στοιχεία κατασκευή, υπάρχει κίνδυνος το εργαλείο εισαγωγής να καταστρέψει τα κρυμμένα καλώδια.

Επομένως, κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εμπορικά διαθέσιμοι κρυφοί αισθητήρες θέσης καλωδίωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Επαφή με το δοχείο ηλεκτρικής καλωδίωσης να προκαλέσει τη μεταφορά τάσης στα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου που θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

β) Όταν εργάζεστε κοντά σε σωλήνες νερού κρυμμένους στα στοιχεία κατασκευή, υπάρχει κίνδυνος το εργαλείο εργασίας να καταστρέψει έναν αόρατο σωλήνα μπορεί να προκαλέσει ζημιά ως αποτέλεσμα πλημμύρας των δωματίων. Σε αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κρυφοί εντοπιστές συρμάτων ή σωλήνων που διατίθενται στο εμπόριο.

γ) Εάν το εργαλείο εργασίας (τρυπάνι, κλειδί) είναι μπλοκαρισμένο, απενεργοποιήστε το αμέσως συσκευή. Όταν το εργαλείο μπλοκάρει, εμφανίζεται ένα φαινόμενο ανάκρουσης, το οποίο οδηγεί σε βίαιο τράνταγμα της συσκευής και περαιτέρω ανεξέλεγκτη αντίδραση.

δ) Το κλείδωμα του εργαλείου εμφανίζεται όταν το μηχανήμα που χρησιμοποιείται είναι υπερφορτωμένο ή όταν το εργαλείο εργασίας χρησιμοποιείται θα είναι παραμορφωμένο, π.χ. λυγισμένο.

ε) Το τεμάχιο εργασίας πρέπει να στερεωθεί με τρόπο που να αποτρέπει την κατά λάθος πτώση του βάρδια κατά τη διάρκεια της εργασίας. Τα μικρά αντικείμενα μπορούν να διορθωθούν με διαφορετικούς τρόπους τύποι λαβών, π.χ. σε μέγγενη.

Η σταθερή στερέωση του επεξεργασμένου υλικού ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μιας κατάστασης επικίνδυνος.

στ) Λάβετε υπόψη ότι η αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής χρησιμοποιώντας το διακόπτη ταχύτητας (1η ή 2η ταχύτητα -

εάν υπάρχει), μπορεί να εκτελεστεί μόνο με απενεργοποιημένη τη συσκευή.

Η αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής κατά τη λειτουργία της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της.

ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Επίσης, εάν το ηλεκτρικό εργαλείο λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες, αυτό συμβαίνει πάντα τον κίνδυνο ενός κινδύνου. Ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο κατασκευής, τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορούν εμφανίζονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

- Βλάβη στους πνεύμονες εάν δεν χρησιμοποιείται κατάλληλη μάσκα σκόνης.
- Βλάβη ακοής εάν δεν χρησιμοποιούνται κατάλληλες ωτοασπίδες.
- Αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία λόγω των κραδασμών του βραχίονα και των χεριών όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ακατάλληλα και χωρίς συντήρηση.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν συνδέσετε τα τρυπάνια, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του δικτύου αντιστοιχούν στις τιμές αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το κουμπί διακόπτη δεν είναι πατημένο.

Σημείωση: Επιτρέπεται η σύνδεση σε πρίζα που δεν έχει απογειωθεί (η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διπλή μόνωση) Το τρυπάνι ανάβει όταν πατηθεί η σκανδάλη και σβήνει όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη. κρατήστε καλά το τρυπάνι κατά τη λειτουργία. Το τρυπάνι μπορεί να εξοπλιστεί με στοπ βάθος: ξεβιδώστε την πρόσθετη λαβή. στη συνέχεια τοποθετήστε το πώμα στη θέση του στη θήκη.

α) μην ασκείτε πίεση στο ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για τον καθορισμένο σκοπό εφαρμογές. Το σωστό εργαλείο θα κάνει τη δουλειά καλύτερα και ασφαλέστερα με τον ρυθμό που θα κάνει σχεδιάστηκε.

β) μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο δεν έχετε μπορεί να ελεγχθεί με διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να διορθωθεί.

γ) Αποσυνδέστε το φις από την πηγή ρεύματος ή την μπαταρία πριν κάνετε οποιοδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων. Η χρήση τέτοιων μέτρων η ασφάλεια θα εξασφαλίσει τον κίνδυνο κατά λάθος εκκίνησης της συσκευής.

δ) Φυλάξτε τα αχρησιμοποίητα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μην τα αφήνετε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία του ή το παρόν εγχειρίδιο. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα

στα χέρια ανεκπαίδευτων χρηστών.

ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων. Ελέγξτε τα πάντα για κακή ευθυγράμμιση ή απόφραξη κινούμενα μέρη, τη ζημιά τους και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία

ηλεκτρικά εργαλεία. Εάν τα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά, η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί

πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από ακατάλληλη συντήρηση ηλεκτρικά εργαλεία.

στ) Τα κοπτικά εργαλεία πρέπει να είναι αιχμηρά και καθαρά. Σωστά συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρές άκρες κοπής είναι λιγότερο πιθανό να μπλοκάρουν και είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν.

ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα αξεσουάρ και τα εργαλεία κ.λπ. σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για ενέργειες διαφορετικές από αυτές που επιδιώκονται μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνη κατάσταση.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Αναθέστε την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου σε εξειδικευμένο κέντρο σέρβις. Θα έπρεπε να είναι πραγματοποιείται με χρήση πανομοιότυπων ανταλλακτικών. Αυτό θα σας κρατήσει ασφαλείς ηλεκτρικά εργαλεία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΑΠΑΝΙΟΥ/ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΣΦΥΡΟΥ

1. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά αυτιών όταν τρυπάτε με σφυρί. Ο θόρυβος μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ακοής.
2. Χρησιμοποιήστε μια βοηθητική λαβή εάν το εργαλείο διαθέτει. Η απώλεια του ελέγχου του εργαλείου μπορεί προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
3. Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής. αξεσουάρ κατά την κοπή μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφή καλωδίωση ή τη δική της καλωδίωση. Επαφή με το καλώδιο από κάτω. Η τάση θα προκαλέσει επίσης την πτώση των εκτεθειμένων μεταλλικών μερών του ηλεκτρικού εργαλείου τάση και θα πλήξει τον χειριστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 Τσοκ τρυπανιού
- 2 Μετρητής βάθους
- 3 Βίδα ρύθμισης λαβής βοηθητική
- 4 Διακόπτης επιλογής (τρυπάνι/τρυπάνι επίπτωση)
- 5 Κουμπί σκανδάλης (διακόπτης on/off)
- 6 Κουμπί κλειδώματος
- 7 Τρύπα για οδοντωτό κλειδί
- 8 Ρύθμιση ταχύτητας
- 9 Κατεύθυνση διακόπτη περιστροφής
- 10 Βοηθητική λαβή
- 11 Κλειδί τσοκ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

Λειτουργείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο με τη βοηθητική λαβή (10). Βοηθητική λαβή μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση για να διευκολύνει την εργασία σας. Γυρίστε τη λαβή με τη βίδα έτσι ώστε να ρυθμίσετε τη βοηθητική λαβή (3). Γυρίστε τη λαβή με τη βίδα αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για να μετακινήσετε τη βοηθητική λαβή στην επιθυμητή θέση. Σφίξτε ξανά βιδώστε δεξιόστροφα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΔΙΑΤΡΟΠΗΣ

Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το μετρητή βάθους (2) και σύρετέ το στη βοηθητική λαβή. Τραβήξτε έξω το μετρητή βάθους μέχρι την απόσταση μεταξύ της άκρης του τρυπανιού και του άκρου του μετρητή θα είναι στο επιθυμητό βάθος γεώτρησης X.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Αφαιρέστε το φικ από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία σε αυτό Υποδοχές.

Φοράτε προστατευτικά γάντια όταν αλλάζετε εργαλεία.

Το τσοκ διάτρησης μπορεί να ζεσταθεί πολύ κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων χρήσης.

Ανοίξτε το τσοκ περιστρέφοντάς το μέχρι να μπορέσει να εισαχθεί το εργαλείο.

Τοποθετήστε το εργαλείο.

Εισαγάγετε το κλειδί τρυπανιού (11) στις αντίστοιχες οπές του τσοκ τρυπανιού (1) και ομοιόμορφα σφίξτε το εργαλείο.

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

Χρησιμοποιήστε το συγκρατητήρα γενικής χρήσης όταν χρησιμοποιείτε κατσαβίδα. χρησιμοποιείτε μόνο κατσαβίδα που ταιριάζουν με την κεφαλή της βίδας. Για το βίδωμα, ρυθμίστε το διακόπτη "Διάτρηση/διάτρηση". σφυρί" (4) στο σύμβολο "Διάτρηση και βίδωμα".

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Προσοχή στη σωστή τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ισχύος πρέπει να ταιριάζει την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

Αντιστροφή της φοράς περιστροφής . Διακόπτης

Ο διακόπτης κατεύθυνσης περιστροφής (9) χρησιμοποιείται για την αντιστροφή της φοράς περιστροφής του μηχανήματος. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό με το κουμπί της σκανδάλης (5) είναι ενεργοποιημένο.

Δεξιόστροφη περιστροφή: Για τρύπημα και βίδωμα, σύρετε το διακόπτη φοράς περιστροφής προς τα αριστερά μέχρι το τέλος.

Αριστερόστροφη περιστροφή: Για να χαλαρώσετε και να αφαιρέσετε τα μπουλόνια και τα παξιμάδια, πιέστε το διακόπτη κατεύθυνσης περιστροφής στο δεξιά στάση.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

Για να ξεκινήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, πατήστε το κουμπί σκανδάλης (5) και κρατήστε το. Να εμποδίσει

πατημένο το κουμπί σκανδάλης, πατήστε το κουμπί κλειδώματος (6).

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το κουμπί της σκανδάλης ή όταν είναι κλειδωμένη με ένα κουμπί blocker, πατήστε τη σκανδάλη και μετά αφήστε την.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΚΡΟΥΣΗΣ

Ο διακόπτης on/off χρησιμοποιείται για την αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής. Ανάλογα με τη δύναμη της πίεσης, προκαλεί μια ομαλή αλλαγή της περιστροφής. ρυθμιστής (8), περιορίζει το εύρος κίνησης του διακόπτη, το οποίο επηρεάζει το βάθος πατώντας το διακόπτη, και έτσι, μειώνεται ή αυξάνεται η Ταχύτητα. Για να ρυθμίσετε τη μείωση ή την αύξηση της ταχύτητας περιστροφής περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας όπως φαίνεται στο ρυθμιστή. Όταν δεν πατηθεί το κουμπί της σκανδάλης, ο άξονας του τρυπανιού και έτσι η ίδια εργαλειοθήκη θα παραμείνει κλειδωμένη. Αυτό επιτρέπει στις βίδες να βιδώνονται ακόμη και όταν η μπαταρία θα αποφορτιστεί, επιτρέποντας στο εργαλείο να χρησιμοποιηθεί ως κατσαβίδι.

ΣΧΟΛΙΑ

Όταν κάνετε διάτρηση με το τρυπάνι στραμμένο προς τα πάνω (π.χ. διάνοιξη οπών στην οροφή), συνιστάται χρησιμοποιώντας το αντισυρρικτικό καπάκι για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης μέσα ασκήσεις. Τοποθετήστε το εργαλείο στο παξιμάδι/μπουλόνι μόνο όταν το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1. Φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό εάν χρειάζεται (γάντια, μπότες, γυαλιά, μάσκες κ.λπ.) όχι φορέστε κοσμήματα, δέστε μακριά μαλλιά και φορέστε στενά ρούχα.
2. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το μηχάνημα όταν χρησιμοποιείται, όταν αλλάζετε εργαλεία ή για συντήρηση.
3. Εργαστείτε σε καθαρό μέρος με επαρκή ελεύθερο χώρο. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πρέπει να φωτίζεται σωστά.
4. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας ή επικίνδυνους ατμούς (ιδανική θερμοκρασία: 10-15°C). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά.
5. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με εργαλεία σε καλή τεχνική κατάσταση και προσαρμοσμένα στον τύπο δουλειά. Να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τη βοηθητική λαβή
6. Όταν τρυπάτε λεπτά φύλλα, χρησιμοποιήστε μια μέγγενη και ένα ξύλινο μαξιλαράκι τοποθετημένο από κάτω λαμαρίνα. Η περιστρεφόμενη λαμαρίνα μπορεί να είναι πηγή σοβαρού τραυματισμού κίνδυνος.
7. Μην τρυπάτε ή βιδώνετε ηλεκτροφόρα μέρη. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξία όταν αγγίζετε την κεφαλή ή το εργαλείο. Τα ενεργά μέρη πρέπει να φέρουν σήμανση πριν από τη διάτρηση (για παράδειγμα, ένα σύρμα στον τοίχο με ανιχνευτή μετάλλων) και όχι αγγίζετε την κεφαλή ή το τρυπάνι.
8. Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε τη συσκευή για να κάνετε επισκευές μόνοι σας. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά και διαγράμματα κατασκευής του κατασκευαστή, σέρβις με κατάλληλη αρμοδιότητα και εξειδίκευση. Μετά από παρατεταμένες περιόδους λειτουργίας χαμηλής ταχύτητας, το μηχάνημα πρέπει να κρυώσει και να αφεθεί να λειτουργήσει για περίπου 3 λεπτά σε ταχύτητα ρελαντί, χωρίς φορτίο. Για διάτρηση σε πλακάκια, σετ διακόπτη 2 στο σύμβολο "Διάτρηση και βίδωμα". Αφού τρυπήσετε το πλακίδιο, ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση σύμβολο "hammer drilling" και εργασία σε λειτουργία hammer. Χρησιμοποιήστε τρυπάνια με μύτη από καρβίδιο

πυροσυσσωματώνεται κατά τη διάτρηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και τούβλο. Για τρύπημα σε μέταλλο, χρησιμοποιήστε μόνο καλά ακονισμένα τρυπάνια HSS (HSS = Χάλυβας υψηλής ταχύτητας). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιστροφικά τρυπάνια με διάμετρο 2,5–10 mm ακονίζεται εύκολα σε ξύστρα τρυπανιού (βλ. αξεσουάρ).

ΕΓΓΥΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα σε δωρεάν επισκευές που προκύπτουν από κατασκευαστικά ελαττώματα.

Η εγγύηση αναγνωρίζεται μόνο όταν το προϊόν παραδοθεί στο σημείο πώλησης σε πλήρη κατάσταση, δεν έχει αποσυναρμολογηθεί, μαζί με απόδειξη αγοράς και σωστά συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Εμφανίζονται όταν η συσκευή παρουσιάζει βλάβη ως συνέπεια φυσικής φθοράς ή που προκύπτει από ακατάλληλο χειρισμό του εξοπλισμού (π.χ. υπερφόρτωση, άσκηση υπερβολικής πίεσης πίεση - ιδίως ρωγμές ή σπασίματα πλαστικών εξαρτημάτων και άλλες μηχανικές βλάβες και ελαττώματα που προκύπτουν από αυτές τις ζημιές, την απρόσεκτη συντήρηση και το ξεκλείδωμα των καναλιών αεραγωγοί κινητήρα, αγωγοί σκόνης, διακόπτες κ.λπ.).

Καθώς και στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Εντοπίζονται μη εξουσιοδοτημένες επισκευές.
 - Η συσκευή έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
 - Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία ή το εμπόριο (το εργαλείο κατασκευάστηκε για το κάνετε μόνοι σας και δεν προορίζεται για επικερδή απασχόληση).
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τέτοια μέρη του εργαλείου που μπορεί να καταστραφούν από φυσικά αίτια φθορά ή υπερφόρτωση (π.χ. καλώδια, λαβές, διακόπτες, πόμολα, κλειδιά, στοιχεία κάλυψης κ.λπ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι επισκευές ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια χρήση της συσκευής.

Διεύθυνση:

Υπηρεσία Powermat

αγ. Υπερασπιστές του Ταχυδρομείου του Γκντανσκ 97

42-400 Zawiercie

Τηλ. 32 670 39 68, εσωτερικό 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τραβήξτε έξω πριν από τη ρύθμιση, το σέρβις ή τη συντήρηση βύσμα εργαλείου από την πρίζα.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, ελέγξτε την τεχνική κατάσταση του ηλεκτρικού εργαλείου με οπτικό έλεγχο

και αξιολόγηση: αμάξωμα και λαβή, ηλεκτρικό καλώδιο με βύσμα και ανακούφιση καταπόνησης, λειτουργία διακόπτη

ηλεκτρική ενέργεια, σχισμές αερισμού, σπινθήρες βούρτσας, θόρυβος λειτουργίας ρουλεμάν κ.λπ

μετάδοση, εκκίνηση και ομαλή λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο χρήστης δεν μπορεί να επανασυναρμολογήσει ηλεκτρικό εργαλείο ή αντικαταστήσει οποιαδήποτε εξαρτήματα ή εξαρτήματα, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια δικαιώματα εγγύησης. Τυχόν παρατυπίες που παρατηρούνται κατά την επιθεώρηση ή κατά τη λειτουργία είναι ένα σήμα για την πραγματοποίηση επισκευής σε ένα σημείο σέρβις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το περίβλημα, υποδοχές εξαερισμού, διακόπτες, χέρι τρώτε επιπλέον και τα καλύμματα πρέπει να καθαρίζονται πχ με τζετ αέρα (πίεση όχι μεγαλύτερη από 0,3 MPa), βούρτσα ή στεγνό πανί χωρίς τη χρήση ουσιών χημικά και υγρά καθαρισμού. Καθαρίστε τα εργαλεία και τις λαβές με ένα στεγνό, καθαρό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό εργαλείο και τα εξαρτήματά του σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από αυτό από εύφλεκτα υγρά. Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό εργαλείο με τα εργαλεία αποσυναρμολογημένα.

Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. σαφής
ul. Υπερασπιστές του Ταχυδρομείου του Γκντανσκ 97
42-400 Zawiercie
<https://powermat.pl>

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, αυτό το προϊόν δεν πρέπει να πετιέται μέσω των κανονικών οικιακών απορριμμάτων, αλλά πρέπει να μεταφερθούν σε σημείο συλλογής ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο τοποθετείται στο προϊόν, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία. Ευχαριστώ επαναχρησιμοποίηση, επαναχρησιμοποίηση υλικών ή άλλων μορφών Χρησιμοποιώντας συσκευές απορριμμάτων, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία το περιβάλλον μας.

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ, εργαλεία που είναι ακατάλληλα για χρήση και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2006/66/ΕΚ, οι κατεστραμμένοι ή χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές/μπαταρίες θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και οδηγούν σε περιβαλλοντικά συμβατή ανακύκλωση.

Ο κατασκευαστής δραστηριοποιείται με τον αριθμό εγγραφής BDO: 000063719

Κάθε κατάστημα υποχρεούται να δέχεται δωρεάν παλιό εξοπλισμό εάν αγοράσουμε νέο εξοπλισμό εκεί του ίδιου τύπου και εκτελούν την ίδια λειτουργία. Μπορείτε να αφήσετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας στο κατάστημα όπου αγοράσατε μια νέα συσκευή.

Καταστήματα με χώρο πώλησης εξοπλισμού που προορίζονται για νοικοκυριά ελάχ.

400 m², υποχρεούνται να τα δέχονται δωρεάν στην εγκατάσταση αυτή ή στην άμεση γειτνίασή της απορριμμάτων εξοπλισμού από νοικοκυριά χωρίς καμία από τις εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνά τα 25 cm, χωρίς να απαιτείται αγορά νέου αγροτικού εξοπλισμού οικιακός. Μπορείτε να αφήσετε μεταχειρισμένο εξοπλισμό μικρού μεγέθους σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ χωρίς να χρειάζεται αγοράζοντας ένα νέο.

Κατά την παράδοση εξοπλισμού που προορίζεται για νοικοκυριά στον αγοραστή, ο διανομέας είναι υποχρεωμένος για δωρεάν αποκομιδή απορριμμάτων από νοικοκυριά του τόπου

παράδοση αυτού του εξοπλισμού, εφόσον ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον εξοπλισμό παραδόθηκε. Εάν κάνετε μια παραγγελία μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του κατασκευαστή, αρκεί να ενημερώστε μας σχετικά εισάγοντας το σχόλιό σας στο πεδίο Σημειώσεις Παραγγελίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιστρέψετε τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στον τόπο παράδοσης. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε την παλιά σας συσκευή σε ένα σημείο συλλογής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία αποθήκευσης για τις χρησιμοποιημένες συσκευές είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>



Διάγραμμα λεπτομερειών



