

RL-WDVC-25 Ηλεκτρική Σκούπα για Υγρά και Στερεά 1400W

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ηλεκτρική σκούπα για υγρά/στερεά έχει σχεδιαστεί για την αναρρόφηση στεγνών σκουπιδιών και σκόνης αλλά και υγρών. Δεν είναι σχεδιασμένη για εμπορική χρήση.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Πριν τη χρήση διαβάστε όλες τις οδηγίες, τις σημειώσεις ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου και της συσκευής.

Προσοχή

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένα άτομα για να αποφύγετε κίνδυνο.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και με επίβλεψη.
- Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

- Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερικό χρονόμετρο ή τηλεχειριστήριο.
- Μην επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Είναι αναγκαία η αυστηρή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για τη χρήση που ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν προτείνεται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Μην πραγματοποιείται εργασίες συντήρησης διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χειρίζεστε οποιοδήποτε τμήμα του φις ή της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην τη χρησιμοποιείτε με αλλοιωμένο καλώδιο ή φις. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένα άτομα για να αποφύγετε κίνδυνο.
- Εάν η συσκευή δε λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έχει δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει, έχει υποστεί βλάβη, έχει μείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει στο νερό, σταματήστε τη χρήση της και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τη εξυπηρέτηση πελατών του.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή καθώς λανθασμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Μην τεντώνετε το καλώδιο ή το κακομεταχειρίζεστε. Κρατήστε το μακριά από θερμές επιφάνειες. Μην κλείσετε πόρτα πάνω από το καλώδιο ή τραβήξετε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές επιφάνειες ή γωνίες. Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από σημεία με έντονη κινητικότητα και

κάπου όπου δε θα πατηθεί ή θα προκαλέσει πτώση κάποιου.

- Μην τη βγάζετε από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Για να τη βγάλετε από την πρίζα κρατήστε το φινιρίσμα και όχι το καλώδιο. Δε συστήνεται η χρήση καλωδίου επέκτασης.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τη χαλαρή ένδυση, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοιχτά και τα κινούμενα τμήματα της συσκευής. Μην στοχεύετε με τον σωλήνα, το κοντάρι ή τα εξαρτήματα τα μάτια ή τα αυτιά σας και μην τα βάλετε στο στόμα.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα. Μην τη χρησιμοποιείτε ενώ οποιοδήποτε άνοιγμα είναι μπλοκαρισμένο. Κρατήστε τα καθαρά, χωρίς σκόνη, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει την κυκλοφορία αέρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προτεινόμενα αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
- Για να αποφύγετε τυχόν πτώση, μαζεύετε το καλώδιο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι στην πρίζα. Αποσυνδέστε την όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ή την μετακινείτε από αυτό ή το χρησιμοποιείτε ως λαβή.
- Προσέχετε όταν σκουπίζετε σκάλες. Μην καθαρίζετε σκάλες με την σκούπα να είναι σε ψηλότερο από εσάς σημείο.
- Κλείνετε όλα τα κουμπιά πριν τη βγάλετε από την πρίζα. Βγάλτε την από την πρίζα πριν συνδέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

- Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες συσκευές όπως σόμπες, συσκευές κουζίνας και ψυγεία. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή και υγρές συνθήκες. Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή, θα αυξηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Όταν τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιώντας καλώδιο κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους μειώνετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην τη χρησιμοποιείτε για να ρουφήξετε εύφλεκτα υγρά, όπως πετρέλαιο ή σε μέρη που εκείνα ή τα αέριά τους είναι παρόντα.
- Μη ρουφήξετε τίποτα φλεγόμενο ή καπνίζον, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή καυτές στάχτες. Μη ρουφήξετε νερό σε θερμοκρασία άνω των 60°C.
- Μη σκουπίζετε τοξικές ουσίες.
- Ποτέ μη ρουφάτε στεγνά σκουπίδια ή σκόνη χωρίς να είναι στη θέση του το φίλτρο.
- Ελέγξτε ότι το φίλτρο έχει αφαιρεθεί όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα για την αναρρόφηση υγρών.
- Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο προέκτασης, πρέπει να είναι αδιάβροχη κατασκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέρη σκούπας (FIG. A)

1. Διακόπτης on/off
2. Περίβλημα μοτέρ
3. Λαβή περιβλήματος μοτέρ
4. Κλιπ κουμπώματος
5. Δεξαμενή
6. Σύνδεση σωλήνα
7. Ροδάκια
8. Σωλήνας
9. Χειρολαβή σωλήνα
10. Τηλεσκοπικό κοντάρι
11. Ακροφύσιο γενικής χρήσης
12. Ακροφύσιο για στενά σημεία
13. Φίλτρο σκόνης
14. Σύνδεση σωλήνα (σημείο φυσήματος)
15. Φίλτρο υγρών
16. Τρύπα στραγγίσματος υγρών

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- **Τοποθετώντας τα ροδάκια**
 - Αφαιρέστε το περίβλημα μοτέρ (2)
 - Αναποδογυρίστε τη δεξαμενή (5) και εισαγάγετε τα ροδάκια στα ανοίγματα σχηματίζοντας ένα αφηρημένο τετράγωνο ενώ τα τοποθετείτε.
 - Γυρίστε πάλι τη δεξαμενή προς τα πάνω.
 - Επανατοποθετήστε το περίβλημα μοτέρ.
- **Συναρμολογώντας το σωλήνα**
 - Εισαγάγετε τον σωλήνα (8) στη σύνδεση σωλήνα (6) και πιέστε καλά.

- **Εφαρμόζοντας και αφαιρώντας το περίβλημα μοτέρ**
 - Το περίβλημα του μοτέρ είναι κουμπωμένο στη δεξαμενή με κλιπ.
 - Για να αφαιρέσετε το περίβλημα (2) πρώτα αφαιρέστε τα κλιπ (4) και στη συνέχεια σηκώστε το από τη δεξαμενή (5).
 - Για να τοποθετήσετε και πάλι το περίβλημα μοτέρ, τοποθετήστε το στη δεξαμενή και κουμπώστε τα κλιπ.
- **Τοποθετώντας το φίλτρο**
 - Αφαιρέστε το περίβλημα μοτέρ (2)
 - Στεγνό σκούπισμα: Συναρμολογήστε το φίλτρο 1 (13) στην κάτω θέση του περιβλήματος μοτέρ.
 - Υγρό σκούπισμα: Συναρμολογήστε το φίλτρο 2 (15) στην κάτω θέση του περιβλήματος μοτέρ.
 - Επανατοποθετήστε το περίβλημα μοτέρ.
- **Συνδέστε τον σωλήνα με το κοντάρι**
 - Συνδέστε το κοντάρι στη χειρολαβή σωλήνα (9).
 - Τοποθετήστε το επιθυμητό ακροφύσιο στην άκρη του κονταριού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πάντοτε πριν τη χρήση, τραβάτε το καλώδιο ώστε να ξετυλιχτεί πλήρως.

- **Ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας**
 - Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή τοποθετήστε τον διακόπτη (1) στη θέση «I».
 - Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε τον διακόπτη (1) στη θέση «0».

– **Αναρροφώντας στερεά**

- Ελέγξτε εάν το φίλτρο (13) είναι στη θέση του.
- Συνδέστε το κοντάρι (10) στη χειρολαβή του σωλήνα (9).

– **Αναρροφώντας υγρά**

- Ελέγξτε εάν το φίλτρο (13) έχει αφαιρεθεί και τοποθετήστε το φίλτρο (15).
- Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της δεξαμενής (5) είναι καθαρή και χωρίς σκόνη.
- Συνδέστε το κοντάρι (10) στη χειρολαβή σωλήνα (9).

– **Αδειάζοντας τη δεξαμενή**

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφαιρέστε το περίβλημα μοτέρ (2)
- Αδειάστε τη δεξαμενή (5)
- Χρησιμοποιήστε την τρύπα στραγγίσματος υγρών για να απομακρύνετε το νερό εύκολα και γρήγορα.

– **Λειτουργία φυσήματος**

- Εισαγάγετε τον σωλήνα (8) στη σύνδεση σωλήνα (14) και πιέστε καλά.
- Συνδέστε το κοντάρι στη χειρολαβή του σωλήνα (9).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

– **Καθαρισμός**

- Κρατήστε τους αεραγωγούς της συσκευής καθαρούς για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής.
- Καθαρίζετε συστηματικά τη σκούπα εξωτερικά με μαλακό πανί – κατά προτίμηση μετά από κάθε χρήση.

- Κρατήστε τους αεραγωγούς καθαρούς, χωρίς σκόνη και βρωμιά.
 - Εάν η βρωμιά δε βγαίνει χρησιμοποιήστε πανί ελαφρώς βρεγμένο με σαπουνόνερο.
 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά όπως πετρέλαιο, οινόπνευμα, αμμωνία κτλ. Αυτά τα διαλυτικά μπορεί να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη.
 - Μη βυθίζετε το εξωτερικό περίβλημα σε νερό!
- **Καθαρίζοντας τη δεξαμενή**
- Αδειάστε και καθαρίστε τη δεξαμενή μετά από κάθε χρήση
 - Στεγνώστε τη δεξαμενή προσεκτικά αφού η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί για την αναρρόφηση υγρών.
- **Καθαρίζοντας το φίλτρο σκόνης**
- Διώξτε τη σκόνη από το φίλτρο μετά από κάθε χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Καθαρίστε ενδελεχώς όλη τη συσκευή και τα εξαρτήματα.
- Αποθηκεύστε τη μακριά από παιδιά, σε σταθερή και ασφαλή θέση, σε δροσερό και ξηρό μέρος, αποφεύγοντας τις πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
- Προστατεύστε τη από την έκθεση στο απευθείας ηλιακό φως. Φυλάξτε τη σε σκοτεινό σημείο εάν είναι δυνατό.
- Μην την αποθηκεύετε σε πλαστικές σακούλες για να αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 220-240V ~50/60Hz

Ισχύς: 1200W

Διαχείριση Απορριμμάτων



Το σύμβολο που βρίσκεται εδώ και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν είναι κατηγοριοποιημένο ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν θα πρέπει να απορρίπτεται όταν πάψει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα οικιακά και εμπορικά απορρίμματα. Η ευρωπαϊκή οδηγία (2012/19/EU) σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι σε ισχύ για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων επαναφοράς και ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον, να εξουδετερωθούν πιθανές βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες πάνω στην ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.