



S-633G



Βαφλιέρα 1000 W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν υπάρχουν παιδιά κοντά στη συσκευή!
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτόν που έχει σχεδιαστεί για να μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φως σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν δεν την παρακολουθείτε.
- Αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε ή πριν τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή ακόμα κι αν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο - σε αυτήν την περίπτωση, πάρτε τη συσκευή για να επισκευαστεί σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό, πυρκαγιά ή τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος σε αιχμηρές άκρες και μην το κάνετε αφήστε το καλώδιο τροφοδοσίας να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες ή γκαζιού, καυστήρες ή φούρνους κ.λπ.
- Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες της συσκευής κατά το ψήσιμο. Χρήση τη λαβή για το άνοιγμα και το κλείσιμο της συσκευής.
- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι τη συσκευή κρυώνει τελείως.
- Όταν ανοίγετε τη βαφλιέρα κατά το ψήσιμο, προσέξτε ζεστός ατμός βγαίνει στα πλάγια των εστιών!
- Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα με προστατευτικό πείρο γείωσης.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών ηλικίας και ατόμων με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητα ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του τη συσκευή με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους εμπλεγμένους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται έξω από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Δώστε προσοχή στα παιδιά για να αποτρέψετε το παιχνίδι με τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή ένα ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Προειδοποίηση! Καυτή επιφάνεια!
- Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω 8 ετών.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κουρτίνες, τραπεζομάντιλα κ.λπ.
- Μην τραβάτε το φως κρατώντας το καλώδιο ρεύματος.
- Μη συνδέετε το φως ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Όταν τοποθετείτε τη ζύμη στην κάτω πλάκα θέρμανσης κάντε βεβαιωθείτε ότι η φόρμα ψησίματος έχει γεμίσει εντελώς.

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψησίματος η περίσσεια ζύμης μπορεί να ρέει έξω από τη συσκευή.
- Όταν οι βάφλες είναι έτοιμες, αφαιρέστε τις προσεκτικά χρησιμοποιώντας ξύλινα ή πλαστικά σκεύη.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί τους το αλουμινόχαρτο καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Ζεστές πλάκες (πάνω και κάτω)
2. Κούμπωμα
3. Επάνω κάλυμμα της βάφλας
4. Βάση της βάφλας
5. Κουμπί θερμοστάτη με έλεγχο θερμοκρασίας
6. Κόκκινο φως ελέγχου
7. Πράσινο φως ελέγχου





ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, σκουπίστε καλά τις ζεστές πλάκες της βάφλας (1) με ένα βρεγμένο πανί και στη συνέχεια στεγνώστε τα με ένα στεγνό πανί.

Σημείωση! Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα!

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΦΛΙΕΡΑ

1. Αλείφουμε τις εστίες (1) με βούτυρο, μαργαρίνη ή άλλο λίπος τροφίμων.
2. Συνδέστε τη συσκευή - δύο λυχνίες ελέγχου είναι αναμμένες:
 - κόκκινο - ενεργοποιημένο όλη την ώρα. σηματοδοτώντας τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο
 - πράσινο - ανάβει και σβήνει. σηματοδοτώντας ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί
- Κλείνουμε το πάνω καπάκι (3) και ετοιμάζουμε τα υλικά για ψήσιμο.
3. Το σίδερο βάφλας ζεσταίνεται για περίπου 3-6 λεπτά και μετά σβήνει η πράσινη λυχνία ελέγχου.
4. Ανοίξετε το επάνω κάλυμμα (3), βάλτε τη ζύμη στην κάτω εστία (1) και κλείστε απαλά το κάλυμμα.
5. Όταν κλείνετε και ανοίγετε το κάλυμμα, προσέξτε να βγαίνει ζεστός ατμός στα πλαϊνά του καυτού πιάτα.
6. Στη μέση του κύκλου ψησίματος, ανοίξετε ελαφρά το επάνω κάλυμμα (3) της βάφλας για να εξατμίστε την περίσσεια του ατμού (για περίπου 3 δευτερόλεπτα).
7. Οι βάφλες είναι έτοιμες μετά από 5-7 λεπτά ψησίματος.

8. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα (3) και αφαιρέστε τις βλάβες χρησιμοποιώντας μόνο πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα.

Σημείωση! Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαχαιροπίρουνα γιατί μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια των εστιών!

9. Μετά τη χρήση, βγάzte πάντα το φιν από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή μέχρι να κρυώσει τελείως.

1. Πριν τον καθαρισμό (και αφού τελειώσετε το ψήσιμο) αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως κάτω.

2. Καθαρίστε καλά τις εστίες (1) με ένα μαλακό πανί ή πετσέτα.

3. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της βλάβας με ένα βρεγμένο πανί.

Σημείωση! Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! Μην σκουπίζετε το εσωτερικό της συσκευής

με τραχύ, λειαντικό πανί ή σφουγγάρι γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στις εστίες!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς: 1000-1200W

Έγχυση: 220-240V 50/60Hz