

Techwood[®]

TCR-256



Βραστήρας Ρυζιού 2.5 Lt

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Ελέγξτε ότι η τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντιστοιχεί σε αυτό που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις όπως:
 - Οικιακή χρήση , κουζίνες, καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας.
 - Πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και κάθε άλλου τύπου οικιστικό περιβάλλον.
 - Ένα περιβάλλον του τύπου:
Αγροικίες • Διαμονή με πρωινό.
- Χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε προεξοχές από νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή βρεγμένος.
- Εάν η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα αμέσως.
- Ειδοποιήστε τους πιθανούς χρήστες για αυτές τις οδηγίες.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι μέσα πορεία χρήσης.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.
- Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για κανένα ζημιά, που πιθανώς προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση ή λάθος χειρισμό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω. περισσότερα, εάν έχουν εκπαιδευτεί και επιβλέπονται για τη χρήση του, σε με ασφάλεια και κατανόηση των κινδύνων
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα των οποίων σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες μειώνονται ή των οποίων η εμπειρία ή η γνώση δεν επαρκούν, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής. ασφάλειας και στο βαθμό που κατανοούν πλήρως τους πιθανούς κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών χρόνια και παρακολουθούνται και επιβλέπονται.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από την πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους

(Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση, Ψύξη).

- Για την προστασία των παιδιών, μην αφήνετε τη συσκευασία (πλαστική σακούλα, χαρτόνι, πολυστυρένιο . . .)
Μην τους αφήνετε ποτέ να παίζουν με τις πλαστικές μεμβράνες:
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν ζημιές.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, για οποιοδήποτε λόγο.
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευή με καλώδιο ή βύσμα κατεστραμμένο ή μετά από δυσλειτουργία ή έχουν υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να είναι κατεστραμμένο να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις μετά την πώληση ή άτομα με παρόμοια προσόντα (*) για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικό εάν αφεθεί χωρίς επίβλεψη και πριν από οποιαδήποτε λειτουργία καθαρισμού, συντήρησης και συναρμολόγησης των αξεσουάρ.
- Εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή πάντα σε στεγνό περιβάλλον. Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για του χρήστη και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικό καλώδιο ή βύσμα εκτός από αυτό που παρέχεται με τη συσκευή.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο τροφοδοτικό και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο το τροφοδοτικό δεν μπορεί να μπλοκαρισθεί με κανέναν τρόπο
- Μην τυλίγετε γύρω-γύρω το καλώδιο τροφοδοσίας και μην τη λυγίζετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν εισέρχεται και μην έρθετε ποτέ σε επαφή με τα θερμά μέρη αυτής της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν από τον καθαρισμό και τακτοποιημένος.
- Μην αγγίζετε ποτέ τα μέρη αυτής της συσκευής που θα μπορούσαν ζεσταίνεται πολύ κατά τη χρήση, Κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Προσέξτε να μην εισέλθουν τα θερμά μέρη της συσκευής μην έρθετε ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ κουρτίνες, υφάσματα κ.λπ. ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, γιατί μπορεί να ξεσπάσει φωτιά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονόμετρο ή σύστημα τηλεχειρισμού.
- Φροντίζετε να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδο και σταθερά.
- Προσέξτε να μην καλύψετε τη συσκευή και να μην βάλετε τίποτα πάνω της.
- Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι το
- Το καλώδιο ξετυλίγεται εντελώς από το καρούλι.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης εγκεκριμένα CE. ο η επιτρεπόμενη ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A, 250V, 3000W.
- Δυσλειτουργία και λανθασμένη χρήση

- μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να προκαλέσει τραυματισμό στο χρήστη.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα που αφορούν αυτού του τύπου προϊόντος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει ή εάν έχει πέσει παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή έχει διαρροή.
- Όσον αφορά τις οδηγίες καθαρισμού της συσκευής, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο στο εγχειρίδιο.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη διαρροή στο βύσμα.
- Υπάρχει πιθανός κίνδυνος τραυματισμού κατά τη χρήση ανακριβής.
- Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου μπορεί να παραμείνει ζεστή για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση.
- (*) Ειδικευμένο αρμόδιο πρόσωπο: τεχνικός σέρβις εξυπηρέτηση μετά την πώληση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή οποιαδήποτε άλλη άτομο ειδικευμένο, εξουσιοδοτημένο και ικανό να το πραγματοποιήσει την επισκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Λαβή
2. Τρύπα ασφαλείας
3. Γυάλινο κάλυμμα
4. Εσωτερικό δοχείο
5. Σώμα της συσκευής
6. Ενδεικτικές λυχνίες
7. Επιλογέας μαγειρέματος/θερμαντήρα πιάτων
8. Αντιολισθητικά πόδια



Το πίσω μέρος της συσκευής
Διακόπτης on/off (βλέπε χρήση)

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ με λεπτότητα και προσοχή στο αξεσουάρ κοπής. Καθαρίστε όλα τα αξεσουάρ και τα μπολ με σαπουνόνερο και στεγνώστε τα διεξοδικά. Καθαρίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό περίβλημα της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί και σκουπίστε καλά.

- Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος.
- Ελέγξτε ότι η τάση που ισχύει στη χώρα όπου βρίσκεστε αντιστοιχεί σε αυτήν αναγράφεται στη συσκευή.
- Συνδέστε το βύσμα ρεύματος σε μια πρίζα ηλεκτρικός τοίχος σε καλή κατάσταση.
- Βάλτε το κουμπί On / Off (1A) στη θέση On (I)
- Επιλέξτε Μαγείρεμα (επιλογέας στο μπροστινό μέρος). ο ανάβει η ενδεικτική λυχνία.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε τραπέζι ή οριζόντια επίπεδη επιφάνεια.
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή με κανέναν τρόπο.
- Τοποθετήστε την εσωτερική κατσαρόλα στην κουζίνα πριν τη χρήση.
Σημείωση: Η κουζίνα θα λειτουργήσει μόνο εάν: η εσωτερική κατσαρόλα είναι στη θέση της.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα σε καλή κατάσταση (γείωση αν η συσκευή είναι κατηγορίας I), για αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.
- Ρυθμίστε τον επιλογέα μαγειρέματος στη θέση «Μαγείρεμα».
- Στο τέλος του μαγειρέματος, η κουζίνα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία " Διατηρούμαι ζεστός " .
Σημείωση: Ρυθμίζετε πάντα το διακόπτη On/Off στο (0) μετά τη χρήση.
Τοποθετήστε το καπάκι στη συσκευή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Αφήνετε το καπάκι στη θέση του μετά το σερβίρισμα για να μην κολλήσει το ρύζι αποξηραμένος.
- Για να ξαναζεστάνετε κρύο ρύζι προσθέτετε κρύο νερό, το ένα τέταρτο της μέτρησης ανά μεζούρα ρυζιού, ανακατέψτε και μετά ρυθμίστε το κουμπί στο "Μαγείρεμα".
Συμβουλή: Το ρύζι που περισσεύει είναι υπέροχο για πιλάφι με ρύζι.
Σημείωση: Για να αποφύγετε δυσλειτουργία, μην επιτρέψετε την είσοδο υλικού σε επαφή με την πλάκα θέρμανσης ή τον πάτο της εσωτερικής κατσαρόλας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν καθαρίσετε τον ατμομάγειρα, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε ψύχρα.
- Αφαιρέστε την εσωτερική κατσαρόλα και το καπάκι από την κουζίνα
- Τα (αφαιρούμενα) μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα όπως: δοχείο, Καπάκι, Μπολ, Πιρούνι, Σπάτουλα κ.λπ. ; μπορεί να καθαριστεί σε νερό ζεσταίνετε με σφουγγάρι και υγρό απορρυπαντικού ή πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της κουζίνας σας όταν χρειάζεται με ένα σφουγγάρι ή ένα υγρό πανί ή με ένα ήπιο απορρυπαντικό. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό

αποξεστικό.

- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία ή ασάλινο μαλλί στο εξωτερικό της συσκευής, ή στο σκεύος μαγειρέματος, αυτό μπορεί να τα καταστρέψει.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό!
- Για να καθαρίσετε την πλάκα και την ηλεκτρική αντίσταση, χρησιμοποιήστε χαλύβδινο και γυαλίστε ή για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Καθαρίστε με ένα υγρό πανί, στεγνώστε εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- Διατηρείτε τη θερμαντική πλάκα και την αντίσταση μακριά από οποιοδήποτε αντικείμενο, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον σωστά.
- Οποιοδήποτε υπόλειμμα ξιδιού ή αλατιού μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του δοχείου σας εσωτερικός. Καθαρίστε το καλά μετά από κάθε χρήση.
- **ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ.**

Συμβουλή για γρήγορο καθάρισμα

Βάλτε μέσα μισή μεζούρα νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων εσωτερικό δοχείο. Τοποθετήστε το διακόπτη στο "Μαγείρεμα". και αφήστε το να ζεσταθεί 10 λεπτά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. Αφήστε να κρυώσει. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΡΥΖΙΟΥ

Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Σημειώσεις: Για ευκολία στη χρήση, το εσωτερικό δοχείο είναι βαθμονομημένο για να το τοποθετήσετε επαρκή ποσότητα νερού. Παρέχεται ένα κύπελλο μέτρησης.

Χρησιμοποιώντας τη μεζούρα που παρέχεται, μετρήστε και τακτοποιήστε το ρύζι στο εσωτερικό δοχείο. (Μια γεμάτη μεζούρα ισούται με ένα φλιτζάνι).

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ

Μετρήστε ή φλιτζάνι ξηρό ρύζι Ποσότητα νερού που πρέπει να προσθέσετε

10 φλιτζάνια--11 έως 11 ½ φλιτζάνια

8 φλιτζάνια--9 έως 9 ½ φλιτζάνια

6 φλιτζάνια --7 έως 7 ½ φλιτζάνια

4 φλιτζάνια-- 5 έως 5 ½ φλιτζάνια

2 φλιτζάνια --3 έως 3 ½ φλιτζάνια

Σημειώσεις: Αυτές οι μετρήσεις δίνονται μόνο για ενημέρωση. Μπορούν να είναι διαφορετικές με βάση προσωπικές εμπειρίες.

Για πιο αφράτο ρύζι, ανακατέψτε το ρύζι και το νερό στην εσωτερική κατσαρόλα και αφήστε το να μουλιάσει για 10 λεπτά πριν το ψήσετε.

- Βάλτε το καπάκι στην κουζίνα.
- Συνδέστε την κουζίνα.
- Τοποθετήστε τον επιλογέα στο «Μαγείρεμα».
- Αφού μαγειρέψετε, αφήστε το ρύζι να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 5 λεπτά χωρίς να το αφαιρέσετε το καπάκι. Αυτό θα εξασφαλίσει τέλειο μαγείρεμα.
- Το καστανό ρύζι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να μαγειρευτεί και σας συμβουλεύουμε να προσθέσετε τα 2/3 ένα μέτρο νερού που πρέπει να προσαρμοστεί στο χρόνο μαγειρέματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς δροσερή και στεγνή.
- Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί βλάβη το.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. Αυτή η συσκευή είναι εγγυημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς από τον καταναλωτή.

Τα έγγραφα της εγγύησης είναι:

- το τιμολόγιο και
- η κάρτα εγγύησης (βρίσκεται στο πλάι ή στο κάτω μέρος του κουτιού) σφραγισμένη και συμπληρωμένη.

Χωρίς αυτές τις αποδείξεις, καμία δωρεάν αντικατάσταση, ούτε καμία δωρεάν επισκευή, δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, καλύπτουμε, δωρεάν, τα ελαττώματα στη συσκευή ή στα εξαρτήματα που προκύπτουν από ελάττωμα σε υλικά ή κατασκευή με επισκευή ή αντικατάσταση.

Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εγγύησης δεν συνεπάγονται καμία επέκταση της περιόδου εγγύησης και δεν σας δίνει το δικαίωμα για νέα εγγύηση!

Σε περίπτωση αξίωσης βάσει της εγγύησης, επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής σας, στην αρχική του συσκευασία, συνοδευόμενη από την απόδειξη αγοράς.

Το σπάσιμο γυάλινων ή πλαστικών μερών γίνεται σε κάθε περίπτωση με δικά σας έξοδα. Ελαττώματα σε αξεσουάρ ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται (για παράδειγμα: βούρτσες άνθρακα κινητήρες, γάντζοι, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιού κ.λπ.) καθώς και καθαρισμός, η συντήρηση ή η αντικατάσταση των εξαρτημάτων που φθείρονται δεν είναι εγγυημένα και είναι άρα πληρώνεται η αλλαγή τους. Σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, μπορούν να γίνουν επισκευές διενεργείται επί πληρωμή από το εξειδικευμένο εμπόριο ή υπηρεσία του επισκευή. Σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοτικό 220-240V~ 50/60Hz

Ισχύς 900W

Κατασκευασμένο στη ΛΔΚ

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γειωμένη πρίζα.

Σημειώσεις: Σε περίπτωση ερώτησης σχετικά με τη σύνδεση γείωσης ή το ηλεκτρική σύνδεση, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ηλεκτρική πρίζα επιτρέποντας την εκκένωση του ρεύματος μέσω του καλωδίου γείωσης.