

Techwood®

TO-007



Ηλεκτρικός Βραστήρας Αυγών 7 Θέσεων 350 W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ☐ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- ☐ Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντικές αναφορές.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου σας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναφέρεται η συσκευή.
- ☐ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακούς σκοπούς και οικιακές ή παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώρους κουζίνας προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλου τύπου κατοικιών
 - Τύπος περιβάλλοντος όπως:
 - Αγροτικές κατοικίες • Διαμονή με πρωινό.
- ☐ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που υποδεικνύεται σε αυτά οδηγίες.
- ☐ Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη διαρροή στο βύσμα.
- ☐ Υπάρχει πιθανός κίνδυνος τραυματισμών από κακή χρήση.
- ☐ Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου υπόκειται σε υπολειπόμενη θερμότητα μετά χρήση.
- ☐ Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση.
- ☐ Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται.
- ☐ Σχετικά με τις οδηγίες καθαρισμού των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ανατρέξτε στην παράγραφο “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” του εγχειριδίου.
- ☐ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη μονάδα κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- ☐ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε προεξοχές νερού.
- ☐ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- ☐ Εάν, δυστυχώς, η συσκευή είναι βρεγμένη, αποσύρετε αμέσως το καλώδιο της πρίζας.
- ☐ Ενημερώστε τους πιθανούς χρήστες για αυτές τις οδηγίες.
- ☐ Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.
- ☐ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της. Οχι μπορεί να αναληφθεί ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή ζημία προκληθεί από λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.
- ☐ Τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες δεν το γνωρίζουν πάντα τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση συσκευών.
- ☐ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- ☐ Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την επίβλεψη.
- ☐ Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας λιγότερο από 8 χρόνια.
- ☐ Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένη φυσική κατάσταση, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνωρίζουν εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες

σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

- ☐ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- ☐ Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα όλα συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) έξω από αυτά φθάνω.
- ☐ Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΠΝΙΓΙΑΣ !
- ☐ Κατά διαστήματα ελέγχετε το καλώδιο για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το συσκευή εάν το καλώδιο ή η συσκευή παρουσιάζει σημάδια ζημιών.
- ☐ Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό για οποιοδήποτε λόγο.
- ☐ Μην το τοποθετείτε ποτέ στο πλυντήριο πιάτων.
- ☐ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- ☐ Μην λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο.
- ☐ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η συσκευή είναι κατεστραμμένα,
- ☐ πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή ένα άτομο με παρόμοια εξειδίκευση προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος.
- ☐ Αποσυνδέστε το καλώδιο της πηγής ρεύματος πριν από οποιαδήποτε λειτουργία του καθαρισμός συναρμολόγησης συντήρησης και αξεσουάρ.
- ☐ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή έξω και να την τοποθετείτε πάντα σε στεγνό μέρος περιβάλλον.
- ☐ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ, τα οποία δεν συνιστώνται από το παραγωγός. Θα μπορούσαν να αποτελούν κίνδυνο για τον χρήστη και κίνδυνο να καταστρέψετε τη συσκευή.
- ☐ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλη υποδοχή εκτός από αυτή που παρέχεται.
- ☐ Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να πιαστεί με κανέναν τρόπο.
- ☐ Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή θερμά μέρη αυτής της μονάδας.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθήκευσή του.
- ☐ Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί. Μην αγγίζετε ποτέ αυτά τα μέρη, του συσκευή, για να μην καεί η ίδια.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, ύφασμα κ.λπ...& το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα δεν έρχονται σε επαφή με νερό.
- ☐ Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα τροφοδοτήστε και αφήστε το να κρυώσει.
- ☐ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω ενός εξωτερικού χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- ☐ Τοποθετείτε πάντα τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια. Φροντίστε, επίσης, να μην καλύψτε τη συσκευή και να μην βάλετε τίποτα πάνω της.
- ☐ Αποσυνδέετε πάντα το φισ από την πρίζα όταν το η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι το

ολόκληρο το καλώδιο ξετυλίγεται από τον κύλινδρο. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά CE εγκεκριμένα καλώδια επέκτασης. Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 16Α, 250V, 3000W.

- ☐ Η λανθασμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσουν ζημιά συσκευή και να προκαλέσει τραυματισμό στο χρήστη.
 - ☐ Αυτή η συσκευή, σχεδιασμένη για οικιακή χρήση, συμμορφώνεται με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο προϊόντος.
 - ☐ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε τραπέζι ή επίπεδη & σταθερή επιφάνεια.
 - ☐ Το στοιχείο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο κύρια παροχή.
 - ☐ Το αντικείμενο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, εάν έχει πέσει ή αν υπάρχει είναι ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν υπάρχει διαρροή.
 - ☐ Όσον αφορά τις οδηγίες καθαρισμού, ανατρέξτε στο κάτω από την παράγραφο του εγχειριδίου.
 - ☐ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
 - ☐ Προσοχή : Αποφύγετε τραυματισμούς από τον τρυπητή αυγών.
- (*) Αρμόδιο ειδικευμένο άτομο: τμήμα μετά την πώληση του παραγωγός ή εισαγωγέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει τα προσόντα, εγκεκριμένο και ικανός να εκτελεί αυτού του είδους τις επισκευές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ και προσέξτε αιχμηρά αξεσουάρ.

- Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο "Καθαρισμός".
- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε κατάλληλη επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

ΧΡΗΣΗ

Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος.

Ελέγξτε ότι η ένταση που ισχύει στη χώρα όπου βρίσκεστε αντιστοιχεί σε αυτό αναγράφεται στη συσκευή.

Συνδέστε τη συσκευή σε σωστή πρίζα, (και συνδέστε τη στη γείωση αν η μονάδα είναι κατηγορίας I), για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

Αποσυνδέστε το καλώδιο της πηγής ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού συντήρηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων.

Ποτέ μην τροποποιείτε τη συσκευή σε καμία περίπτωση.

Γεμίζουμε τη μεζούρα με νερό, ανάλογα με τον αριθμό των αυγών και τον βαθμό του μαγειρέματος που απαιτείται.

Αφαιρέστε το καπάκι και το καλάθι με τα αυγά και ρίξτε το νερό στη συσκευή.

Τοποθετήστε το καλάθι αυγών μέσα στη βάση.

Ράψτε κάθε αυγό (για να μην σκάσει).

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αβγό είναι πολύ πικάντικο. Να είστε πολύ προσεκτικοί για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Τοποθετήστε τα αυγά στο καλάθι.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

Συνδέστε τη μονάδα σε μια γειωμένη πρίζα.

Ρυθμίστε το διακόπτη On / Off στη θέση On. Η ένδειξη τροφοδοσίας ανάβει και το νερό αρχίζει να αναβοσβήνει ζεσταίνω.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσοχή στον ατμό που εκπέμπεται από το άνοιγμα ατμού στο καπάκι.

Όταν εξατμιστεί όλο το νερό, η μονάδα σβήνει αυτόματα, ένα ηχητικό σήμα ακούγεται και η ένδειξη τροφοδοσίας σβήνει.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την.

Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να αφαιρέσετε το καπάκι. Βγάζουμε το καλάθι και περνάμε από κάτω τα αυγά κρύο νερό για να σταματήσει τελείως το μαγείρεμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τον καθαρισμό, Πάντα : απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε το να κρυώσει.

Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή ελαφρώς βρεγμένο λινό.

Τα μέρη (αφαιρούμενα) που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα όπως πιάτο, μπολ, πιρούνια, σπάτουλα κ.λπ. πλυθείτε σε ζεστό νερό με σφουγγάρι και μαλακό απορρυπαντικό ή βάλτε το στο πλυντήριο πιάτων.

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό!

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, τρίψιμο ή μεταλλική βούρτσα ή άλλο αντικείμενο κοπής.

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ

Πώς να αφαιρέσετε τις εναποθέσεις αλάτων:

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη.
- Ετοιμάστε ένα διάλυμα από 1/10 λευκό ξύδι και 9/10 νερό.
- Ρίξτε το διάλυμα στη συσκευή.
- Αφήστε να σταθεί για 5 λεπτά.
- Αδειάστε το διάλυμα.
- Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι.
- Στεγνώστε τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

-Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εντελώς δροσερή και στεγνή.

-Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, γιατί αυτό θα προκαλέσει ζημιά.

-Διατηρείτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από παιδιά.

ΝΟΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

Σύμφωνα με τη διάρκεια της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης, αυτή η συσκευή είναι με εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς από τον καταναλωτή.

Η απόδειξη της εγγύησης είναι το τιμολόγιο αγοράς.

Χωρίς αυτήν την απόδειξη, δεν μπορεί να γίνει δωρεάν αντικατάσταση ή δωρεάν επισκευή.

Κατά την περίοδο της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης, αναλαμβάνουμε, δωρεάν, το ελαττώματα της συσκευής ή των εξαρτημάτων, που οφείλονται σε ελάττωμα υλικών ή κατασκευή με επισκευή ή αντικατάσταση.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες αυτές, στο πλαίσιο της νομικής εγγύησης του

συμμόρφωσης, δεν συνεπάγονται καμία παράταση της διάρκειας της εγγύησης και δίνει αρ δικαίωμα σε νέα εγγύηση!

Σε περίπτωση προσφυγής στην εγγύηση, φέρτε πίσω ολόκληρη τη συσκευή στο δικό σας έμπορος λιανικής,

στην αρχική του συσκευασία, συνοδευόμενη από απόδειξη αγοράς.

Ελαττώματα σε αξεσουάρ, εξαρτήματα φθοράς, γυάλινα ή πλαστικά μέρη που οφείλονται σε θραύση

ή κακή χρήση παραμένει ευθύνη του καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθαρισμός, 8

η συντήρηση ή η αντικατάσταση δεν θα ήταν εγγυημένη και επομένως θα ήταν επί πληρωμή !

Σε περίπτωση ξένης επέμβασης, η εγγύηση ακυρώνεται.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, μπορούν να γίνουν επισκευές έναντι πληρωμής από το εξειδικευμένο εμπόριο ή μια υπηρεσία επισκευής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοτικό 220-240V~ 50Hz

Ισχύς 350W

Κανονική τάξη I

Κατασκευασμένο στη ΛΔΚ

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρική πρίζα με γείωση και πρέπει να είναι γειωμένο σε ανάλογο βύσμα.

Σημείωση: Σε περίπτωση ερώτησης σχετικά με τη γείωση ή την ηλεκτρική σύνδεση, συμβουλευτείτε ένα εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτρισμού σοκ ενώ καθιστά δυνατή την εκκένωση του ρεύματος από το σύρμα γείωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, σε περίπτωση βλάβης, όχι για να ανοίξει η υπόθεση αλλά για να καλέσει έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΚ, ελέγχονταν σύμφωνα με όλες τις τρέχοντες Ευρωπαϊκές οδηγίες, που ισχύουν όπως: ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και χαμηλής τάσης (LVD).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές, κανονισμούς και τεχνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια.

Εισαγωγή από την Sotech International

" LE PERIPOLE " N°C107

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny

94120 Fontenay sous bois - Γαλλία