

921-880V00BK




Περιστρεφόμενη Καρέκλα Γραφείου με Υποπόδιο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Προβλεπόμενη χρήση: Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.
- Χρησιμοποιείται για εργασία και μελέτη.
- Για να αποφευχθεί η ανατροπή της καρέκλας, βεβαιωθείτε ότι το βάρος κατανέμεται ομοιόμορφα.
- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη πριν από τη συναρμολόγηση.
- Κρατάτε πάντα τα πόδια σας στο πάτωμα και μην πιέζετε το κεφάλι σας στο προσκέφαλο όταν γέρνετε την καρέκλα.
- Όταν ρυθμίζετε την πλάτη, βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας είναι ασφαλή και εκτός κινδύνου.
- Για την αποφυγή ζημιών, μην πηδάτε ποτέ με φόρα πάνω στην καρέκλα.
- Η καρέκλα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για κάθισμα και για καμία άλλη χρήση.
- Μην τη χρησιμοποιείτε ως βάση ή ως σκάλα.
- Μην κάθεστε στα μπράτσα της καρέκλας.
- Η καρέκλα έχει σχεδιαστεί για χρήση από ένα μόνο άτομο κάθε φορά.
- Εάν λείπουν εξαρτήματα ή είναι κατεστραμμένα ή φθαρμένα, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο, ώστε τα πλαστικά εξαρτήματα να μη γίνουν εύθραυστα.
- Προτεινόμενοι τροχοί για χαλιά: άκαμπτοι τροχοί ή τροχοί με γρανάζια.
- Προτεινόμενοι τροχοί για σκληρά δάπεδα: τροχοί PU ή λαστιχένιοι (αποφύγετε τους μεταλλικούς τροχούς για να μην προκληθούν γρατζουνιές στην επιφάνεια).
- Προσοχή σε κινδύνους σύνθλιψης και κοπής κατά τη συναρμολόγηση.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση.
- **Προειδοποίηση:** Μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αντικαθιστά ή να επισκευάζει εξαρτήματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση ύψους καθισμάτων με αποθήκευση ενέργειας.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα.
- Σκουπίστε με πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό.

Εάν το προϊόν διαθέτει ηλεκτρικά μέρη:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται μαζί της.
- Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το κορδόνι του μετασχηματιστή δεν αντικαθίσταται· εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, ο μετασχηματιστής πρέπει να απορριφθεί.
- Εάν η συσκευή διαθέτει θερμαινόμενη επιφάνεια, τα άτομα με ευαισθησία στη θερμότητα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά τη χρήση.
- Το τροφοδοτικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν οι ακίδες (πινάκια) του φινιρίσματος είναι κατεστραμμένες.

PARTS

A x 5



B x 1



C x 5



D x 1




E x 1



F x 1



G x 1



HARDWARE

a x 10



b x 2




c x 4




d x 1





01




02





05



06

