

vidaxl.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 804980



Ντουλάπι Καθρέπτη LED 100x12x45 cm

(Βλ. εικόνα 1)

1. **WEEE** – Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδίδεται σε εγκεκριμένο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
2. **LVD Κλάση III** – Προϊόν χαμηλής τάσης κατηγορίας III.
3. **Σήμανση CE** – Δηλώνει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. **Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.**
5. **RCM** – Σήμανση συμμόρφωσης για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Προειδοποιήσεις και Ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε **μόνο πιστοποιημένη τροφοδοσία DC 5V**. Υψηλότερη τάση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, βλάβη στη συσκευή ή ακόμη και πυρκαγιά.
- Συνδέετε το προϊόν μόνο στην τροφοδοσία που αναφέρεται στο εγχειρίδιο ή στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Η συσκευή **δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 14 ετών ή μικρότερα**, ούτε από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς την απαραίτητη εμπειρία και γνώση, εκτός αν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο.
- Ο ηλεκτρισμός είναι επικίνδυνος. Λανθασμένη εγκατάσταση, χρήση ή τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή σοβαρό τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν:
 - ο σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
 - ο κοντά σε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή σκόνη,
 - ο ή σε θερμοκρασίες άνω των **50°C**.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο ή το τροφοδοτικό παρουσιάζει φθορές.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση ή συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία.
- Η πηγή φωτισμού LED **δεν αντικαθίσταται**. Όταν ολοκληρωθεί η διάρκεια ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.

- Το προϊόν προορίζεται **μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο**.
- Το προϊόν διαθέτει **σύνδεση USB**, όμως **δεν περιλαμβάνεται** πιστοποιημένο τροφοδοτικό USB 5V.

Συντήρηση και Καθαρισμός

- Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με **μαλακό, στεγνό πανί**.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, χημικά καθαριστικά ή πανιά εμποτισμένα με χημικές ουσίες.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα την τροφοδοσία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Τάση εισόδου	DC 5V (USB)
Ισχύς	10 W

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Ξύλινα μέρη

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
A	Πόρτα ντουλαπιού	2
B	Πάνελ καθρέφτη	2
C	Πλαϊνή λωρίδα	2
D	Πλαϊνό πάνελ	3
E	Εσωτερικό διαχωριστικό	3
F	Επάνω / κάτω πάνελ	2
G	Πλαϊνό τερματικό πάνελ	2

Εξαρτήματα Συναρμολόγησης

Κωδικός	Περιγραφή
H	Ξύλινοι πείροι
I	Εκκεντρικά παξιμάδια (Cam Locks)
J	Βίδες σύνδεσης εκκεντρικών

Κωδικός	Περιγραφή
K	Καρφάκια πλάτης
L	Μεντεσέδες
M	Βίδες στερέωσης
N	Βάσεις ανάρτησης τοίχου
O	Καθρέφτες
P	Βίδες στηριγμάτων
Q	Μαγνητικά στοπ πόρτας
R	Μεταλλικές γωνίες στήριξης
S	Αυτοκόλλητα κάλυψης
T	Καλώδιο USB
U	Ταινία LED

Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήματα 1–6

Βήμα 1

Συνδέστε τα πάνελ **D** και **E** χρησιμοποιώντας:

- ξύλινους πείρους **H**
- βίδες εκκεντρικής σύνδεσης **J**

Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες.

Βήμα 2

Τοποθετήστε τα εκκεντρικά παξιμάδια **I** στις αντίστοιχες οπές.

Περιστρέψτε τα μόνο με **χειροκίνητο κατσαβίδι**.

Μην χρησιμοποιήσετε δραπενοκατσάβιδο, γιατί μπορεί να καταστραφούν τα εξαρτήματα.

Βήμα 3

Στερεώστε το πάνελ **G** με τις βίδες **J**.

Βήμα 4

Τοποθετήστε τα εκκεντρικά παξιμάδια **I** και ασφαλίστε τη σύνδεση περιστρέφοντάς τα δεξιόστροφα.

Βήμα 5

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το δεύτερο πάνελ **G**.

Βήμα 6

Τοποθετήστε και ασφαλίστε όλα τα υπόλοιπα εκκεντρικά παξιμάδια.

Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε μόνο κατσαβίδι χειρός.

Βήματα 7–13

Βήμα 7

Τοποθετήστε τα επάνω και κάτω πάνελ **F** χρησιμοποιώντας:

- ξύλινους πείρους **H**
 - βίδες σύνδεσης **J**
-

Βήμα 8

Τοποθετήστε τα εκκεντρικά παξιμάδια **I** και ασφαλίστε όλες τις συνδέσεις.

Βήμα 9

Τοποθετήστε τα πλαϊνά καλύμματα **C** με τους ξύλινους πείρους.

Βήμα 10

Στερεώστε τα με τα εκκεντρικά παξιμάδια.

Βήμα 11

Καλύψτε τις εμφανείς οπές με τα αυτοκόλλητα καλύμματα **S**.

Βήμα 12

Τοποθετήστε τις μεταλλικές γωνίες στήριξης **R** στις εσωτερικές πλευρές του ντουλαπιού.

Ακολουθήστε τις διαστάσεις που εμφανίζονται στο σχέδιο (**170 mm** από τις άκρες).

Βήμα 13

Τοποθετήστε τις βάσεις ανάρτησης **N** στο εσωτερικό του ντουλαπιού.

Ρυθμίστε τες ώστε να απέχουν περίπου **25 mm** από το επάνω μέρος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Βήματα 14–21 Συναρμολόγησης

Βήμα 14 – Τοποθέτηση της πλάτης

- Τοποθετήστε το πίσω πάνελ στη σωστή θέση.
 - Βεβαιωθείτε ότι το ντουλάπι είναι τετραγωνισμένο πριν στερεώσετε την πλάτη.
 - Στερεώστε την πλάτη χρησιμοποιώντας τα μικρά καρφάκια (**K**), όπως φαίνεται στο σχέδιο.
-

Βήμα 15 – Τοποθέτηση των μεντεσέδων

- Στερεώστε τους μεντεσέδες (**L**) στις δύο πόρτες (**A**).
 - Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες (**M**).
 - Μην σφίξετε υπερβολικά ώστε να είναι δυνατή η τελική ρύθμιση.
-

Βήμα 16 – Τοποθέτηση των πορτών

- Τοποθετήστε κάθε πόρτα στο σώμα του ντουλαπιού.
- Κουμπώστε τους μεντεσέδες στις βάσεις τους.

- Ελέγξτε ότι οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν ομαλά.
-

Βήμα 17 – Ρύθμιση των πορτών

Χρησιμοποιήστε τις βίδες ρύθμισης των μεντεσέδων για να:

- ευθυγραμμίσετε τις πόρτες,
 - ρυθμίσετε το ύψος,
 - διορθώσετε το κενό μεταξύ τους,
 - εξασφαλίσετε ομαλό κλείσιμο.
-

Βήμα 18 – Τοποθέτηση των καθρεφτών

- Καθαρίστε καλά την επιφάνεια των πορτών.
 - Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τα αυτοκόλλητα.
 - Τοποθετήστε προσεκτικά τους καθρέφτες **(Ο)** στις προβλεπόμενες θέσεις.
 - Πιέστε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια για σωστή συγκόλληση.
-

Βήμα 19 – Τοποθέτηση της ταινίας LED

- Τοποθετήστε την ταινία LED **(U)** στην ειδική εγκοπή ή θέση που υποδεικνύεται στο σχέδιο.
 - Μην τσακίζετε και μην διπλώνετε την ταινία.
 - Πιέστε απαλά ώστε να κολλήσει σωστά.
-

Βήμα 20 – Σύνδεση του καλωδίου USB

- Συνδέστε το καλώδιο **USB (T)** στην ταινία LED.
 - Περάστε το καλώδιο από την προβλεπόμενη έξοδο του ντουλαπιού ώστε να μην πιέζεται κατά το άνοιγμα και κλείσιμο των πορτών.
 - Συνδέστε το μόνο σε **πιστοποιημένη παροχή USB 5V DC**, σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας του εγχειριδίου.
-

Βήμα 21 – Τελικός έλεγχος

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν:

- Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν σφικτεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν χωρίς δυσκολία.

- Ελέγξτε ότι οι καθρέφτες είναι σωστά στερεωμένοι.
- Συνδέστε την τροφοδοσία USB και επιβεβαιώστε ότι ο φωτισμός LED λειτουργεί κανονικά.
- Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες από τις επιφάνειες.

Βήματα 22–30 Συναρμολόγησης

Βήμα 22 – Τοποθέτηση του ντουλαπιού στον τοίχο

- Επιλέξτε έναν σταθερό και ανθεκτικό τοίχο.
- Σημειώστε τα σημεία στερέωσης σύμφωνα με τις διαστάσεις του σχεδίου.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα ούπα και βίδες ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.

Σημαντικό: Τα ούπα και οι βίδες στερέωσης τοίχου συνήθως **δεν περιλαμβάνονται**, καθώς εξαρτώνται από το υλικό του τοίχου (μπετόν, τούβλο, γυψοσανίδα κ.λπ.).

Βήμα 23 – Ανάρτηση

- Αναρτήστε το ντουλάπι στις βάσεις ανάρτησης.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά πριν το αφήσετε.
-

Βήμα 24 – Οριζοντίωση

Χρησιμοποιήστε αλφάδι και ρυθμίστε τις βάσεις ανάρτησης μέχρι το ντουλάπι να είναι απόλυτα οριζόντιο.

Βήμα 25 – Τελική στερέωση

Αφού ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση:

- σφίξτε όλες τις βίδες στερέωσης,
 - ελέγξτε ότι δεν υπάρχει μετακίνηση του ντουλαπιού.
-

Βήμα 26 – Έλεγχος πορτών

Ανοίξτε και κλείστε επανειλημμένα τις πόρτες.

Εάν χρειάζεται:

- ρυθμίστε ξανά τους μεντεσέδες,

- διορθώστε την ευθυγράμμιση.
-

Βήμα 27 – Έλεγχος φωτισμού LED

- Συνδέστε το καλώδιο USB σε πιστοποιημένη τροφοδοσία **DC 5V**.
 - Ελέγξτε ότι η ταινία LED ανάβει κανονικά.
 - Αν δεν λειτουργεί, ελέγξτε τη σωστή σύνδεση του βύσματος USB.
-

Βήμα 28 – Καθαρισμός

Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης:

- αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες,
 - καθαρίστε τους καθρέφτες με μαλακό πανί,
 - σκουπίστε τις επιφάνειες χωρίς χρήση διαλυτικών ή ισχυρών χημικών.
-

Βήμα 29 – Πριν από τη χρήση

Βεβαιωθείτε ότι:


- όλες οι βίδες είναι σωστά σφιγμένες,
 - οι καθρέφτες είναι σταθερά στερεωμένοι,
 - οι πόρτες λειτουργούν ομαλά,
 - το καλώδιο USB δεν πιέζεται ούτε τσακίζει.
-

Βήμα 30 – Οδηγίες χρήσης


Το προϊόν είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής:

- χρησιμοποιείτε μόνο σε εσωτερικό χώρο,
- μην εκθέτετε το ντουλάπι σε υπερβολική υγρασία ή θερμοκρασίες άνω των **50°C**,
- καθαρίζετε τακτικά με στεγνό και μαλακό πανί.



Ax2



Bx2



Cx2

PV1201050000003




Hx13

PV1201040000002



Ix31

PV1201050000001




Jx30

PV1201050000005



Kx40

PV1201010000010




x4

x24



Lx4



3


Dx3



Ex3



Fx2




Gx2

4 PV120105000022




Mx4

PV120109000020




x2

Nx1



x2

PV120113000244




Ox2

PV120105000023





Px4

PV120113000086




Qx2

V120106000034




PV120114000032



1X1

PV120114000025



Ux1

