

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DPXDYSQ65YCLOVPZAV2



Σετ 2 Ηχείων Οροφής Bluetooth 6.5" 150W

Εγχειρίδιο Ηχείου Οροφής

1. Κύριος σκοπός

Τα ηχεία οροφής χρησιμοποιούνται κυρίως για ενίσχυση και αναπαραγωγή ήχου.


Εγκατάσταση και ρύθμιση

Οδηγίες εγκατάστασης (για SΦ9)


1. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη στρογγυλή χάρτινη κάρτα, κόψτε μια τρύπα στην οροφή σύμφωνα με τη διάμετρο του ηχείου και συνδέστε το καλώδιο του ηχείου με το μεγάφωνο.




2. Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου με το ηχείο.



3. Σφίξτε τις τέσσερις βίδες σε σχήμα σταυρού, κλειδώστε το στήριγμα περιστροφής και στερεώστε τη συσκευή στην πίσω επιφάνεια του πάνελ οροφής.



4. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα καλωδίων (πλέγμα).



Οδηγίες εγκατάστασης (για 64/64S-BT/638)

1. Χρησιμοποιήστε τη στρογγυλή χάρτινη κάρτα για να σημειώσετε και να κόψετε μια τρύπα εγκατάστασης στην οροφή.



2. Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου στο ηχείο, σηκώστε το **στήριγμα στηρίξης ηχείου**.



3. Τοποθετήστε τα ηχεία μέσα στην τρύπα οροφής.




4. Το στήριγμα θα κατέβει αυτόματα και θα στερεώσει τα ηχεία στη θέση τους.



Οδηγίες αφαίρεσης μεταλλικής γρίλιας (μόνο για 64/64S-BT/638)

1. Γυρίστε το κούμπωμα κατά 90°.
2. Αφαιρέστε τη μεταλλική γρίλια.



Διάγραμμα σύνδεσης θυρών (μόνο για Bluetooth ηχεία)

Το διάγραμμα δείχνει τη συνδεσμολογία μεταξύ:

- Τροφοδοτικού (AC adapter)
 - Μονάδας Bluetooth
 - Ηχείου
 - Εξωτερικής θύρας ήχου (input port)
-

III. Χρήση και λειτουργία

Σύνδεση Bluetooth (μόνο για έκδοση Bluetooth):

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ηχείου οροφής Bluetooth είναι σωστά συνδεδεμένο με την τροφοδοσία και τα καλώδια των ηχείων.
2. Ενεργοποιήστε το ηχείο. Θα ακούσετε έναν ήχο που δείχνει ότι το σύστημα Bluetooth είναι έτοιμο για σύζευξη.
3. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στη συσκευή σας. Θα εμφανιστεί το δίκτυο με όνομα **"645-BT"** στη λίστα. Συνδεθείτε. Δεν απαιτείται κωδικός· αν σας ζητηθεί, εισάγετε **"8888"**.
4. Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα ακούσετε έναν δεύτερο ήχο ένδειξης. Το ηχείο είναι έτοιμο για χρήση.

IV. Συχνές βλάβες και τρόποι αντιμετώπισης

Βλάβη	Αιτία	Μέθοδος αποκατάστασης
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Το καλώδιο του πίνακα ελέγχου δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή βλάβη στον πίνακα ελέγχου	Ελέγξτε τη σύνδεση και αντικαταστήστε. Απαιτείται επαγγελματική συντήρηση

V. Περιεχόμενα Συσκευασίας (Packing List)

A/A	Είδος	Ποσότητα	Σχόλιο
1	Ηχεία οροφής	1 σετ	–
2	Εγχειρίδιο	1 τεμ.	–
3	Τροφοδοτικό AC	1 τεμ.	Για έκδοση Bluetooth
4	Καλώδιο σύνδεσης	1 τεμ.	Για τέσσερα ηχεία Bluetooth
5	Σύνδεσμος (Connecting terminal)	1 σετ	Για τέσσερα ηχεία Bluetooth
6	Στρογγυλή χάρτινη κάρτα	1 τεμ.	–

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Συνιστάται να φυλάξετε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά κατά την εγκατάσταση.
2. Μην εκθέτετε το ηχείο σε βροχή ή υγρασία, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
3. Μην χρησιμοποιείτε τάση υψηλότερη από την καθορισμένη. Μην τροποποιείτε ή καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
4. Αποφύγετε την εγκατάσταση ή χρήση του ηχείου σε ασταθή επιφάνεια, ώστε να μην προκληθεί ζημιά σε άτομα ή περιουσία.
5. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια – υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
6. Όταν βάζετε το φισ, βεβαιωθείτε ότι το εισάγετε σωστά στην πρίζα. Η χαλαρή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
7. Όταν βγάξετε το φισ, τραβήξτε το με το χέρι, όχι τραβώντας το καλώδιο. Η ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
8. Αποφύγετε την εγκατάσταση ή χρήση κοντά σε φωτιά, άμεσο ηλιακό φως ή θερμαντικές συσκευές. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
9. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
10. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη συσκευή ούτε να την πιέζετε. Αυτό μπορεί να βλάψει την κατασκευή και να επηρεάσει τη λειτουργία.

Πληροφορίες FCC

Προσοχή:

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα λειτουργίας της συσκευής.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων της FCC.

Προϋποθέσεις λειτουργίας:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμα και αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

 Η συσκευή έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις.

 Αν προκαλούνται παρεμβολές σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σήμα, προτείνεται:

- Επανατοποθέτηση ή αλλαγή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ συσκευής και δέκτη.
- Σύνδεση σε διαφορετική πρίζα από εκείνη του δέκτη.
- Συμβουλευτείτε τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.