

UY10087LS / UY10087GR / UY10087SH



Παιδικό Πάρκο Δραστηριοτήτων με 50 Μπάλες

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.

Γενική Προειδοποίηση Ασφαλείας

Προσοχή: Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα.

Κίνδυνος: Κρατήστε όλα τα μικρά εξαρτήματα και τα υλικά συσκευασίας μακριά από βρέφη και παιδιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.

Κίνδυνος: Η έλλειψη σωστής στερέωσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανατροπής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ

- Μικρά εξαρτήματα
- Για παιδιά άνω των **0 μηνών**

Προειδοποιήσεις για τη Συναρμολόγηση

⚠ Να συναρμολογείται μόνο από ενήλικες.

⚠ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, διαχωρίστε και μετρήστε όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά στερέωσης.

⚠ Διαβάστε προσεκτικά όλα τα βήματα και ακολουθήστε τη σωστή σειρά.

⚠ Συνιστάται, όπου είναι δυνατόν, η συναρμολόγηση να γίνεται κοντά στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί το προϊόν, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνησή του μετά τη συναρμολόγηση.

⚠ Διασφαλίστε σταθερή επιφάνεια κατά τη συναρμολόγηση και τοποθετείτε πάντα το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή και ασφαλή επιφάνεια.

Σημειώσεις Εγκατάστασης


Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του πάρκου παιχνιδιού, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

Προδιαγραφές

- **Υλικό:** Ατσάλινοι σωλήνες, σύνδεσμοι από πλαστικό ABS, ύφασμα Oxford 210D
- **Χρήση:** Εσωτερικού / Εξωτερικού χώρου
- **Κατάλληλη ηλικία:** 0–6 ετών

Διαστάσεις: 150 × 180 × 68 cm (Μ × Π × Υ)

ή 59 × 70,9 × 26,8 ίντσες (Μ × Π × Υ)




Σημειώσεις

1. Το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των **10 μηνών**.
2. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται **μόνο από ενήλικες** και τα εξαρτήματα πρέπει να σφίγγονται μετά την εγκατάσταση.
3. Τοποθετήστε το προϊόν σε **επίπεδο και καθαρό δάπεδο**.
4. Να χρησιμοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη ενηλίκου και να αποτρέπεται το σκαρφάλωμα των παιδιών.
5. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς.
6. Αφήστε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από την περιοχή εγκατάστασης.
7. Τοποθετήστε το σε χώρο με **καλό φωτισμό**.
8. Μην το τοποθετείτε σε νερό ή σε διαπερατό έδαφος.
9. Μην τοποθετείτε το προϊόν **ανάποδα**.
10. Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά στερεωμένα πριν από τη χρήση.
11. Καθαρίζετε τακτικά το πάρκο με **ουδέτερο απορρυπαντικό**, ώστε το παιδί να παίζει σε καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.
12. Αν περισσέψουν εξαρτήματα μετά τη συναρμολόγηση, ελέγξτε ξανά τα βήματα εγκατάστασης.

Κατάλογος Εξαρτημάτων

- A** Σωλήνας 90 cm (35,4") × 8
- B** Σωλήνας 75 cm (29,5") × 8
- C** Σωλήνας 62 cm (24,4") × 8
- D** Σύνδεσμος τύπου T × 8
- E** Σύνδεσμος T × 4
- F** Βεντούζα × 4



A 90cm(35.4") Tube * 8



D T type tee * 8



B 75cm(29.5") Tube * 8



E Tee * 4



C 62cm(24.4") Tube * 8




F Suction cup tee * 4



Βήματα Εγκατάστασης


Βήμα 1

Τοποθετήστε το υφασμάτινο κάλυμμα στο πάτωμα και συνδέστε τους μεταλλικούς σωλήνες μέσα από τα υφασμάτινα περάσματα, σύμφωνα με την εικόνα.




Βήμα 2

Τοποθετήστε τον κατακόρυφο σωλήνα **62 cm (24,4")** όπως φαίνεται στο διάγραμμα.



Βήμα 3

Τοποθετήστε διαδοχικά τα πλαστικά εξαρτήματα σύμφωνα με το διάγραμμα.




Βήμα 4

Σύμφωνα με το διάγραμμα, συνδέστε τους μεταλλικούς σωλήνες με τα πλαστικά εξαρτήματα μέσω των υφασμάτινων περασμάτων, ολοκληρώνοντας τη συναρμολόγηση.

Τελικές διαστάσεις:

150 cm (μήκος) × 180 cm (πλάτος) × 68 cm (ύψος)



Οδηγίες Επιστροφής / Δήλωσης Ζημιάς

⚠ Μην απορρίπτετε το κουτί / την αρχική συσκευασία.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιστροφή, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία. Χωρίς αυτήν, η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή.

⚠ Τραβήξτε φωτογραφία τις σημάνσεις του κουτιού.

Απαιτείται φωτογραφία των σημάνσεων (κειμένου) στο πλάι του κουτιού σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση εξαρτήματος. Αυτό βοηθά το προσωπικό μας να ταυτοποιήσει σωστά τον αριθμό του προϊόντος και να διασφαλίσει την ορθή αντικατάσταση.

⚠ Τραβήξτε φωτογραφία του κατεστραμμένου εξαρτήματος (εφόσον υπάρχει).

Η φωτογραφία της ζημιάς είναι πάντα απαραίτητη για την υποβολή αιτήματος και για την ταχύτερη διεκπεραίωση αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το κουτί, ακόμη και αν έχει υποστεί ζημιά.

⚠ Στείλτε μας email με τις ζητούμενες εικόνες.

Στείλτε email απευθείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, επισυνάπτοντας τις φωτογραφίες και μια περιγραφή του αιτήματός σας.