



312-088V00BU / 312-088V00PK







Σχολικό γραφείο ZONEKIZ με καρέκλα για παιδιά 3-12 ετών, ρυθμιζόμενο ύψος και ανακλινόμενη κορυφή




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ**—Μικρά εξαρτήματα. Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.
 - Επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο από ενήλικες, κρατήστε μακριά τα παιδιά.
 - Τοποθετήστε το σε ένα επίπεδο και καθαρό δάπεδο. Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη είναι καλά συνδεδεμένα πριν από τη χρήση.
 - Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 3 έως 12 ετών.
 - Μέγιστο βάρος χωρητικότητας τραπεζιού: 80 Kg; Μέγιστο βάρος χωρητικότητας καρέκλας: 100 κιλά
 - Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λειτουργείτε σωστά όταν ρυθμίζετε το ύψος και το γραφείο σανίδα.
 - Μακριά από φωτιά!
 - ΜΗΝ τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε παράθυρο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκαλοπάτι από το παιδί και κάνουν το παιδί να πέσει από το παράθυρο.
 - Να είστε ενήμεροι για τον κίνδυνο ανοιχτών πυρκαγιών και άλλων πηγών ισχυρής ζέστης στην περιοχή το προϊόν.
 - ΜΗΝ τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε παράθυρο όπου μπορούν να συνδεθούν κορδόνια από περσίδες ή κουρτίνες στραγγαλίστε ένα παιδί.
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ**
- Τα ίχνη που αφήνουν οι στυλό με βάση το νερό, όπως μολύβια, στυλό και στυλό νερού μπορούν να σκουπίζεται με νερό.
 - Τα ίχνη που αφήνει το λιπαρό στυλό μπορούν να σκουπιστούν με οινόπνευμα και βάλσαμο.
 - Ο πίνακας γραφείου είναι ανθεκτικός στην υγρασία και στις γρατσουνιές, αλλά μην χρησιμοποιείτε λεπίδα ,υπάρχει κίνδυνος να γρατσουνίστει
 - Φυλάξτε όλες τις οδηγίες και τα εξαρτήματα που σχετίζονται με αυτό το προϊόν για μελλοντική αναφορά

 A x 1	 B x 1	 C x 1	
 D x 1	 E x 1	 F x 1	
 G x 1	 H x 1	 I x 1	 J x 1
 K x 1			
 M x 1	 N x 1	 O x 1	
 P x 1	 Q x 1	 R x 1	 S x 12 +2(spare)
 T x 6 +1(spare)	 U x 1	 V x 1	 W x 8 +1(spare)
 X x 8 +1(spare)	 Y x 4 +1(spare)	 Z x 8 +1(spare)	 L x 12 +2(spare)


 A1 x 2	 B1 x 1	 C1 x 1	
 D1 x 1	 E1 x 1	 F1 x 1	
 G1 x 8 +1(spare)	 H1 x 1	 I1 x 4 +1(spare)	 J1 x 1
 K1 x 1	 L1 x 1	 M1 x 8 +1(spare)	

Yx4
Lx4




01

Zx4
Lx4



02

Zx4
Lx4




03




04

Wx8




05

Xx8




06

Sx12



07


Tx6





08

άρση

Εισαγάγετε το U (μανιβέλα) στην αριστερή οπή. Αν θέλετε να ανεβείτε επίπεδο, γυρίστε το Στρόφαλο αριστερόστροφα, αν θέλετε να κατεβείτε, γυρίστε τη μανιβέλα δεξιόστροφα δεξιόστροφος. Στα δεξιά είναι ακριβώς το αντίθετο





Οδηγίες

Περιστρέψτε λίγο το Α προς τα έξω, τραβήξτε το Β προς τα έξω και περιστρέψτε το σε μια συγκεκριμένη γωνία, κρατήστε και τις δύο πλευρές των ποδιών της καρέκλας C και D, μετακινηθείτε πάνω/κάτω ταυτόχρονα και, τέλος, επαναφέρετε τα Α και Β στην αρχική τους θέση.

