

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

XSYJQJTM35MMJ1GE8V2



Ηλεκτρικός Κρεατομηχανή Συσκευή Λουκάνικων

Προβλεπόμενη χρήση

Η λειτουργική ασφάλεια της συσκευής εξασφαλίζεται μόνο εάν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από την προβλεπόμενη θεωρείται μη ορθή χρήση.

Αυτός ο μύλος προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Είναι ιδανικός για το κόψιμο κρέατος και μαλακών λαχανικών. Δεν είναι κατάλληλος για την επεξεργασία κατεψυγμένων τροφίμων, οστών ή ψαριών.

Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι μέγιστης υγιεινής.

Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα, να αποσυναρμολογηθούν και να καθαριστούν σε λίγα απλά βήματα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν στο πλαίσιο της βελτίωσης των χαρακτηριστικών λειτουργίας και της περαιτέρω ανάπτυξης.

Εάν χρειαστείτε ανταλλακτικά, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά!

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Ακόμη και αν τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί ασφαλείας και οι οδηγίες του κατασκευαστή και το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι λόγω του σχεδιασμού.

- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή όταν φοράτε χαλαρά ρούχα (π.χ. μακριά μανίκια).
- Μην φτάνετε ποτέ μέσα στο άνοιγμα πλήρωσης με τα δάχτυλά σας ή με ακατάλληλα εργαλεία (π.χ. πιρούνια, μαχαίρια κ.λπ.).
- Μην αγγίζετε ποτέ τα κινούμενα μέρη της συσκευής.

Οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν λόγω πιθανών αλλεργιών σε σχέση με τα τρόφιμα που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Εάν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας και η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και τις οδηγίες λειτουργίας, οι κίνδυνοι μπορούν να ελαχιστοποιηθούν.

Οδηγίες ασφαλείας

⚠ Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις στη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου λειτουργίας.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Λάβετε υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκτελεστεί. Η χρήση της συσκευής για εφαρμογές πέρα από αυτές για τις οποίες προορίζεται μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
- Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να σας γίνει επίδειξη της σωστής λειτουργίας από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα παιδιά και οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Εάν νεαρά άτομα άνω των 16 ετών εκπαιδευτούν από ειδικό υπό επίβλεψη, τότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι κάποιος που είναι εξοικειωμένος με αυτές τις οδηγίες και την ίδια τη συσκευή είναι παρών κατά τη λειτουργία. Η λειτουργία της συσκευής παρουσιάζει κινδύνους για τρίτους. Κρατήστε παιδιά και

κατοικίδια ζώα μακριά κατά τη χρήση της συσκευής. Οι περισπασμοί μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου της συσκευής.

Μην τροποποιείτε τη συσκευή και τον εξοπλισμό ασφαλείας της, ούτε να πραγματοποιείτε αλλαγές στον εξοπλισμό λειτουργίας και ασφαλείας. Τυχόν τροποποιήσεις στη συσκευή ή στις ρυθμίσεις λειτουργίας μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλειά σας και να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

• **Να είστε προσεκτικοί και να εργάζεστε πάντα με ηρεμία και προσοχή.** Μην εργάζεστε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών που επηρεάζουν τις αισθήσεις σας. Ακόμη και μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

• **Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και απαλλαγμένο από εμπόδια.** Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι επαρκώς φωτισμένος. Ακατάλληλες ή κακές συνθήκες εργασίας αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

• **Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για ορατά ελαττώματα.**

• **Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.**

• **Αν η συσκευή εμφανίσει σημάδια βλάβης ή δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως.**

• **Μην φοράτε κοσμήματα όπως δαχτυλίδια, γραβάτες ή αλυσίδες όταν χειρίζεστε τη συσκευή.**

Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.

• **Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια, καθώς και υποδήματα με αντιολισθητική σόλα.**

• **Μην σβήνετε φωτιά με νερό! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

• **Ασφαλίστε τη συσκευή ώστε να μην πέσει από πάγκους ή επιφάνειες εργασίας.**

• **Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.**

Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό του χρήστη.

Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα:

- Πριν τον καθαρισμό της συσκευής
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται
- Πριν από κάθε εργασία συντήρησης
- Πριν από κάθε μεταφορά





Τεχνικές Προδιαγραφές

Type	JQ-90A-12
Rated Voltage	220V/110V
Rated Frequency	50Hz/60Hz
Rated Power	700W
Meat Productivity	11 lb/min
Net Weight	33.3 kg
Dimension	395 × 430 × 390 mm

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ετικέτα του μηχανήματος για συγκεκριμένες τιμές μοντέλου.

Οδηγίες Εγκατάστασης Αξεσουάρ

Πρώτο Βήμα:

Βρείτε αυτά τα δύο εξαρτήματα στο κουτί της μηχανής.

Κάθε εξάρτημα περιλαμβάνει **ένα πλαστικό στόμιο, έναν αποστάτη και μία βίδα.**

(Εικόνα εγκατάστασης)

Δεύτερο Βήμα:

Ο **αποστάτης και η βίδα** χρησιμοποιούνται για τη στερέωση του πλαστικού στομίου στο μηχάνημα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Τρίτο Βήμα:

Εγκαταστήστε το δίσκο, τοποθετώντας τα πλαστικά μέρη στη βάση. Όταν τα πλαστικά εξαρτήματα εφαρμόζουν σωστά στο κυρίως σώμα της μηχανής, η εγκατάσταση είναι επιτυχής.

Τέταρτο Βήμα:

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Οδηγίες Χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή άλεσης για πρώτη φορά, καθαρίστε τον κάδο, το μαχαίρι και όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το κρέας.

Ελέγξτε ότι το μηχάνημα είναι σωστά συναρμολογημένο και δεν υπάρχουν χαλαρά μέρη.

Τοποθετήστε το κρέας που θέλετε να αλέσετε στο δίσκο και πιέστε απαλά με το εργαλείο ώθησης (pusher).

Μην χρησιμοποιείτε τα χέρια σας.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Συμβουλές Άλεσης

1. Αφαιρέστε κόκαλα, δόντια ή σκληρά μέρη από το κρέας.
 2. Κόψτε το κρέας σε λωρίδες μήκους περίπου 2–3 cm.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ!
 3. Να κόβετε το κρέας ομοιόμορφα ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του μοτέρ.
 4. Πιέζετε απαλά με το εργαλείο ώθησης — μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη.
-

Σημαντικές Συμβουλές

1. Μην κόβετε λωρίδες κρέατος μεγαλύτερες από το άνοιγμα του στομίου.
-

Τροφοδοσία Κρέατος

- Κόψτε το κρέας ώστε να μην περιέχει κόκαλα, χόνδρους, τένοντες κ.λπ. πριν τη χρήση.
 - Αφήστε το κρέας να ξεπαγώσει πλήρως (αν ήταν παγωμένο).
 - Καθαρίστε καλά τον λαιμό και τα εξαρτήματα πριν από την άλεση.
 - Αποφύγετε την άλεση μεγάλης ποσότητας κρέατος συνεχόμενα για πάνω από 2 ώρες — αφήστε το μοτέρ να ξεκουραστεί.
-

Μπλοκάρισμα (Jamming)

Εάν η συσκευή σταματήσει αυτόματα λόγω μπλοκαρίσματος:

1. Πατήστε το κουμπί Reverse ώστε να λειτουργήσει η μηχανή ανάποδα και να απεμπλακεί το κρέας.
 2. Αν χρειάζεται, αποσυνδέστε τη μηχανή και αφαιρέστε χειροκίνητα τα μπλοκαρισμένα κομμάτια.
 3. Ξανασυνδέστε το μηχάνημα και συνεχίστε κανονικά.
-

Καθαρισμός και Συντήρηση

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς **απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη**.
2. Αφαιρέστε όλα τα μέρη άλεσης.
3. Πλύνετε τα εξαρτήματα **με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό**.
4. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά ή χημικά.
5. Στεγνώστε πλήρως όλα τα εξαρτήματα πριν την επανασυναρμολόγηση.
6. Λιπάνετε ελαφρά τα μεταλλικά μέρη με βρώσιμο λάδι για να αποτρέψετε τη σκουριά.
7. **Ποτέ μην βυθίζετε τη μηχανή στο νερό**. Το μοτέρ δεν είναι αδιάβροχο.
8. Φυλάξτε τη συσκευή σε καθαρό και ξηρό μέρος.

Προειδοποίηση

Το μοτέρ **ΔΕΝ είναι αδιάβροχο**.

Μην καθαρίζετε ποτέ το μοτέρ με νερό.

Σε περίπτωση εισροής υγρών, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.