

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SSGS550W516ING7MPV2



Φορητός Ανεμιστήρας

Προειδοποίηση

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Δήλωση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και
- (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη και αν αυτή προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ορθή Απόρριψη

Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ.

Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα εξαρτήματά του που φέρουν αυτό το σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να μεταφέρονται σε ειδικό σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης.
 - Περιλαμβάνονται οδηγίες για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, όπως η λίπανση.
 - ΜΗΝ λειτουργείτε τον ανεμιστήρα με φθαρμένο καλώδιο ή φικ.
Απορρίψτε τον ή επιστρέψτε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και/ή επισκευή.
 - ΜΗΝ τοποθετείτε τον ανεμιστήρα κάτω από χαλί. ΜΗΝ τον καλύπτετε με ριχτάρια, μοκέτες ή παρόμοια καλύμματα.
 - ΜΗΝ τοποθετείτε τον ανεμιστήρα κάτω από έπιπλα ή συσκευές.
Τοποθετήστε τον μακριά από την κυκλοφορία και εκεί όπου δεν θα ανατραπεί.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τη συντήρηση.
 - Ελέγχετε τακτικά τον ανεμιστήρα και το καλώδιο για σημάδια δυσλειτουργίας.
Διακόψτε τη χρήση αν παρατηρήσετε φθορά στο φικ, το καλώδιο ή τη συσκευή.
 - Σταματήστε τη χρήση σε περίπτωση υπερβολικού θορύβου, δυσάρεστης οσμής ή υπερθέρμανσης.
-

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Ο ανεμιστήρας δεν προορίζεται για χρήση σε αγωγούς ή για μεταφορά θερμού αέρα από τζάκι ή παρόμοια εφαρμογή.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Να επιβλέπονται τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με αυτήν.
- Καθαρισμός και συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, τραυματισμό ή ζημιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- Κρατάτε την περιοχή εργασίας καθαρή και καλά φωτισμένη. Χαοτικοί ή σκοτεινοί χώροι προκαλούν ατυχήματα.
- ΜΗΝ λειτουργείτε τη συσκευή σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη.
- Κρατήστε παιδιά και παρευρισκόμενους μακριά κατά τη λειτουργία της συσκευής.
Η απόσπαση της προσοχής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Οδηγίες Ασφαλείας

Χρήση εργαλείων και ηλεκτρικής ενέργειας

- Το φις του εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. **Μην το τροποποιείτε** με κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες με γειωμένες πρίζες. Οι μη τροποποιημένες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Αποφεύγετε επαφή με γειωμένες επιφάνειες** όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες ή ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- **Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υγρές ή βρεγμένες συνθήκες.** Η παρουσία νερού αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος.** Μην το χρησιμοποιείτε για μεταφορά ή αποσύνδεση του εργαλείου.

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη.

- Όταν εργάζεστε **σε εξωτερικό χώρο**, χρησιμοποιήστε **προέκταση κατάλληλη για εξωτερική χρήση**.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε υγρό χώρο, χρησιμοποιήστε **ρελέ διαρροής (GFCI)** για μείωση κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

- Παραμείνετε **προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι** κατά τη χρήση του εργαλείου.
Μην το χρησιμοποιείτε αν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ουσιών (αλκοόλ, φάρμακα).
- **Να φοράτε πάντα τον κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό προστασίας.**
Π.χ. μάσκα σκόνης, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά.
- **Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση.**
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF πριν το συνδέσετε στην πρίζα ή μετακινήσετε το εργαλείο.
- **Ντυθείτε σωστά.** Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα· μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
Κρατήστε μακριά μαλλιά και ρούχα από μηχανισμούς που περιστρέφονται.

Εξοπλισμός ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε **μόνο εξοπλισμό εγκεκριμένο** από αρμόδιες αρχές ασφαλείας.
Μη εγκεκριμένος εξοπλισμός μπορεί να μην προσφέρει την απαραίτητη προστασία.
- Ο **εξοπλισμός αναπνοής** πρέπει να είναι πιστοποιημένος από **NIOSH** για το είδος του κινδύνου στον χώρο εργασίας.

Χρήση και φροντίδα εργαλείων

- Χρησιμοποιείτε **το σωστό εργαλείο για κάθε εφαρμογή.**
Το κατάλληλο εργαλείο κάνει τη δουλειά καλύτερα και με λιγότερο κίνδυνο.
 - Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία με ελαττωματικούς διακόπτες.
Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί σωστά πρέπει να επιδιορθώνεται.
 - **Αποσυνδέστε** το εργαλείο από την πρίζα πριν από κάθε συντήρηση ή αλλαγή εξαρτήματος.
 - **Φυλάσσετε τα εργαλεία μακριά από παιδιά** και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 - Διατηρείτε τα εργαλεία **καθαρά και σε καλή κατάσταση.**
Ελέγχετε για ζημιές στα κινούμενα μέρη ή στα καλώδια.
Αν κάποιο τμήμα είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.
-

Προειδοποιήσεις για εξαεριστήρα (Ventilator)

- Συνδέστε μόνο σε **γειωμένη πρίζα GFCI**.
- Μην βάζετε δάχτυλα ή αντικείμενα μέσα στη σχάρα.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε φλόγες ή εύφλεκτα υλικά.
- Μην λειτουργείτε τον εξαεριστήρα χωρίς το προστατευτικό πλέγμα.
- Μην χρησιμοποιείτε σε βρεγμένο ή υγρό περιβάλλον.
- Πάντα **αποσυνδέετε μετά τη χρήση**.



Οδηγίες Ελέγχου και Προετοιμασίας

- **Ελέγξτε το εργαλείο πριν τη χρήση.** Μην το χρησιμοποιείτε αν υπάρχουν χαλαρά ή φθαρμένα εξαρτήματα.
- Κρατήστε **την είσοδο και την έξοδο καθαρές** κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- **Μην επιτρέπετε σε χαρτί, υφάσματα ή άλλα υλικά** να αναρροφηθούν μέσα στο άνοιγμα του αέρα. Αυτό μπορεί να εμποδίσει τη ροή αέρα και να προκαλέσει υπερθέρμανση ή ζημιά στον κινητήρα.
- **Διατηρήστε τις ετικέτες και τις πινακίδες** του προϊόντος καθαρές και ευανάγνωστες. Επικοινωνήστε με την Harbor Freight Tools για αντικατάσταση, αν χρειαστεί.
- **Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση.** Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση “OFF” πριν συνδέσετε το εργαλείο.
- **Μην αφήνετε παιδιά** να χρησιμοποιούν ή να αγγίζουν το εργαλείο — **δεν είναι παιχνίδι**.
- Άτομα με **βηματοδότη** θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν τη χρήση. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία βηματοδότη.
- **Μην λειτουργείτε** το εργαλείο αν το κάλυμμα του διακόπτη δεν είναι κλειδωμένο.
- **Να το συντηρείτε σωστά** και να το ελέγχετε τακτικά για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείτε **ρελέ διαρροής (GFCI)** για επιπλέον προστασία.
- Το **GFCI** αποτρέπει τη **συνεχή ηλεκτροπληξία** σε περίπτωση σφάλματος.
- Οι **προειδοποιήσεις και οδηγίες** αυτού του εγχειριδίου **δεν καλύπτουν κάθε πιθανή κατάσταση** — απαιτείται κοινή λογική και προσοχή από τον χρήστη.



Ρύθμιση Εργαλείου (Tool Set Up)



Προειδοποίηση

Για να **αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό από ακούσια εκκίνηση**, γυρίστε τον διακόπτη **Power Switch** του εργαλείου στη θέση **OFF** και **αποσυνδέστε** το από την πρίζα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία.

Χώρος Εργασίας – Ρύθμιση

- Ορίστε **καθαρή και ασφαλή περιοχή εργασίας**.
Ο χώρος δεν πρέπει να έχει εμπόδια ή πρόσβαση από παιδιά και κατοικίδια.
- **Μην υπάρχει χαρτί, ύφασμα ή άλλο υλικό κοντά στην είσοδο ή έξοδο αέρα.**
- Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να **μην τεντώνεται ή πατάται**.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε **νερό ή εύφλεκτα υλικά**.

Χειρισμός Ευέλικτου Αγωγού (Flexible Duct Operation)

- Οι **εύκαμπτοι αγωγοί** μπορούν να διπλωθούν ή να ξεδιπλωθούν.
Το **προτεινόμενο μήκος** είναι από **5 έως 10 μέτρα** (βλ. Εικ.1).

Εικ.1 δείχνει τον σωλήνα εξαερισμού (duct) με τις πιθανές μορφές του.

Σύνδεση του σωλήνα

1. Συνδέστε το **νάilon σχοινί** στο άκρο του σωλήνα εξαερισμού.
2. Έπειτα, **δέστε το σχοινί** γύρω από τον ανεμιστήρα για να το στερεώσετε **σφιχτά** (βλ. Εικ.2).



Fig.1.

Εικ. 2

Σύνδεση του νάilon σχοινιού του σωλήνα εξαερισμού (duct) στον ανεμιστήρα.

Γενικές Οδηγίες Χρήσης (General Operating Instructions)

Προειδοποίηση


Αυτόματη συσκευή λειτουργίας – για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, **αποσυνδέστε την από την πρίζα** πριν από οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή. Ο ανεμιστήρας μπορεί να ξεκινήσει **αυτόματα** χωρίς προειδοποίηση μετά από επαναφορά ρεύματος.

- Για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, **γυρίστε τον διακόπτη στη δεξιά ή αριστερή θέση**. Οι θέσεις “ON” και “OFF” βρίσκονται δίπλα στον διακόπτη.
- Για να αποφύγετε ατυχήματα, **απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο** όταν ο ανεμιστήρας δεν χρησιμοποιείται.
- Κρατήστε τον ανεμιστήρα **καθαρό και μακριά από παιδιά**.
- **Συμβουλή (TIP):** Είναι φυσιολογικό να ακούγεται δυνατός ήχος ροής αέρα κατά τη λειτουργία του, ειδικά σε εσωτερικούς χώρους.

Κύρια Εξαρτήματα και Διάγραμμα (Main Components and Diagram)

(Η εικόνα δείχνει τα μέρη του ανεμιστήρα και του σωλήνα για αναφορά.)

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Καλώδιο ρεύματος (Power cord)	1
2	Σχάρα εμπρός (Front cover)	1
3	Κάλυμμα πίσω (Rear cover)	1
4	Παξιμάδι (Nut)	1
5	Ροδέλα (Flat washer)	1
6	Πίσω πλαίσιο στήριξης (Back housing washer)	1
7	Στήριγμα κινητήρα (Motor mount)	1
8	Μοτέρ (Motor)	1
9	Διακόπτης (Switch)	1
10	Στήριγμα βάσης (Support foot)	2
11	Πίσω βάση (Rear stand)	1
12	Μπροστινή βάση (Front stand)	1
13	Καλώδιο AC (AC motor wire)	1



Καθαρισμός και Συντήρηση (Care and Maintenance)

Καθαρισμός

 **Προσοχή:** Πριν τον καθαρισμό, **αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος** από την πρίζα.

- Καθαρίστε τη σχάρα με **μαλακό, νωπό πανί**.
- **Μην χρησιμοποιείτε** σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά.
- **Μην βυθίζετε** τον ανεμιστήρα σε νερό και **μην αφήνετε να βραχεί το καλώδιο**.
- Αντικαταστήστε τυχόν φίλτρα πριν τη χρήση.
- Αφήστε τον ανεμιστήρα να **στεγνώσει πλήρως** πριν τον επανασυνδέσετε.
- Ο **κινητήρας είναι σφραγισμένος** και **δεν απαιτεί εσωτερική συντήρηση** ή λίπανση.
- Καθαρίζετε τακτικά με ηλεκτρική σκούπα για να αποφεύγεται η **συσσώρευση σκόνης**.

Συντήρηση (Maintenance)

Τα εσωτερικά ρουλεμάν του κινητήρα είναι **μόνιμα λιπασμένα στο εργοστάσιο** και **δεν απαιτούν επιπλέον λίπανση**.

Επισκευή (Repair)

ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΧΑΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ αν έχει παρουσιάσει **βλάβη ή ζημιά** με οποιονδήποτε τρόπο.

Αποθήκευση (Storage)

Κρατήστε το **αρχικό κουτί** για αποθήκευση του ανεμιστήρα.

Τυλίξτε και ασφαλίστε το καλώδιο ρεύματος ώστε να αποφευχθεί ζημιά κατά την αποθήκευση.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshooting)

 **Ερώτηση:** Ο ανεμιστήρας κάνει υπερβολικό θόρυβο.

Απάντηση:

1. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποιος θόρυβος κατά τη λειτουργία.
Αν ο θόρυβος είναι υπερβολικός, ρυθμίστε τον ανεμιστήρα σε **χαμηλότερη ταχύτητα**.
2. Ελέγξτε αν η **φτερωτή (λεπίδα)** είναι τοποθετημένη σωστά.

 **Ερώτηση:** Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί.

Απάντηση:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι **συνδεδεμένος σε πρίζα με ρεύμα**.
2. **Καθαρίστε τη φτερωτή** τακτικά.