

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : GYCYFSQ0120M08VJKV2



Γεννήτρια Όζοντος 24000mg/h με Χρονοδιακόπτη 0-120
λεπτά

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;

Έχετε ερωτήσεις για το προϊόν ή χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Επικοινωνήστε με:

Τεχνική Υποστήριξη & Ηλεκτρονική Εγγύηση

www.vevor.com/support

Αυτό είναι το αυθεντικό εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

- Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από συντήρηση ή καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρές επιφάνειες.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν.
- Ο καθαρισμός δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη.
- Μην τοποθετείτε τη γεννήτρια όζοντος μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν:
 - έχει φθαρμένο καλώδιο,
 - έχει βλάβη,
 - έχει πέσει,
 - έχει χτυπηθεί.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά θερμές επιφάνειες.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο.

11. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
12. Απαγορεύεται η επισκευή από μη εξειδικευμένα άτομα λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά ή πηγή θερμότητας.
2. Σε περίπτωση φωτιάς μη χρησιμοποιείτε νερό. Χρησιμοποιήστε βρεγμένο πανί.
3. Το φινιρίσμα πρέπει να εισάγεται πλήρως στην πρίζα.
4. Απαγορεύεται η βύθιση της συσκευής ή του καλωδίου σε υγρά.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από καθαρισμό.
6. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε άδειους χώρους.
7. Απαγορεύεται η χρήση σε:
 - ο εύφλεκτο περιβάλλον,
 - ο εκρηκτικό περιβάλλον,
 - ο υγρό περιβάλλον.
8. Μην καλύπτετε τις εισόδους και εξόδους αέρα.
9. Μην μπλοκάρτε τις οπές εξαερισμού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Η γεννήτρια όζοντος λειτουργεί με υψηλή τάση.
 2. Τοποθετήστε τη σε ασφαλές και σταθερό σημείο.
 3. Κατά τη λειτουργία:
 - ο δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι,
 - ο κατοικίδια,
 - ο φυτά ή ζωντανοί οργανισμοί στον χώρο.
 4. Η συνεχόμενη λειτουργία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2 ώρες.
 5. Το όζον αποσυντίθεται φυσικά σε οξυγόνο περίπου μέσα σε 1 ώρα.
 6. Το όζον έχει χαρακτηριστική έντονη οσμή.
 7. Αν είστε ευαίσθητοι στη μυρωδιά, κρατήστε απόσταση.
 8. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση από μη ειδικούς.
 9. Αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
 10. Σε περίπτωση ανωμαλίας διακόψτε αμέσως τη λειτουργία.
-

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΖΟΝ

Το όζον (O₃) είναι αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου (O₂).

Σε χαμηλή συγκέντρωση:

- είναι άχρωμο,
- έχει χαρακτηριστική μυρωδιά «φρεσκάδας».

Το όζον έχει ισχυρή οξειδωτική δράση και χρησιμοποιείται για:

- αποστείρωση,
- απολύμανση,
- αποσμητική δράση,
- διάσπαση βλαβερών αερίων.

Αντιδρά με:

- φορμαλδεΐδη,
- βενζόλιο,
- αμμωνία,
- βακτήρια,
- ιούς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Το όζον μπορεί να:

1. Αφαιρεί τοξικές ουσίες από:
 - χρώματα,
 - συνθετικά υλικά,
 - έπιπλα,
 - οικοδομικά υλικά.
2. Εξουδετερώνει:
 - βακτήρια,
 - ιούς,
 - μικροοργανισμούς.
3. Μειώνει οσμές από:
 - καπνό,
 - μούχλα,
 - υγρασία,
 - οργανικές ουσίες.
4. Αποσυνθέτει:
 - αμμωνία,
 - υδρόθειο,
 - μεθυλομερκαπτάνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Τάση	Συχνότητα	Ισχύς	Παραγωγή Όζοντος
SS-Y01	AC 220-240V	50Hz	90W	12g/h
SS-Y01	AC 220-240V	50Hz	100W	24g/h
SS-Y01	AC 220-240V	50Hz	115W	36g/h

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ





Βήμα 1

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

Τροφοδοσία:
AC220-240V / 50Hz

Βήμα 2

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας.

Η κόκκινη λυχνία ανάβει και δείχνει ότι η συσκευή λειτουργεί.

Βήμα 3 — Ρύθμιση Λειτουργίας

Συνεχής λειτουργία (HOLD)

Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη αριστερόστροφα μέχρι τη θέση HOLD.

Η συσκευή λειτουργεί συνεχώς χωρίς χρονοδιακόπτη.

Απενεργοποίηση (OFF)

Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF.

Η συσκευή σταματά.

Χρονοδιακόπτης

Γυρίστε τον διακόπτη δεξιόστροφα.

Ο αριθμός δείχνει τα λεπτά λειτουργίας.

Παράδειγμα:

Αν ο δείκτης δείχνει 40, η συσκευή θα σταματήσει μετά από 40 λεπτά.

⚠ Ο συνολικός χρόνος συνεχούς λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τη 1 ώρα ανά κύκλο λειτουργίας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Μην χρησιμοποιείτε σε:
 - ο εύφλεκτο χώρο,
 - ο εκρηκτικό χώρο,
 - ο πολύ υγρό χώρο.
 2. Μην καλύπτετε εισόδους ή εξόδους αέρα.
 3. Απομακρύνετε ανθρώπους και ζώα κατά τη λειτουργία.
 4. Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από συντήρηση.
 5. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση.
 6. Αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα αποσυνδέστε την.
 7. Μην υπερβαίνετε τη 1 ώρα συνεχούς λειτουργίας.
 8. Ελέγχετε τακτικά αν λειτουργεί σωστά.
 9. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα:
 - ο διακόψτε άμεσα την τροφοδοσία.
-

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EC.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι η συσκευή πρέπει να ανακυκλώνεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κατασκευάζεται στην Κίνα.

Τεχνική Υποστήριξη:
www.vevor.com/support

