



800-177V90WT



20W 1,5L Συσκευή γιαουρτιού με 7 βάζα και οθόνη κουμπιών, από ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό, 24x24x13 cm



- Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την παρασκευαστή γιαουρτιού. Για να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά αυτό το προϊόν, παρακαλούμε να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει μόνο για τη μηχανή γιαουρτιού ‘SNJ-168B’. Εάν προκύψουν προβλήματα που δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Κεφάλαιο I: Προφυλάξεις για ασφαλή χρήση

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας του προϊόντος ταιριάζει με την τάση της πρίζας.
2. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από εμπορική χρήση, λανθασμένη χρήση ή μη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο οδηγιών. Τυχόν δυσλειτουργίες ή ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
3. Πρέπει να χρησιμοποιείται γειωμένη πρίζα και να διασφαλίζεται ότι το φως είναι σφιχτά συνδεδεμένο. Η χαλαρή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο μαζί με άλλες ηλεκτρικές συσκευές ταυτόχρονα.
4. Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, κρατήστε το φως και τραβήξτε το – μην τραβάτε ή στρίβετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή.
5. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μην την αφήνετε χωρίς επιτήρηση. Κρατήστε τη μακριά από παιδιά.
6. Για να αποφύγετε ζημιές ή δυσλειτουργία, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθείς ή υγρές επιφάνειες.
7. Για να αποφύγετε ζημιές ή δυσλειτουργία, κρατήστε τη συσκευή μακριά από ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές θερμότητας.
8. Μην καθαρίζετε ποτέ αυτή τη συσκευή με νερό. Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να την σκουπίσετε. Πριν τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
9. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη. Πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση και σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη.
10. Εάν προκύψει μικρή φωτιά γύρω από τη συσκευή, μην χρησιμοποιείτε νερό για να τη σβήσετε. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ή ένα βρεγμένο πανί για να καλύψετε την πληγείσα περιοχή.
11. Για να αποφύγετε κινδύνους, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή έναν εξίσου εξειδικευμένο επαγγελματία.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν:


- Το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει οποιοδήποτε σημάδι ζημιάς.
- Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

Κεφάλαιο II: Τεχνικές πληροφορίες

- Τάση τροφοδοσίας, V: 220V-240V
- Συχνότητα δικτύου, Hz: 50/60
- Ισχύς, W: 20
- Επίπεδο προστασίας από ηλεκτροπληξία: II
- Βάρος, kg: 1.5

Κεφάλαιο III: Συστατικά και ονομασίες

- Κάλυμμα (Cover)
- Γυάλινα δοχεία (Glass)
- Επιλογείς λειτουργιών (Function selectors)
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/OFF switch)
- Κεντρική μονάδα (Host)




(Τα προϊόντα υπόκεινται στα φυσικά αντικείμενα)

Κεφάλαιο IV: Λειτουργία προϊόντος και προφυλάξεις

I. Λειτουργία

1. Προετοιμάστε ένα δοχείο με μείγμα γάλακτος (πάνω από 1500 ml), βεβαιώνοντας ότι έχει αποστειρωθεί εκ των προτέρων.
2. Προσθέστε καθαρό γάλα και καλλιέργειες γιαουρτιού στο προετοιμασμένο δοχείο (περίπου 1300 ml) και ανακατέψτε ομοιόμορφα.
3. Απολυμάνετε τα γυάλινα δοχεία εκ των προτέρων, ρίξτε το ομοιόμορφα ανακατεμένο μείγμα γάλακτος στα δοχεία και καλύψτε τα. Τοποθετήστε τα γυάλινα δοχεία στη συσκευή και καλύψτε την.
4. Συνδέστε την πρίζα ρεύματος και πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης.
5. Πατήστε το κουμπί 'Set / View' για να επιλέξετε τη λειτουργία. Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, σημαίνει ότι η λειτουργία έχει επιλεγεί. Μετά την επιλογή, πατήστε '+' ή '-' για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο (1-48 ώρες) και τη θερμοκρασία (25-50°C). Εάν η θερμοκρασία για το γιαούρτι είναι 42°C, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να ρυθμιστεί στις οκτώ ώρες.
6. Μετά την προσαρμογή των ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί 'start/cancel' για να ξεκινήσει η συσκευή (σημείωση: ο προεπιλεγμένος χρονοδιακόπτης είναι 8 ώρες. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 42°C). Μετά την εκκίνηση του προϊόντος, η λειτουργία δεν μπορεί να ρυθμιστεί εκ νέου.



7.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, περιμένετε να κρυώσει η συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου πριν τον καθαρισμό. Αυτό θα αποτρέψει τυχόν εγκαύματα.

8.

Όταν φτιάχνετε γιαούρτι το χειμώνα, γεμίστε το δοχείο με 1/3 ζεστό νερό (40-50°C) και τοποθετήστε το μέσα στη συσκευή. Αυτό μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σημείωση: Αναλογίες καλλιέργειας και γιαουρτιού

1. Φρέσκο ή καθαρό γάλα (αναλογικά με την καλλιέργεια) και καλλιέργεια
2. Φρέσκο ή καθαρό γάλα και 5% ψυγμένο καθαρό γιαούρτι
3. Σκόνη γάλακτος και καλλιέργεια ή 5% ψυγμένο καθαρό γιαούρτι

Υπενθύμιση:

- Αν μετά τη ζύμωση υπάρχει μεγάλη ποσότητα αερίου και άσχημη οσμή, σημαίνει ότι το γιαούρτι έχει μολυνθεί από βακτήρια πριν ή κατά τη διάρκεια της παραγωγής – πρέπει να απορριφθεί και να μην καταναλωθεί.
- Αν έχει ξινή γεύση και κιτρινωπό χρώμα, σημαίνει ότι η ζύμωση ήταν επιτυχής. Μην ανοίγετε το καπάκι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζύμωσης.
- Η παρατεταμένη ζύμωση μπορεί να παράγει μεγάλη ποσότητα παράγωγου υγρού (ανοιχτό κίτρινο) με ξινή γεύση – αυτό είναι φυσιολογικό. Όσοι δεν το συνηθίζουν μπορούν να το καταναλώσουν ξεχωριστά ή να το ανακατέψουν για κατανάλωση. Το παράγωγο υγρό περιέχει πλούσια θρεπτικά συστατικά (γαλακτικό οξύ και βιταμίνη Β).

II. Προσοχή

1. Αποστειρώστε το δοχείο γιαουρτιού πριν από κάθε χρήση.
 2. Όταν φτιάχνετε γιαούρτι, μην αφαιρείτε το κάλυμμα για κανέναν λόγο – μπορεί να καταστρέψει τη διαδικασία παραγωγής.
 3. Η διαδικασία παραγωγής γιαουρτιού δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από 12 ώρες. Αν διαρκέσει περισσότερο, μπορεί να καταστρέψει τις καλλιέργειες και να μειώσει τα θρεπτικά συστατικά.
-

Κεφάλαιο V: Καθαρισμός και συντήρηση

1. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
2. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη και έχει κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
3. Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια ή τραχιές επιφάνειες για να καθαρίσετε την επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα – μπορεί να προκαλέσει ζημιές.
4. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό για καθαρισμό. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
5. Αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε το, τοποθετήστε το στη συσκευασία του και φυλάξτε το σε αεριζόμενο και ξηρό μέρος.

Κεφάλαιο VI: Βλάβες και αντιμετώπιση προβλημάτων

Βλάβη	Αιτία	Λύση
Το προϊόν δεν παράγει θερμότητα και η λυχνία δεν ανάβει.	Χαλαρό φως ή κακή επαφή στην πρίζα.	Ελέγξτε το φως και την πρίζα.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.	Στείλτε το στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για επισκευή.
Το προϊόν δεν παράγει θερμότητα.	Ο θερμαντήρας έχει χαλάσει.	Στείλτε το στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για επισκευή.
	Το κύκλωμα ελέγχου ή ο διακόπτης είναι χαλασμένος.	Στείλτε το στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για επισκευή.
Ο χρόνος ολοκληρώθηκε αλλά το γάλα δεν μετατράπηκε σε γιαούρτι.	Ο χρόνος ζύμωσης ήταν πολύ σύντομος.	Παρατείνετε το χρόνο ζύμωσης.
	Η θερμοκρασία δωματίου ή η θερμοκρασία του γάλακτος είναι πολύ χαμηλή.	Παρατείνετε το χρόνο ζύμωσης.
	Δεν έχει προστεθεί εκκινητής ζύμωσης. Οι αναλογίες γιαουρτιού είναι λανθασμένες.	Αυξήστε την αναλογία του εκκινητή ή του γιαουρτιού.
Το γιαούρτι έχει έντονη οσμή.	Οι πρώτες ύλες έχουν λήξει ή αλλοιωθεί.	Χρησιμοποιήστε υλικά εντός της ημερομηνίας λήξης τους.
	Οι πρώτες ύλες έχουν μολυνθεί κατά τη διαδικασία.	Δώστε προσοχή στην καθαριότητα κατά τη διαδικασία παρασκευής.

Κεφάλαιο VII: Λεπτομέρειες συσκευασίας

Κεντρική μονάδα (Host)	Γυάλινα δοχεία (Glass)	Οδηγίες (Instructions)
Ένα	Επτά	Ένα