

Πέτρινη Πλάκα Ψησίματος Πίτσας 33cm Smile SKP-1



✓ Πριν από την πρώτη χρήση ξεπλύνετε την πέτρα με τρεχούμενο ζεστό νερό χωρίς απορρυπαντικό. Λόγω των απορροφητικών ιδιοτήτων των κεραμικών, μη βυθίζετε την πλάκα σε νερό. Μετά το στέγνωμα, βάλτε την πέτρα μαζί με τη μεταλλική βάση στον προθερμασμένο φούρνο, ρυθμίστε στην υψηλότερη θερμοκρασία και ψήστε την για μια ώρα ώστε να σκληρύνει πλήρως το προϊόν.

✓ Η πέτρα δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε ανοιχτή φωτιά. Στην περίπτωση φούρνου αερίου, τοποθετήστε την πέτρα σε μια επιπλέον πλάκα.

✓ Για την επόμενη χρήση, θερμάνετε την πέτρα για περίπου 20'-30' λεπτά στη μέγιστη θερμοκρασία του φούρνου.

✓ Τοποθετήστε την πίτσα χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα, αφού πρώτα βάλετε ένα φύλλο χαρτιού ψησίματος πάνω στην προθερμασμένη πέτρα. Ψήστε για περίπου 5' λεπτά στους 250° C. Ο χρόνος ψησίματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα συστατικά της πίτσας.

✓ Όταν βγει από το φούρνο, η ψημένη πίτσα μπορεί να σερβιριστεί απευθείας στο τραπέζι χάρη στην πρόσθετη βάση. Ωστόσο, πρέπει να βάλετε ένα πυρίμαχο σουπλά για να το προστατεύσετε από ζημιές, επειδή η πέτρα είναι πολύ ζεστή.

✓ Αφήστε τη καυτή πέτρα να κρυώσει μόνη της, μη χρησιμοποιείτε κρύο νερό ή άλλα μέσα.

✓ Λόγω της δομής της, η επιφάνεια μπορεί να χρωματιστεί από τα συστατικά της πίτσας. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τις ιδιότητές της. Τα υπολείμματα πίτσας πρέπει να ξυστούν από την επιφάνεια για να αποφευχθεί το καρβούνιασμα τους στην επόμενη χρήση και η πέτρα να καθαριστεί με ένα ελαφρώς υγρό πανί.

✓ Μη χρησιμοποιείτε απευθείας κατεψυγμένο προϊόν, για να αποφύγετε το σπάσιμο της πλάκας λόγω θερμικού σοκ. Αφήστε το να ξεπαγώσει τελείως πρώτα.