

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FTSYSCYXBDG10LC72V2




Ψηφιακή Ταχυδρομική Ζυγαριά με LCD Οθόνη

ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτήν την ψηφιακή ζυγαριά. Οι ζυγαριές είναι όργανα ακριβείας που πρέπει πάντα να χειρίζονται με προσοχή. Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Περιγραφή μερών

- **A** Κουμπί ON/OFF
- **B** Κουμπί TARE (απόβαρου)
- **C** Κουμπί MODE (επιλογή μονάδας)
- **D** Κουμπί HOLD (κράτημα ένδειξης)
- **E** Σπειροειδές καλώδιο
- **F** Οθόνη LCD
- **G** Δίσκος ζύγισης
- **H** Υποδοχή RJ11
- **I** Τροφοδοτικό



ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Ιδιότητα	Προδιαγραφή
Χωρητικότητα × Υποδιαίρεση	50kg × 2g
Μονάδες μέτρησης	Kg, lb, lb:oz, g
Μέγεθος δίσκου ζύγισης	9.84" × 9.84"
Ενδειξη υπερφόρτωσης	[O_Ld] ή [Err]
Ενδειξη χαμηλής τάσης	[LO]
Βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας	5°C – 35°C
Τροφοδοσία	2×AA (1.5V) μπαταρίες ή τροφοδοτικό AC (110–240V AC σε 5V DC)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας “LO”, ένδειξη υπερφόρτωσης “O_Ld”
- Αν δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά
- Αν η ζυγαριά τροφοδοτείται με αντάπτορα ή βρίσκεται σε λειτουργία βαθμονόμησης, δεν θα απενεργοποιείται αυτόματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

- 1. Κουμπί ON/OFF:** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη ζυγαριά.
- 2. Κουμπί TARE:** Θέτει το βάρος στο μηδέν. Χρησιμοποιείται για απόβαρο (π.χ. αν τοποθετήσετε ένα δοχείο στη ζυγαριά, αφαιρεί το βάρος του ώστε να μετρηθούν μόνο τα περιεχόμενα).
- 3. Κουμπί MODE:** Αλλάζει τη μονάδα μέτρησης βάρους.
- 4. Κουμπί HOLD:** Κλειδώνει την ένδειξη στην οθόνη ακόμα κι αν αφαιρέσετε το αντικείμενο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Βάλτε τις μπαταρίες ή συνδέστε τον αντάπτορα.
3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ανοίξετε τη ζυγαριά.
4. Περιμένετε μέχρι να δείξει “0” στην οθόνη.
5. Τοποθετήστε προσεκτικά το αντικείμενο στην πλατφόρμα.
6. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη σταθεροποιείται και μπορείτε να δείτε το βάρος στην οθόνη LCD.
7. Με το κουμπί MODE αλλάζετε μονάδες μέτρησης.
8. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο ως εξής: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TARE για να επιλέξετε μεταξύ “1” → “3” → “OFF”, μετά πατήστε MODE για επιβεβαίωση.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη επιφάνεια.
 2. Ανάψτε τη ζυγαριά και πατήστε το κουμπί MODE για 6 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η χωρητικότητα.
 3. Πατήστε το κουμπί TARE για να μπειτε στη λειτουργία βαθμονόμησης. Θα εμφανιστεί η επιλογή “2kg/5kg/10kg”.
 4. Πατήστε MODE για επιβεβαίωση.
 5. Τοποθετήστε το αντίστοιχο βάρος αναφοράς. Η οθόνη θα δείξει “PASS” μόλις ολοκληρωθεί.
 6. Αν εμφανιστεί “Err”, σημαίνει ότι η βαθμονόμηση απέτυχε. Επαναλάβετε ξανά.
 7. Στο τέλος, μπορείτε να πατήσετε ON/OFF για έξοδο.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά σε ανώμαλη επιφάνεια.
- Μην την εκθέτετε σε υγρασία.
- Μην τη ρίχνετε και μην τη μεταχειρίζεστε βίαια.
- Μην υπερφορτώνετε τη ζυγαριά, μπορεί να καταστραφεί μόνιμα.
- Καθαρίζετε με στεγνό πανί, όχι με νερό.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί “LO” στην οθόνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αρ.	Περιγραφή
1	Όνομα: Ζυγαριά αποστολής (Shipping Scale)
2	Μοντέλο: SF-890
3	Παράμετροι: 2×1.5V AA ή 5VDC, Χωρητικότητα: 50kg/10g
4	Διαστάσεις: 295×280×105mm
5	Συσκευασία: 1 τμχ
6	Μικτό βάρος (G.W.): 2.3kg

