



A20-036OG



Σκηνή 2 Ατόμων Pop Up

- **Μείνετε μακριά από εναέριες γραμμές ρεύματος.**
 - **Μην στήνετε τη σκηνή κάτω από δέντρα, λόγω κινδύνου από κεραυνούς ή πτώση κλαδιών σε κακοκαιρία.**
 - **Για καλύτερη σταθερότητα στον άνεμο, τοποθετήστε το στενό άκρο της σκηνής προς την κατεύθυνση του ανέμου.**
 - **Μην ρίχνετε κάτω τη σκηνή.**
 - **Μην τινάζετε τη θήκη της σκηνής από το άκρο της για να τη βγάλετε — μπορεί να προκληθεί ζημιά στον σκελετό.**
-

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 Αυτό το προϊόν αναψυχής απαιτεί τουλάχιστον δύο άτομα για τη συναρμολόγηση.

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την κάλυψη αυτοκινήτων, σκαφών ή παρόμοιων αντικειμένων.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προσέξτε τα δάχτυλά σας όταν ανοίγετε ή κλείνετε τον σκελετό της σκηνής — **υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.**

