

# cecotec

**CEC-01895 / CEC-01896 / CEC-01897 / CEC-01898 / CEC-01899**



Ηλεκτρικό Mini Ψυγείο 86L Bolero CoolMarket 2D Origin

### **Οδηγίες Ασφαλείας**

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.  
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες μόνο υπό επίβλεψη ή αφού έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην αφήνετε αναμμένα κεριά, λάμπες ή άλλες πηγές θερμότητας πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική (π.χ. σε μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία).

---

### **Αποφυγή μόλυνσης τροφίμων**

- Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα
- Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
- Αποθηκεύετε ωμά κρέατα και ψάρια σε κατάλληλα δοχεία
- Αποφεύγετε την επαφή ωμών και μαγειρεμένων τροφίμων

---

### **Χρήση θαλάμων**

- Οι θάλαμοι με αστέρια είναι για κατάψυξη και αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
- Για παγάκια και παγωτό
- Δεν είναι κατάλληλοι για φρέσκα τρόφιμα

Αν το ψυγείο μείνει άδειο για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- απενεργοποιήστε το
- ξεπαγώστε το
- καθαρίστε και στεγνώστε το
- αφήστε την πόρτα ανοιχτή για αποφυγή μούχλας

---

### **Προειδοποιήσεις**

- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες (π.χ. σπρέι)
- Μην τοποθετείτε πολλαπλές πρίζες ή φορτιστές πίσω από τη συσκευή
- Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού ελεύθερα
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές για επιτάχυνση απόψυξης (εκτός αν προτείνονται από τον κατασκευαστή)
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων
- Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης

---

### **Καλώδιο τροφοδοσίας**

- Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο
- Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας

---

### **Κατάψυξη**

- Μην καταψύχετε ξανά τρόφιμα που έχουν ήδη αποψυχθεί
- Ακολουθείτε τους χρόνους αποθήκευσης
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το ψυγείο

---

### Επιπλέον οδηγίες

- Μην τροποποιείτε τη συσκευή
- Τοποθετήστε την σε σταθερή επιφάνεια
- Κρατήστε τη μακριά από παιδιά

---


### Απόρριψη

- Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σωστά
- Αφαιρέστε τις πόρτες πριν την απόρριψη για αποφυγή παγίδευσης

---

### Εύρος θερμοκρασίας

| Κλιματική κλάση | Θερμοκρασία     |
|-----------------|-----------------|
| SN              | +10°C έως +32°C |
| N               | +16°C έως +32°C |
| ST              | +16°C έως +38°C |
| T               | +16°C έως +43°C |

 Αν λειτουργεί εκτός αυτών των ορίων, μπορεί να μην διατηρεί σωστή θερμοκρασία.




---

### Ψυκτικό αέριο

- Το ψυγείο χρησιμοποιεί **R600a (ισοβουτάνιο)**
- Είναι εύφλεκτο
- Σε περίπτωση διαρροής:
  - αποφύγετε φλόγες
  - αερίστε καλά τον χώρο

---

### Συμπέρασμα

-  Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σωστά και με ασφάλεια
-  Μην επεμβαίνετε στο κύκλωμα
-  Διατηρείτε καθαριότητα και σωστή αποθήκευση τροφίμων

---

### 1. Μέρη και εξαρτήματα

#### Σχ. 1

- Κατάψυξη
- Ρυθμιστής θερμοκρασίας
- Ράφι
- Συρτάρι
- Κάλυμμα συρταριού
- Πόδι
- Διακόπτης φωτισμού
- Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα

#### Σημείωση:

Τα σχέδια στο εγχειρίδιο είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή.

---

## 2. Πριν τη χρήση


- Η συσκευή είναι συσκευασμένη για προστασία κατά τη μεταφορά
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
- Ελέγξτε για τυχόν ζημιές
- Αν υπάρχει πρόβλημα, επικοινωνήστε με τεχνική υποστήριξη

---

## 3. Εγκατάσταση

### Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια
- Αφήστε 5–10 cm απόσταση από τοίχους
- Αποφύγετε άμεσο ήλιο, υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες
- Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας

 Χρησιμοποιήστε ρυθμιζόμενα πόδια για σωστή ευθυγράμμιση

---

## Τοποθέτηση χερουλιού

### Σχ. 2

- Χερούλι
- Βίδες
- Καπάκι βίδας

### Βήματα:

1. Ευθυγραμμίστε τις οπές του χερουλιού με της πόρτας
2. Βιδώστε σταθερά
3. Τοποθετήστε τα καλύμματα
4. Αν ακούσετε “κλικ”, έχει τοποθετηθεί σωστά

---

## 4. Λειτουργία

- Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας έχει αριθμούς που δείχνουν επίπεδα ψύξης
- Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός → τόσο πιο χαμηλή θερμοκρασία
- Ρύθμιση:
  - 0–7 (7 = πιο κρύο)
  - 1 = πιο υψηλή θερμοκρασία
  - 7 = πιο χαμηλή θερμοκρασία

---

## 5. Οδηγίες αποθήκευσης τροφίμων

### Χρήσιμες οδηγίες

- Η απόψυξη μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία
- Μην βάζετε ζεστά τρόφιμα μέσα
- Περιμένετε να κρυώσουν πρώτα
- Κρατήστε τρόφιμα σε δοχεία

---

## Κατάψυξη

- Υπολογίστε την ποσότητα τροφίμων πριν την κατάψυξη
  - Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα
  - Μην παγώνετε ξανά τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί
  - Μην βάζετε παγάκια απευθείας στο στόμα
  - Μην αγγίζετε παγωμένα τρόφιμα με βρεγμένα χέρια
-

## Συμπέρασμα

- 👉 Σωστή εγκατάσταση = καλύτερη απόδοση
- 👉 Ρύθμιση θερμοκρασίας = έλεγχος ψύξης
- 👉 Σωστή αποθήκευση = ασφαλή τρόφιμα

## Αποθήκευση τροφίμων

- Λόγω της κυκλοφορίας του αέρα στο ψυγείο, η θερμοκρασία διαφέρει σε κάθε ζώνη
- Αποθηκεύετε τρόφιμα σε κατάλληλες περιοχές (π.χ. κρέας, λαχανικά, γαλακτοκομικά)
- Τα τρόφιμα με έντονη μυρωδιά να φυλάσσονται κλειστά
- Χρησιμοποιείτε δοχεία ή σακούλες για καλύτερη συντήρηση
- 👉 Το πιο κρύο σημείο είναι κατάλληλο για ευπαθή τρόφιμα όπως:
  - κρέας
  - ψάρι
  - γαλακτοκομικά

---

## Ράφια

- Για να αφαιρέσετε ράφι: τραβήξτε το προς τα έξω
- Για να το τοποθετήσετε: επαναφέρετε στη θέση του

---

## Συμβουλές αποθήκευσης

- Ακολουθείτε τις οδηγίες πάνω στις συσκευασίες
- Αποθηκεύετε τρόφιμα σε καθαρά δοχεία
- Μην βάζετε ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο
- Κρατάτε τα τρόφιμα καλά κλεισμένα
- Για κατάψυξη, χωρίστε σε μικρές ποσότητες

---

## Απόψυξη

- Η απόψυξη αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας
- Καθαρίζετε το νερό μετά την απόψυξη
- Στεγνώνετε καλά το εσωτερικό

---

## Καθαρισμός και συντήρηση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό
- Καθαρίστε με μαλακό πανί και χλιαρό νερό
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά
- Καθαρίστε λάστιχα και εσωτερικά μέρη
- Στεγνώστε καλά πριν επαναχρησιμοποιήσετε

---

## Εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα
  - Μην βάζετε ζεστά τρόφιμα
  - Διατηρείτε τη σωστή θερμοκρασία
  - Αποφύγετε την υπερφόρτωση
-

## Τρόφιμα που ΔΕΝ πρέπει να αποθηκεύονται

- μπανάνες
- μάνγκο
- παπάγια
- ανανάς

## 7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τεχνική υποστήριξη:

### Η συσκευή δεν λειτουργεί

#### Αιτίες:

- Δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα
- Κατεστραμμένη πρίζα ή καλώδιο
- Δεν υπάρχει ρεύμα

#### Λύσεις:

- Συνδέστε σωστά τη συσκευή
- Ελέγξτε την πρίζα και το καλώδιο
- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος

---

## Ασυνήθιστος θόρυβος

#### Αιτίες:

- Δεν είναι σωστά τοποθετημένη
- Ακουμπά στον τοίχο

#### Λύσεις:

- Ρυθμίστε τα ποδαράκια
- Απομακρύνετε από τον τοίχο

---

## Χαμηλή απόδοση ψύξης

#### Αιτίες:

- Συχνό άνοιγμα πόρτας
- Υπερβολική ποσότητα τροφίμων
- Ζεστά τρόφιμα μέσα
- Κακή κυκλοφορία αέρα

#### Λύσεις:

- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα
- Μην υπερφορτώνετε
- Αφήστε τρόφιμα να κρυώσουν
- Βελτιώστε τον αερισμό

---

## Δυσάρεστη οσμή

#### Αιτίες:

- Τρόφιμα αλλοιωμένα
- Βρώμικο εσωτερικό

#### Λύσεις:

- Πετάξτε αλλοιωμένα τρόφιμα
- Καθαρίστε το ψυγείο

---

## 8. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σαρώνοντας το QR code ή στην ετικέτα ενέργειας.

| Reference | 01895   | 01896   | 01897   | 01898  | 01899   |
|-----------|---|---|---|--|---|
| Model     | Bolero<br>CoolMarket<br>2D Origin<br>86 Red E                                     | Bolero<br>CoolMarket<br>2D Origin 86<br>Beige E                                   | Bolero<br>CoolMarket<br>2D Origin<br>86 Black E                                   | Bolero<br>CoolMarket<br>2D Origin 86<br>Blue E                                     | Bolero<br>CoolMarket<br>2D Origin 86<br>Green E                                     |
| QR code   |  |  |  |  |  |

- **Τάση:** 220–240 V
- **Ονομαστική συχνότητα:** 50 Hz
- **Ονομαστικό ρεύμα:** 0.6 A
- **Κλιματική κλάση:** SN / N / ST
- **Ψυκτικό υγρό:** R600a / 28 g
- **Μονωτικός αφρός:** Κυκλοπεντάνιο (Cyclopentane)

---

## 9. Απόρριψη παλιάς συσκευής

- Μην πετάτε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα
- Μεταφέρετέ τη σε ειδικό σημείο ανακύκλωσης
- Αφαιρέστε την πόρτα για αποφυγή παγίδευσης

---

## 10. Τεχνική υποστήριξη & εγγύηση

- Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο service
- Μην επιχειρείτε επισκευή μόνοι σας
- Για βοήθεια: +34 93 521 07 28

---

## © 11. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου ανήκει στην εταιρεία κατασκευής. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή διανομή χωρίς άδεια.




Fig./img/Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Fig./img/Abb./Afb./ Rys./Obr. 2




Fig./img/Abb./Afb./ Rys./Obr. 3



Fig./img/Abb./Afb./ Rys./Obr. 4