

cecotec

CEC-01865



Σύστημα Σιδερώματος Cecotec IronHero 3200
Station

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Βάση
2. Δεξαμενή νερού
3. Λαβή δεξαμενής νερού
4. Κλειδαριά ασφαλείας
5. Κουμπί κλειδώματος ασφαλείας
6. Πίνακας ελέγχου
7. Κουμπί καθαρισμού
8. Κουμπί λειτουργίας
9. Κουμπί λειτουργίας
10. Λαβή
11. Καλώδιο
12. Θήκη αποθήκευσης καλωδίων
13. Τακούνι
14. Κλειδαριά ασφαλείας
15. Κουμπί Steam

Ενδεικτικές λυχνίες του πίνακα ελέγχου. Εικ. 2

1. Προειδοποιητική λυχνία αυτόματης διακοπής ρεύματος
2. Ενδεικτική λυχνία ECO Steam Mode
3. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Steam
4. Ενδεικτική λυχνία άδειας δεξαμενής νερού
5. Ενδεικτική λυχνία καθαρισμού

Σημείωση:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με αυτή τη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Πάρτε τη συσκευή βγάλτε από το κουτί του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χρήση της συσκευής

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Ο σταθμός ατμού διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας, εξαλείφοντας την ανάγκη χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Γέμισμα της δεξαμενής νερού

1. Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και ανοίξτε το καπάκι.

3. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη MAX και κλείστε το καπάκι.

Σιδέρωμα με ατμό

1. Γεμίστε το δοχείο νερού όπως περιγράφεται στην ενότητα «Γέμισμα του δοχείου νερού».

2. Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα.

- Περιμένετε να ζεσταθεί το σίδερο πριν το σιδερώνετε με ατμό για να αποτρέψετε τη διαρροή της πλάκας.

- Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει πλέον για να βεβαιωθείτε ότι η πλάκα είναι αρκετά ζεστή.

3.1 Για να ενεργοποιήσετε τον συνεχή ατμό, πατήστε το κουμπί Mode. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ λειτουργίας Steam

και ECO Steam Mode. Μπορείτε να αλλάξετε λειτουργίες κατά το σιδέρωμα ανά πάσα στιγμή πατώντας το ίδιο κουμπί.

3.2 Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνεχή ατμό, πατήστε απευθείας το κουμπί Steam.

4. Μόλις τελειώσετε το σιδέρωμα, τοποθετήστε το σίδερο σε όρθια θέση ή στη βάση.

5. Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα. Πετάξτε το περιττό νερό και αφήστε το σίδερο να κρυώσει.

Συμβουλές σιδερώματος

- Ελέγχετε πάντα εάν το ρούχο που πρόκειται να μαγειρευτεί στον ατμό έχει ετικέτα με οδηγίες για το σιδέρωμα και εάν έχει, ακολουθήστε τις οδηγίες.

- Τα υφάσματα από συνθετικές ίνες και μετάξι θα πρέπει να σιδερώνονται στην εσωτερική τους πλευρά για να αποφευχθούν είναι κατεστραμμένο.

- Το βελούδο και άλλες υφές που γίνονται γρήγορα γυαλιστερές πρέπει να σιδερώνονται προς μία κατεύθυνση ελαφρά πίεση που εφαρμόζεται. Διατηρείτε πάντα το σίδερο σε κίνηση.

- Τα υφάσματα από καθαρό μαλλί (100% μαλλί) μπορούν να σιδερωθούν με το σίδερο ατμού. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί ως χαλάκι

και μετά επιλέξτε την αντίστοιχη ρύθμιση υφάσματος για σιδέρωμα.

- Ποτέ μην σιδερώνετε πάνω από το φερμουάρ, το πριτσίνια στο ύφασμα, αυτό θα καταστρέψει την πλάκα.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθάρισμα

Εάν η αντλία λειτουργεί για 25 ώρες, η ενδεικτική λυχνία Καθαρισμού θα ανάψει.

1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή πριν από τον καθαρισμό. Εάν χρειάζεται, γεμίστε με νερό τη δεξαμενή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Γέμισμα της δεξαμενής νερού».

2. Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα.

3. Τοποθετήστε το σίδερο σε ασφαλή θέση πριν το καθαρίσετε για να αποφύγετε το ζεμάτισμα που προκαλείται από το καυτό νερό.

4. Μόλις το σίδερο ζεσταθεί αρκετά, κρατήστε πατημένο το κουμπί Καθαρισμός για 3 δευτερόλεπτα: το σίδερο θα

μπείτε στη λειτουργία Καθαρισμού, η οθόνη θα αναβοσβήσει και θα ηχήσουν τρία μπιπ.

5. Δύο λεπτά αργότερα, το σίδερο θα ηχήσει τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι ο καθαρισμός έχει ολοκληρωθεί.

Αυτόματη απενεργοποίηση

1. Το σίδερο απενεργοποιήθηκε μετά από 10 λεπτά αδράνειας.
2. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει στην οθόνη, συνοδευόμενη από έξι μπιπ.
3. Πατήστε το κουμπί Steam για να συνεχίσετε τη λειτουργία.
4. Το σίδερο δεν θα σβήσει κατά την εκπομπή ατμού.

Αυτό το σίδερο είναι εξοπλισμένο με λειτουργία κατά της στάλαξης: το σίδερο σταματά αυτόματα να αχνίζει όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή για να μην στάζει νερό από την πλάκα.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ένα ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
Επικοινωνήστε με το επίσημο τεχνικό τμήμα της Cecotec και την Υπηρεσία Υποστήριξης.

Το σίδερο βγάζει μυρωδιά ή καπνό

Το σίδερο βγάζει μια περίεργη μυρωδιά με την πρώτη ενεργοποίηση. Τα λάδια παραγωγής πρέπει να καούν κρατώντας το σίδερο αναμμένο για δέκα λεπτά.

Το σίδερο δεν ζεσταίνεται

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 01865

Προϊόν: IronHero 3200 Station

Ισχύς: 2800-3200 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V, 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν ή/και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος του ραφίου του διάρκειας ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις κυψέλες/μπαταρίες/συσσωρευτές και να τα μεταφέρουν σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή τις μπαταρίες τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλον.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύοντες κανονισμούς. Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2