

cecotec

CEC-02191



Μηχανή Κοπής Αλλαντικών - Τυριών και
Ψωμιού Cecotec Rock'nCut Shuriken Steel

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Οδηγός πάχους
2. Σπρώξιμο τροφίμων με προστατευτικό
3. Διακόπτης ασφαλείας
4. Διακόπτης λειτουργίας
5. Δίσκος κοπής τροφίμων
6. Κύρια βάση σώματος
7. Λεπίδα
8. Αφαιρούμενη θήκη λεπίδας
9. Ρυθμιζόμενος επιλογέας πάχους
10. Μπάρα ρύθμισης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή του κουτιού του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

- Φροντίστε να διαβάσετε όλες τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε για μελλοντική χρήση.

- Πλένετε όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (δίσκος κοπής, φορείο, ωστήριο τροφίμων, και προστατευτικό αντίχειρα) με ζεστό, σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε καλά με ένα μαλακό πανί.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

- Ξετυλίξτε το καλώδιο από το κάτω μέρος του τεμαχιστή.

- Τοποθετήστε το σπρώξιμο τροφίμων στο φορείο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Μετακινήστε το δίσκο κοπής τροφίμων (5) μπρος-πίσω μερικές φορές για να βεβαιωθείτε ότι η κίνηση είναι ομαλή.

- Επιλέξτε το επιθυμητό πάχος κοπής περιστρέφοντας τον επιλογέα ρυθμιζόμενου πάχους (9) (εικ.

1) δεξιόστροφα για λεπτή κοπή και αριστερόστροφα για χοντρή κοπή. Το πάχος κυμαίνεται από περίπου 0 έως 15 mm. Εικ. 2

Περιεχόμενο κουτιού

- Κόφτης φαγητού
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Το μέγιστο μέγεθος φαγητού που μπορεί να κοπεί είναι 110 x 100 x 90 mm (μήκος x πλάτος x πάχος).
- Εάν η λεπίδα (7) περιστρέφεται αργά κατά την κοπή, το φαγητό μπορεί να είναι πολύ παγωμένο. Αφήστε το φαγητό να ξεπαγώσει πριν από περαιτέρω κοπή.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τον κόφτη τροφίμων για περισσότερο από 5 λεπτά κάθε φορά. Ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί εάν χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας (4) και αφήστε το ο τεμαχιστής σταθείτε για 30 λεπτά πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.
- Τοποθετήστε τα φαγητά που πρόκειται να τεμαχιστούν στο δίσκο κοπής τροφίμων (5) και πιέστε με ασφάλεια τον ωστήρα τροφίμων προστατευτικό (2) έναντι του οδηγού άχους (1). Για να μην κολλήσουν τρόφιμα στη συσκευή και για να βελτιώσετε την ολίσθηση, βρέξτε ή λιπάνετε το δίσκο κοπής με απορροφητικό χαρτί ή ένα πανί.
- Γυρίστε τον επιλογέα ρυθμιζόμενου πάχους (9) για να ευθυγραμμίσετε τον οδηγό πάχους (1) με τη λεπίδα (7).
- Τοποθετήστε ένα πιάτο ή ένα μπολ ακριβώς δίπλα στον κόφτη φαγητού για να μαζέψετε τις κομμένες φέτες.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί στο επάνω μέρος.
- Φέрте πρώτα τον διακόπτη ασφαλείας (3) προς το μέρος σας και, στη συνέχεια, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας ο διακόπτης (4) και η λεπίδα (7) θα αρχίσει να περιστρέφεται.
- Όταν η λεπίδα (7) αρχίσει να περιστρέφεται, σπρώξτε το δίσκο (5) προς τη λεπίδα (7). Μετακινήστε το δίσκο (5) εμπρός και πίσω σταθερά. Κρατήστε το φαγητό ελαφρά πιεσμένο στον οδηγό για να γίνουν ομοιογενής οι φέτες.
- Όταν ολοκληρώσετε την κοπή, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας (4) στο επάνω μέρος του μηχανήματος στη θέση , απενεργοποιήστε το μηχανήμα και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Προειδοποίηση!
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν χωρίς τη διάταξη ώθησης τροφίμων (2) και το δίσκο κοπής τροφίμων (5) στη θέση τους.
- Ο δίσκος μπορεί να συνεχίσει να περιστρέφεται μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Περιμένετε μέχρι να φτάσει στο να σταματήσει.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην πλένετε κανένα μέρος της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων!
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά απορρυπαντικά, συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά επιθέματα καθαρισμού ή αιχμηρά ή μεταλλικά σκεύη για τον καθαρισμό αυτών των εξαρτημάτων. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
 - Πριν από τον καθαρισμό, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή, να την αφήνετε να σταματήσει τελείως και να ρυθμιστεί ο επιλογέας πάχους στο ελάχιστο.
 - Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
 - Τραβήξτε τον ωστήρα τροφίμων (2) προς τα πίσω όσο μπορεί να γλιστρήσει.
 - Γυρίστε τη θήκη λεπίδας (8) δεξιόστροφα για να ξεκλειδώσετε τη λεπίδα (7). Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη λεπίδα (7).
 - Μουλιάστε το σε ζεστό, σαπουνόνερο για αρκετά λεπτά. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
 - Καθαρίστε το περίβλημα (6) της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί.
 - Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη πριν την αποθήκευση.
- Προειδοποίηση!

Η λεπίδα (7) είναι πολύ κοφτερή! Χειριστείτε το με προσοχή.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και στεγνό μέρος και φυλάξτε την μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε τη συσκευασία για τη μεταφορά του προϊόντος ή για την αποθήκευση του όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Rock'nCut Shuriken Steel

Αναφορά προϊόντος: 02191

Ισχύς: 200 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε των κυψελών/μπαταριών/συσσωρευτών και μεταφέρετέ τα σε ένα σημείο συλλογής ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2