

cecotec

CEC-04361



Επεξεργαστής Τροφίμων - Πολυμύξερ 2000 W Cecotec Paprika 2000 Full

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σχήμα 1

Αρ.	Περιγραφή (Description)
1	Βάση (Base)
a.	Κουμπί τροφοδοσίας (Power knob)
2	Καπάκι δοχείου/ καλούπι (Jar lid/mould)
3	Κάλυμμα δοχείου (Cover of the jar)
4	Δοχείο (Jar)
5	Μονάδα λεπίδας δοχείου (Jar blade unit)
6	Φίλτρο δοχείου (Jar filter)
7	Πιέστες τροφίμων (Food pusher)
8	Κάλυμμα δοχείου επεξεργασίας (Processing vessel lid)
9	Κρατητής εργαλείων (Tool holder)
10	Δοχείο επεξεργασίας (Processing vessel)
11	Μονάδα λεπίδων κοπής (Cutting blades unit)
12	Λεπίδα ζυμώματος (Kneading blade)
13	Κώνος πίεσης (Squeezing cone)
14	Φίλτρο πίεσης (Squeezing filter)
15	Δίσκος κρατήματος λεπίδας (Blade holder disc)
16	Λεπίδα για ψιλή άλεση (Fine grinding blade)
17	Λεπίδα για λεπτό κόψιμο (Thin cutting blade)
18	Λεπίδα για τηγανιτές πατάτες (French fries blade)
19	Δίσκος εμποτισμού (Emulsifying disc)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή όταν τη μεταφέρετε στο μέλλον. Σε περίπτωση που απορρίψετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα με νερό και μη αδρομικό απορρυπαντικό πριν από την πρώτη χρήση.

Περιεχόμενο Κουτιού

- Επεξεργαστής τροφίμων
- Κώνος πίεσης και φίλτρο
- Λεπίδα ζυμώματος
- Λεπίδα κοπής
- Λεπίδα για τηγανιτές πατάτες
- Λεπίδα κιμά
- Λεπίδα για τριμμένο
- Δίσκος εμποτισμού
- Στήριγμα λεπίδων
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Για την συναρμολόγηση του επεξεργαστή τροφίμων, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι, ανάλογα με τα τρόφιμα που θέλετε να επεξεργαστείτε, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά εξαρτήματα. Σε γενικές γραμμές, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

1. **Τοποθέτηση του δοχείου:**
Σε κάθε περίπτωση, πρώτα πρέπει να τοποθετήσετε το δοχείο στη βάση, ώστε να ταιριάζει στις αυλακώσεις και η θέση του δοχείου να είναι σταθερή.
 2. **Τοποθέτηση του στηρίγματος εργαλείων:**
Στη συνέχεια, τοποθετήστε το στήριγμα εργαλείων στον άξονα του κινητήρα έτσι ώστε να είναι σταθερό και τα δύο μέρη να περιστρέφονται μαζί.
 3. **Τοποθέτηση της λεπίδας ή του εξαρτήματος της επιλογής σας:**
Στο στήριγμα εργαλείων τοποθετήστε τη λεπίδα της επιλογής σας, είτε είναι λεπίδα κοπής, λεπίδα ζυμώματος, αναδευτήρας, το σετ πίεσης ή ο δίσκος με τις διαφορετικές επιλογές που ταιριάζουν στη θέση του στηρίγματος για την επεξεργασία των τροφίμων.
 4. **Τοποθέτηση του καλύμματος:**
Αν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τύπο λεπίδας, το καπάκι πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από το μπουλ επεξεργασίας και, αν χρειάζεται, να πιέσετε το φαγητό στο άνοιγμα για να το πιέσετε ενάντια στον δίσκο. Το καπάκι είναι σταθερό πάνω στο μπουλ, οπότε δεν μετακινείται και είναι σταθερό, όπως και τα υπόλοιπα εξαρτήματα.
-

Συναρμολόγηση του Δοχείου:

1. **Τοποθέτηση της λεπίδας στο δοχείο:**
Τοποθετήστε τη λεπίδα στο δοχείο, χρησιμοποιώντας το κάτω μέρος του μετρητικού ποτηριού, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στο κάτω μέρος της λεπίδας για να σας βοηθήσει να την τοποθετήσετε στο δοχείο.
2. **Τοποθέτηση του δοχείου στη βάση επεξεργασίας:**
Τοποθετήστε το δοχείο με τις λεπίδες επάνω στη βάση επεξεργασίας, έτσι ώστε να είναι σταθερό και σταθερά τοποθετημένο. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι σφικτά τοποθετημένο, περιστρέφοντας το αντίστροφα.
3. **Τοποθέτηση καλύμματος και καλούπι:**
Καλύψτε το δοχείο και χρησιμοποιήστε το καλούπι όταν οι λεπίδες είναι σε λειτουργία, για να αποτρέψετε τα πιτσιλίσματα.
4. **Χρήση φίλτρου για χυμούς ή koncentrates:**
Εάν το φίλτρο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή συμπυκνωμάτων ή φυτικών ποτών, πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από τις λεπίδες έτσι ώστε να εφαρμοστεί σωστά, αφήνοντας το φίλτρο στο κάτω μέρος και τη πλαστική δομή στην κορυφή.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ο επιλογέας ισχύος διαθέτει τρεις λειτουργίες ή ταχύτητες και χρησιμοποιείται εξίσου τόσο στο δοχείο όσο και στον επεξεργαστή:
 - ο **Λειτουργία ταχύτητας 1:** Συνήθως είναι αρκετά ισχυρή για να αλέσει οποιοδήποτε τρόφιμο. Χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις στην αρχή της επεξεργασίας.
 - ο **Λειτουργία ταχύτητας 2:** Αν χρειαστεί, λόγω σκληρότητας ή σχήματος του τροφίμου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχύτητας 2 για να δώσετε επιπλέον ισχύ στον επεξεργαστή.
 - ο **Λειτουργία PULSE (Παλμός):** Ενδείκνυται από το γράμμα "P" στον επιλογέα, θέτει τον επεξεργαστή σε πλήρη ισχύ όσο είναι ενεργοποιημένος. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου θέλετε να ψιλοκόψετε ή να αλέσετε κάτι σκληρό που απαιτεί ισχυρούς αλλά σύντομους κλυδωνισμούς.
 - ο Ο επεξεργαστής είναι σχεδιασμένος για τριψίματα σε διάφορες μορφές, ψιλοκόψιμο, πίεση και ζύμωμα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

- Για να καθαρίσετε σωστά τις λεπίδες, πρώτα ξεπλύνετε το δοχείο με νερό. Γεμίστε το δοχείο με 400 ml χλιαρού νερού και προσθέστε λίγο σαπούνι απορρυπαντικού. Κλείστε το δοχείο με το καπάκι και λειτουργήστε τη συσκευή στη λειτουργία **PULSE** για 2 δευτερόλεπτα τη φορά. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές είναι απαραίτητο, τόσο στο δοχείο όσο και στο δοχείο επεξεργασίας.
- Για να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, ρυθμίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση "0", απενεργοποιήστε τον διακόπτη και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε με νερό. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά απορρυπαντικά.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση του κινητήρα ή το στήριγμα λεπίδων σε νερό.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη βάση του κινητήρα. Μην καθαρίζετε αυτό το μέρος με υγρό πανί.
- Τα εξής μέρη είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων:

- ο Πιέστης τροφίμων
- ο Κάλυμμα επεξεργασίας
- ο Στήριγμα εργαλείων
- ο Μονάδα λεπίδας κοπής
- ο Πλαστική λεπίδα ζυμώματος
- ο Δίσκος στήριξης λεπίδων
- ο Λεπίδα για ψιλή άλεση
- ο Λεπίδα για λεπτό κόψιμο
- ο Λεπίδα για τηγανιτές πατάτες
- ο Κώνος πίεσης και φίλτρο
- ο Αναδευτήρας
- ο Καπάκι δοχείου
- ο Καλούπι δοχείου
- ο Φίλτρο δοχείου
- ο Δοχείο

Συντήρηση

Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, παράγει ασυνήθιστους θορύβους ή δονείται περισσότερο από το κανονικό, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για επισκευή. Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης μόνοι σας.

Αποθήκευση

- Μετά τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως στεγνή πριν την αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα ξηρό και ασφαλές μέρος μετά τη χρήση.
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθηκεύεται σε μέρος που είναι εκτός της προσβασιμότητας των παιδιών.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (Troubleshooting)

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη για να επιλύσετε την κατάσταση. Συνήθως, η Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να προσφέρει οδηγίες ή λύσεις για κοινά προβλήματα.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Ο επεξεργαστής τροφίμων δεν λειτουργεί	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα	Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα με γείωση.
Τα τρόφιμα δεν επεξεργάζονται	Τα συστατικά είναι πολύ μεγάλα	Κόψτε τα τρόφιμα σε μικρότερα κομμάτια και βάλτε τα στον τροφοδότη του δοχείου.
	Τα συστατικά είναι πολύ σκληρά	Λόγω της σκληρότητας του προϊόντος, μερικά τρόφιμα μπορεί να είναι υπερβολικά σφιχτά. Για να τα μαλακώσετε, τοποθετήστε τα για μερικά δευτερόλεπτα στον φούρνο μικροκυμάτων.
Ο άξονας δεν περιστρέφεται	Το εργαλείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Τοποθετήστε το εργαλείο σωστά στον άξονα ώστε να περιστρέφεται.
Η συσκευή παράγει λευκό καπνό	Η συσκευή έχει βλάβη	Επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
Η συσκευή είναι πολύ ζεστή	Ο κινητήρας έχει μπλοκάρει για πολύ ώρα	Δεν είναι συνηθισμένο, αλλά μπορεί να οφείλεται στο ότι το φαγητό δεν αλέθεται σωστά και ο κινητήρας υπερθερμαίνεται. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **Προϊόν:** Paprika 2000 Full
- **Αναφορά προϊόντος:** 04361
- **Ισχύς:** 1300 W
- **Ικανότητα μπλοκαρίσματος κινητήρα:** 2000 W
- **Τάση:** 220-240 V
- **Συχνότητα:** 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση, για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τις εφαρμοστές κανονιστικές διατάξεις, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάτε σε ένα σημείο συλλογής που έχει ορίσει η τοπική αρχή.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή με τον λιανέμπορο για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χρονικά περιθώρια που ορίζονται από τις εφαρμοστέες κανονιστικές διατάξεις.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο **+34 963 210 728**.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα για τα κείμενα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης δεν μπορεί, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικά, μηχανικά, φωτοαντιγραφή, καταγραφή ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη άδεια της **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**




Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 1