



POPSTAR 12200 ASH

POPSTAR 12200 ASH STEEL

Ηλεκτρική Σκούπα για Στάχτες Cecotec
Conga PopStar 12200 Ash CEC-05117



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην φτάσετε στο νερό.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο κατά μήκος αιχμηρών άκρων ή γωνιών. Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο.

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε από το φις, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για την ηλεκτρική σκούπα υγρών ή για καύση αντικειμένων. Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα αιχμηρά αντικείμενα, σκόνη γραφίτη ή γύψο.

Αφήστε τη στάχτη να κρυώσει τουλάχιστον στους 50 C πριν τη σκουπίσετε με ηλεκτρική σκούπα. Μην προσπαθήσετε να υπερβείτε τη χωρητικότητα του δοχείου. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόλις γεμίσει το δοχείο σκόνης και αδειάστε το ανάλογα.

Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα ανοίγματά της είναι φραγμένα. Μην περιορίζετε τη ροή αέρα μέσα από τη συσκευή. Διατηρήστε όλα τα ανοίγματα απαλλαγμένα από σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα. Εάν τα ανοίγματα αναρρόφησης της μονάδας ή ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένα, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα και αφαιρέστε την ουσία που μπλοκάρει πριν ξεκινήσετε ξανά τη μονάδα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα εξαρτήματα ή τα εξαρτήματα δεν είναι σωστά στερεωμένα.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς τα φίλτρα στη θέση τους.

Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχει προταθεί από τον κατασκευαστή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές. Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε το από την πρίζα όταν τελειώσετε τη χρήση του ή όταν φύγετε από το δωμάτιο.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά. Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή σωματικούς τραυματισμούς που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

Επίβλεπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Εικ. 1.

- 1. Διακόπτης ρεύματος
- 2. Κανάλι αναρρόφησης
- 3. Εύκαμπτος σύνδεσμος σωλήνα
- 4. Εύκαμπτος σωλήνας
- 5. Λαβή
- 6. Καλώδιο ρεύματος
- 7. Πόρπη
- 8. Δεξαμενή σκόνης
- 9. Ακροφύσιο αναρρόφησης XXL
- 10. Ροδάκια
- 11. Ακροφύσιο για φλάντζες

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση.
Εις θεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας και εις θεωρήστε το για ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αυτή ή το καλώδιο της έχουν καταστραφεί ή δεν λειτουργούν σωστά.
Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του ιεζοντάς το στην εσωτερική πλευρά του καακιού.
Καλύψτε το εσωτερικό φίλτρο με το ανί για να ην βουλώσει.
Βάλτε το καακι και φιλτράρετε στο δοχείο. Ευθυγραίστε τις προεχοχές και στις δύο πλευρές του καακιού με τις όρες του δοχείου και ασφαλίστε τις όρες.
Εισαγάγετε τη σύνδεση εύκα του σωλήνα στο κανάλι αναρρόφησης και εριστρέψτε τη δεξιόστροφα για να τη στερεώσετε. Συνδέστε το ακροφύσιο αναρρόφησης XXL ή το ακροφύσιο για φλάντζες.
Μόλις τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήατα, συνδέστε τη συσκευή στην αροχή ρεύατος και ατήστε το διακό τη λειτουργίας για να ενεργοοιήσετε την ηλεκτρική σκούα.
Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, αενεργοοιήστε την και αοσυνδέστε την.

Προειδοποιήσεις:

Αφήστε τη στάχτη να κρυώσει τουλάχιστον στους 50 C πριν τη σκουπίσετε με ηλεκτρική σκούπα. Εάν τα ανοίγματα αναρρόφησης της μονάδας ή του εύκαμπτου σωλήνα είναι φραγμένα από ένα σωματίδιο βρωμιάς που υπερβαίνει τη διάμετρο του ακροφυσίου, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα και αφαιρέστε το μπλοκάρισμα πριν ξεκινήσετε ξανά τη μονάδα.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει σταματήσει εντελώς πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού και συντήρησης.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το κανάλι αναρρόφησης και απελευθερώστε το καπάκι ξεκουμπώνοντας τις κλειδαριές. Αδειάστε τη στάχτη σε κατάλληλο δοχείο.

Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν το προϊόν.

Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα αποσπώντας τα από τη συσκευή και χτυπώντας τα πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο, για να αφαιρέσετε τη στάχτη.

Καθαρίζετε τα φίλτρα τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, όπως εξηγείται στα παρακάτω βήματα: Εικ. 2.

Γυρίστε το συγκρότημα φίλτρου αριστερόστροφα για να το αποσυνδέσετε από το καπάκι.

Πιάστε με το ένα χέρι το στρογγυλό πλαστικό κομμάτι που βρίσκεται πιο κοντά στο καπάκι και με το άλλο τραβήξτε από το φίλτρο για να χωρίσετε και τα δύο κομμάτια.

Αφαιρέστε το πανί από το φίλτρο και πλύνετε τόσο το πανί όσο και το φίλτρο με νερό και σαπούνι.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν τα επανασυναρμολογήσετε.

Αφήστε τα να στεγνώσουν για τουλάχιστον 24 ώρες.

Ακολουθήστε τα βήματα στην αντίθετη κατεύθυνση για να επανασυναρμολογήσετε το φίλτρο.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

05117 Conga PopStar 12200 Ash

05545 Conga PopStar 12200 Ash Steel

Ισχύς: 1200 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V /50-60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΛΗΗΕ), διευκρινίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο Κάδος με τροχούς στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά τη συσκευή.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει γίνει σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.


Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, χτυπημένο, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο σφάλμα αποδίδεται στον πελάτη.


Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης. Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από τα αναλώσιμα εξαρτήματα. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.



1



2