

cecotec

**Ανεμιστήρας Cecotec Energy Silence 1020
Extreme Flow CEC-05912**



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. – Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν την κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
 - Μην εισάγετε ποτέ δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από την έξοδο αέρα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στη σήμανση του προϊόντος και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
 - Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φισ ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.
 - Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Μην αγγίζετε το νερό!

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.
- Μην μετακινείτε το προϊόν και μην τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας του. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην πιέζετε το καλώδιο σε γωνίες ή αιχμηρές άκρες. Μην περνάτε το προϊόν πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικά ή εύφλεκτους ατμούς.
- Κρατήστε τον ανεμιστήρα μακριά από πηγές θερμότητας.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από ανοίγματα και κινούμενα μέρη του προϊόντος.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε το από το τροφοδοτικό όταν τελειώσετε τη χρήση του και πριν φύγετε από το δωμάτιο.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τη μεταφέρετε σε νέα θέση και πριν τη συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε. Για να μην ανατραπεί, τυλίξτε το καλώδιο με ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι τοποθετημένος κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα με τα οποία μπορεί να μπλέξει.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά και μην το καλύπτετε. Τοποθετήστε το καλώδιο σε σημείο που δεν θα σκοντάψει.
- Λειτουργήστε τον ανεμιστήρα σε μεγάλη περιοχή. Χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Θα πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm από τους τοίχους και τις γωνίες για να διασφαλίζεται ο σωστός αερισμός κατά τη λειτουργία.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

1.ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Λεπίδα
2. Γρίλια
3. Δακτύλιος σύνδεσης γρίλιας
4. Διακόπτης on/Off και χρονοδιακόπτης
5. Κουμπιά ταχύτητας ανεμιστήρα
6. Βίδα ρύθμισης ύψους
7. Βάση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα κουτιού

- Ανεμιστήρας EnergySilence 1010/1020 ExtremeFlow

- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το κύριο σώμα του ανεμιστήρα και τα υπόλοιπα μέρη δεν συναρμολογούνται. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο για να συναρμολογήσετε το προϊόν πριν από τη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχει συναρμολογηθεί πλήρως. Λειτουργήστε τον ανεμιστήρα μόνο σε όρθια θέση. Οποιαδήποτε άλλη θέση θα μπορούσε να δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τη συναρμολόγηση του προϊόντος:

- Αποσυνεχάστε τον ανεμιστήρα και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Χρησιμοποιήστε τη βίδα στερέωσης και την πλάκα πίεσης για να τοποθετήσετε τα μέρη του κύριου σώματος στη βάση.
- Ρυθμίστε τη ράβδο ρύθμισης ύψους στο επιθυμητό επίπεδο και, στη συνέχεια, ασφαλίστε την με το παξιμάδι στερέωσης.
- Χαλαρώστε το παξιμάδι στερέωσης και εισάγετε τη ράβδο ρύθμισης ύψους μέσα από την οπή στο κάτω μέρος της κεφαλής και μετά βιδώστε το παξιμάδι στερέωσης.
- Χρησιμοποιήστε το παξιμάδι στερέωσης για να στερεώσετε την πίσω γρίλια στην κεφαλή του ανεμιστήρα και να στερεώσετε τα πτερύγια στη θέση τους.
- Για να στερεώσετε τις μπροστινές και πίσω γρίλιες, χρησιμοποιήστε προσεκτικά το δακτύλιο πλέγματος για να τις συγκρατήσετε και σφίξτε το δακτύλιο με τη βίδα που παρέχεται με το προϊόν.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε επίπεδο και σταθερή επιφάνεια. Μπορεί να προκληθεί ζημιά εάν τοποθετηθεί σε ανώμαλη επιφάνεια.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τοποθετήστε όλους τους διακόπτες στη θέση OFF και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φις απευθείας σε μια τυπική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εφαρμόζει καλά στην πρίζα.
- Περιστρέψτε το κουμπί χρονοδιακόπτη αριστερόστροφα και επιλέξτε ON, πατήστε το κουμπί ταχύτητας για να ξεκινήσει ο ανεμιστήρας και επιλέξτε το επίπεδο ταχύτητας ανεμιστήρα: 1 (Χαμηλή), 2 (μεσαία), 3 (υψηλή).
- Για να σταματήσετε τον ανεμιστήρα, απλώς πατήστε το κουμπί "0".
- Ρυθμίστε την ώρα περιστρέφοντας το κουμπί του χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας, μπορεί να προγραμματιστεί από 0 έως 120 λεπτά.
- Για μεγαλύτερη ροή αέρα, πατήστε το κουμπί κίνησης κεφαλής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης. Για να το απενεργοποιήσετε, τραβήξτε από το ίδιο κουμπί. Η γωνία ροής αέρα μπορεί να ρυθμιστεί γέρνοντας την κεφαλή του ανεμιστήρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Για να σηκώσετε ή να χαμηλώσετε το ύψος του ανεμιστήρα, χαλαρώστε το κάτω παξιμάδι ασφάλισης και σηκώστε ή χαμηλώστε τον πόλο ανύψωσης στο επιθυμητό ύψος και, στη συνέχεια, στερεώστε το κάτω παξιμάδι ασφάλισης σφιχτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κλείστε τον ανεμιστήρα πριν ρυθμίσετε το ύψος του.

Για να κλείσετε εντελώς τον ανεμιστήρα, απενεργοποιήστε όλα τα χειριστήρια και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα και αφήνετε τον ανεμιστήρα να σταματήσει να λειτουργεί πριν τον καθαρίσετε.
- Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του ανεμιστήρα με ένα μαλακό νωπό πανί (δεν στάζει βρεγμένο).
- Μην βυθίζετε τον ανεμιστήρα σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά όπως απορρυπαντικά και λειαντικά.
- Μην αφήνετε το εσωτερικό (ειδικά το PCB) να βραχεί, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Για να αποθηκεύσετε τον ανεμιστήρα, μπορείτε να τον επανατοποθετήσετε στο αρχικό κουτί και να τον αποθηκεύσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος μέχρι να τον χρησιμοποιήσετε αργότερα.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αμφιβολίας, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον ανεμιστήρα, μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05911/05912

Προϊόν: EnergySilence 1010/1020 Extremeflow

Ισχύς: 60 W

Τάση και συχνότητα: 220-240V~50/60 Hz

Κλάση II

Περιγραφή	Σύμβολο	Αξία	Μονάδα
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	74.5	m ³ /min
Κατανάλωση ρεύματος ανεμιστήρα	P	66.7	W
Αξία σέρβις	SV	1.1	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	P _{SB}	0.0	W
Επίπεδο ισχύος ήχου ανεμιστήρα	L _{WA}	66	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	3.1	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας σέρβις	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7.ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή οι κυψέλες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.
Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.
Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.




Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1