

cecotec

CEC-05954



Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης με Ιονιστή
Cecotec Energy Silence 790 FreshEssence
Ionic 90 W

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1 (*)

1. Σύνδεσμος σωλήνα νερού
2. Μπροστινό πλέγμα
3. Βίδα
4. Στοιχείο στερέωσης λεπίδας
5. Λεπίδες
6. Στοιχείο στερέωσης πίσω πλέγματος
7. Πίσω πλέγμα
8. Άξονας κινητήρα
9. Κάλυμμα κινητήρα
10. Βιδωτός δακτύλιος στεγανοποίησης
11. Βιδωτός στεγανοποιητικός δακτύλιος
12. Στήριγμα κινητήρα
13. Στοιχείο στερέωσης ανεμιστήρα ομίχλης
14. Κύρια βάση
15. Καλώδια σύνδεσης
16. Βίδα
17. Κύριο πίσω μέρος του αμαξώματος
18. Δεξαμενή νερού
19. Έξοδος αποστράγγισης νερού
20. Βάση
21. Ροδάκια
22. Στοιχείο στερέωσης βάσης
23. Σωλήνας νερού/ομίχλης
24. Πίνακας ελέγχου
25. Τηλεχειριστήριο
26. Κύριο μπροστινό μέρος του σώματος
27. Ένδειξη νερού

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
 - Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας. Φυλάξτε το αρχικό κουτί.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν υπάρχει κάποιο σημάδι του παρατηρείται ορατή ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Προειδοποίηση
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει οποιαδήποτε ετικέτα ή προστατευτικό πλαστικό που επηρεάζει την καλή λειτουργία του.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν την εγκαταστήσετε ή τη συναρμολογήσετε.
 - Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με τη βάση της συναρμολογημένη στη θέση της.
 - Τοποθετήστε το σύνδεσμο του σωλήνα νερού στο μπροστινό πλέγμα και χρησιμοποιήστε τις βίδες για να το στερεώσετε σφιχτά.
 - Τοποθετήστε το μπροστινό και το πίσω πλέγμα μαζί, ενώστε τα με τη βοήθεια του δακτυλίου στεγανοποίησης τύπου βίδας και κλείστε το με το κούμπωμα.

- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα ομίχλης σε στεγνή και σταθερή επιφάνεια και τοποθετήστε το φινιρίσμα στην πρίζα. Η μονάδα θα ηχηθεί που θα υποδεικνύει ότι είναι σωστά συνδεδεμένο. Για τη δική σας διευκόλυνση, η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου στο κύριο σώμα ή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο που παρέχεται.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Τοποθετήστε τους πέντε τροχούς στη βάση.
2. Τοποθετήστε το κύριο σώμα στη βάση και χρησιμοποιήστε το στοιχείο στερέωσης της βάσης για να στερεώσετε τη βάση σφιχτά.
3. Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης, τοποθετήστε τα μέσα στο κύριο σώμα και χρησιμοποιήστε τη βίδα για να τα στερεώσετε.
4. Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα στη θέση του και χρησιμοποιήστε το στοιχείο στερέωσης του πίσω πλέγματος για να το εγκαταστήσετε στο θήκη κινητήρα.
5. Τοποθετήστε τις λεπίδες στον άξονα του κινητήρα και βιδώστε το στοιχείο στερέωσης της λεπίδας για να εξασφαλίσετε ότι οι λεπίδες είναι σωστά συνδεδεμένες.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προειδοποίηση

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν το γεμίσετε ή το ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή νερού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο νερό στο δοχείο νερού. Μην προσθέτετε χημικά, λάδια ή άλλες ουσίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο ή ζεστό νερό στο δοχείο νερού. Το νερό που χρησιμοποιείται δεν πρέπει να είναι πάνω από 40 °C.

Εικ. 2

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κουμπί ταχύτητας
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Λειτουργία ανεμιστήρα ομίχλης
5. Συνάρτηση ταλάντωσης
6. Λειτουργία ιονισμού
7. Αντικουνουπική λειτουργία
8. Χρονόμετρο

Δεξαμενή νερού

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού τραβώντας από αυτό προς τα πάνω.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα και ξαναγεμίστε το δοχείο νερού.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα και το δοχείο νερού στη θέση του.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε νερό πάνω από 40 °C.

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

1. Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει επίσης.
2. Πατήστε αυτό το κουμπί για δεύτερη φορά. Ο ανεμιστήρας ομίχλης θα λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα αέρα από προεπιλογή. ο πίνακας θα εμφανίσει τη θερμοκρασία δωματίου.
3. Πατήστε αυτό το κουμπί για τρίτη φορά για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όλα τα φώτα θα σβήσουν επίσης.

Κουμπί ταχύτητας

1. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του αέρα σε μεσαίο επίπεδο.
2. Πατήστε αυτό το κουμπί δεύτερη φορά για να ρυθμίσετε το επίπεδο υψηλής ταχύτητας αέρα.
3. Πατήστε αυτό το κουμπί για τρίτη φορά για να ρυθμίσετε ξανά την ταχύτητα του αέρα σε χαμηλό επίπεδο.

Κουμπί λειτουργίας

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει 3 διαφορετικές λειτουργίες:

- Φυσικό: Ο ανεμιστήρας ομίχλης μιμείται τον πραγματικό άνεμο μεταβαίνοντας από τον δυνατό στον απαλό αέρα.
- Ύπνος: ο ανεμιστήρας ομίχλης λειτουργεί για μισή ώρα, μεταβαίνοντας από δυνατό σε απαλό φυσικό αέρα
- αλλάζει σε μέτριο φυσικό αέρα για τη δεύτερη μισή ώρα και μετά αλλάζει σε μαλακό φυσικό αέρα για τον υπόλοιπο προκαθορισμένο χρόνο.
- Κανονικό: Ο ανεμιστήρας ομίχλης λειτουργεί στην επιλεγμένη λειτουργία (χαμηλή, μεσαία ή υψηλή ταχύτητα).

Λειτουργίες

Λειτουργία ανεμιστήρα ομίχλης

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να λειτουργήσει μόνη της ή μαζί με τον ανεμιστήρα.
- Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη χαμηλή ισχύ στον ανεμιστήρα ομίχλης.

Πατήστε ξανά για να αυξήσετε το επίπεδο ισχύος της ομίχλης σε μέτρια.

- Πατήστε για τρίτη φορά για να αυξήσετε το επίπεδο ισχύος νέφους στο υψηλό.

Προειδοποίηση

- Ενώ η λειτουργία ομίχλης είναι ενεργή, η ενδεικτική λυχνία στο κύριο σώμα θα ανάψει μπλε.
- Εάν χρειάζεται να ξαναγεμίσει νερό, η ενδεικτική λυχνία θα γίνει κόκκινη.

Συνάρτηση ταλάντωσης

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί για την εξάπλωση του αέρα και της ομίχλης σε μια περιοχή 75 μοιρών.
- Πατήστε το κουμπί ταλάντωσης μία φορά για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.
- Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Λειτουργία ιονισμού

Η συσκευή παράγει αρνητικά ιόντα που προκαλούν γύρη, σκόνη και τρίχες κατοικίδιων να πέφτουν από τον αέρα,

δημιουργώντας ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί ιόντων, για να το απενεργοποιήσετε

πατήστε το ξανά. Η ένδειξη θα ανάψει με πράσινο χρώμα ενώ είναι ενεργοποιημένη.

Αντικουνουπική λειτουργία

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να λειτουργήσει μόνη της ή μαζί με τον ανεμιστήρα.
- Τοποθετήστε το αντικουνουπικό δισκίο (δεν περιλαμβάνεται με το προϊόν) στη θήκη του, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- Πατήστε το κουμπί κουνουπιών για να το ενεργοποιήσετε, η ένδειξη κόκκινου φωτός θα ανάψει.
- Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

Προειδοποιήσεις

- Απενεργοποιήστε το προϊόν και περιμένετε 10 λεπτά πριν αντικαταστήσετε το αντικουνουπικό
- αποφύγετε εγκαύματα ή ηλεκτροπληξία.

- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το στόμα με το απωθητικό κουνουπιών. Σε περίπτωση επαφής, αναζητήστε γιατρό φροντίδα αμέσως.

Μετρών την ώρα

- Ο ανεμιστήρας ομίχλης μπορεί να προγραμματιστεί έως και 12 ώρες. Μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.
- Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο για 1 ώρα, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία φορά. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για κάθε επιπλέον ώρα που επιθυμείτε να το ρυθμίζετε. Αφού το πατήσετε 12 φορές (στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός προγραμματισμένων ωρών) πατήστε ξανά για να ακυρώσετε το χρονόμετρο. Μόλις τεθεί το χρονόμετρο ακυρωθεί, η οθόνη θα εμφανίσει ξανά τη θερμοκρασία δωματίου. Στην οθόνη θα εμφανιστεί τι απομένει από τον προγραμματισμένο χρόνο και θα μειώνεται σε διαστήματα 1 ώρας.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην βυθίζετε ή πιτσιλίζετε τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό του.
- Καθαρίστε και αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές, στεγνό μέρος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χρονικός.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αν απαραίτητο, αποσυναρμολογήστε το πλέγμα και αφαιρέστε τον ανεμιστήρα.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το με χλιαρό νερό.
- Πριν τοποθετήσετε το δοχείο νερού στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό.
- Αποστραγγίστε το νερό από τη μονάδα τοποθετώντας ένα δοχείο κάτω από την αποχέτευση νερού.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05954

Προϊόν: EnergySilence 790 Freshessence Ionic ανεμιστήρας ομίχλης

Ισχύς: 90 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V~, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Μέγιστη ροή ανεμιστήρων	F	51.5	μ3 / λ.
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρων	P _i	52.5	W
Αξία υπηρεσίας	SV _i	1.0	(m3 / min) / W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.2	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα.	LOYA	66	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	3.7	m / seg
Πρότυπα μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879_1986 (corr. 1992)		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S. L. C / de La Pinadeta s / n, 46930 Quart de Poblet, Βαλένθια (Ισπανία)		

(*) Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε

των μπαταριών/συσσωρευτών και μεταφέρετέ τις σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο

χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, προϋποθέσεις και προθεσμίες που καθορίζονται από την

ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.




Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1




Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2