

cecotec

CEC-09565 / CEC-09566



Αυτόματη Ταΐστρα για Κατοικίδια με Wi-Fi 6 Lt
Cecotec Pumba 6000 Purrfect Meal Smart

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Καπάκι
2. Σακούλα ξηραντικού
3. Στήριγμα ξηραντικού
4. Δεξαμενή φαγητού
5. Κλείσιμο της δεξαμενής τροφίμων
6. Κύριο σώμα
7. Πίνακας ελέγχου
8. Πρίζα διανομής τροφίμων
9. Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα
10. Πλαστικό μπολ

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή του κουτιού του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού

- Ταϊστρα κατοικίδιων ζώων
- Καλώδιο USB
- Προσαρμογέας
- Κλειδαριά ασφαλείας
- Πλαστικό μπολ
- Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό.
- Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε 4 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται).
- Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό.
- Όταν ανάψει η φωτεινή ένδειξη, ο τροφοδότης έχει ενεργοποιηθεί.

Εικ. 2

1. Θήκη μπαταριών (4 μπαταρίες AA)
2. Βύσμα ρεύματος
- Αυτή η συσκευή διαθέτει διπλή παροχή ρεύματος (μπαταρίες AA και σύνδεση στο δίκτυο). Επιλέξτε το ένα που σου ταιριάζει καλύτερα. Συνιστάται η χρήση μπαταριών ως εναλλακτική πηγή ενέργειας και για να συνδέσετε τη συσκευή σε μια πρίζα ταυτόχρονα.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή διακοπής ρεύματος, οι μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εφεδρική τροφοδοσία πηγή για να διασφαλίσετε ότι το κατοικίδιο ζώο σας λαμβάνει συνεχή παροχή τροφής και ότι τα γεύματα είναι

διανέμονται στην ώρα τους.

2. Συναρμολογήστε το προϊόν ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Παρακαλώ σημειώστε

Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τον τροφοδότη και συναρμολογήστε τα με τη σειρά.

- Εικ. 3. Προσαρμόστε την κατεύθυνση των στοιχείων διανομής τροφίμων όπως φαίνεται στις εικόνες. ο

Η έξοδος φαγητού πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πίσω. Εικ. 4.

- Βάλτε το πλαστικό μπολ μέσα στο μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο τροφίμων. Εικ. 5

3. Προσθέστε τροφές για κατοικίδια στη δεξαμενή. Εικ. 6

Παρακαλώ σημειώστε

Μην χρησιμοποιείτε κονσερβοποιημένα ή βρεγμένα τρόφιμα. Προτεινόμενο μέγεθος φαγητού: 5-10 mm. Εικ. 7

4. Τοποθετήστε την κλειδαριά ασφαλείας. Εικ. 8

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 9

1. Κουμπί

- Πατήστε το εικονίδιο μία φορά για να διανεμίσετε ένα φαγητό με μη αυτόματο τρόπο.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 10 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η σύνδεση Wi-Fi.

2. Ένδειξη LED

Παρακαλώ σημειώστε

Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για συνδέσεις δικτύου 2.4G (δεν μπορεί να συνδεθεί σε 5G δίκτυα). Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει 4 μπαταρίες AA και συνδέσατε τη συσκευή σε μια πρίζα. Θέση τον τροφοδότη κοντά στο δρομολογητή. Συνιστάται η τοποθέτησή του σε μέγιστη απόσταση 6 μέτρων χωρίς τοίχους ενδιάμεσα

Λήψη της εφαρμογής και σύνδεση

1. Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε την εφαρμογή "Cecotec" στην Apple Store ή Google Store για να το κατεβάσετε.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή «Cecotec» στο κινητό σας τηλέφωνο και κάντε κλικ στο "Εγγραφή" για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, απλώς συνδεθείτε σε.



Παρακαλώ σημειώστε

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή μόνο από έναν συσχετισμένο λογαριασμό, αλλά μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε σε πολλές συσκευές και να το χρησιμοποιήσετε σε πολλά τηλέφωνα.

Αυτόματη σύνδεση του τροφοδότη στην APP

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης:

1. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi και το Bluetooth.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή «Cecotec» και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

3. Επαναφέρετε το Wi-Fi στη συσκευή πατώντας παρατεταμένα το εικονίδιο επαναφοράς για 3-5 δευτερόλεπτα

4. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Προσθήκη συσκευής».
5. Πατήστε την επιλογή «Προσθήκη» για να προσθέσετε τη συσκευή.
6. Εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi (θυμηθείτε ότι μόνο το δίκτυο 2,4 Gz μπορεί να επιλεγεί).

7. Περιμένετε να συνδεθεί η συσκευή και πατήστε την επιλογή «Τέλος» για να εισέλθετε στη διεπαφή ελέγχου.

Χειροκίνητη σύνδεση του τροφοδότη στην APP

1. Προσθέστε τον τροφοδότη στην εφαρμογή: αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή [+]

στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσουμε τον τροφοδότη, θα πάμε στο τμήμα «Περιποίηση κατοικίδιων ζώων», αναζητήστε το δικό μας

προϊόν "Pumba 6000 Purrfect Meal Smart". Τέλος, ακολουθήστε τα βήματα σύνδεσης.

Παρακαλώ σημειώστε

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi με βέλτιστες ταχύτητες δικτύου.

Καθιέρωση προγράμματος ή πλάνου γευμάτων

Μπορείτε να ορίσετε ένα ημερήσιο πρόγραμμα ταΐσματος για το κατοικίδιό σας.

Παρακαλώ σημειώστε

Η συσκευή καταναλώνει ενέργεια πολύ γρήγορα, επομένως συνιστάται να μην

χρησιμοποιείτε μπαταρίες ως τις μοναδικές

πηγή ενέργειας, καθώς η μπαταρία θα διαρκέσει μόνο περίπου 10 ώρες.

Συμβουλές

1. Η μπαταρία χρησιμοποιείται ως εφεδρικό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή διακοπής ρεύματος. Συγυρεύομαι

για να τοποθετήσετε 4 μπαταρίες AA και να συνδέσετε τη συσκευή σε μια πρίζα ταυτόχρονα.

2. Λειτουργεί μόνο με το δίκτυο 2.4Gz, μην προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο δίκτυο 5Gz.

3. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά στο δρομολογητή κατά τη σύνδεση για να εξασφαλίσετε γρήγορη σύνδεση.

Σε μερίδες φαγητού ανάλογα με το κατοικίδιο ζώο, τη φυλή, το μέγεθος και τον τύπο της τροφής σας, καλό είναι να ακολουθείτε

το τραπέζι πάνω στο ίδιο το φαγητό ή ακολουθήστε τις οδηγίες ενός επαγγελματία.

Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε κονσερβοποιημένα ή βρεγμένα τρόφιμα.

Παρακαλώ σημειώστε

Εάν το κατοικίδιο ζώο σας δεν έχει φάει το προκαθορισμένο γεύμα, μειώστε τη δόση του επόμενου γεύματος.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ σε Wi-Fi;

Ελέγξτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το 2.4G Wi-Fi

επιλογή αντί για 5G.

Γιατί η συσκευή δεν διανέμει φαγητό;

- Φροντίστε να γεμίζετε τη δεξαμενή μόνο με ξηρά τροφή ή ζωοτροφές.

- Ελέγξτε εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και εάν είναι συνδεδεμένος ο μετασχηματιστής ρεύματος.

Γιατί οι μερίδες δεν είναι ομοιόμορφες;

Οι πρώτες μερίδες μπορεί να διαφέρουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η συσκευή είναι ελαττωματική. Μετά από περίπου 6 γεύματα, οι μερίδες πρέπει να εξισώνονται.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 09565

Προϊόν: Pumba 6000 Purrfect Meal Smart

Κατάλληλο για: Όλοι οι τύποι μικρομεσαίου μεγέθους κατοικίδια

Ονομαστική τάση: 5 V 1 A

Ισχύς προϊόντος: 5 W

Τροφοδοτικό: Μετασχηματιστής DC και αλκαλικές μπαταρίες (X4) "AA".

Σύνδεση Wi-Fi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Μέγιστη μετάδοση ισχύος: 20 dBm

Χωρητικότητα συσκευής: 6 L

Είδος τροφής: ξηρά τροφή/ζωοτροφές

Μεγέθη μερίδων: συμβουλευτείτε τις οδηγίες των ζωοτροφών ή έναν επαγγελματία

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν ή/και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, εσείς θα πρέπει να απορρίψετε τις κυψέλες/μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις μεταφέρετε στο σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο

χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES,

S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι

αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό,

μηχανικό, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Cecotec Innovaciones δηλώνει δια του παρόντος αυτόν τον τροφοδότη κατοικίδιων, μοντέλο 09565_Rumba 6000 Purrfect

Το Meal Smart, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται παρακάτω

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.cecotec.es.




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys.6




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys.7



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys.8




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys.9