

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DYZHQ110V230VQLPQV2

DYZHQ110V230VX4UMV2

DYZHQ110V230VD806V2

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε εργαλεία με ανταγωνιστικές τιμές.

"Εξοικονομήστε το μισό", "Μισή τιμή" ή οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται από εμάς αντιπροσωπεύουν μόνο μια εκτίμηση της εξοικονόμησης που μπορεί να επωφεληθείτε από την αγορά ορισμένων εργαλείων μαζί μας σε σύγκριση με τις μεγάλες κορυφαίες μάρκες και οι δόσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι καλύπτουν όλες τις κατηγορίες εργαλείων που προσφέρονται από εμάς. Σας υπενθυμίζουμε να επαληθεύετε προσεκτικά όταν κάνετε μια παραγγελία μαζί μας εάν εξοικονομείτε πραγματικά το μισό σε σύγκριση με τις κορυφαίες μεγάλες μάρκες.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VOLTAGE CONVERTER

MODEL:SV-500VA/SV-1000VA/SV-2000VA/SV-3000VA/SV-5000VA



ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 CustomerService@vevor.com

Αυτή είναι η αρχική οδηγία, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν λειτουργήσετε. Η VEVOR διατηρεί μια σαφή ερμηνεία του εγχειριδίου χρήσης μας. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Συγχαρήστε μας που δεν θα σας ενημερώσουμε ξανά εάν υπάρχουν ενημερώσεις τεχνολογίας ή λογισμικού στο προϊόν μας.

Σύμβολο	Περιγραφή συμβόλου
	Προειδοποίηση - Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
	Κίνδυνος! Κίνδυνος τραυματισμού ή περιβαλλοντικής ζημιάς! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία!
	Σημείωση
	Αυτό το σύμβολο, τοποθετημένο πριν από ένα σχόλιο ασφαλείας, υποδεικνύει ένα είδος προφύλαξης, προειδοποίησης ή κινδύνου. Η παράβλεψη αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθήστε πάντα τη σύσταση που φαίνεται παρακάτω.
 	Σωστή απόρριψη: Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο που δείχνει έναν τροχήλατο κάδο διασταυρωμένο υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή αποκομιδή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα αξεσουάρ που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο. Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως τέτοια δεν μπορούν να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

	Δήλωση FCC: Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
---	--



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! Η αδυναμία συμμόρφωσης με αυτήν την οδηγία μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρική βλάβη, πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτός ο εξοπλισμός είναι μια συσκευή υψηλής τάσης, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε αυτόν τον εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή για να αποφύγετε τον κίνδυνο. Μετά από μια βλάβη της συσκευής, εάν ο εξωτερικός διακόπτης αποτύχει να επανεκκινήσει τη συσκευή, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας για χειρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το εύρος εισόδου τάσης αυτού του προϊόντος μπορεί να επιλεγεί με διακόπτη εναλλαγής, ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου και η τάση μεταγωγής του προϊόντος πρέπει να είναι συνεπείς πριν από την ενεργοποίηση.

1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Model	SV-500VA	SV-1000VA	SV-2000VA	SV-3000VA	SV-5000VA
Τάση εισόδου	AC110V±15% or AC 220V±15%				
Τάση εξόδου	Out 1: AC110-120V 60Hz Out 2: AC220-240V 50Hz				
Ισχύς εξόδου	500VA	1000VA	2000VA	3000VA	5000VA
Προστατευτικό υπερφόρτωσης	5A	10A	18A	28A	45A
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C~55°C				
σχετική υγρασία	5%~95%				

[II] Οδηγίες χρήσης του προϊόντος

Ρυθμίστε τον διακόπτη εναλλαγής εισόδου του προϊόντος σε θέση συνεπή με την τάση δικτύου. (Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα).

1.Ρυθμίστε το διακόπτη εναλλαγής εισόδου του προϊόντος σε θέση συνεπή με την τάση δικτύου. (Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα).

Η τάση εισόδου είναι 220V-240V κανόνας Μετάβαση στη θέση 220



2.Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εισόδου στο τέλος του προϊόντος κα

ι, στη συνέχεια, τοποθετήστε το the plug of the καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

★Σημείωση: Πριν συνδέσετε το δίκτυο, ελέγξτε εάν η θέση του διακόπτη μεταφοράς τάσης εισόδου είναι συνεπής με την τάση δικτύου.

3. Χρησιμοποιήστε το φορτίο ανάλογα με την τάση της υποδοχής εξόδου του πίνακα, η ισχύς φορτίου πρέπει να είναι μικρότερη από την ονομαστική ισχύ της συσκευής και η συνιστώμενη ισχύς φορτίου είναι 80% της ονομαστικής ισχύος.

★Επειδή ο ίδιος ο εξοπλισμός έχει κάποια απώλεια, η ισχύς χρήσης φορτίου πρέπει να είναι μικρότερη από την ονομαστική ισχύ του εξοπλισμού, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στον εξοπλισμό.

4. Η θύρα εξόδου USB πίνακα εξάγει 5V / 1.5A DC ως έκτακτη ανάγκη για τη φόρτιση άλλων έξυπνων συσκευών.



Σημειώσεις:

1. Αυτός ο εξοπλισμός είναι εξοπλισμένος με ασφάλεια υπερέντασης (SV-500VA ή SV2000VA), η οποία θα φυσήξει όταν το φορτίο υπερβεί το φορτίο του εξοπλισμού. Όταν διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει έξοδος, ελέγξτε την ασφάλεια αντικατάστασης.

2. Αυτός ο εξοπλισμός διαθέτει διακόπτη προστασίας από υπερφόρτωση, όταν το φορτίο υπερβαίνει το φορτίο του εξοπλισμού, ο διακόπτης προστασίας από υπερφόρτωση θα εμφανιστεί αυτόματα και θα αποσυνδέσει την έξοδο. Όταν επιλυθεί η υπερφόρτωση φορτίου, μπορείτε να πατήσετε την προστασία υπερφόρτωσης με το χέρι για να την ανοίξετε και να συνεχίσετε την εργασία.

3. Αυτός ο εξοπλισμός είναι εξοπλισμένος με διακόπτη αέρα, όταν το φορτίο είναι υπερφορτωμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή το φορτίο βραχυκυκλώνεται, ο διακόπτης αέρα θα απενεργοποιήσει αμέσως την έξοδο, προστατεύοντας έτσι τον εξοπλισμό από ζημιές. Όταν ανυψωθεί το σφάλμα φορτίου, κλείστε ξανά τον αέρα και ανοίξτε τον και μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

Πίνακας συσκευών:



Διακόπτης τροφοδοσίας (διακόπτης αέρα)



Διακόπτης μεταφωράς εισόδου

Προστασία από υπερφόρτωση

ΛΙΣΤΑ ΑΞΕΣΟΥΡ

- 1.Εγχειρίδιο οδηγιών *1
- 2.Adapter βύσμα * 1
- 3.Power καλώδιο * 1

Κατασκευάζεται στην Κίνα

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support