

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RLTYT10L1200WXSVPV2



Ηλεκτρική Συσκευή Κατασκευής Κεριών 10 lt

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ηλεκτρικοί λωτές κεριού είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι και ματ φινίρισμα για μακροχρόνια χρήση. Με σωστή φροντίδα και διαχείριση, η νέα σας αγορά θα σας προσφέρει χρόνια απρόσκοπτης εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. **Δεν φέρουμε ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες.**
 2. Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό, μετά τη χρήση και πριν από κάθε άνοιγμα.
 3. Πριν χρησιμοποιήσετε τον λωτή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται είναι συμβατή με την παροχή ρεύματος (ΕΕ: 230V / ΗΠΑ: 120V).
 4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα.
 5. Μην χρησιμοποιείτε τον λωτή αν το καλώδιο ή το φιλς είναι φθαρμένα. Θα πρέπει να αντικατασταθούν πριν τη χρήση.
 6. Πάντα απενεργοποιείτε τον λωτή πριν αφαιρέσετε το φιλς από την πρίζα.
 7. Αφαιρέστε το φιλς πιάνοντάς το από το σώμα του και **όχι** τραβώντας το καλώδιο.
 8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου ή του τραπεζιού.
 9. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
 10. Τοποθετήστε τον λωτή κεριού στο κέντρο του πάγκου ή του χώρου εργασίας με ασφάλεια.
-
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επικλινή επιφάνεια.
 12. Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τον λωτή πάνω ή κοντά σε θερμές επιφάνειες.
 13. Μην τον ενεργοποιείτε αν το δοχείο είναι άδειο.
 14. Μην τοποθετείτε τον λωτή κοντά σε εστίες, φούρνους ή θερμαντικά σώματα.
 15. Τοποθετήστε τον σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, μακριά από τις άκρες.
 16. Απαιτείται επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
 17. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.
 18. Για να αποφύγετε τον ηλεκτροπληξία, **μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.**
 19. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει **πλήρως** πριν την καθαρίσετε.
 20. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
 21. Μην χρησιμοποιείτε τον λωτή σε εξωτερικούς χώρους.
 22. Μην γεμίζετε υπερβολικά τον λωτή, καθώς το κερί θα διασταλεί και μπορεί να χυθεί.
 23. Λανθασμένη χρήση του κεριού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
 24. Προσέξτε τους ατμούς όταν αφαιρείτε το καπάκι.
 25. Πάντα βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά τοποθετημένο.

26. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αν το κερί είναι κάτω από το ελάχιστο επίπεδο.
27. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αν το κερί υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο – το κερί μπορεί να υπερχειλίσει.
28. Αν η μονάδα υπερθερμανθεί, υπάρχει θερμική ασφάλεια που τη διακόπτει αυτόματα. **Μην την παρακάμψετε.**
29. Αν το καλώδιο παροχής υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
29. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον λιώτη κεριού. Αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.
30. Αφαιρέστε όλο το κερί πριν στερεοποιηθεί για να αποφύγετε το φράξιμο της βρύσης. Η επαναθέρμανση του κεριού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
31. Αυτή η συσκευή **δεν είναι κατάλληλη για κερί ζελέ.**
32. Η συσκευή **δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)** με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν εκπαιδευτεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής από υπεύθυνο άτομο.

Πληροφορίες FCC:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος για συμμόρφωση, ενδέχεται να αφαιρέσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή! Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, ακόμα και αν αυτή μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος για συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη για χρήση της συσκευής.

Σημείωση:

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν λογική προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Αυτό το προϊόν δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα, και αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη (κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή), ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και το δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε έναν τεχνικό ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών σημάτων για βοήθεια.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία από το εσωτερικό και το εξωτερικό του λιωτή κεριού.

Περιγραφή μερών:

- Καπάκι (Lid)
- Αεραγωγός (air vent)
- Χερούλια με θερμομόνωση (Cool-touch Lifting handles)
- Προστατευτικό δερμάτινο κάλυμμα (Proximity leather sheath)
- Διακόπτης ενεργοποίησης (On/Off switch)
- Ρυθμιστής θερμοκρασίας (Temperature regulation)
- Λυχνία λειτουργίας (Pilot lamp)
- Βρύση κεριού (Wax faucet)



ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

1. Χρησιμοποιείτε πάντα τον λιωτή κεριού σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Γυρίστε το καπάκι αριστερόστροφα για να το ανοίξετε.
3. Γεμίστε τον λιωτή κεριού **μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο**.
4. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι και γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει.
5. Συνδέστε το φως στην πρίζα.
6. Θέστε τον λιωτή σε λειτουργία. Θα ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία "Heating" και το κερί θα αρχίσει να θερμαίνεται.
7. Ο λιωτής θα διατηρήσει τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει.
8. Σταθείτε πίσω από τη βρύση για να αποφύγετε πιτσιλίσματα από κερί.
9. Χρησιμοποιήστε τη βρύση για να βγάλετε το κερί.
10. Όταν γεμίσει πλήρως, ο λιωτής θα σταματήσει αυτόματα τη θέρμανση.
11. Όταν το κερί λιώσει εντελώς, **απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή**, και αφαιρέστε όλο το κερί.
12. Φροντίστε να υπάρχει **τουλάχιστον 500ml κερί** μέσα στη δεξαμενή όταν θερμαίνετε, για να αποτρέψετε βλάβες από υπερθέρμανση χωρίς υγρό (boil-dry accident).
13. **Ο λιωτής μπορεί να είναι πολύ βαρύς όταν είναι γεμάτος με κερί.**
14. Δεν πρέπει να μεταφέρεται ή να μετακινείται όταν είναι γεμάτος, καθώς το βάρος και η αστάθεια μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή καταπόνηση. Πρέπει να αδειάζεται σε κατάλληλο δοχείο πριν από τη μετακίνηση.
15. Για λόγους ασφαλείας, **ο λιωτής δεν πρέπει ποτέ να γεμίζει με πάνω από 5 λίτρα (περίπου 5 κιλά)**.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΕΡΟΒΡΑΣΜΟ (BOIL DRY PROTECTION)

Η συσκευή προστατεύεται από **θερμικό διακόπτη με αυτόματη επαναφορά** ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση χωρίς υγρό.

Αν το κερί στο δοχείο στεγνώσει (boiled dry), η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, **αλλά η λυχνία θέρμανσης θα παραμείνει αναμμένη**.

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν επαναφερθεί.

Για να γίνει επαναφορά:

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.

Ξανασυνδέστε την και ελέγξτε αν η λυχνία θέρμανσης σβήνει.

Αν παραμένει αναμμένη, αποσυνδέστε ξανά, περιμένετε λίγο και επαναλάβετε μέχρι η συσκευή να επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Αυτή η λειτουργία προστατεύει τόσο τον χρήστη όσο και τα εσωτερικά εξαρτήματα.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά μπορεί να προκαλέσουν **βλάβη στον θερμικό περιοριστή ή το στοιχείο θέρμανσης**, οδηγώντας σε μη επισκευάσιμες βλάβες.

⚠ Ο κατασκευαστής **δεν εγγυάται τη λειτουργία της συσκευής αν έχει γίνει κακή χρήση ή υπερθέρμανση.**

Αν η συσκευή **δεν επανεκκινεί** μετά από την επαναφορά, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για έλεγχο.

Η ασφάλεια αυτή μπορεί να έχει **απενεργοποιηθεί κατά τη μεταφορά**, οπότε χρειάζεται να επαναρυθμίσετε την ασφάλεια θερμικής διακοπής.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ (THERMAL CUT-OUT)

Η συσκευή διαθέτει θερμική ασφάλεια αποκοπής ως **διπλό μέτρο ασφαλείας.**

Αν το κερί βράσει χωρίς υγρό και αποτύχει η προηγούμενη προστασία, τότε η **θερμική ασφάλεια αποκοπής σταματά τη λειτουργία** της συσκευής.

Η θερμοκρασία αποκοπής είναι **240°C.**

Η θερμική αυτή ασφάλεια είναι **αναλίσσιμο εξάρτημα** – όταν ενεργοποιηθεί, **δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί** και πρέπει να αντικατασταθεί.

Η συσκευή πρέπει να σταλεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για **αντικατάσταση της θερμικής ασφαλείας.**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

A. Καθαρίστε τη συσκευή **μόνο αφού αποσυνδεθεί από την πρίζα** και **έχει κρυώσει πλήρως.**

B. **Μην βυθίζετε ποτέ** τον λιωτή κεριού στο νερό.

C. Ρίξτε ζεστό νερό στον λιωτή, τρίψτε τις πλευρές, λιώστε πλήρως το κερί και μετά αδειάστε το νερό.

D. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία.

E. Χρησιμοποιήστε **μαλακό πανί** για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής. **Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά**, για να αποφύγετε γρατζουνιές.

Πίνακες Προδιαγραφών:

Περιγραφή: Κάδος λιώματος κεριού

Model	Τάση / Ισχύς / Χωρητικότητα
DTL-S007(A)	220-240V ~ 50Hz / 1520W / 6.5L
DTL-S007(C)	220-240V ~ 50Hz / 1520W / 6.5L
DTL-S007(B)	120V ~ 60Hz / 1100W / 6.5L

Περιγραφή: Κάδος λιώματος κεριού

Model	Τάση / Ισχύς / Χωρητικότητα
DTL-S010(A)	220-240V ~ 50Hz / 1520W / 10L
DTL-S010(C)	220-240V ~ 50Hz / 1520W / 10L
	120V ~ 60Hz / 1100W / 10L

DTL-S010(B)

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

1. Κουτάλα ανάμειξης από ανοξείδωτο ατσάλι – **1 τεμάχιο**
2. Μεταλλικό κύπελλο – **1 τεμάχιο**
3. Κουτάλα για πάγο (ice scoop) – **1 τεμάχιο**
4. Κεντραριστήρας φυτιλιών – **2 τεμάχια**
5. Φυτίλι για κερί – **100 τεμάχια**
6. Ετικέτες (tags) – **100 τεμάχια**