

cecotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-A90-119925



Ραβδομπλέντερ BlendGo Ασύρματο Μπαταρίας CEC-A90-119925

Οδηγίες Ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Ακολουθείτε πάντοτε τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση της συσκευής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τόσο για τη συσκευή όσο και για τον χρήστη. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον χειρισμό των λεπίδων του ραβδομπλέντερ, ειδικά κατά την αλλαγή εξαρτημάτων, τον καθαρισμό και το άδειασμα του δοχείου.
- Η συσκευή **δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά**. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο φόρτισης μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα διαθέτει γείωση.
- Η συσκευή προορίζεται **αποκλειστικά για οικιακή χρήση** και δεν προορίζεται για χρήση σε:
 - ο μπαρ,
 - ο εστιατόρια,
 - ο αγροκτήματα,
 - ο ξενοδοχεία,
 - ο μοτέλ,
 - ο γραφεία.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν προσθέτετε **ζεστά υγρά** στο μπλέντερ, καθώς μπορεί να εκτιναχθούν λόγω του ατμού που δημιουργείται απότομα.
- Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν αγγίζετε το φις ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό.
 - Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν εμφανείς φθορές. Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί από το εξουσιοδοτημένο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε ηλεκτρικές ή υγραερίου εστίες, γυμνή φλόγα ή μέσα σε φούρνο.
 - Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατεύστε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες ή να κρέμεται από την άκρη του πάγκου.
 - Μη συνδέετε τη συσκευή στο ρεύμα πριν συναρμολογηθούν όλα τα εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη πριν αφαιρέσετε εξαρτήματα ή αγγίζετε τη λεπίδα.
 - Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη μονάδα τροφοδοσίας/βάση φόρτισης που παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Η χρήση άλλης μονάδας μπορεί να είναι επικίνδυνη.
 - **Μην χρησιμοποιείτε το ραβδομπλέντερ για επεξεργασία ζεστών τροφίμων.**
 - Μην εισάγετε κουτάλια, πιρούνια ή άλλα σκεύη μέσα στο μπλέντερ όσο λειτουργεί, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ή εκτόξευσης υλικών.
-

Οδηγίες για την Μπαταρία

- Η συσκευή διαθέτει **μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion)**. Μην την καίτε και μην την εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Υπό ακραίες συνθήκες, η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή. Αν συμβεί αυτό:
 - ο μην αγγίζετε το υγρό,
 - ο σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι,
 - ο σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό για τουλάχιστον **10 λεπτά** και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
- Χρησιμοποιείτε γάντια κατά τον χειρισμό της μπαταρίας και απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία να έρχεται σε επαφή με μικρά μεταλλικά αντικείμενα όπως:
 - ο συνδετήρες,
 - ο νομίσματα,
 - ο κλειδιά,
 - ο καρφιά,
 - ο βίδες.
- Μην τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται από τη συσκευή πριν από την τελική απόρριψή της.

- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνος κατάποσης.
- Η κατάποση μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και ακόμη και θάνατο μέσα σε λίγες ώρες.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε **άμεσα ιατρική βοήθεια**.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την επαναφόρτιση χρησιμοποιείτε **μόνο τη βάση φόρτισης που παρέχεται από την Cecotec**.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους πόλους της μπαταρίας.
- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η αφαίρεση της μπαταρίας.
- Κατά την τοποθέτηση ή αντικατάσταση της μπαταρίας, προσέξτε τη σωστή πολικότητα (+/-).

Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, **το προϊόν ή/και η μπαταρία του πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα**.

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του:

1. Αφαιρέστε τις μπαταρίες ή τους συσσωρευτές από τη συσκευή.
2. Παραδώστε το προϊόν σε **εγκεκριμένο σημείο συλλογής** που έχει οριστεί από τις τοπικές αρμόδιες αρχές για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή των αντίστοιχων μπαταριών, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στον φορέα διαχείρισης αποβλήτων της περιοχής σας.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμβάλλει:

- στην προστασία του περιβάλλοντος,
- στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων,
- στη μείωση των επιπτώσεων από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.

cecotec