

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CWHGJSTS3640MLI0VV2



Στεγνωτήρας Σκύλου 2000W

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τηρείτε πάντα τις βασικές οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση.

Με τη χρήση του προϊόντος, **δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί** τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας.

 **Κίνδυνος! Ηλεκτροπληξία λόγω βλάβης της συσκευής.**

Οδηγίες Ασφαλείας

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένα ή εάν η συσκευή έχει πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα — τραβήξτε πάντα από το φις.
- Μην ρίχνετε αντικείμενα και μην εισάγετε τίποτα στα ανοίγματα αερισμού.
- Δεν συνιστάται η χρήση της ενσωματωμένης λειτουργίας θέρμανσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς ο θερμός αέρας μπορεί να προκαλέσει φθορά στο τρίχωμα ή στο δέρμα των κατοικιδίων.
- Εάν η ροή αέρα παρεμποδιστεί κατά λάθος, το **θερμικό σύστημα ασφαλείας** θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή. Μετά από λίγα λεπτά ψύξης, η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα.
- Βεβαιωθείτε ότι η **είσοδος αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής** παραμένει καθαρή από σκόνη ή εμπόδια. Ελλιπής ροή αέρα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή βλάβη.
- Αν παρουσιαστεί πρόβλημα με τον κινητήρα, η **ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας** θα ανάψει, αλλά δεν θα υπάρχει ροή αέρα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή — η συνέχιση της λειτουργίας χωρίς ροή αέρα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε **μπάνιο**, αποσυνδέστε την αμέσως μετά τη χρήση. Η παρουσία νερού αποτελεί κίνδυνο ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Για πρόσθετη ασφάλεια, συνιστάται η εγκατάσταση **ρελέ διαρροής (RCD)** με ονομαστικό ρεύμα ενεργοποίησης που **δεν υπερβαίνει τα 30mA** στο κύκλωμα του μπάνιου. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί **μόνο από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή εξίσου εξειδικευμένο τεχνικό**, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή **σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες** ή οποιοδήποτε άλλο δοχείο που περιέχει νερό.

 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Αυτό το προϊόν προορίζεται **μόνο για οικιακή χρήση**.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (PARTS CHECKLIST)


- 1. Κύριο σώμα στεγνωτήρα (Dryer body)
- 2. Σωλήνας αέρα (Flexible hose)
- 3. Φίλτρο αέρα (Air filter)
- 4. Ελεγκτής θερμοκρασίας (Temperature controller)
- 5. Ρυθμιστής ταχύτητας (Speed controller)
- 6. Καλώδιο ρεύματος (Power cord)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (TECHNICAL DATA)

Μοντέλο	ST-1900	ST-1990	ST-1998
Ισχύς	3.2HP	3.8HP	5.2HP
Τάση	AC220V	AC230-240V	AC230-240V
Συχνότητα	50Hz	50Hz	50Hz
Ροή αέρα	60m/s	70m/s	80m/s
Επίπεδο θορύβου	78dB-85dB	78dB-85dB	78dB-85dB
Εύρος θερμοκρασίας	85-140°F	85-140°F	85-140°F

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (OPERATION GUIDE)

- 1. Συνδέστε τη συσκευή σε πηγή ρεύματος **AC220V**.
- 2. Ελέγξτε ότι **το φίλτρο αέρα δεν είναι φραγμένο** ή λερωμένο.
- 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή γυρίζοντας τον διακόπτη τροφοδοσίας.
- 4. Ρυθμίστε την **ταχύτητα αέρα** και τη **θερμοκρασία** χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κουμπιά.
- 5. Μετά τη χρήση, **απενεργοποιήστε τη συσκευή** και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 6. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος, συνιστάται να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευση.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ (INSTALL THE HOSE)

- 1 Εισάγετε το άκρο του σωλήνα στην έξοδο αέρα της συσκευής.
- 2 Περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι σωστά τοποθετημένος.
- 4 Τοποθετήστε το επιθυμητό ακροφύσιο στο άκρο του σωλήνα.
- 5 Σφίξτε καλά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές αέρα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENT QUESTIONS)

Ερ.: Γιατί η ροή του αέρα είναι αδύναμη;

Απ.: Ελέγξτε αν υπάρχει φραγή στο φίλτρο ή στον σωλήνα αέρα.

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αν χρειάζεται.

Ερ.: Γιατί η θερμότητα είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή;

Απ.: Ελέγξτε τη ρύθμιση του διακόπτη θερμοκρασίας.

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του κατοικιδίου.

Ερ.: Γιατί ο στεγνωτήρας σταμάτησε να λειτουργεί;

Απ.: Ελέγξτε την πρίζα και το καλώδιο ρεύματος.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 5–10 λεπτά και δοκιμάστε ξανά.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENT QUESTIONS)

Ερ.: Γιατί ο στεγνωτήρας μου δεν βγάζει αρκετό αέρα;

Απ.: Ελέγξτε αν ο σωλήνας ή το φίλτρο είναι φραγμένα. Εάν υπάρχει σκόνη ή τρίχες, καθαρίστε τα προσεκτικά και επανεκκινήστε τη συσκευή.

Ερ.: Γιατί ο αέρας δεν είναι τόσο ζεστός όσο πριν;

Απ.: Η θερμοκρασία του αέρα μπορεί να επηρεαστεί από την καθαριότητα του φίλτρου και του σωλήνα.

Καθαρίστε τα και βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί σωστά.

Ερ.: Ο στεγνωτήρας μου σταμάτησε να λειτουργεί ξαφνικά. Τι πρέπει να κάνω;

Απ.: Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί το **θερμικό σύστημα προστασίας** λόγω υπερθέρμανσης.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφήστε την να κρυώσει για 5–10 λεπτά και δοκιμάστε ξανά.

Ερ.: Γιατί ο στεγνωτήρας κάνει θόρυβο ή δονήσεις;

Απ.: Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι σωστά τοποθετημένος και ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (CLEANING AND MAINTENANCE)

1 Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, **απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.**

2 Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό, υγρό πανί.

3 Κατά τον καθαρισμό των εσωτερικών μερών, αφαιρέστε το φίλτρο και την πλάκα αέρα.

4 Ξεπλύνετε το φίλτρο με νερό και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν τοποθετηθεί ξανά.

Η τακτική συντήρηση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και διατηρεί υψηλή απόδοση.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ (CORRECT DISPOSAL)

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την **Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ** για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.**

Παραδώστε το προϊόν στο πλησιέστερο **κέντρο ανακύκλωσης** ή **σημείο συλλογής** για περιβαλλοντικά υπεύθυνα απόρριψη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC (FCC INFORMATION)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.**

Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, ακόμα και αν προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια για **Συσκευή Κατηγορίας B (Class B)**, που προορίζεται για οικιακή χρήση.