

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GGSSDQTJ4J12VPHL6001V0



Κόπτης Πατάτας και Λαχανικών με 3 Λεπίδες

Περιγραφή Προϊόντος

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε και χρησιμοποιείτε τα πολυλειτουργικά προϊόντα κοπής φρούτων και λαχανικών της εταιρείας μας. Αυτή η σειρά προϊόντων είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα επαφής τροφίμων. Είναι κατασκευασμένα με ακρίβεια από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι και ABS, καθώς και άλλα υλικά. Πάντα επιδιώκουμε τον στόχο της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας, της ευκολίας και πραγματικά επιτυγχάνουμε το "κόψιμο ποικιλίας φρούτων και λαχανικών εύκολα".

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

1. Μεταλλικά υλικά, εκλεπτυσμένα στη δομή, ασφαλή και αξιόπιστα, ανθεκτικά, εύκολα στη λειτουργία, με μεγάλη πρακτικότητα και υψηλή απόδοση.
2. Η λεπίδα επεξεργάζεται και λειαίνεται από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα και μπορεί γρήγορα να κόψει τα συστατικά στην απαιτούμενη μορφή.
3. Τα μέρη αποσυναρμολογούνται εύκολα, ολόκληρο το μηχάνημα πλένεται και καθαρίζεται με διάφορους τρόπους ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη διάρκεια ζωής.
4. Οι προδιαγραφές κοπής είναι πλήρεις, μπορούν να ικανοποιήσουν μια ποικιλία αναγκών και να κόψουν γρήγορα λαχανικά. Είναι βολικό και γρήγορο, λειτουργεί χειροκίνητα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση!!

Το εγχειρίδιο αυτό θεωρείται μέρος της συσκευής και παρέχεται σε ξενοδοχεία ή εστιατόρια καθώς και σε υπεύθυνους διαχείρισης για την εκπαίδευση των χειριστών. Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

▲ Σημαντική Διασφάλιση

Να τηρείτε πάντα βασικές προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση αυτών των συσκευών. Αυτές περιλαμβάνουν:

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Υπάρχουν πολύ αιχμηρές λεπίδες στη συσκευή.
-

Οδηγίες Ασφαλείας

- Τα παιδιά ενδέχεται να υποστούν ατυχήματα, γι' αυτό η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε θέση που δεν φτάνουν.
- Για βέλτιστη λειτουργία και διάρκεια ζωής της συσκευής, ακολουθείτε τις οδηγίες.
- Καθαρίστε το μηχάνημα μετά από κάθε χρήση με καθαρό νερό.
- Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές και πρέπει να τις χειρίζεστε με προσοχή κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε πλυντήριο πιάτων ή σε άλλο μηχάνημα καθαρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια ή αιχμηρά αντικείμενα γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.
- Η χρήση εξαρτημάτων ή τροποποιήσεων που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από την κοπή φρούτων και λαχανικών.

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με την εικονογράφηση και χρησιμοποιήστε την συσκευή μετά την εγκατάσταση.

Αυτές οι συσκευές απαιτούν τακτική λίπανση

Η λίπανση γίνεται με ορυκτέλαιο ή φυτικό λάδι. Μην χρησιμοποιείτε λάδι μαγειρέματος ή γράσο, διαφορετικά η συσκευή θα σκουριάσει και θα φθαρεί.

 Προσοχή: Μην κόβετε τα δάχτυλα στο άνοιγμα της πλάκας.

 Σημείωση: Για την αντικατάσταση σετ λεπίδων, βεβαιωθείτε ότι το μοντέλο λεπίδας και το μπλοκ πίεσης είναι συμβατά.

Κόφτης λαχανικών με αποχυμωτή

Οδηγός Εγκατάστασης:

Ανοίξτε τη συσκευασία, αφαιρέστε τον εξοπλισμό και αφαιρέστε τα υλικά στερέωσης από τη συσκευασία. Ελέγξτε τον αποχυμωτή σας για τυχόν ζημιές ή ελλιπή εξαρτήματα.

Η συσκευή συνοδεύεται από 4 σταθερά πόδια στη βάση του μοχλού. Το κυπελλάκι αποχύμωσης μπορεί να αφαιρεθεί στρίβοντας και σηκώνοντάς το από τη βάση.

Οδηγός Λειτουργίας:

- Μετά τον καθαρισμό της συσκευής, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ένα επίπεδο και σταθερό τραπέζι. Βεβαιωθείτε ότι τα ποδαράκια αναρρόφησης είναι σωστά τοποθετημένα στην επιφάνεια. Το ύψος προσαρμόζεται ανάλογα με τον χειριστή, αλλά είναι καλύτερο να τοποθετηθεί σε ύψος που να εξασφαλίζει εύκολη χρήση.
- Τραβήξτε τον μοχλό προς την επάνω θέση. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το κυπελλάκι και τοποθετήστε το φρούτο μέσα σε αυτό.
- Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό, ώστε να έρθει σε επαφή με το φρούτο και να εξαγάγει τον χυμό. Η δύναμη πρέπει να εφαρμόζεται σταθερά μέχρι να εξαχθεί ολόκληρος ο χυμός.
- Μετά την ολοκλήρωση, αφαιρέστε το κυπελλάκι και καθαρίστε τον αποχυμωτή.

Η συσκευή περιλαμβάνει:

- Πλάκα λεπίδας και μπλοκ ώθησης τροφίμων.
- Όταν χρειαστεί να αλλάξετε τη λεπίδα, πρέπει να αντικαταστήσετε τόσο την πλάκα λεπίδας όσο και το μπλοκ ώθησης. Η βάση του μηχανήματος παραμένει σταθερή.

Επιλογέας λεπίδας:

- Με τον αποχυμωτή μπορείτε να κόψετε πορτοκάλια, ρόδια, μήλα, αχλάδια και άλλα φρούτα σε κατάλληλο μέγεθος, ώστε να τα πιέσετε και να εξαγάγετε τον χυμό.

Άλλες χρήσεις:

- Μπορεί επίσης να τεμαχίσει ραπανάκια, πατάτες, κρεμμύδια και άλλα υλικά για γεύματα.
- Για μαλακά φρούτα ή λαχανικά που έχουν κουκούτσια ή σκληρά μέρη, πρέπει πρώτα να αφαιρούνται.
- Τα υλικά που είναι μικρά μπορούν να τοποθετούνται στο μπλοκ λεπίδας και να πιέζονται ώστε να τεμαχίζονται σε μικρότερους κόκκους.

⚠ Προσοχή:

- Το μέγεθος του τροφίμου δεν πρέπει να υπερβαίνει το άνοιγμα της λεπίδας, αλλιώς πρέπει να τεμαχιστεί πρώτα.

Διάγραμμα Συσκευής:

- **Handle** → Λαβή
- **Lift lever** → Μοχλός ανύψωσης
- **Link arm** → Βραχίονας σύνδεσης
- **Stainless steel rods** → Ράβδοι από ανοξείδωτο ατσάλι
- **Food** → Τρόφιμο
- **Blade** → Λεπίδα
- **Food blade set screw** → Βίδα στερέωσης λεπίδας τροφίμων
- **Machine base** → Βάση μηχανήματος
- **Fixed foot** → Σταθερό πόδι



Διάγραμμα Προδιαγραφών:

Μέγεθος Διαστάσεις

1/2 inch 12,5 mm

1/4 inch 6 mm

3/8 inch 9 mm

Εξαρτήματα:

- Δίσκος για χυμό

Αλλαγή Σετ Λεπίδων

1. Σύμφωνα με την εικόνα, γυρίστε τον κόφτη του αποχυμωτή αριστερόστροφα και αφαιρέστε τον.
2. Σύμφωνα με το βέλος, αφαιρέστε το κυπελλάκι αποχυμωτή.
3. Αντικαταστήστε τη λεπίδα όπως απαιτείται, με την κόψη προς τα πάνω, και βιδώστε τις δύο βίδες στο πλάι για να στερεώσετε τη λεπίδα.
4. Σύμφωνα με το βέλος, τοποθετήστε την αντίστοιχη πλάκα πίεσης τροφίμων.

Σημείωση:

Μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης, πιέστε πρώτα για να ελέγξετε αν υπάρχει φαινόμενο «χτυπήματος λεπίδας» και αν οι προδιαγραφές της λεπίδας είναι συμβατές.

Προφυλάξεις και Συντήρηση

- Ολόκληρη η συσκευή μπορεί να ξεπλυθεί με νερό. Μετά από κάθε χρήση, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι καθαρή. Τα άλλα μέρη μπορούν να πλυθούν ώστε η λεπίδα να παραμένει καθαρή και να μην οξειδώνεται. Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.
- Η συσκευή ανήκει σε μηχάνημα ακριβείας.
- Τυχόν τροποποίηση ή κακή χρήση επηρεάζει τη λειτουργία και μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Οι λεπίδες υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά. Μετά από συγκεκριμένο χρόνο χρήσης και κοπής μεγάλου όγκου υλικών, οι λεπίδες μπορεί να σπάσουν ή να φθαρούν. Είναι απαραίτητο να αντικαθίστανται με λεπίδες ίδιων προδιαγραφών.
- Η κακή λειτουργία (όπως η κοπή υπερβολικά σκληρών τροφίμων) μπορεί επίσης να καταστρέψει τη λεπίδα.
- Η συσκευή έχει αιχμηρές λεπίδες και μπορεί να κόψει σκληρά και σκληροτράχηλα τρόφιμα, όπως καρότα και πατάτες.
- Η λεπίδα πρέπει να λιπαίνεται τακτικά.
-  Όταν πιέζετε και ακούγεται «κλικ», αυτό σημαίνει ότι η πλάκα λεπίδας έχει μετακινηθεί. Μην πιέζετε ξανά! Πρώτα αφαιρέστε το επάνω τμήμα, αντικαταστήστε την πλάκα λεπίδας με τη σωστή προδιαγραφή και στη συνέχεια συνεχίστε να εργάζεστε.

Κατά τη λειτουργία, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδο και σταθερό τραπέζι. Βεβαιωθείτε ότι οι βεντούζες είναι σωστά προσαρμοσμένες στην επιφάνεια του τραπεζιού· διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει και να χτυπήσει η λεπίδα, επηρεάζοντας τη χρήση της συσκευής.

- Ελέγχετε περιοδικά αν υπάρχει χαλαρή βίδα στερέωσης και σφίγγετε την έγκαιρα.
- Συντηρείτε το μηχάνημα τακτικά.

Αναλυτική Αποψη & Λίστα Ανταλλακτικών

A/A	Περιγραφή
1	Παξιμάδι
2	Οδηγός ράβδου
3	Κάθισμα στήριξης λαβής
4	Βίδα
5	Βίδα
6	Παρεμβύσμα
7	Σφιγκτήρας
8	Σταθερή ακίδα
9	Σωλήνας
10	Βραχίονας σύνδεσης
11	Βραχίονας σύνδεσης
12	Βίδα
13	Πλάκα συγκράτησης τροφίμων
14	Βίδα
15	Σταθερή ακίδα
16	Οδηγός ράβδου
17	Καπάκι μπλοκ πίεσης
18	Παξιμάδι
19	Μπλοκ ώθησης τροφίμων
20	Κάλυμμα λαβής
21	Βίδα
22	Λεπίδα
23	Βίδα
24	Πλάκα συγκράτησης λεπίδας
25	Βάση λεπίδας
26	Σετ βίδας λεπίδας
27	Ελατήριο
28	Ελαστικό παρέμβυσμα
29	Χειρολαβή
30	Σωλήνας
31	Σταθερό κάθισμα
32	Σταθερός πυρήνας
33	Σταθερό πόδι

