

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CLZJP2JT40MM4PKJVV2



Μαγνητικό Δράπανο 1200W 1.6 in

CE FC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κουμπιά στο πάνελ ελέγχου ορισμένων μοντέλων ενδέχεται να διαφέρουν. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν για λεπτομέρειες.
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Έχετε ερωτήσεις για το προϊόν; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τεχνική Υποστήριξη και Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Εγγύησης

 www.vevor.com/support

Αυτό είναι το **πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγίων**. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.

Η **VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας** του παρόντος εγχειριδίου.

Η **εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από την πραγματική μονάδα που παραλάβετε**.

Παρακαλούμε δείξτε κατανόηση, καθώς **ενδέχεται να μην ειδοποιηθείτε εκ νέου** για τυχόν ενημερώσεις λογισμικού ή τεχνολογίας που σχετίζονται με το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, οδηγίες, εικόνες και προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο.

Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε **ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό**.

Αποθηκεύστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Γενικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας – Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- a) Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και φωτεινό. Ο ακατάστατος ή σκοτεινός χώρος μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- b) Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Οι σπίθες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη.
- c) Κρατήστε παιδιά και παρευρισκόμενους μακριά από την περιοχή λειτουργίας. Οι περισπασμοί μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου.
- d) Κατά την εργασία σε ύψος, φορέστε κράνος με λουρί. Η χρήση γαντιών **απαγορεύεται** όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και πριν την αποχώρηση, η συσκευή πρέπει να **απενεργοποιείται**.

Γενικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας – Ηλεκτρική Ασφάλεια

- a) Τα φics του εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες. **Μην τροποποιείτε ποτέ το φics**.

Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες με γειωμένα εργαλεία. Τα κατάλληλα φics μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

b) Αποφύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία. Αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

c) Μην εκθέτετε τα εργαλεία στη βροχή ή την υγρασία. Νερό που εισέρχεται στο εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

d) Μην καταχράστε το καλώδιο. Μην το χρησιμοποιείτε για μεταφορά, τράβηγμα ή αποσύνδεση του εργαλείου.

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη.

e) Όταν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε **καλωδιотαινία κατάλληλη για εξωτερική χρήση**.

f) Αν είναι απαραίτητη η χρήση εργαλείου σε υγρό χώρο, προτείνεται χρήση **GFCI** (διακόπτη διαρροής εδάφους) για επιπλέον προστασία από ηλεκτροπληξία.

Γενικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας – Προσωπική Ασφάλεια

a) **Να είστε σε εγρήγορση**. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ουσιών (π.χ. αλκοόλ, φάρμακα). Η έλλειψη προσοχής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

b) Χρησιμοποιείτε **μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)**. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Προτείνεται μάσκα κατά της σκόνης, παπούτσια με αντιολισθητική σόλα, ωτοασπίδες, κράνος.

c) Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Πριν συνδέσετε το εργαλείο, ελέγξτε ότι είναι στη θέση "OFF".

d) Πριν θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, αφαιρέστε τυχόν κλειδιά ή εργαλεία ρύθμισης.

e) Μην υπερτεντώνεστε. Διατηρείτε **ισορροπία και σταθερή στάση** ανά πάσα στιγμή. Έτσι εξασφαλίζετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

f) **Ντυθείτε κατάλληλα**. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα αξεσουάρ μακριά από κινούμενα μέρη.

Τα μακριά μαλλιά ή ρούχα μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα εξαρτήματα.

g) **Αν παρέχεται σύνδεση για απορρόφηση/συλλογή σκόνης**, χρησιμοποιήστε την σωστά. Η χρήση συστημάτων συλλογής σκόνης μειώνει τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή.

h) **Η εξοικείωση με τα εργαλεία μπορεί να οδηγήσει σε αμέλεια**. Η απρόσεκτη δράση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε κλάσμα δευτερολέπτου.

i) **Δεν είναι παιχνίδι**. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

j) **Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο εξοπλισμό προστασίας**. Το προστατευτικό εξοπλισμό πρέπει να είναι κατάλληλο και εγκεκριμένο από ANSI (για μάτια) ή NIOSH (για αναπνευστική προστασία).

k) **Μην πιάνετε εργαλεία εν κινήσει**. Περιμένετε να σταματήσουν εντελώς πριν τα αγγίξετε.

l) **Κατά τη χρήση εργαλείων χειρός**, κρατάτε σταθερά τη λαβή και χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια αν είναι δυνατόν.

m) **Μην αφήνετε ποτέ εργαλείο με μπαταρία χωρίς επίβλεψη** όταν είναι συνδεδεμένη η μπαταρία.

n) **Άτομα με βηματοδότες** πρέπει να συμβουλευονται γιατρό πριν τη χρήση. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά σε εργαλεία ίσως επηρεάσουν τον βηματοδότη.

o) Οι οδηγίες **δεν μπορούν να καλύψουν κάθε πιθανή κατάσταση**. Η **κοινή λογική** και η **προσοχή** από τον χειριστή είναι απαραίτητες.

Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικού εργαλείου

- α) Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο για την εφαρμογή. Θα λειτουργήσει καλύτερα και πιο ασφαλώς στο κατάλληλο φορτίο.
- β) **Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν λειτουργεί.** Είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- γ) **Αποσυνδέστε το εργαλείο** από την πηγή ρεύματος και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν κάνετε ρυθμίσεις, αλλαγές εξαρτημάτων ή το αποθηκεύσετε.
- δ) Φυλάξτε τα εργαλεία μακριά από παιδιά ή μη εκπαιδευμένους χρήστες.
- ε) **Συντηρείτε τα εργαλεία σωστά.** Ελέγχετε για φθαρμένα μέρη, χαλαρά εξαρτήματα κ.λπ. και επισκευάστε αμέσως τα ελαττωματικά εργαλεία.
- φ) Χρησιμοποιείτε **κοφτερά και καθαρά εξαρτήματα.** Τα σωστά ακονισμένα κοπτικά είναι πιο ασφαλή και πιο αποδοτικά.
- γ) **Χρησιμοποιείτε το εργαλείο και τα εξαρτήματα** σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συνθήκες χρήσης.
- η) Κρατάτε **λαβές και επιφάνειες πιασίματος στεγνές**, καθαρές και χωρίς λάδι ή γράσο. Γλιστερά σημεία επαφής αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου.
- ι) Επιβεβαιώστε την **τάση λειτουργίας πριν τη χρήση.** Η τάση δεν πρέπει να υπερβαίνει το $\pm 5\%$. Υψηλότερη τάση μπορεί να προκαλέσει καύση του μοτέρ και διαρροή.

Πρόσθετες Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

- ι) Κατά την κατασκευή, προσέχετε να **μην εισέλθει νερό στον κινητήρα** ή να **μη φραχτεί ο αεραγωγός**, γιατί αυτό μειώνει την απόδοση ψύξης και μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- κ) Σε κατασκευές από χάλυβα, δώστε προσοχή στην **ασφάλεια των χρηστών και των υλικών** (π.χ. σωλήνες, δοκάρια, οροφές) καθώς και **στη στατικότητα του κτιρίου.**
- λ) Κατά την εργασία σε αναρτημένες επιφάνειες, **η ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι καλά δεμένη.** Χρησιμοποιήστε τη μαγνητική βάση σωστά ώστε να αποφευχθεί πτώση ή αστοχία του εργαλείου.
- μ) **Μην αποσυνδέετε το φως ή διακόπτετε το ρεύμα βίαια**, καθώς μπορεί να προκαλέσει κάψιμο του εργαλείου.

Συντήρηση (Service)

- Η επισκευή του εργαλείου πρέπει να γίνεται μόνο από **εξειδικευμένο τεχνικό**, με **γνήσια ανταλλακτικά.**
 - Ποτέ **μην ξεκινάτε το εργαλείο με φορτίο**· επιτρέπεται μόνο κενή εκκίνηση. Δώστε προσοχή στη **σταθερότητα της μαγνητικής βάσης**, ειδικά σε μεγάλα ύψη.
 - Η **γείωση** του καλωδίου είναι απαραίτητη.
 - Αν υπάρχει **κραδασμός κατά τη χρήση**, σταματήστε άμεσα και ελέγξτε.
 - Στη συντήρηση, χρησιμοποιείτε **μόνο γνήσια εξαρτήματα**, για να διατηρηθεί η απόδοση του εργαλείου.
 - Διατηρείτε τις **ετικέτες και τις πινακίδες** του εργαλείου. Αν λείπουν, επικοινωνήστε με τη VEVOR για αντικατάσταση.
-

Ασφάλεια κατά των Κραδασμών

Αυτό το εργαλείο παράγει κραδασμούς κατά τη χρήση. **Επαναλαμβανόμενη ή μακροχρόνια έκθεση** μπορεί να προκαλέσει **προσωρινή ή μόνιμη βλάβη**, ειδικά σε χέρια, βραχίονες και ώμους.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού:

1. Άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας (π.χ. προβλήματα κυκλοφορίας, τραυματισμοί χεριών, Ρευματοειδή αρθρίτιδα, Σύνδρομο Raynaud) πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν τη χρήση.
2. **Μην καπνίζετε** κατά τη χρήση: η νικοτίνη μειώνει την αιμάτωση των άκρων.
3. Χρησιμοποιήστε **κατάλληλα γάντια** για μείωση των κραδασμών.
4. Επιλέγτε εργαλεία με **χαμηλό επίπεδο κραδασμών**.
5. Εντάξτε **διαλείμματα ξεκούρασης** κατά τη διάρκεια της ημέρας.
6. Κρατάτε τη **λαβή ελαφρά**, αλλά με έλεγχο – αφήστε το εργαλείο να κάνει τη δουλειά.
7. Για μείωση κραδασμών, **συντηρείτε το εργαλείο σύμφωνα με το εγχειρίδιο**.

Ασφάλεια Γείωσης

Για να αποφύγετε **ηλεκτροπληξία ή θάνατο λόγω ακατάλληλης γείωσης**, συμβουλευτείτε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο εάν δεν είστε βέβαιοι αν η πρίζα είναι σωστά γειωμένη.

Μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος του φορτιστή.

Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένα — σε αυτή την περίπτωση, να επισκευάζονται από εξειδικευμένο τεχνικό.

Αν το φις δεν εφαρμόζει στην πρίζα, ζητήστε την εγκατάσταση **κατάλληλης πρίζας** από ηλεκτρολόγο.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παράμετρος Τιμή

Μοντέλο ZT-40HAR

Τροφοδοσία AC 230V – 50Hz (Ευρώπη/Αυστραλία)

markdown

ΑντιγραφήΕπεξεργασία

AC 120V – 60Hz (ΗΠΑ) |

| Μέγιστη Ισχύς | 1200W |

| Ταχύτητα | 0–900rpm (ΗΠΑ)

0–800rpm (Ευρώπη/Αυστραλία) |

| Μαγνητική Έλξη | 12500N |

| Μέγ. Διάτρηση Κεντρικής Οπής | Ø40mm (Βάθος: 50mm) |

| Διάτρηση με Τρυπάνι | Ø3–Ø16mm (Βάθος: 100mm) |

| Διαδρομή | 160mm |

| Ασφάλεια (Fuse) | 15A |

| Κατεύθυνση Περιστροφής | Εμπρός / Αντίστροφα |

Διάγραμμα Δομής

Ετικέτες:

- Feed Handle – Λαβή Τροφοδοσίας
- Motor – Κινητήρας
- Spindle – Άξονας
- Electromagnetic Base – Ηλεκτρομαγνητική Βάση
- Electric Drill Switch – Διακόπτης Δραπάνου
- Magnet Switch – Διακόπτης Μαγνήτη
- Speed Regulation – Ρύθμιση Ταχύτητας
- Handle – Λαβή Μεταφοράς
- Forward / Reverse – Εμπρός / Αντίστροφη Κίνηση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κουμπιά στο πάνελ ελέγχου μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν για ακριβείς λεπτομέρειες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι διαστάσεις των τρυπανιών διαφέρουν ανά περιοχή – επιβεβαιώστε πριν την αγορά σας.

- **Τρυπάνια (2 τεμάχια):** Ø1/2"~Ø5/8" (ΗΠΑ)
- **Τρυπάνια (2 τεμάχια):** Ø12mm~Ø16mm (Ευρώπη/Αυστραλία)

ΣΕΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Επιλέξτε τον διακόπτη **Forward** (Εμπρός) ή **Reverse** (Αντίστροφη).
2. Ενεργοποιήστε τον **MAGNET SWITCH** (Διακόπτη Μαγνήτη). Θα ανάψει η ένδειξη και ο μαγνήτης θα αρχίσει να λειτουργεί.
3. Ενεργοποιήστε τον **ELECTRIC DRILL SWITCH** (Διακόπτη Δραπάνου). Η συσκευή τροφοδοτείται.
4. Ρυθμίστε την ταχύτητα από τον διακόπτη **Speed**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όταν θέλετε να αλλάξετε τη φορά περιστροφής (Forward / Reverse), περιμένετε να **σταματήσει τελείως η περιστροφή του μοτέρ** πριν συνεχίσετε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Τοποθετήστε το δοχείο ψυκτικού όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ

1. Εισάγετε τον άξονα (arbor) στο στέλεχος (spindle).
2. Στερεώστε τον με τις βίδες και σφίξτε με το εξάγωνο κλειδί M5.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ (Twist Drill Bit)

1. Εισάγετε τον άξονα (arbor) στο στέλεχος (spindle) και στερεώστε τον με τις βίδες στερέωσης χρησιμοποιώντας το εξάγωνο κλειδί M5.
2. Σύρετε το σφικτήρα (chuck) πάνω στον άξονα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
3. Χαλαρώστε τα σαγόνια του σφικτήρα τοποθετώντας το ειδικό κλειδί σε μία από τις υποδοχές και στρέφοντάς το **αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού**.
4. Τοποθετήστε το ελικοειδές τρυπάνι (δεν περιλαμβάνεται) στον σφικτήρα και στρέψτε το κλειδί **δεξιόστροφα** μέχρι να ασφαλίσει το τρυπάνι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Να αφαιρείτε πάντα τα εργαλεία ρύθμισης πριν από τη χρήση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΠΗΣ / ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ (Annular Cutter / Core Drill Bit)

1. Εισάγετε τον οδηγό (pilot pin) στην επάνω οπή του κυλινδρικού τρυπανιού (δεν περιλαμβάνεται).
2. Τοποθετήστε το τρυπάνι στον άξονα (spindle), ευθυγραμμίστε το και στερεώστε το σφίγγοντας τις βίδες με το εξάγωνο κλειδί M5.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Να αφαιρείτε πάντα τα εργαλεία ρύθμισης πριν από τη χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε πρώτα τον οδηγό (pilot pin) στο κέντρο της θέσης διάτρησης.
2. Για να ξεκινήσετε, εισάγετε το κυλινδρικό τρυπάνι (annular cutter) αργά, ώστε να έρθει σε επαφή με το μέταλλο σταδιακά. Η ταχύτητα προώθησης πρέπει να μειώνεται κατά το 1/3 όταν πλησιάζει η ολοκλήρωση της οπής.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο οδηγός πρέπει **πάντα** να παραμένει στην ψυκτική κατάσταση κατά την κοπή.

Η καλύτερη ψύξη είναι με **ψυκτικό υγρό**, με ροή **όχι μεγαλύτερη από 47cc/min**. Για υλικά που παράγουν λεπτή σκόνη (π.χ. χυτοσίδηρος), το **συμπιεσμένο αέρα** μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί ψυκτικού για απομάκρυνση ρινισμάτων.

3. Προσέξτε αν οι ρινίσματα τυλίγονται γύρω από το τρυπάνι – αφαιρέστε τα αμέσως για να αποφύγετε ζημιές.
4. Αν κολλήσει το υλικό (slug) μέσα στην εσωτερική πλευρά του τρυπανιού, χτυπήστε ελαφρά με μεταλλική ράβδο για να το απομακρύνετε. **Μην χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα** για να χτυπήσετε τα δόντια του κοπτικού!
5. **Αν το slug κολλάει**, δείτε τον πίνακα:

Αιτία	Λύση
Στομωμένα ή κατεστραμμένα δόντια	Αντικαταστήστε το τρυπάνι
Μεγάλο κενό στο πλευρικό διάκενο	Μειώστε το κενό
Ανεπαρκής ψύξη	Αυξήστε τη ροή ψυκτικού
Πίεση υπερβολική ή γρήγορη διάτρηση	Επιβραδύνετε
Σπασμένο ελατήριο	Αντικαταστήστε το ελατήριο

6. Για να **μην επηρεάζεται η μαγνητική ισχύς**, καθαρίστε πριν τη χρήση τα υπολείμματα από το κάτω μέρος της μαγνητικής βάσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ο διακόπτης δεν λειτουργεί	Κακή επαφή στο διακόπτη	Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τον διακόπτη
Δεν υπάρχει ισχύς	Η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας	Ελέγξτε και αποκαταστήστε την παροχή
Η μαγνητική βάση δεν έλκει	Η ασφάλεια έχει καεί	Αντικαταστήστε την ασφάλεια (fuse)
	Πρόβλημα με τον ηλεκτρομαγνήτη ή το κύκλωμα	Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τη μαγνητική βάση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί όταν ανάβει	Κακή επαφή στον διακόπτη	Επισκευάστε τον διακόπτη
	Χαλαρό φιλ	Συνδέστε σωστά το φιλ
	Η ψήκτρα δεν αγγίζει τον συλλέκτη	Αντικαταστήστε την ψήκτρα
Ασθενής έλξη της μαγνητικής βάσης	Το τεμάχιο είναι πολύ λεπτό (<15mm)	Αλλάξτε ή παχύνετε την επιφάνεια πρόσφυσης
	Η επιφάνεια πρόσφυσης είναι μικρή	Αλλάξτε επιφάνεια ή τοποθετήστε προσωρινά παχύτερο υλικό
Ελλειπτικές τρύπες κατά τη διάτρηση	Η δόνηση έκανε το τρυπάνι να χαλαρώσει	Σφίξτε ξανά το εξάρτημα και διορθώστε την κάθετη ευθυγράμμιση
	Το τρυπάνι κόβει μόνο από τη μία πλευρά	Τροχίστε ή αντικαταστήστε το τρυπάνι
	Υπάρχουν σκουπίδια στην επιφάνεια πρόσφυσης	Απομακρύνετε τα σκουπίδια

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αφαιρέστε το φιλ.

1. Μετά από κάθε χρήση, **καθαρίστε τον πάτο της μαγνητικής βάσης** και φυλάξτε τη σωστά.
2. Ελέγχετε τα σημεία ολίσθησης (ράγες) – αν δεν κινούνται ομαλά, καθαρίστε ή λιπάνετε.
3. Ελέγχετε **τακτικά τη γείωση και τις ηλεκτρικές προστασίες**.
4. **Επιβεβαιώστε σωστή γείωση**.
5. Ελέγξτε τη συσκευή **έγκαιρα κατά τη βροχερή περίοδο** για υγρασία.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE