

WSLSGYQXJWSDEWZJHV2



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μοντέλο	XS-003	XS-00B
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας	652 PSI	652 PSI
Μέγιστη Παροχή Νερού	4 L/min	3.5 L/min
Ονομαστική Ισχύς	250W	200W
Κατάλληλο Απορρυπαντικό	Ουδέτερο Απορρυπαντικό	Ουδέτερο Απορρυπαντικό

Μπαταρία

- **Τύπος:** Μπαταρία Λιθίου
- **Τάση:** DC 21V
- **Χωρητικότητα:** 4000 mAh

Φορτιστής

- **Είσοδος Τάσης:** AC 100–240V, 50/60Hz
- **Έξοδος Τάσης:** DC 21V – 0.75A
- **Χρόνος Φόρτισης:** 5 ώρες

- **Ελάχιστο Ύψος Αναρρόφησης:** 3 μέτρα

Δήλωση FCC:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή **δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές**.
2. Η συσκευή **πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή** που λαμβάνει, ακόμα και αν αυτή προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Εισαγωγή Προϊόντος

Το προϊόν αυτό σχεδιάστηκε με βάση την **εμπειρία του χρήστη**, δίνοντας έμφαση στην **ποιότητα**, την **άνεση**, τη **φορητότητα**, την **εξοικονόμηση ενέργειας** και τις **πολλαπλές εφαρμογές**.

Απευθύνεται κυρίως σε λάτρεις του αυτοκινήτου και σε χρήστες που χρειάζονται ένα **φορητό εργαλείο για καθαρισμό στο σπίτι ή στο εξωτερικό περιβάλλον**.

Παράλληλα, προσφέρει:

- **Ισχυρή και σταθερή μπαταρία**, που το καθιστά ανεξάρτητο από παροχή ρεύματος.
- Εύκολη χρήση οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
- Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.
- Υψηλή αποδοτικότητα και ευχάριστη εμπειρία DIY καθαρισμού.

Περιεχόμενα Συσκευασίας – Μοντέλο XS-003

1. Κύριο σώμα συσκευής (Fuselage Shell)
2. Πολυλειτουργική κεφαλή ψεκασμού 6-σε-1
3. Μπαστούνι επέκτασης από νάιλον (Extension Rod)
4. Σύνδεσμος εισόδου νερού
5. Φίλτρο (Filter Screen)
6. Γενική κεφαλή ψεκασμού
7. Σύνδεσμος για μπουκάλι τύπου Coke
8. Δοχείο αφρού (Foam Pot)
9. Περιστρεφόμενη κεφαλή όπλου (Rotate Gun Head)
10. Σωλήνας εισαγωγής νερού 6 μέτρων
11. Μπαταρία 4.0Ah (Li-ion)
12. Φορτιστής
13. Κάδος νερού 11 λίτρων
14. Θήκη αποθήκευσης από ανθρακονήματα (Carbon Fiber Storage Bag)



Περιεχόμενα Συσκευασίας – Μοντέλο XS-00B

1. Κύριο σώμα συσκευής (Fuselage Shell)
2. Πολυλειτουργική κεφαλή ψεκασμού 6-σε-1
3. Φορτιστής
4. Μπαταρία 4.0Ah (Li-ion)
5. Σύνδεσμος για μπουκάλι τύπου Coca-Cola
6. Κεφαλή ψεκασμού 0° (γραμμική πίεση)
7. Κεφαλή ψεκασμού 40° (ευρεία ροή)
8. Μπαστούνι επέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα
9. Μπαστούνι επέκτασης από νάilon
10. Σωλήνας εισαγωγής νερού 6 μέτρων
11. Δοχείο αφρού (Foam Pot)
12. Περιστρεφόμενη κεφαλή όπλου
13. Φίλτρο (Screen Filter)
14. Σύνδεσμος εισόδου νερού
15. Καθολική κεφαλή ψεκασμού (Universal Sprinkler Head)
16. Θήκη μεταφοράς από ανθρακονήματα (Carbon Fiber Storage Bag)
17. Κάδος νερού 17 λίτρων (17L Bucket)
18. Γάντια





Ασφάλεια & Προειδοποιήσεις

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. **Μην κατευθύνετε τη ροή νερού σε ανθρώπους ή ηλεκτρικά εξαρτήματα.**
2. **Μην αφήνετε παιδιά στον χώρο κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.**
3. **Αν ο φορτιστής ή η μπαταρία πέσει, χτυπηθεί ή βραχεί, σταματήστε αμέσως τη χρήση!**
4. **Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται μόνο υπό επίβλεψη.**
5. **Να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικοί φορτιστές από τον κατασκευαστή.**
 - **✗ Απαγορεύεται η χρήση μη εξουσιοδοτημένων φορτιστών ή μεθόδων φόρτισης.**
6. **Απαγορεύεται η φόρτιση σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή σε σημεία χωρίς επίβλεψη / προσβάσιμα από παιδιά.**
7. **Ελέγχετε περιοδικά τη συσκευή: φορτιστή, μπαταρία, κύριο σώμα.**
 - **Αν εντοπίσετε φθορές ή ανωμαλίες, μην επιχειρήσετε επισκευή ή αποσυναρμολόγηση.**

Ασφάλεια κατά τη χρήση από παιδιά ή ευάλωτες ομάδες

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με **μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, εφόσον επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες** για την ασφαλή χρήση της συσκευής και **κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους**.

✗ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

✗ Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Προφυλάξεις για τη Μπαταρία

1. **✗ Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή κόβετε τη μπαταρία.**
2. **✗ Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε θερμότητα ή απευθείας ηλιακό φως.**

3. **✗ Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα** στη μπαταρία (π.χ. αγγίζοντας θετικό και αρνητικό πόλο μαζί).
► Μην την αποθηκεύετε μαζί με μεταλλικά αντικείμενα στο κουτί.
4. **✗ Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή τη συσκευασία της** από το αυθεντικό περιτύλιγμα πριν τη χρήση.
5. **✗ Μην αφήνετε να πέσει ή να δεχθεί μηχανικά χτυπήματα.**
6. Όταν η μπαταρία έχει διαρροή:
► Μην αγγίζετε τα υγρά. Αν έρθουν σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με **άφθονο νερό** και συμβουλευτείτε γιατρό.
7. **✗ Μην χρησιμοποιείτε μη αυθεντικό φορτιστή ή μπαταρία** – μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή ατυχήματα.
8. **✓** Δώστε προσοχή στη σωστή **πολικότητα (+/-)** της μπαταρίας κατά την εγκατάσταση.

Γενικές Οδηγίες Χρήσης Μπαταρίας

9. Φυλάξτε μπαταρία και συσκευή **μακριά από παιδιά.**
10. Μετά τη χρήση, **στεγνώστε καλά** την μπαταρία. Αν έχει υγρασία, **μην χρησιμοποιείτε σεσουάρ** ή άλλο τεχνητό μέσο ξήρανσης — αφήστε τη να στεγνώσει φυσικά.
11. Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί **πριν την πρώτη χρήση**, με αυθεντικό φορτιστή.
12. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καιρό:
► **Μην αφήνετε την μπαταρία να αδειάζει πλήρως.** Παρακολουθείτε το **πράσινο φως (γεμάτη)** και **κόκκινο φως (φόρτιση).**
13. Αν πρόκειται να αποθηκεύσετε μπαταρίες για μεγάλο διάστημα, **πραγματοποιήστε μερικούς κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης** για να διατηρηθεί η απόδοσή τους.
14. Οι μπαταρίες αποδίδουν καλύτερα σε **θερμοκρασία δωματίου (20°C ± 5°C).**
15. Η συσκευή προορίζεται **μόνο για οικιακή χρήση**: πλύσιμο παραθύρων, αυλών, οχημάτων, κήπων.
► **✗** Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση ή υψηλής συχνότητας εφαρμογές.
16. Αφαιρείτε τη μπαταρία **όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή**, και φυλάξτε τη **σε ξηρό και ασφαλές μέρος**, μακριά από παιδιά.
17. Αν η μπαταρία έχει **υποστεί βλάβη ή έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία**, **μην την απορρίψετε στο περιβάλλον** – ακολουθήστε οδηγίες ανακύκλωσης.

Οδηγίες Εγκατάστασης (INSTALLATION GUIDELINE)

- Ανοίξτε το κουτί για να ελέγξετε αν η συσκευή **είναι σε άριστη κατάσταση** και αν **περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα**.
- Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα στη θέση του και χρησιμοποιήστε σύμφωνα με τις οδηγίες.



Σημείωση:

Αν υπάρχει **νερό μέσα στη συσκευή, μην ανησυχήσετε — το προϊόν δεν είναι μεταχειρισμένο.**

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα, **όλες οι συσκευές δοκιμάζονται με άντληση νερού πριν φύγουν από το εργοστάσιο.**

Οδηγίες Συναρμολόγησης και Χρήσης

Σελίδα 7

1. **Ευθυγραμμίστε την υποδοχή** και τοποθετήστε το **ακροφύσιο 6 ιντσών** στο πιστόλι ψεκασμού.
2. Πιέστε το ακροφύσιο στην υποδοχή και **στρέψτε το** για να επιτύχετε **αυτόματο κλείδωμα**.

Σελίδα 8

3. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί **ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ή δοχείο αφρού**, η μέθοδος σύνδεσης είναι **η ίδια με τα βήματα 1–2**.
4. Πιέστε το ακροφύσιο στην υποδοχή και στρέψτε το για να ασφαλίσει.
5. Πιέστε το εξάρτημα στην υποδοχή και **στρέψτε για αυτόματο κλείδωμα**.
6. Η **μπάρα επέκτασης** είναι συμβατή με όλα τα ακροφύσια (συμπεριλαμβανομένων αφρού, συνδέσμων, κ.λπ.) και η μέθοδος σύνδεσης είναι **όπως στα βήματα 4–5**.

Σελίδα 9

7. **Ευθυγραμμίστε την υποδοχή** και συνδέστε το **δοχείο αφρού** στη **μπάρα επέκτασης**.
8. Πιέστε τον σύνδεσμο του δοχείου αφρού στο λάστιχο και στρέψτε τον για **αυτόματο κλείδωμα**.
9. Ο όγκος του αφρού ρυθμίζεται από **το κουμπί ρύθμισης** στον προσαρμογέα.
10. Συνδέστε τον γρήγορο σύνδεσμο **στη συσκευή πίεσης**. (Χαλαρώστε το παξιμάδι κλειδώματος και πιέστε για να αφαιρέσετε τον αγωγό.)
11. Ρίξτε **νερό στον κουβά** και **βυθίστε το φίλτρο** του σωλήνα.
12. Αν χρησιμοποιείτε **ακροφύσιο 6-σε-1**, **στρέψτε το** για να αλλάξετε **τύπο ψεκασμού**.

Οδηγίες Λειτουργίας – Συνδέσεις και Έναρξη

13. **Συνδέστε τη μπαταρία** στη συσκευή καθαρισμού.
14. Πιέστε το **μαύρο κουμπί ασφαλείας** για να **αποσυνδέσετε** τη συσκευή καθαρισμού.
15. **Πατήστε και κρατήστε πατημένο** τον διακόπτη εκκίνησης για να ξεκινήσει η λειτουργία.
16. Πατήστε αυτό το κουμπί για να **εναλλάσσετε μεταξύ των 3 λειτουργιών ταχύτητας**.
(Σημείωση: Το μοντέλο XS-002 **δεν διαθέτει** αυτή τη λειτουργία.)
17. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, **πιέστε το κουμπί ασφαλείας προς τα πίσω**.
(Σημείωση: Το XS-002 **δεν διαθέτει** αυτή τη λειτουργία.)
18. Πιέστε το κουμπί για να **αφαιρέσετε τη μπαταρία**.
19. Πιέστε το **κόκκινο κουμπί** για να **δείτε το επίπεδο της μπαταρίας**.
(Σημείωση: Το XS-00B **δεν διαθέτει** αυτή τη λειτουργία.)
20. **Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης** για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Trouble-Shooting)

Συχνή Ερώτηση	Πιθανή Αιτία	Λύση
Η συσκευή λειτουργεί χωρίς αναρρόφηση νερού	1. Η μηχανή είναι πολύ ψηλά από την επιφάνεια	Τοποθετήστε την κάτω από 1,5 m από το έδαφος
	2. Φραγμένο φίλτρο ή βρωμιά	Καθαρίστε το φίλτρο
	3. Χαλαρή σύνδεση ή διαρροή σωλήνα	Ελέγξτε και αντικαταστήστε σωλήνες
	4. Φραγή λόγω πάγου	Ξεπαγώστε και επανεκκινήστε
	5. Σπασμένος σωλήνας ή σύνδεσμος	Επικοινωνήστε με το service

Ξαφνική αύξηση πίεσης ή μη φυσιολογικός ήχος	Το ακροφύσιο ή το κεφάλι είναι φραγμένο	Χρησιμοποιήστε **βελόνα καθαρισμού** ή αντικαταστήστε το
Η συσκευή δεν ξεκινά	1. Άδειο πακέτο μπαταρίας	Φορτίστε τη μπαταρία
	2. Η μπαταρία είναι νεκρή ή χαλασμένη	Αντικαταστήστε τη μπαταρία
Η μπαταρία δεν φορτίζει	Φορτιστής λάθος ή χαλασμένος	Χρησιμοποιήστε **σωστό φορτιστή**
Διακοπή λειτουργίας	1. Αέρας στην αντλία	Ελέγξτε σωλήνες, επαναφέρετε πίεση
	2. Χαμηλή τάση ρεύματος	Φορτίστε σωστά
Αυτόματη διακοπή	Προστασία από υπερφόρτιση	Καθαρίστε ακροφύσιο ή **φορτίστε / αλλάξτε μπαταρία**
Διαρροή νερού	Χημικά ή κακή συναρμολόγηση	Χρησιμοποιήστε **καθαρό νερό χωρίς χημικά**

Συντήρηση & Επισκευή (Repair and Maintenance)

1. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε για **ζημιές ή φθορές**.
2. **Καθαρίστε φίλτρα & σωλήνες** μετά από κάθε χρήση.
3. Αδειάστε τελείως το νερό μετά τη χρήση και αφήστε τη συσκευή **να στεγνώσει σε καλά αεριζόμενο χώρο**.
4. Απορρίψτε σωστά φθαρμένα εξαρτήματα και **αποθηκεύστε σε ξηρό περιβάλλον**.
5. Μην αφήνετε το προϊόν στο αυτοκίνητο ή σε περιβάλλον με **υψηλή θερμοκρασία**.

Ορθή Απόρριψη (Correct Disposal)

Απόρριψη Προϊόντος

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην **Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ**. Το εικονίδιο με τον **διαγραμμένο κάδο** σημαίνει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματά του **πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για ανακύκλωση**.

 Δεν πετάμε στις οικιακές απορρίψεις.  Παραδίδουμε σε **εγκεκριμένα σημεία ανακύκλωσης**.

Απόρριψη Μπαταρίας

Οι μπαταρίες Li-ion πρέπει να απορρίπτονται **ξεχωριστά**, με βάση τις τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης.

Οι μπαταρίες περιέχουν **επικίνδυνες ουσίες** και δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια — είναι επικίνδυνες για **το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία**.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE