

# VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SLLQYKCQC1JZAI7C8V9



# Αμφίβιο Τηλεκατευθυνόμενο Αυτοκίνητο-Σκάφος 4WD Μπλε

Μοντέλο: 666-802

## Τεχνική Υποστήριξη & Ηλεκτρονική Εγγύηση

## Πληροφορίες FCC

FCC ID: 2BB7F-CYL666S

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
- Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη και αν αυτή προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν υπάρχει όμως εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, δοκιμάστε:

- να αλλάξετε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης,
- να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ προϊόντος και δέκτη,
- να συνδέσετε το προϊόν σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από εκείνο του δέκτη,

- να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων.
- 

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΦΙΒΙΟ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

## Χειριστήριο

### Περιγραφή

- ON / OFF = Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
- Forward / Backward = Εμπρός / Πίσω
- Left Turn = Στροφή αριστερά
- Right Turn = Στροφή δεξιά
- Demo Mode = Λειτουργία επίδειξης
- Power Indicator = Ένδειξη λειτουργίας

### Σημαντική σημείωση

Πριν ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ή το όχημα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, απενεργοποιείτε τόσο το όχημα όσο και το τηλεχειριστήριο.

---

## Τοποθέτηση Μπαταρίας στο Όχημα

1. Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα και ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταρίας.
2. Συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας στο αντίστοιχο βύσμα του οχήματος.
3. Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στη θήκη.
4. Κλείστε το καπάκι και επανατοποθετήστε το κάτω κάλυμμα.

### Μπαταρία Οχήματος

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3,7V
-

## Τοποθέτηση Μπαταριών στο Χειριστήριο

- Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών.
- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA 1,5V σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
- Κλείστε το καπάκι.

### Σημαντικές προειδοποιήσεις

- Οι μπαταρίες AA δεν περιλαμβάνονται.
- Μην αναμιγνύετε νέες και παλιές μπαταρίες.
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες των μπαταριών.

---

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

### Κίνηση εμπρός

Πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός.

### Κίνηση προς τα πίσω

Πιέστε τον μοχλό προς τα πίσω.

### Στροφή αριστερά

Μετακινήστε τον μοχλό προς τα αριστερά.

### Στροφή δεξιά

Μετακινήστε τον μοχλό προς τα δεξιά.

### Περιστροφή 360° αριστερά

Το όχημα περιστρέφεται πλήρως προς τα αριστερά.

### Περιστροφή 360° δεξιά

Το όχημα περιστρέφεται πλήρως προς τα δεξιά.

### Ανατροπή (Flip)

- Flip Forward = Ανατροπή προς τα εμπρός
- Flip Backward = Ανατροπή προς τα πίσω

## Χρήση στο νερό

Μετά τη χρήση στο νερό, ανοίξτε το πόμα αποστράγγισης του οχήματος ώστε να απομακρυνθεί το νερό από το εσωτερικό του.



