



836-027BK / 836-027WT / 836-027V01WT / 836-027V82RB / 836-027V80ND / 836-027V81BK / 836-027V82GY / 836-027V81RB



Ξύλινη Συρταριέρα

Γενικές Οδηγίες

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με αυτές.
- Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο και παραδώστε το αν μεταβιβάσετε το προϊόν.
- Η σύνοψη αυτή μπορεί να μην περιλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια όλων των παραλλαγών και βημάτων συναρμολόγησης. Επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια.


Σημειώσεις

- Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Πρέπει να συναρμολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- Τυχόν προσωπικός τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν μπορεί να συμβεί αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί εκτός του προβλεπόμενου σκοπού ή αν έχει τροποποιηθεί/αλλαγεί από την αρχική του μορφή.
Ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη συναρμολόγηση ή ακατάλληλη χρήση.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς και υψηλές θερμοκρασίες.
- Συναρμολογήστε το προϊόν σε μια ευρύχωρη επιφάνεια και μην το τοποθετείτε χωρίς συσκευασία απευθείας στο έδαφος για να αποφύγετε ζημιές.
- Φοράτε γάντια κατά την συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση για να αποφύγετε γρατζουνιές από αιχμηρά σημεία.
- Ταιριάξτε τα σωστά μέρη ακολουθώντας την αρίθμηση στο εγχειρίδιο.
- Ελέγχετε περιοδικά το σφίξιμο των βιδών ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν. Αν χρειαστεί, ξανασφίξτε για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της κατασκευής.
- Αν χυθεί νερό ή άλλο υγρό στην επιφάνεια, σκουπίστε αμέσως με στεγνό πανί.
- Τοποθετήστε αυτό το αντικείμενο σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια κατά τη χρήση.

Προειδοποιήσεις

- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικες όταν χρησιμοποιούν ή βρίσκονται κοντά στο προϊόν.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να σκαρφαλώνουν ή να παίζουν πάνω στο προϊόν για να αποφευχθεί ανατροπή και σοβαρός τραυματισμός.
- Κατά τη συναρμολόγηση, κρατήστε μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης ή εισπνοής.
- Για να αποφευχθούν κίνδυνοι ασφυξίας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές μεμβράνες, αφρώδες υλικό, δέματα κ.λπ.) μακριά από βρέφη και παιδιά.

Αν έχετε αυτό το εξάρτημα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ




QUICKFIT – Οδηγίες χρήσης

Σφίξτε το quickfit μέχρι ο ώμος να έρθει στο ίδιο επίπεδο με το πάνελ.
Μην το παρασφίγγετε ούτε να το αφήνετε χαλαρό.


CAM LOCK – Τοποθέτηση

Όταν τοποθετείτε το cam lock, βεβαιωθείτε ότι η αρχική θέση είναι σωστή πριν εισαγάγετε το quickfit.




Τοποθέτηση Quickfit και Cam Lock όταν ενώνονται δύο πάνελ

- Η κεφαλή του quickfit πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του cam lock όταν ενωθούν τα δύο πάνελ.
- Το cam lock πρέπει να εισαχθεί μετά το quickfit.



Σφίξιμο Cam Lock

Περιστρέψτε το cam προς τα δεξιά για να σφίξει.




ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Οδηγίες για οδηγούς συρταριού (drawer slides)


Οδηγία εγκατάστασης

- Βρείτε την ακριβή οπή εγκατάστασης, διαφορετικά ο οδηγός θα τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Οι βίδες στους οδηγούς του συρταριού πρέπει να είναι σωστά ευθυγραμμισμένες και στο ίδιο επίπεδο, αλλιώς θα επηρεαστεί η ομαλή κύλιση του συρταριού.



Οδηγία για τοποθέτηση του συρταριού

1. **Βήμα 1:**
Ευθυγραμμίστε τις δύο πλευρές του οδηγού πριν σπρώξετε το πάνελ/συρτάρι.
2. **Βήμα 2:**
Σπρώξτε προσεκτικά το πάνελ προς τα μέσα όταν και οι δύο πλευρές έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά.
3. **Βήμα 3:**
Σιγουρευτείτε ότι το συρτάρι τοποθετείται μέσα στους οδηγούς ομαλά, χωρίς αντίσταση.



Προειδοποίηση

- Να πιέζετε το συρτάρι προς τα μέσα μόνο όταν και οι δύο πλευρές των οδηγών έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά.
- Αν οι οδηγοί δεν είναι ευθυγραμμισμένοι ή οι βίδες δεν έχουν τοποθετηθεί στο σωστό σημείο, το συρτάρι δεν θα γλιστράει ομαλά.

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Ρύθμιση μεντεσέδων πόρτας

Μερικές φορές απαιτείται να ρυθμίσετε τους μεντεσέδες ώστε οι πόρτες να ευθυγραμμιστούν σωστά.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες ως οδηγό.

1. Ρύθμιση πόρτας κατακόρυφα (πάνω–κάτω)

Για να ρυθμίσετε την πόρτα κάθετα:

- Λύστε ελαφρώς τη βίδα που φαίνεται στο σχέδιο.
- Μετακινήστε την πόρτα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με την ανάγκη.
- Σφίξτε ξανά τη βίδα όταν βρείτε τη σωστή θέση.

2. Ρύθμιση απόστασης πόρτας από το κύριο πλαίσιο (μπρος–πίσω)

Για να ρυθμίσετε το κενό (gap) της πόρτας από το κυρίως πλαίσιο:

- Γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, όπως χρειάζεται.
- Η περιστροφή της βίδας φέρνει την πόρτα πιο κοντά ή πιο μακριά από το πλαίσιο.

3. Ρύθμιση πόρτας οριζόντια (δεξιά–αριστερά)

Για να μετακινηθεί η πόρτα πλευρικά:

- Γυρίστε τη βίδα στο πλάι του μεντεσέ δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
- Η κίνηση αυτή μετακινεί την πόρτα δεξιά ή αριστερά, για ακριβή ευθυγράμμιση.

4. Στερέωση

- Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, σφίξτε όλες τις υπόλοιπες βίδες ώστε ο μεντεσές να είναι σωστά ασφαλισμένος.

Οδηγία για το εξάρτημα A1 (πλαστική τάπα/πείρος)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σωστός τρόπος τοποθέτησης

Βήμα 01

Τοποθετήστε το **πλαστικό εξάρτημα** (πείρο) πάνω από την οπή του πάνελ.

Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί **ελαφρά** για να το πιέσετε μέσα **μέχρι να κουμπώσει στη θέση του**.

Βήμα 02

Αφού το πλαστικό κομμάτι εφαρμόσει στην οπή, βιδώστε επάνω του το εξάρτημα **A1**.

✓ Αυτός είναι ο σωστός τρόπος τοποθέτησης.


Λάθος τρόπος τοποθέτησης

Μην βιδώνετε το εξάρτημα A1 **απευθείας** στην οπή χωρίς πρώτα να έχετε τοποθετήσει το πλαστικό εξάρτημα.

✗ Αυτός είναι λάθος τρόπος και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πάνελ.



01
STEP




Spare plastic hardware





02
STEP

A1










A1






A  +1(spare) X18	B M8*30  +1(spare) X14	C M3.5*12mm  +2(spare) X40	D M3.5*30  X4	E  X2	F  X2
G  X2	H  X1	I  X2	J  X4	K  +1(spare) X18	


1  400*350mm	2 one side the other side  400*350mm	
3  526*349mm	4  526*349mm	
5  374*333mm	6  374*68mm	7 other side the other side  300*80mm
8 the other side other side  300*80mm	9  325*80mm	10  335*297mm
12  112*368mm	13  314*368mm	11  536*384mm




1




2





3




4




5





6




7



8



9



10

