

### **3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Καθαρίστε την κανάτα και τα αξεσουάρ όπως εξηγείται στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη της συσκευής, ειδικά το κάτω μέρος της βάσης του προϊόντος, πριν από τη λειτουργία.
- Εστυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια γειωμένη πρίζα, η κόκκινη λυχνία τροφοδοσίας θα ανάψει.

### **4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Αυτός ο αφρός γάλακτος προορίζεται για αφρισμό και θέρμανση γάλακτος και σοκολάτας. Οι παρακάτω τύποι γάλακτος είναι κατάλληλοι για αυτήν τη συσκευή:

- Φρέσκο γάλα
- Γάλα UHT (αγελάδες, πρόβατα και αίγες)
- Γάλα χωρίς λακτόζη
- Γάλα σόγιας και άλλες εναλλακτικές λύσεις

### **Προετοιμασία ζεστού αφρού γάλακτος**

Σημείωση: χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ γάλακτος για αυτήν τη λειτουργία.

1. Εισαγάγετε το αξεσουάρ γάλακτος κάθετα στην κανάτα. Ένας μαγνήτης θα τον συνδέσει στη βάση του προϊόντος.
2. Γεμίστε την κανάτα με γάλα, βεβαιωθείτε ότι είναι πάνω από το σήμα MIN και ότι δεν υπερβαίνει το σήμα MAX.
3. Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση θέρμανσης.
4. Κλείστε την κανάτα με το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι το άκρο του αξεσουάρ γάλακτος ταιριάζει σωστά στο καπάκι. Πιέστε ελαφρά το καπάκι για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά κλειστό.
5. Πατήστε το κουμπί  έως ότου ανάψει το κόκκινο φως.
6. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 4 λεπτά, αλλά μπορεί να σταματήσει χειροκίνητα ανά πάσα στιγμή πατώντας .

### **Προετοιμασία κρύου αφρού γάλακτος**

Σημείωση: χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ γάλακτος για αυτήν τη λειτουργία.

1. Εισαγάγετε το αξεσουάρ γάλακτος κάθετα στην κανάτα. Ένας μαγνήτης θα τον συνδέσει στη βάση του προϊόντος.
2. Γεμίστε την κανάτα με γάλα, βεβαιωθείτε ότι είναι πάνω από το σήμα MIN και ότι δεν υπερβαίνει το σήμα MAX.
3. Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση θέρμανσης.
4. Κλείστε την κανάτα με το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι το άκρο του αξεσουάρ γάλακτος ταιριάζει σωστά στο καπάκι. Πιέστε ελαφρά το καπάκι για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά κλειστό.
5. πατήστε το κουμπί  έως ότου ανάψει το μπλε φως.
6. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 3 λεπτά, αλλά μπορεί να σταματήσει χειροκίνητα ανά πάσα στιγμή πατώντας .

Σημείωση: ο ανεμιστήρας της συσκευής ενδέχεται να συνεχίσει να λειτουργεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

### **Προετοιμασία ζεστού γάλακτος**

Σημείωση: χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ γάλακτος για αυτήν τη λειτουργία.

1. 1. Εισαγάγετε το αξεσουάρ γάλακτος, χωρίς το ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, κάθετα στην κανάτα. Ένας μαγνήτης θα τον συνδέσει στη βάση του προϊόντος.
2. 2. Γεμίστε την κανάτα με γάλα, βεβαιωθείτε ότι είναι πάνω από το σήμα MIN και ότι δεν υπερβαίνει το σήμα MAX.
3. 3. Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση θέρμανσης.
4. 4. Κλείστε την κανάτα με το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι το άκρο του αξεσουάρ γάλακτος ταιριάζει σωστά στο καπάκι. Πιέστε ελαφρά το καπάκι για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά κλειστό.
5. πατήστε το κουμπί  έως ότου ανάψει το κόκκινο φως.
6. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 5 λεπτά, αλλά μπορεί να σταματήσει χειροκίνητα ανά πάσα στιγμή πατώντας .

Σημείωση: ο ανεμιστήρας της συσκευής ενδέχεται να συνεχίσει να λειτουργεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.