


ADLER

EUROPE



AD-4478



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οι όροι εγγύησης είναι διαφορετικοί, εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές λόγω κακής χρήσης.
2. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε σκοπό που δεν είναι συμβατό με την εφαρμογή του.
3. Η εφαρμοζόμενη τάση είναι 230V ~ 50Hz. Για λόγους ασφαλείας, δεν είναι σκόπιμο να συνδέσετε πολλές συσκευές σε μία πρίζα.
4. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα, ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση της συσκευής, μόνο υπό την επίβλεψη ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του, ή εάν ενημερώθηκαν για την ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη.
6. Αφού τελειώσετε τη χρήση του προϊόντος, θυμηθείτε να αφαιρείτε απαλά το φιλ από την πρίζα κρατώντας την πρίζα με το χέρι σας. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας !!!
7. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν συνδεδεμένο στην πηγή τροφοδοσίας χωρίς επίβλεψη. Ακόμα και όταν η χρήση διακόπτεται για μικρό χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την από το δίκτυο, αποσυνδέστε το ρεύμα.
8. Ποτέ μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή ολόκληρη τη συσκευή στο νερό. Ποτέ μην εκθέτετε το προϊόν στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως άμεσο φως του ήλιου ή βροχή κ.λπ. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρές συνθήκες.
9. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν πρέπει να στραφεί σε επαγγελματική τοποθεσία για αντικατάσταση, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
10. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή εάν έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το ελαττωματικό προϊόν γιατί μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Πάντα να μετατρέπετε τη κατεστραμμένη συσκευή σε επαγγελματική τοποθεσία για επισκευή. Όλες οι επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες σέρβις. Η επισκευή που έγινε εσφαλμένα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις για τον χρήστη.

11. Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω ή κοντά στις ζεστές ή θερμές επιφάνειες ή στις συσκευές κουζίνας όπως ο ηλεκτρικός φούρνος ή η καυστήρα αερίου.
12. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε καύσιμα.
13. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του μετρητή.
14. Μην βυθίζετε τη μονάδα κινητήρα σε νερό.
15. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αφρός γάλακτος έχει λειτουργία θέρμανσης. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν ανοίγετε το καπάκι και ρίχνετε γάλα για να αποφύγετε να καεί.
16. Για να μην πιτσιλιστεί με γάλα ή αφρό (που μπορεί να είναι ζεστό), τοποθετείτε πάντα το καπάκι στον αφρό γάλακτος πριν το ενεργοποιήσετε.
17. Κρατήστε τον αφρό γάλακτος από τη λαβή (3). Το περίβλημα του δοχείου ζεσταίνεται κατά τη λειτουργία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Καπάκι
2. Αφαιρούμενος αναδευτήρας
3. Χειριστείτε
4. Σήμα μέγιστου επιπέδου
5. Βάση
6. Διακόπτης αφρού χωρίς λειτουργία προθέρμανσης
7. Εναλλαγή αφρού με λειτουργία προθέρμανσης
8. φλάντζα

ΧΡΗΣΗ

1. Ρίξτε σε μια μερίδα γάλακτος (κατά προτίμηση 2% λίπος). Το γάλα πρέπει να καλύπτει τον αναδευτήρα (2), αλλά να μην ξεπερνά το μέγιστο επίπεδο στάθμης (4) (115 ml για αφρισμό γάλακτος και 240 ml για θέρμανση γάλακτος)
2. Βάλτε το καπάκι (1) στο δοχείο και τοποθετήστε το δοχείο στη βάση (5).
3. Εκτελέστε τη διαδικασία αφρισμού με το διακόπτη (6) στο αφρό γάλα χωρίς να ζεσταθεί ή με το διακόπτη (7) για τη θέρμανση του γάλακτος.
4. Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία έως ότου επιτευχθεί υψηλή θερμοκρασία γάλακτος (έως ότου αναβοσβήνει το φως στο κουμπί της τροφοδοσίας (7)).
5. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν από το τέλος του κύκλου, πατήστε το διακόπτη On / Off για δεύτερη φορά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πλύνετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
2. Ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του δοχείου με ζεστό νερό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί και λίγο υγρό πιάτων.
3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΒΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΔΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
4. Ο αναδευτήρας μπορεί να αφαιρεθεί για ευκολότερη πρόσβαση.
5. Πλύνετε τακτικά τον αφρό γάλακτος ρίχνοντας νερό και ενεργοποιώντας τη συσκευή για έναν κύκλο (αυτό εμποδίζει τον αποκλεισμό του αναδευτήρα από τα υπολείμματα γάλακτος που συσσωρεύονται στο παρέμβυσμα του αναδευτήρα).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Ισχύς: 500W

Χωρητικότητα: 115ml / 240ml

Για να προστατέψετε το περιβάλλον σας: διαχωρίστε τα κουτιά και τις πλαστικές σακούλες και απορρίψτε τα σε αντίστοιχους κάδους απορριμμάτων. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να παραδοθεί στα ειδικά σημεία συλλογής λόγω επικίνδυνων εξαρτημάτων, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε αυτήν τη συσκευή στον κοινό κάδο απορριμμάτων.