

DEPILADORA RECARGABLE

BN4352



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε ορισμένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντικές έρευνες.

- Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει καλώδιο ή βύσμα σε κακή κατάσταση ή μετά από δυσλειτουργία. Θα πρέπει πάντα να συντηρείται ή να εξετάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Ούτε εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Η είσοδος νερού στη συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη, ειδικά εάν υπάρχουν παιδιά κοντά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή σε καυτές επιφάνειες.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε.
- Η χρήση μη συνιστώμενων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτά.
- Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- Μην το τοποθετείτε πάνω από πηγές θερμότητας, όπως φούρνους, κουζίνες υγραερίου... κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, υφασμάτινα κουφώματα κ.λπ. για την αποφυγή πυρκαγιάς.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και μπορούν να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχονται. (Δεν είναι ευθύνη του κατασκευαστή ή του πωλητή, αλλά του επιβλέποντος ενήλικα).
- Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και υπό την επίβλεψη.
- Για να αποσυνδέσετε τραβήξτε το φως και όχι το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά της συσκευής.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε πάντα ότι η τάση του μηχανήματος ταιριάζει με την τάση του δικτύου στο οποίο πρόκειται να συνδεθεί.
- Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.

ΧΡΗΣΗ

1. Μετά τη φόρτιση της μπαταρίας, αφαιρέστε το καπάκι και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την αποτριχωτική συσκευή μετακινώντας το διακόπτη στη θέση "ON", θα ανάψει ένα μικρό led.
2. Κρατήστε την αποτριχωτική συσκευή σε γωνία 45 μοιρών στην επιθυμητή περιοχή και κόψτε την προς την αντίθετη κατεύθυνση από την ανάπτυξη των μαλλιών σας.
3. Χρησιμοποιείτε πάντα την αποτριχωτική συσκευή σε στεγνό και καθαρό δέρμα.

ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΩΝ

Η κεφαλή κοπής είναι για χρήση με τις πιο μακριές τρίχες.

Η κεφαλή laminate είναι για να αποκτήσει ένα λείο φινίρισμα με τις πιο κοντές τρίχες.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποτρίχωσης είναι απενεργοποιημένη.
2. Σύρετε την αντίθετη πλευρά του εξαρτήματος κοπής στη συσκευή. Φροντίστε να ευθυγραμμίσετε τις υποδοχές της κεφαλής με τις υποδοχές της συσκευής αποτρίχωσης.
3. Για να αφαιρέσετε την κεφαλή, απενεργοποιήστε τη μονάδα, κρατήστε το επάνω κέντρο της μονάδας και απλώς τραβήξτε σφίγγοντας ελαφρά την κεφαλή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

1. Απενεργοποιήστε την αποτριχωτική συσκευή.
2. Αφαιρέστε την κεφαλή της αποτριχωτικής συσκευής.
3. Χρησιμοποιώντας τη βούρτσα καθαρισμού, καθαρίστε απαλά τις συσσωρευμένες τρίχες τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό του κεφαλιού.