


cecotec

CEC-02406 / CEC-02407 / CEC-02408 / CEC-02409



Συντηρητής Κρασιών με Συμπιεστή 8 και 12 Φιαλών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για το πρώτη φορά και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

- Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες είναι εξοικειωμένοι με το λειτουργία της συσκευής και χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποφυγή σφαλμάτων και αχρείαστα ατυχήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου στο σπίτι σας ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε την κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Φυλάξτε το υλικό συσκευασίας μακριά από παιδιά, όπως υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν το εσωτερικό φως είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με το Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης Cecotec. Μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε το δικό σου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί. Ένα θρυμματισμένο ή κατεστραμμένο ο σύνδεσμος μπορεί να θερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού μακριά από εμπόδια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτές συνιστάται από την Cecotec.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.
- Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή ή το εξειδικευμένο προσωπικό που πρέπει να αποφεύγετε ένας κίνδυνος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή.
- Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας εντοπίστε οποιοδήποτε σημάδι πιθανής βλάβης. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς ή θάνατο από ηλεκτροπληξία, μην το κάνετε χρησιμοποιήστε τη συσκευή με τα χέρια σας βρεγμένα ή πάνω από βρεγμένη επιφάνεια.
- Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με προέκταση ή ένας προσαρμογέας πολλαπλών υποδοχών. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη απευθείας σε τροφοδοτικό.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως αερολύματα ή εύφλεκτα προωθητικά σε αυτή τη συσκευή.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Κάνω να μην το χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο λόγω της αστάθειας του καταψύκτη, εσείς

πρέπει να το εγκαταστήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες.

- Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο γειωμένο βύσμα. Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς η παροχή στο σπίτι σας είναι σωστά γειωμένη.

- Περιμένετε 5 λεπτά μετά από διακοπή ρεύματος πριν γυρίσετε το επανενεργοποίηση της συσκευής. Διαφορετικά, ο συμπιεστής μπορεί να είναι σκάρτος.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω ενός εξωτερικού χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

- Να χειρίζεστε πάντα τη συσκευή προσεκτικά για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά.

- Μην αποθηκεύετε περισσότερες φιάλες από τις συνιστώμενες.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην συνδέετε προσαρμογείς πολλαπλών υποδοχών ή πολλαπλούς τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Φως

2. Εσωτερικός τοίχος

3. Ράφι

4. Σφράγιση πόρτας

5. Πόδια

6. Δίσκος αποστράγγισης.

7. Άνω μεντεσέ πόρτας

8. Πόρτα

9. Κάτω μεντεσέ πόρτας

Προειδοποίηση

- Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με αυτά προϊόν.

- Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή όσον αφορά την ενέργεια, τοποθετήστε όλα τα ράφια και τα συρτάρια μέσα την αρχική τους θέση, δηλαδή όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε το προϊόν

του κουτιού και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα

στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος όταν

μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα

τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει

κομμάτι λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης

της Cecotec.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Η θέση που θα επιλέξετε για τη συσκευή πρέπει να αερίζεται σωστά και μακριά από θερμότητα
πηγές. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως εστίες, και
αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως
εξασφαλίστε το αποτέλεσμα ψύξης και εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν συνιστάται η
τοποθέτηση της συσκευής μέσα
ένα υγρό μέρος, καθώς μπορεί να σκουριάσει και να προκαλέσει διαρροή ηλεκτρικής
ενέργειας.
- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή απελευθερώνει θερμότητα στο περιβάλλον. Επομένως, θα
πρέπει
αφήστε τουλάχιστον 100 mm στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά της συσκευής.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια συμπαγή, επίπεδη επιφάνεια για να τη διατηρήσετε
σταθερή, διαφορετικά οι δονήσεις και οι θόρυβοι θα
συμβούν. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι επίπεδη ρυθμίζοντας το ύψος με τα πόδια της.
- Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε ξανά τη συσκευή σε τροφοδοτικό.
Καθαρίστε το εσωτερικό
με ένα μαλακό πανί και χλιαρό νερό. Ελέγξτε ότι ο δίσκος αποστράγγισης είναι σωστά
τοποθετημένος.
Εγκατάσταση λαβής
Εικ. 2 κλειδί
1. Φλάντζα
2. Επίπεδη ροδέλα
3. Ροδέλα κλειδαριάς
4. Βίδα
5. Λαβή
6. Πλαίσιο πόρτας
Τοποθετήστε τη λαβή πάνω από τις τρύπες που είναι εκτεθειμένες αφαιρώντας τη φλάντζα
και βιδώστε ένα μπουλόνι με μια κλειδαριά
ροδέλα και μια επίπεδη ροδέλα σε κάθε τρύπα όπως φαίνεται στο σχήμα 2.
Παρακαλώ σημειώστε
Η τσιμούχα της πόρτας δεν πρέπει να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί, καθώς αυτό μπορεί να
επηρεάσει την απόδοση ψύξης.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτή η συσκευή διαθέτει έλεγχο θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία
μεταξύ 11-18 °C. Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να μεταβληθεί από παράγοντες όπως η
θέση του
τη συσκευή, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα κ.λπ.
Πίνακας Ελέγχου. Εικ. 3
1. Ένδειξη θερμοκρασίας
2. Κουμπί ελέγχου φωτός
3. Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
4. Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
Επί
Συνδέστε τη συσκευή. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας την αύξηση
ή τη μείωση της θερμοκρασίας
κουμπιά.
Παρακαλώ σημειώστε

Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίσει την εσωτερική θερμοκρασία του

τη συσκευή, η οποία θα αλλάξει σταδιακά μέχρι να επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία.

Κουμπί αλλαγής μονάδας θερμοκρασίας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης και μείωσης θερμοκρασίας για εναλλαγή μεταξύ Φαρενάιτ

και Κελσίου.

Φως ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Πατήστε το κουμπί ελέγχου φωτός για να ανάψετε ή να απενεργοποιήσετε το εσωτερικό φως.

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη συντήρηση κρασιού.

- Το Bolero GrandSommelier 820 CoolWood έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύει το πολύ 8 στάνταρ

μπουκάλια μεγέθους, αποθηκεύστε 2 μπουκάλια ανά ράφι.

- Το Bolero GrandSommelier 1220 CoolWood έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύει το πολύ 12 στάνταρ

μπουκάλια μεγέθους, αποθηκεύστε 3 μπουκάλια ανά ράφι.

Κρασιά και προτεινόμενες θερμοκρασίες

Θερμοκρασία (°C) Θερμοκρασία (°F)

Κόκκινο κρασί 14-18 57-64

Ξηρό/Λευκό κρασί 9-14 48-57

Ροζέ κρασί 10-11 50-52

Αφρώδης οίνος 5-9 41-48

Παρακαλώ σημειώστε

Αυτές οι θερμοκρασίες είναι κατά προσέγγιση καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Να λαμβάνετε πάντα υπόψη

τις ενδείξεις του κατασκευαστή

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αδειάστε τη συσκευή.

- Καθαρίστε και στεγνώστε εντελώς το εσωτερικό. Για να αποφύγετε τη μούχλα ή τις δυσάρεστες οσμές, αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή.

- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε αεριζόμενο και ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας.

Τοποθετήστε το

τη συσκευή προσεκτικά και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω της.

- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά για να μην παίζουν μαζί της.

Καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

- Αδειάστε το εσωτερικό και καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι βρεγμένο με χλιαρό νερό

ή ουδέτερο απορρυπαντικό. Αφού χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό, φροντίστε να το ξεπλύνετε με καθαρό νερό και

μετά στεγνώστε το με ένα πανί.

- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, επιθέματα καθαρισμού ή διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα της συσκευής.

- Συχνά καθαρίστε τη σκόνη που μπορεί να συσσωρευτεί. Το πλέγμα συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής

και τα παρακείμενα εξαρτήματα μπορούν να σκουπιστούν με ηλεκτρική σκούπα εξοπλισμένη με α μαλακή βούρτσα.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Η συσκευή χρησιμοποιεί ένα φως LED που χαρακτηρίζεται από τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε περίπτωση για δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec. Η λάμπα μπορεί μόνο να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων του προϊόντος όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες για αυτό το μοντέλο σάρωση του κωδικού QR (και της ετικέτας ενέργειας επίσης).

Αναφορά 02407 02409

Μοντέλο Grand Sommelier 820 CoolWood Grand Sommelier 1220 CoolWood

Κωδικός QR



Χωρητικότητα 8 Φιάλες 12 Φιάλες

Τάση 220-240 V ~

Ονομαστική συχνότητα 50 Hz

Ονομαστικό ρεύμα 0,55 A

Κλιματική κατηγορία N (*)

Ψυκτικό R600a (27 g)

Μονωτικό αφρός Κυκλοπεντάνιο

(*) Ψυκτική συσκευή που προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 16°C και 32°C.

Αυτό το προϊόν διαθέτει πηγή φωτός με βαθμό ενεργειακής απόδοσης G.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητο. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε

των μπαταριών/συσσωρευτών και μεταφέρετέ τις σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες

σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο

χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την

ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

