

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ BAMBA TWISTGROOM



1. Περιστρεφόμενη κεφαλή
2. On/off διακόπτης
3. Trimmer
4. Body trimmer εξάρτημα
5. Εξάρτημα για μύτη και αυτιά
6. Λιπαντικό
7. Φορτιστής
8. Βουρτσάκι καθαρισμού
9. Εξάρτημα για μούσι
10. Βάση
11. Θήκη αποθήκευσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ BAMBA TWISTGROOM

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Φορτίστε την συσκευή τουλάχιστον 2 ώρες πριν την πρώτη χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επιλέξτε το εξάρτημα για την ανάγκη σας

Τοποθετήστε το στο σώμα της συσκευής. Επιλέξτε μήκος απο 0.5μμ έως 10μμ.

Το μήκος του κοψίματος εξαρτάται απο την γωνία χρήσης.

Υγρό Ξύρισμα

Βρέξτε το πρόσωπο σας

Βάλτε αφρό ή τζελ στο δέρμα σας

Βρεξτε την συσκευή τόσο ώστε να γλιστράει πάνω στο δέρμα σας

Κάντε κυκλικές κινήσεις

Στεγνώστε την συσκευή μετά την χρήση

Χρήση στο σώμα

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κοπούν τρίχες στην πλάτη στους ώμους στο στήθος στις μασχάλες και στα πόδια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κλείστε την συσκευή και βγάλτε όλα τα εξαρτήματα.

Μην χρησιμοποιείτε αέρα με πίεση, σκληρά υλικά ή καθαριστικούς παράγοντες.

Μην βάζετε την συσκευή κάτω απο τρεχούμενο νερό

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται μόνο με το ειδικό βουρτσάκι

Η συντήρηση της συσκευής με ειδικό λάδι (βάλτε 1-2 σταγόνες στις κεφαλές των trimmers και στο shaver)