




Етк. 1



Етк. 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

Κατά τη διάρκεια της απολύμανσης του όζοντος και εντός 30 λεπτών μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, άτομα ή ζώα δεν θα παραμείνουν στο ίδιο δωμάτιο με τη συσκευή. Η παραμονή στο δωμάτιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σώμα.

Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για τυχόν ζημιά

ή προσωπικούς τραυματισμούς που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Μετά τη χρήση της συσκευής για την απολύμανση του όζοντος ή την απομάκρυνση της φορμαλδεΐδης, το όζον μπορεί να αποσυντεθεί στο ίδιο το οξυγόνο, το οποίο δεν θα παράγει υπολειμματική άδεια.

Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Όταν χρησιμοποιείται σε υγρό περιβάλλον, όπως μπάνιο ή κουζίνα, φροντίστε να μην ψεκάσετε νερό στο μηχάνημα και να αποφεύγετε τυχόν κίνδυνο διαβροχής, προκειμένου να αποφύγετε ζημιές στην αποσυμπίηση.

Η συσκευή περιέχει μονάδα υψηλής πίεσης όζοντος, επομένως πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ή να επισκευαστεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.

Αποθηκεύστε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Οδηγίες μπαταρίας

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρίες ιόντων λιθίου, δεν αποτεφρώνονται ή εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ενδέχεται να εκραγούν. Τόσο η μπαταρία όσο και τα κελιά ενδέχεται να διαρρεύσουν υπό ακραίες συνθήκες. Μην αγγίζετε κανένα υγρό που διαρρέει από την μπαταρία. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Χρησιμοποιήστε γάντια κατά το χειρισμό της μπαταρίας και απορρίψτε την αμέσως

Αποφύγετε την επαφή μεταξύ της μπαταρίας και άλλων μικρών μεταλλικών αντικειμένων, όπως κλιπ, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες. Πριν από τη χρήση νέας μπαταρίας ή για πρώτη φορά μετά από μακροχρόνια αποθήκευση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία. Όταν η συσκευή αποθηκεύεται και δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

1. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
2. Θύρα φόρτισης USB
3. Εισαγωγή αέρα
4. Έξοδος

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Διατηρήστε το αρχικό κουτί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες. Εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε σημάδι ορατής ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία επιτρέπει τη χρήση της συσκευής σε διαφορετικούς χώρους μόλις φορτιστεί, όπως ψυγείο, τουαλέτα, υπνοδωμάτιο, γραφείο, ντουλάπα, ντουλάπι παπουτσιών, αυτοκίνητο κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση ή την απόσμηξη.

Λειτουργία κύκλου απόσμισης: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί on / off για είσοδο σε αυτήν τη λειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Σε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί για 20 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα για 6 ώρες. Θα τρέξει αυτόν τον κύκλο συνεχώς έως ότου εξαντληθεί η μπαταρία.

Λειτουργία απλής αφαίρεσης: Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ενώ ενεργοποιείται η λειτουργία αφαίρεσης κύκλου για μετάβαση σε αυτήν τη λειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερά αναμμένη. Η συσκευή θα λειτουργεί για 40 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.

Ένδειξη μπαταρίας

Χαμηλή μπαταρία: Αναβοσβήνει γρήγορα

Φόρτιση: Αναβοσβήνει αργά

Φορτισμένη μπαταρία: Απενεργοποίηση

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

Μην βρέχετε και μην αφήνετε νερό να εισέλθει μέσα στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά λειαντικά καθαριστικά.

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές, ξηρό μέρος, όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05616

Προϊόν: TotalPure 1000 Ozon

DC5V

Κατανάλωση ενέργειας: 3 W

Παραγωγή όζοντος: 20 mg / ώρα

Εύρος μεταβλητότητας (απόκλιση παραγωγής): 20 mg / ώρα +/- 1

Καμπύλη διέγερσης όζοντος: Κορυφή μετά από 40 λεπτά ασταμάτητης χρήσης.

Αποσύνθεση του όζοντος: Σε κυβικό μέτρο, 20 ° C, 5 λεπτά μετά την εκκίνηση, η συγκέντρωση του όζοντος μπορεί να σκοτώσει βακτήρια. Μετά από 40 λεπτά λειτουργίας, φτάνει στην μέγιστη συγκέντρωση, 0,2 mg / L. Μετά από 40 ώρες, ανοίξτε το παράθυρο για να επιτρέψετε τον καλό εξαερισμό και να εξαφανιστεί η συγκέντρωση του όζοντος στο δωμάτιο (5-10 λεπτά). Σε περιορισμένο χώρο υπό κανονικές συνθήκες, χρειάζονται περίπου 1-2 ώρες για να διαλυθεί το όζον. Μέγιστο επίπεδο εισόδου: 0,2 mg / L

Υλικά που δεν είναι κατάλληλα για επίπεδο συγκέντρωσης που παράγεται από τη μονάδα: Φυσικό καουτσούκ.

Ταξινόμηση γεννήτριας όζοντος: Γεννήτρια όζοντος τύπου Γ. Γεννήτρια όζοντος για άμεση και έμμεση εκφόρτιση που δεν περιλαμβάνει σύστημα αραίωσης ή μηχανισμό αυτόματου ελέγχου παραγωγής.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία