

cecotec

Grand Sommelier 800 / 1200 / 1600

Vinotecas



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρηθούν ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- 3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος όπου εξασφαλίζεται καλός αερισμός:
 - Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 cm³.
 - Διατηρήστε μια απόσταση 20 mm από τη συσκευή στον τοίχο.
 - Τοποθετήστε το, τουλάχιστον, σε απόσταση 50 mm από το έδαφος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο κρασιού για πρώτη φορά ή μετά το κλείσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υπάρχει διαφορά μερικών βαθμών μεταξύ της θερμοκρασίας που επιλέγετε και της θερμοκρασίας που εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Αυτό είναι φυσιολογικό και οφείλεται στον χρόνο της διαδικασίας ενεργοποίησης. Μόλις λειτουργήσει το ψυγείο κρασιού για μερικές ώρες, η πραγματική θερμοκρασία και αυτή που εμφανίζεται θα ταιριάζει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής είναι μεταξύ 20 και 25 °C. Εάν το ψυγείο κρασιού είναι εγκατεστημένο σε μέρος όπου η θερμοκρασία δωματίου είναι πάνω από 25 °C, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοσή του.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνιστάται η εγκατάσταση του ψυγείου κρασιού σε μέρος όπου η θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 23-26 °C / 72-78 °F. Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω ή πάνω από το καθορισμένο, η απόδοση της μονάδας ενδέχεται να επηρεαστεί.

ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Κόκκινο κρασί	14 - 18 °C	57 - 65 °F
Ξηρά / λευκά κρασιά	9 - 14 °C	49 - 58 °F
Ροζέ κρασιά	10 - 11 °C	51 - 53 °F
Αφρώδη κρασιά	5 - 9 °C	40 - 49 °F

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ


Εύρος θερμοκρασίας 800	8 - 18 °C	46,4 - 64 °F
Εύρος θερμοκρασίας 1200/1600	10 - 18 °C	50 - 64 °F



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η θερμοκρασία μπορεί να εμφανιστεί σε °C ή °F, πατήστε το  για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιλεγμένη μονάδα θερμοκρασίας.



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Gran Sommelier 800 - 8 τυποποιημένες φιάλες (750 ml).

Gran Sommelier 1200 - 12 τυποποιημένες φιάλες (750 ml).

Gran Sommelier 1600 - 16 τυποποιημένες φιάλες (750 ml).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΣ

Το εσωτερικό φως του προϊόντος μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί με το σύμβολο φωτός.



Μετά από 10 λεπτά ενεργοποίησης, το φως θα σβήσει αυτόματα.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

- Αυτή η συσκευή διαθέτει αυτόματο κλείδωμα πίνακα ελέγχου που θα ενεργοποιηθεί 12 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του τελευταίου κουμπιού.
- Κρατήστε πατημένο το  κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου.
- Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα για να υπάρξει ειδοποίηση ότι ο έλεγχος κλειδώματος είναι ενεργοποιημένος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω στον πίνακα ελέγχου για να ορίσετε τις επιθυμητές θερμοκρασίες.

Πατήστε  για να το αυξήσετε ή  για να το μειώσετε.