

HOP1001440



Στρώμα Μασάζ Σώματος με Πέτρες Νεφρίτη 161 x 51 cm
Hoppline

Οδηγός χρήστη

Πατήστε το κουμπί για ενεργοποίηση, το προϊόν θα μπει σε αυτόματη λειτουργία. Αν πατήστε ξανά το κουμπί, το μηχάνημα σταματά. Η αυτόματη λειτουργία λειτουργεί ως εξής: ζύμωμα προθέρμανσης (1 λεπτό περιστροφή προς τα εμπρός, μετά 1 λεπτό κύκλος περιστροφής εναλλάξ μετά από 15 λεπτά να σταματήσει)

Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης προώθησης και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά για αντίστροφη περιστροφή

Μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 επίπεδα. Χαμηλό, μεσαίο, υψηλό.

Η λειτουργία θέρμανσης λειτουργεί από προεπιλογή. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης

κουμπί. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ξανά τη θέρμανση.

Για λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί.

Πατήστε για να επιλέξετε από 3 διαφορετικές λειτουργίες μασάζ.

Χρόνος: Πατήστε το κουμπί και επιλέξτε την ώρα: 10 λεπτά/20 λεπτά/30 λεπτά


Ρύθμιση λειτουργίας: Πατήστε το κουμπί στο χειριστήριο χειρός. Μπορείτε να επιλέξετε από 1-9 λειτουργίες μασάζ.

Ταχύτητα: Πατήστε το κουμπί στο χειριστήριο χειρός. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 1-9 ταχύτητες μασάζ

Θέση: Πατήστε το κουμπί στο χειριστήριο χειρός. Μπορείτε να επιλέξετε από 1-9 θέσεις μασάζ


Προθέρμανση: Πατήστε το κουμπί στο χειριστήριο χειρός. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 1-3 θεرمάστρες μασάζ

1. Mod
2. Ταχύτητα
3. Ζέσταμα
4. Διακόπτης On / OFF
5. Ένταση
6. Θέση μασάζ



A Power On

- B Λειτουργία εμπρός-πίσω
- C Gear
- D Έλεγχος θερμοκρασίας
- E Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- F Λειτουργία μασάζ



Τάση εισόδου: 12 V

Ισχύς: 24 W

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μετά τη χρήση ή πριν τον καθαρισμό, βγάλτε το φιλ από την πρίζα!

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον, όπως μπάνιο!

Να μη χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου χαμηλότερη από 5°C, γιατί το λιπαντικό μπορεί να αυξήσει και να επηρεάσει τη φθορά των γραναζιών και των γραναζιών ρουλεμάν του μηχανήματος

Διάρκεια Ζωής! Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά!

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν

οποιαδήποτε ζημιά σε αυτό! Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό! Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση εάν

πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια!

Πατήστε το κουμπί εξοικονόμησης ενέργειας πριν από το καθεστώς.

Πατήστε pre νύβερ z 3 διαφορετικοί μασάζ: .

Χρόνος: 10/20/30 λεπτά.

Λειτουργία: Πατήστε το κουμπί στο χειριστήριο. Μπορείτε να επιλέξετε από 9 τρόπους μασάζ.

Ταχύτητα: Πατήστε το κουμπί στο χειριστήριο. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 9 ταχύτητες μασάζ.

Θέση: Πατήστε το κουμπί στο χειριστήριο. Μπορείτε να επιλέξετε από 9 θέσεις μασάζ.

Θέρμανση: Πατήστε το κουμπί στο χειριστήριο. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.