

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πλύνετε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα με ένα κανονικό απορρυπαντικό πιάτων: καπάκι (), μεγάλος κώνος χυμού (), μικρός κώνος χυμού (), φίλτρο () και δοχείο χυμού (). Στεγνώστε διεξοδικά.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χυμός κώνου


Ο μεγάλος κώνος χυμού () προορίζεται για μεγάλα εσπεριδοειδή, δηλαδή πορτοκάλια.

Ο μικρός κώνος χυμού () είναι για μικρά εσπεριδοειδή, δηλαδή λεμόνια

Ο αποχυμωτής παρέχεται με τον μικρό κώνο συναρμολογημένο μέσα. Τον μεγάλο κώνο.

Πιέστε ελαφρά τα δύο άκρα της μονάδας για να διαχωρίσετε τους δύο κώνους όπως υποδεικνύεται από τα βέλη

() και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον μικρό κώνο ()




Αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία για να ενώσετε τους δύο κώνους.

Σημείωση

Ο μεγάλος κώνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν συναρμολογείται στον μικρό κώνο.

Στόμιο του δοχείου χυμού


Το δοχείο χυμού () έχει ένα στόμιο () που μπορεί να ανυψωθεί () ή να χαμηλώσει (). Κατά τη διάρκεια της χρήσης, Εάν το στόμιο της συσκευής βρίσκεται σε ανυψωμένη θέση. Στη συνέχεια, ο χυμός παραμένει μέσα στο δοχείο. Από την άλλη πλευρά, εάν το στόμιο βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση, τότε ο χυμός πέφτει απευθείας μέσα σε ένα ποτήρι ή δοχείο τοποθετημένο κάτω από το στόμιο.



Για να αλλάξετε τη θέση του στομίου, μετακινήστε το στόμιο προς τα πάνω ή προς τα κάτω με ελαφριά πίεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά τη χρήση το στόμιο πρέπει να βρίσκεται πάντα στην ανυψωμένη θέση



ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας
- Συναρμολογήστε τη συσκευή
- Επιλέξτε τον τύπο κώνου σε σχέση με το μέγεθος των εσπεριδοειδών και μετακινήστε το στόμιο του δοχείου στην επιθυμητή θέση: ανυψωμένο ή χαμηλωμένο

Ξεδιπλώστε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το φισ στην πρίζα.

· Κόψτε τα εσπεριδοειδή σε δύο τμήματα και πιέστε ελαφρά το κάθε μισό στον κώνο χυμού. Ο αποχυμωτής αρχίζει να γυρίζει. Απλώς αφαιρέστε την πίεση από τον κώνο για να σταματήσετε τον αποχυμωτή.