



**Φορτιστής - Εκκινητής Μπαταρίας Αυτοκινήτου 4 σε 1
Kraft&Dele KD-1922**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Προστατευτικές λαβές
2. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης i
- Είσοδος προσαρμογέα φόρτισης AC
3. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
4. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
5. Διακόπτης φωτισμού
6. Διακόπτης συμπίεστή
7. Διακόπτης ΟΥΤ
8. Έξοδος 12V DC

(αναπτήρας αυτοκινήτου) ασφάλεια

αντι-υπερφόρτωση

9. Ανθεκτική πλαστική λαβή

πλαστικό μέταλλο, οδοντωτό

σφιγκτήρες

10. Μετρητής πίεσης
11. Αφαιρούμενη ασφάλεια 15 A
12. Φωτισμός
13. Προσαρμογέας DC
14. Προσαρμογέας AC

2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΡΩΝ

☐ Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία συσκευασίας.

☐ Αφαιρέστε όλα τα υπόλοιπα συσκευασίας και προστασίας μεταφοράς (εάν υπάρχουν).

☐ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι πλήρης.

☐ Ελέγξτε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φινιρίσματα και όλα τα αξεσουάρ ανταλλακτικά για πιθανή ζημιά κατά τη μεταφορά.

☐ Εάν είναι δυνατόν, διατηρήστε τα στοιχεία της συσκευασίας όσο παραμένει η συσκευή καλύπτεται από την εγγύηση. Μετά από αυτήν την περίοδο, απορρίψτε σύμφωνα με το εγκεκριμένο σύστημα διάθεσης αποβλήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εξαρτήματα συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν με πλαστική συσκευασία! Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

**Εάν κάποια ανταλλακτικά λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά,
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας**

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρούς τραυματισμούς . Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" αναφέρεται σε προειδοποιήσεις για κεντρικά (ενσύρματα) και ασύρματα (ασύρματα) εργαλεία.

Τόπος χρήσης

❑ Διατηρήστε το χώρο εργασίας καθαρό και με καλό φωτισμό. Αποφύγετε βρώμικα και ανεπαρκή μέρη όταν ανάβει, ευνοεί τα ατυχήματα.

❑ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στην απελευθέρωση επικίνδυνων ατμών, όπως εύφλεκτων ουσιών, αερίων ή σκόνης.

Τα ηλεκτρικά συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν έναν σπινθήρα που μπορεί να εκραγεί ή να αναφλέξει τη σκόνη ή τους καπνούς.

❑ Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά από την περιοχή εργασίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Η διαταραχή της προσοχής από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να οδηγήσει μέχρι και να χάσετε τον έλεγχο της συσκευής.

Προσωπική ασφάλεια

❑ Τα βύσματα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Το βύσμα δεν πρέπει να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα με γείωση. Η τήρηση αυτών των συστάσεων θα μειώσει την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

❑ Αποφύγετε την άμεση επαφή με γειωμένα αντικείμενα όπως σωλήνες, καλοριφέρ, εύρη και ψυγεία.

❑ Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Το νερό που έχει εισέλθει στη συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

❑ Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά, έλξη ή για να αποσυνδέστε ξαφνικά την ηλεκτρική συσκευή. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, καύσιμα, αιχμηρές άκρες ή εξαρτήματα . Ένα κατεστραμμένο ή εμπλεγμένο καλώδιο αυξάνει την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση.

Η χρήση καλωδίου επέκτασης σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

❑ Εάν είναι αναπόφευκτο να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό εργαλείο σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε ένα RCD για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

❑ Να είστε προσεκτικοί με τις κινήσεις και το περιβάλλον σας κατά τη χρήση της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ενώ είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

❑ Χρησιμοποιήστε προστατευτικά ρούχα. Να φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών. Χρησιμοποιήστε αντικείμενα όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, σκληρό καπέλο ή προστατευτικά αυτιών όποτε το δικαιολογεί η κατάσταση και μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού

❑ Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση "απενεργοποίηση" πριν από την ενεργοποίηση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Αφήνοντας οποιοδήποτε κλειδί ή άλλο εργαλείο κοντά στη συσκευή ενώ λειτουργεί, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Διατηρήστε τη σωστή στάση και ισορροπία ανά πάσα στιγμή. Αυτό θα σας επιτρέψει να έχετε καλύτερο έλεγχο σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

▣ Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Χαλαρά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

▣ Εάν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη με τον συλλέκτη σκόνης ή τα απορρίμματα, βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.

Η χρήση αυτών των συσκευών θα μειώσει τους κινδύνους που προκύπτουν από την παραμονή σε σκονισμένο περιβάλλον.

▣ Μην υπερφορτώνετε ηλεκτρικά εργαλεία. Χρησιμοποιήστε τα για τις σωστές εργασίες. Μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για μια δεδομένη εργασία θα επιτρέψει καλύτερα και να λειτουργεί ασφαλέστερα από ένα μηχάνημα που δεν προορίζεται για αυτό.

▣ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά. Κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

▣ Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό εάν σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε αντικατάσταση αξεσουάρ ή άλλα μέρη της συσκευής. Θα αποτρέψει κατά λάθος εκκίνηση της συσκευής.

▣ Αποθηκεύστε τα αδρανή ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά. ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις οδηγίες λειτουργίας αυτής της συσκευής. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια των μη εκπαιδευμένων χρηστών.

Φροντίζετε πάντα τα ηλεκτρικά εργαλεία, ελέγχετε αν τα κινούμενα μέρη τους δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, δεν έχουν υποστεί ζημιά και δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά και ότι η λειτουργία τους δεν περιορίζεται με κανέναν τρόπο. Τυχόν ζημιές που εντοπίζονται πρέπει να επιδιορθωθούν πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακή συντήρηση εξοπλισμού.

▣ Τα εξαρτήματα κοπής πρέπει να είναι πάντα καθαρά . Είναι πιο εύκολο να ελέγχετε τα σωστά συντηρημένα εξαρτήματα κοπής με το σωστό τρόπο καθώς αυτό μειώνει τον κίνδυνο δυσλειτουργίας της συσκευής.

▣ Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικά εργαλεία, τα μέρη και τις υπομονάδες τους κ.λπ., μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και την προβλεπόμενη χρήση για έναν συγκεκριμένο τύπο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τον τύπο της εργασίας που εκτελείται.

Λειτουργία και συντήρηση μπαταρίας συσκευής

- Φορτίζετε μόνο με το φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής κατάλληλος για χρήση με ένα δοχείο μπαταρίας ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά εργαλεία με αποκλειστικές μπαταρίες. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών θα μπορούσε να είναι η πηγή για τραυματισμού και πυρκαγιάς.

- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες και άλλα. Μικρά μεταλλικά μέρη μπορούν να δημιουργήσουν μια ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ των πόλων της μπαταρίας. Βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

- Υπό δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας, ενδέχεται να διαρρεύσει υγρό από την μπαταρία. Μην αγγίζετε. Εάν έρθει κατά λάθος σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια, απαιτείται ιατρική βοήθεια. Το υγρό που διαρρέει από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

Υπηρεσία

☒ Όταν επιστρέψετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο για επισκευή, χρησιμοποιήστε μόνο ένα εξειδικευμένο κέντρο σέρβις χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Θα παρέχει σωστή και ασφαλή συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κίνδυνος εκρηκτικών αερίων (προειδοποίηση)

Η εργασία κοντά σε μια μπαταρία μολύβδου-οξέος είναι επικίνδυνη. Εκρηκτικά αέρια παράγονται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της μπαταρίας.

Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο και να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες κάθε φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή

Πρέπει επίσης να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις συστάσεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή της μπαταρίας του οχήματος και τον κατασκευαστή του καθενός εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κοντά στην μπαταρία. Εξετάστε όλες τις προειδοποιητικές ενδείξεις σε αυτές

Προσωπικά μέτρα ασφαλείας

Φορέστε προστατευτική ενδυμασία και προστατευτικά ρούχα.

☒ Σε περίπτωση που το οξύ έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα ρούχα ή τα μάτια σας, θα πρέπει να διατίθεται άφθονο σαπούνι και νερό. Αποφύγετε αγγίζοντας τα μάτια σας ενώ εργάζεστε με την μπαταρία. Εάν το οξύ της μπαταρίας φτάσει στο δέρμα ή στα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι. Εάν εισέλθει οξύ στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως. Ξεπλύνετε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Μην καπνίζετε, μην αφήνετε σπινθήρες ή φωτιά κοντά στην μπαταρία ή τον κινητήρα.

☒ Μην ρίχνετε μεταλλικά εργαλεία στην μπαταρία. Όταν χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία κοντά σε μπαταρία αυτοκινήτου, φροντίστε να είστε προσεκτικοί. Η μεταλλική επαφή με τον θετικό πόλο της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, βραχυκύκλωμα της μπαταρίας ή ηλεκτρικό εξάρτημα, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη.

☒ Πριν εργαστείτε σε μια μπαταρία μολύβδου-οξέος, αφαιρέστε προσωπικά αντικείμενα όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια, ρολόγια, αλυσίδες. Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με το θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας, μπορεί να βραχυκυκλώσει και να προκαλέσει εγκαύματα.

ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

☒ Μια φορητή πηγή ισχύος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για φόρτιση και επαναφόρτιση μπαταριών μολύβδου-οξέος. Μην το χρησιμοποιείτε για φόρτιση μπαταριών ξηρής κυψέλης, που χρησιμοποιούνται συνήθως σε οικιακές συσκευές.

☒ Μην φορτίζετε ή επαναφορτίζετε μπαταρίες με θερμοκρασία κάτω των 0 ° C.

☒ Μην αφήνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή μεταλλικό στοιχείο ταυτόχρονα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην συνδέετε τον αρνητικό ακροδέκτη στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας.

Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Η εσφαλμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, όπως εγκαύματα και τύφλωση.

Η συσκευή περιέχει μια σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος που πρέπει να διατηρείται φορτισμένη. Η μπαταρία πρέπει να φορτίσει αμέσως μετά την αγορά, μετά από κάθε χρήση και κάθε έξι μήνες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Μπορεί να προκύψει παραμέληση και μειωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

☑ Βοηθητική εκκίνηση

☑ Έξοδοι 3 12 V με προστασία υπερφόρτωσης

☑ Φωτισμός έκτακτης ανάγκης

☑ Συμπιεστής

☑ Δοκιμή μπαταρίας

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Διαδικασία φόρτισης - Φόρτιση από κατάλληλη πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος

☑ Με το διακόπτη στη θέση OFF, συνδέστε το μετασχηματιστή AC σε πρίζα

Συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα στην υποδοχή στο μπροστινό μέρος της συσκευής εκκίνησης.

☑ Η ένδειξη φόρτισης θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.

☑ Θα πρέπει να ανάβει όταν φορτιστεί πλήρως όταν ο διακόπτης είναι στη θέση δοκιμής

το πράσινο φως είναι αναμμένο (δείτε την έννοια των παρακάτω δεικτών).

Φόρτιση DC (μέσω αναπτήρα)

☑ Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης και ότι το όχημα λειτουργεί.

☑ Τοποθετήστε ένα βύσμα του προσαρμογέα

Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή εισόδου DC 12 V.

☑ Η ένδειξη φόρτισης θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η φόρτωση είναι δυνατή

όλη την ώρα το όχημα είναι σε λειτουργία.

☑ Θα πρέπει να ανάβει όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση δοκιμής όταν είναι πλήρως φορτισμένος

το πράσινο φως είναι αναμμένο (δείτε την έννοια των παρακάτω δεικτών).

ΕΝΝΟΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΩΣ

Ακραίο πράσινο φως Πλήρως φορτισμένο

Πράσινο φως Καλή φόρτιση

Κίτρινο φως Χαμηλή φόρτιση, επαναφόρτιση

Κόκκινο Φως Υπερφόρτιση

Μην οδηγείτε το όχημα κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Βοηθητική εκκίνηση

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή οι κόκκινες και μαύρες πόρπες, άμεσα ή κατευθείαν

Απενεργοποιήστε τον κινητήρα του οχήματος ή του σκάφους.

☒ Συνδέστε το + καλώδιο (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο - (μαύρο) στον κινητήρα, πλαίσιο, όχημα ή έδαφος. Μην συνδέετε τον αρνητικό ακροδέκτη στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας!

Η σύνδεση στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας είναι μια επικίνδυνη δραστηριότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυροδότησης εκρηκτικών αέρια μπαταρίας.

Ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει. Αμέσως μετά την εκκίνηση του οχήματος, αποσυνδέστε τα καλώδια με την αντίστροφη σειρά.

☒ Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τόσο πολύ ώστε η λυχνία ανάφλεξης είναι σβηστή

αφήστε την ενισχυτική μπαταρία συνδεδεμένη στην μπαταρία του αυτοκινήτου για 10-20 λεπτά πριν επιχειρήσετε να ξεκινήσετε το όχημα.

Εργασία συμπιεστή

Μην υπερβαίνετε την επιτρεπόμενη πίεση!

☒ Ο συμπιεστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με χαμηλό φορτίο.

☒ Αφήστε τον συμπιεστή να κρυώσει μετά από συνεχή λειτουργία για 10 λεπτά.

☒ Φυλάσσετε τον συμπιεστή και άλλες ηλεκτρικές συσκευές μακριά από παιδιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

☒ Αφαιρέστε τον αγωγό αέρα που βρίσκεται στο θάλαμο στο πίσω μέρος του προϊόντος.

☒ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στο αντλούμενο αντικείμενο, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα εξαρτήματα αυτοί οι προσαρμογείς.

☒ Τραβήξτε το μοχλό του σωλήνα αέρα προς τα κάτω για να κλειδώσετε τον προσαρμογέα.

☒ Ενεργοποιήστε τη μονάδα συμπιεστή με το διακόπτη στην μπροστινή πλευρά συσκευή εκκίνησης.

☒ Διατηρήστε το σωλήνα αέρα στη θέση του και ελέγξτε την ένδειξη

το μανόμετρο στο συγκρότημα συμπιεστή για να επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τον συμπιεστή με το διακόπτη στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος.


☒ Αποσυνδέστε το σωλήνα αέρα από το αντικείμενο που αντλείται.

☒ Αποθηκεύστε τη μίζα σε ασφαλές μέρος.

Συσκευή εκκίνησης ως πηγή ισχύος

Για να χρησιμοποιήσετε τον ενισχυτή ως τρέχοντα μετατροπέα, συνδέστε τα ενισχυτικά καλώδια στους θετικούς και αρνητικούς ακροδέκτες της μπαταρίας

Η ενέργεια αυτής της μπαταρίας θα αρχίσει να τροφοδοτεί την αρχική συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα εξωτερικό τροφοδοτικό μπαταρία αντί της μπαταρίας από τη συσκευή εκκίνησης.



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ 12V ΣΥΣΚΕΥΕΣ

☐ Τρεις πρίζες 12 V μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

☐ Συνδέστε τις συσκευές στις υποδοχές εξόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιχειρήσετε το όχημα ενώ χρησιμοποιούνται οι πρίζες

Φωτισμός έκτακτης ανάγκης

Ο ενσωματωμένος φωτισμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να ανάψει μέσω ενός διακόπτη στο μπροστινό μέρος της μονάδας

9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ισχύς αιχμής / εκκίνησης 900 A.

Συμπιεστής 250 PSI / Bar

Βάρος 5,2 κιλά

Έξοδοι 3 x 12 V (με προστασία υπερφόρτωσης)

10 ΕΓΓΥΗΣΗ

☐ Η εγγύηση καλύπτει αστοχίες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών και κατασκευής, αλλά δεν καλύπτει ελαττώματα που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά σε μέρη όπως: ρουλεμάν, βούρτσες, καλώδια, βύσματα και αξεσουάρ όπως κομμάτια, τρυπάνια, πριόνια κ.λπ. ούτε βλάβες και ελαττώματα που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος, τις τροποποιήσεις και τα ατυχήματά του

Αυτή η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα υλικού και κατασκευής, αλλά όχι τις μπαταρίες και τους φορτιστές και τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά λόγω κανονικής φθοράς, όπως συγκεκριμένα ρουλεμάν, βούρτσες, καλώδια, βύσματα κ.λπ. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει επίσης αξεσουάρ όπως τρυπάνια, κομμάτια, δίσκοι κοπής κ.λπ.

☐ Οι διατάξεις αυτής της εγγύησης δεν ισχύουν επίσης για ζημιές ή / και ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση.

☐ Απορρίπτουμε επίσης οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν τραυματισμό που οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση του εργαλείου.

☐ Οι επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις

☐ Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η αξίωση βάσει της εγγύησης εάν προκληθεί ζημιά στη συσκευή από απρόσεκτη συντήρηση ή υπερφόρτωση της συσκευής.

Η εγγύηση σίγουρα δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται στην είσοδο υγρού, υπερβολική εναπόθεση σκόνης στη συσκευή, υπεύθυνη ζημία (σκόπιμη ή από βαριά αμέλεια), κακή χρήση (χρήση για σκοπούς άλλους από αυτούς που η συσκευή δεν προορίζεται), εσφαλμένη λειτουργία (μη συμμόρφωση με τις συστάσεις του εγχειριδίου χρήστη), ακατάλληλη εγκατάσταση, αστραπή και ακατάλληλη τάση δικτύου. Αυτή η λίστα δεν είναι πλήρης.

☐ Η συσκευή ή τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται με εγγύηση αποτελούν ιδιοκτησία της Kanwod-Invest

Διατηρήστε την απόδειξη ως απόδειξη αγοράς.

☐ Επιστρέψτε το μη αποσυναρμολογημένο εργαλείο στον έμπορο στην αρχική συσκευασία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η χρησιμοποιημένη συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται με κανονικά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα απόβλητα που παράγονται από ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κανονικά οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να δοθούν σε εξειδικευμένα σημεία συλλογής για τέτοια απόβλητα. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και τη διάθεση αποβλήτων από την τοπική διοίκηση.



Συμμορφώνεται με τις απαραίτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, με βάση την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του εξοπλισμού θα ακυρώσει αυτήν τη δήλωση

認証書

◆ CERTIFICATE ◆

ZERTIFIKAT ◆

A1 / 34.11

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Directive 2014/30/EU relating to electromagnetic compatibility. It confirms that the listed apparatus complies with all essential requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for testing and certification. See also notes overleaf.

Test report no.: 4840108214003

Date, 2016-05-11 (Xiao Liu)

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU declaration of conformity the required CE marking can be affixed on the product. That declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Other relevant EU-directives have to be observed.

Page 1 of 1

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany