









**Ψαλίδι Μπορντούρας -
Κλαδευτήρι Μπαταρίας 20 V
Kraft&Dele KD-5104**







ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	KD5104
Τάση	20V = Maks.
Μήκος κοπής	520 mm
Ροοίαgνιgcia na minute	1200 obr./m
Απόσταση δοντιών	18 mm
Βάρος μηχανής	2,8 kg

* Μετρημένη τάση χωρίς φορτίο. Η αρχική τάση της μπαταρίας φτάνει το πολύ 20 V. Η ονομαστική τάση είναι 18 V.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	
εγκατάσταση και αφαίρεση της στάθμης μπαταριών	Βλέπε Εικ. B1 B2
Φόρτιση της μπαταρίας	Βλέπε Εικ. C
λειτουργία	

Κορυφή κοπής	Βλέπε εικ.
Πλευρική κοπή	Δείτε το σχήμα D2, D3
Λίπανση της λεπίδας κοπής	Βλέπε Εικ.

Αφήστε τις λεπίδες κοπής να φτάσουν σε πλήρη ταχύτητα πριν από την κοπή. Όταν εργάζεστε, κρατήστε τις λεπίδες κοπής μακριά από άτομα και αντικείμενα όπως τοίχους, μεγάλες πέτρες, δέντρα, οχήματα κ.λπ. Εάν η λεπίδα σταματήσει να κινείται, σταματήστε αμέσως το χλοοκοπτικό. Αφήστε τους δύο μοχλούς διακόπτη (5 & 6) πριν προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα μπλοκαρισμένα συντρίμια από τις λεπίδες κοπής. Μην προσπαθήσετε να κόψετε κοτσάνια που είναι πολύ χοντρά ή με λεπίδα κοπής.

ΑΝΩ ΚΟΠΗ

Χρησιμοποιήστε μια ευρεία κίνηση σάρωσης (βλ. Εικ. D1). Μια μικρή προς τα κάτω κλίση των λεπίδων κοπής προς την κατεύθυνση της διαδρομής δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΟΠΗ

Όταν κόβετε τις πλευρές του φράκτη, μετακινήστε το κουμπί ρύθμισης μακριά (βλέπε Εικ. D2) ενώ ταυτόχρονα γυρίζετε το μπροστινό μέρος της λαβής προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά στον επιθυμητό βαθμό. Ο μέγιστος βαθμός τόσο για δεξιά όσο και για αριστερά είναι 90 μοίρες. Προειδοποίηση: Όταν πατάτε το κουμπί djusting, μην πιέζετε το διακόπτη που προκαλεί ατυχήματα.

συντήρηση

Αφαιρέστε την μπαταρία από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση, συντήρηση ή συντήρηση.

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη στο ηλεκτρικό εργαλείο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά για να καθαρίσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Αποθηκεύετε πάντα τα ηλεκτρικά εργαλεία σε ξηρό μέρος. Διατηρείτε τους αεραγωγούς του κινητήρα καθαρούς. Κρατήστε όλα τα χειριστήρια εργασίας: χωρίς σκόνη.