

PM-LOUV-30T



Εντομοπαγίδα με Λάμπα LED UV USB με Ανεμιστήρα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο εντομοκτόνος λαμπτήρας χρησιμοποιείται για τη θανάτωση εντόμων σε στεγασμένους χώρους. Συσκευή

Είναι εξοπλισμένο με μια λάμπα υπεριώδους που προσελκύει τα έντομα. Έντομα όταν έρχονται σε επαφή με χάνεται ηλεκτρική τάση στη συσκευή.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα



Υπάρχουν μικρές διαφορές σε αυτό το εγχειρίδιο, οι οποίες πρέπει να σημειωθούν.

Η συσκευή επιτρέπεται να επισκευαστεί και να συντηρηθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο υπηρεσία. Προσοχή! Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο για τη δική σας ασφάλεια γενικές οδηγίες για ασφαλή χρήση πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οποιαδήποτε εξαρτήματα που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτό εντολή.

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών και από άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών.

Όσοι δεν έχουν διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε να το διαβάσουν προσεκτικά διαβάστε πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

τεχνικές προδιαγραφές		
Μοντέλο	PM-LOUV-40T	PM-LOUV-30T
Τροφοδοσία	5V / 50HZ (USB)	5V / 50HZ (USB)
Μέγιστη ισχύς	5 βατ 	5 βατ 
Λειτουργούσα σειρά	30-40 [m2] (360°)	20-30 [m2] (360°)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Αποσυσκευάστε το προϊόν προσεκτικά, προσέχοντας να μην πετάξετε κανένα μέρος του υλικού

συσκευασία μέχρι να βρείτε όλα τα μέρη του προϊόντος.

- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες ικανότητες

σωματική, ψυχική ή ψυχική ή για άτομα με μικρή εμπειρία και γνώση, αν

δεν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, ή

εάν δεν τους έχουν δοθεί οδηγίες για τον τρόπο χρήσης αυτού του προϊόντος.

- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν ή να το κάνετε τροποποιήσεις -

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οποιαδήποτε επισκευή και ρύθμιση αυτού

εμπιστευτείτε το προϊόν σε μια εξειδικευμένη εταιρεία/υπηρεσία. Με το άνοιγμα του προϊόντος στην περίοδο

κινδυνεύετε να ακυρώσετε την εγγύηση.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν με βρεγμένα χέρια ή πόδια.

- Χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα και πτητικά υλικά.

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία, άμεσο φως

ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία και μην το τοποθετείτε σε περιβάλλον με υπερβολική σκόνη.

- Μην το τοποθετείτε κοντά σε θερμαντικά σώματα, ανοιχτές φλόγες ή άλλα αντικείμενα δέκτες ή συσκευές που είναι πηγές θερμότητας.

- Το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε στο περιβάλλον βιομηχανικός!

- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα σας.
- Μην περνάτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε ζεστές επιφάνειες ή μέσα από αιχμηρές άκρες είδη. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας, τοποθετήστε το έτσι ώστε να μην το κάνει
θα μπορούσατε να περπατήσετε πάνω του ή να σκοντάψετε πάνω του. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει
άγγιξε μια καυτή επιφάνεια.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί
κέντρο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο άτομο για να το αποτρέψει
επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή βύσμα.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Μην ψεκάζετε το προϊόν με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην ρίχνετε νερό ή άλλες ουσίες στο προϊόν
υγρό. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα σκεύη γεμάτα νερό.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν ή δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε, απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε το
βύσμα από την πρίζα. Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο πριν καθαρίσετε το προϊόν.
- Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε παιδιά, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν μέρος μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν σε κεκλιμένες επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε ποτέ μέταλλο ή άλλα αντικείμενα μέσα στο προϊόν -
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν που λειτουργεί χωρίς το κάτω μέρος - κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας !
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή
τον εξοπλισμό του (για κοψίματα, εγκαύματα, πυρκαγιά κ.λπ.).
- Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε αχυρώνες, στάβλους ή παρόμοια δωμάτια.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης εύφλεκτους ατμούς ή εκρηκτικά αέρια.
- Μην αφήνετε ποτέ ένα κορδόνι στριμμένο ή με άλλο τρόπο λυγισμένο ή τυλιγμένο γύρω από τη συσκευή.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην αγγίζετε τη γρίλια με το δάχτυλό σας, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
ηλεκτρικός.
- Μην αγγίζετε τη γρίλια με αγώγιμη ράβδο, ακόμη και όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο. Γι 'αυτό το λόγο, ότι υπάρχει ακόμη ένα υπολειπόμενο ηλεκτρικό φορτίο. Χρησιμοποιήστε μια μονωμένη ράβδο για να σπάσετε κύκλωμα και εκφόρτιση φόρτισης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μοντέλο: PM-LOUV-40T / PM-LOUV-30T



Λττ.	Όνομα Μερών	Λττ.	Όνομα Μερών
1.	Κρεμαστή ζώνη	4.	Υποδοχή Micro-USB
2.	Διακόπτης (on / off)	5.	Κάλυψη δεξαμενών
3.	Υπεριώδες φως	6.	Δεξαμενή εντόμων

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Ο λαμπτήρας εντομοκτόνου Powermat είναι ένας αναντικατάστατος βοηθός όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός κουνουπιών και άλλων εντόμων που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν. Είναι εξοπλισμένο με ειδικούς λαμπτήρες παράγοντας μπλε υπεριώδες φως που προσελκύει τα κουνούπια μέσα στη λάμπα όπου σκοτώνονται μέσω υψηλής τάσης που ενεργεί στο προστατευτικό δίκτυο.

ΛΙΓΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- Η λάμπα εντομοκτόνου πρέπει να τοποθετείται στο μονοπάτι από όπου προέρχονται τα έντομα εξωτερικό περιβάλλον σε εσωτερικούς χώρους και σε μέρη όπου θα αντιδράσουν τα έντομα προς τη λάμπα.
- Το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης είναι έως 2 μέτρα, αλλά όσο χαμηλότερο είναι εγκατεστημένο ο λαμπτήρας, τόσο το καλύτερο λόγω της ευκολίας λειτουργίας και συντήρησής του και λόγω του ότι τα έντομα είναι πιο ενεργοί κοντά στο δάπεδο (λαμπτήρες εντομοκτόνου τοποθετημένοι σε ύψος έως 1,5 m είναι 4 φορές έως 10 φορές πιο αποτελεσματικά).
- Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε τη λάμπα σε μια σκοτεινή γωνία ώστε να φαίνεται μπλε φως. Η αποτελεσματικότητα της λάμπας εντομοκτόνου μπορεί να μειωθεί από άλλες πηγές τεχνητό ή φως της ημέρας - γι 'αυτό συνιστάται να το εγκαταστήσετε όπου είναι η συγκέντρωση τέτοιων πηγών φωτός είναι ελάχιστη.
- Θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή min. 3 ώρες πριν πάτε για ύπνο σε δωμάτια όπως π.χ υπνοδωμάτια.
- Η συσκευή είναι πιο αποτελεσματική όταν δεν υπάρχουν άτομα στο δωμάτιο.
- Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με ενεργοποιημένο κλιματισμό ή εξαερισμό.
- Η συσκευή είναι πιο αποτελεσματική όταν τα φώτα στο δωμάτιο είναι σβηστά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Τοποθετήστε τη λάμπα εντομοκτόνου κατά προτίμηση κρεμώντας την σε μια σκοτεινή γωνία σε ένα δαχτυλίδι εναιώρημα.
- Ελέγξτε ότι η τάση του ηλεκτρικού φορτιστή / της υποδοχής USB αντιστοιχεί στην τάση αναγράφεται στην πινακίδα.
- Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια υποδοχή USB-A με τάση 5V/1A.
- Αγγίξτε το διακόπτη ON/OFF μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αγγίξτε το κουμπί ON/OFF 2 φορές για να ανάψετε τη λάμπα.
- Αγγίξτε το κουμπί ON/OFF 3 φορές για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση εκτεθείτε, για παράδειγμα, στη βροχή! Εάν πρέπει να το εγκαταστήσετε, π.χ. στη βεράντα, θα πρέπει φροντίστε να το βάλετε υπό κάλυψη.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΒΗΣ

Ανατρέξτε στην παραπάνω εικόνα για να συνδέσετε τον ιμάντα.




ΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Ανοίξτε τη δεξαμενή γυρίζοντας το κουμπί δεξιόστροφα και μετά καθαρίστε το δεξαμενή με στεγνό ή υγρό πανί.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Κλείστε τη δεξαμενή περιστρέφοντας το κουμπί αριστερόστροφα



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος πριν την καθαρίσετε.

- Τοποθετήστε τη λάμπα εντομοκτόνου πάνω από τον κάδο απορριμμάτων.
- Γυρίστε τη λάμπα στο πλάι και ρίξτε το περιεχόμενο στο καλάθι με ένα ελαφρύ κούνημα.
- Μην γυρίζετε ποτέ τη λάμπα ανάποδα.

Το προϊόν δεν πρέπει να πλένεται κάτω από τρεχούμενο νερό.

Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό. ΟΧΙ

διαφορετικά χρησιμοποιήστε λειαντικά καθαριστικά, διαλυτικά ή διαλύτες ατύχημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.

Σε περίπτωση βλάβης της λάμπας, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για αντικατάσταση

μπορεί να εκτελεστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα σε δωρεάν επισκευές που προκύπτουν από κατασκευαστικά ελαττώματα.

Η εγγύηση αναγνωρίζεται μόνο όταν το προϊόν παραδοθεί στο σημείο πώλησης σε πλήρη κατάσταση

κατάσταση, δεν έχει αποσυναρμολογηθεί, μαζί με απόδειξη αγοράς και σωστά συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης.

Η εγγύηση λήγει όταν:

α) Το εργαλείο παρουσιάζει ζημιά ως συνέπεια φυσικής φθοράς ή ρήξης ακατάλληλος χειρισμός της συσκευής (π.χ. υπερφόρτωση, άσκηση υπερβολικής δύναμης).

πίεση - ιδίως ρωγμές ή σπασίματα πλαστικών εξαρτημάτων και άλλες ζημιές μηχανικά ελαττώματα και ελαττώματα που προκύπτουν από τέτοιες ζημιές),

β) Εντοπίζονται μη εξουσιοδοτημένες επισκευές,

γ) Το εργαλείο έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα εντός της περιόδου εγγύησης ανεξουσιοδότητος,

δ) Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία ή στη χειροτεχνία (το εργαλείο κατασκευάστηκε για

το κάνετε μόνοι σας και δεν προορίζεται για επικερδή απασχόληση).

Η εγγύηση δεν καλύπτει τέτοια μέρη του εργαλείου που μπορεί να καταστραφούν από φυσικά αίτια

φθορά ή υπερφόρτωση (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).

Αναλαμβάνουμε να συντηρήσουμε το μηχάνημα δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης,

υπό τον όρο ότι τα ελαττώματα προκαλούνται από κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής ή του υλικού. Εγγύηση αρ

ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση της συσκευής, καθώς και οποιαδήποτε βλάβη

μηχανική βλάβη που προκαλείται από τον ίδιο τον χρήστη. Εάν η συσκευή χρειάζεται επισκευή

επικοινωνήστε με το σέρβις ή τον προμηθευτή της συσκευής, τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στην κάρτα

κάρτα εγγύησης που συνοδεύει τη συσκευή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προσοχή. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και/ή σέρβις, βγάλτε τελείως το φιν από την πρίζα.

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία, το ηλεκτρικό εργαλείο και οι υποδοχές εξαερισμού πρέπει να διατηρούνται κρατήστε καθαρό.

Εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο άτομο για αποφυγή κίνδυνο ατυχήματος.

Οι επισκευές ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια χρήση της συσκευής.

Διεύθυνση:

Υπηρεσία Powermat

αγ. Υπερασπιστές του Ταχυδρομείου του Γκντανσκ 97

42-400 Zawiercie

Τηλ. 32 670 39 68, εσωτερικό 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, αυτό το προϊόν δεν πρέπει να πετιέται μέσω των κανονικών οικιακών απορριμμάτων, αλλά πρέπει να μεταφερθούν σε σημείο συλλογής ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο τοποθετείται στο προϊόν, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία. Ευχαριστώ επαναχρησιμοποίηση, επαναχρησιμοποίηση υλικών ή άλλων μορφών Χρησιμοποιώντας συσκευές απορριμμάτων, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία το περιβάλλον μας.

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ, ακατάλληλα ηλεκτρικά εργαλεία και σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ οι κατεστραμμένοι ή χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές/μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και οδηγούν σε φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Ο κατασκευαστής δραστηριοποιείται με τον αριθμό εγγραφής BDO: 000063719

Κάθε κατάσταση υποχρεούται να δέχεται δωρεάν παλιό εξοπλισμό εάν αγοράσουμε νέο εξοπλισμό εκεί

του ίδιου τύπου και εκτελούν την ίδια λειτουργία. Μπορείτε να αφήσετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας στο κατάστημα όπου αγοράσατε μια νέα συσκευή.

Καταστήματα με χώρο πώλησης εξοπλισμού που προορίζονται για νοικοκυριά ελάχ. 400 m²

, υποχρεούνται να τα δέχονται δωρεάν στην εγκατάσταση αυτή ή στην άμεση γειτνίασή της απορριμμάτων εξοπλισμού από νοικοκυριά χωρίς καμία από τις εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνά τα 25 cm, χωρίς να απαιτείται αγορά νέου αγροτικού εξοπλισμού οικιακός. Μπορείτε να αφήσετε μεταχειρισμένο εξοπλισμό μικρού μεγέθους σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ χωρίς να χρειάζεται αγοράζοντας ένα νέο.

Κατά την παράδοση εξοπλισμού που προορίζεται για νοικοκυριά στον αγοραστή, ο διανομέας είναι υποχρεωμένος

για δωρεάν αποκομιδή απορριμμάτων από νοικοκυριά του τόπου

παράδοση αυτού του εξοπλισμού, εφόσον ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον εξοπλισμό

παραδόθηκε. Εάν κάνετε μια παραγγελία μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του κατασκευαστή, αρκεί ενημερώστε μας σχετικά εισάγοντας το σχόλιό σας στο πεδίο Σημειώσεις Παραγγελίας. Σε τέτοια