



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PM-PDM-650M



Ηλεκτρικό Πιστόλι Βαφής Υψηλής Πίεσης 650 W

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τα αδρανή βαφής χρησιμοποιούνται κυρίως για αστάρωμα και βαφή επιφανειών μεγάλων επιφανειών, εμποτισμού, μονωτικών εργασιών, βερνικιών δαπέδων, προσόψεων - ανακαίνισης και

μονώσεις, αντιδιαβρωτικές εργασίες, στεγανοποιήσεις ταρατσών - επιστρώσεις ταρατσών.

Προσοχή! Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και το γενικό εγχειρίδιο κανόνων για τη δική σας ασφάλεια

ασφαλής χρήση πριν από τη χρήση της συσκευής. Όλα τα στοιχεία που λειτουργούν σε με βάση την ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτό το εγχειρίδιο. Δεν προορίζεται οποιαδήποτε χρήση εκτός από αυτή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο

συσκευές. Προκύπτουν ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή αλλαγών στη δομή

Η ζημιά ή ο τραυματισμός της συσκευής είναι ευθύνη του χρήστη/κατόχου και όχι του κατασκευαστή. Σε

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα εμφάνισης

μικρές διαφορές σε αυτό το εγχειρίδιο που πρέπει να προσέξετε.

Η συσκευή επιτρέπεται να επισκευαστεί και να συντηρηθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο

υπηρεσία.

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών και από άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών μεθυστικά.

Όσοι δεν έχουν διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε να το διαβάσουν προσεκτικά διαβάστε πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο PM-PDM-650M

Τροφοδοσία 230V / 50Hz

Μέγιστη ισχύς 650W

Στροφές κινητήρα 32000/λεπτό-1

Χωρητικότητα δοχείου βαφής 1000ml

Μέγιστο ιξώδες χρώματος 35din/sec

Κατανάλωση βαφής 180ml/min

Μήκος σωλήνα 1,5 m

Επίπεδο ισχύος ήχου Lwa: 93,7dB(A)

Επίπεδο ηχητικής πίεσης Lpa: 80dB(A)

Επίπεδο κραδασμών 2,5 m/s²

, (K=1,5)

Καθαρό βάρος 3,1 κιλά

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η ενότητα ασχολείται με βασικούς κανονισμούς ασφαλείας κατά την εργασία με αδρανή ζωγραφικής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με αυτήν τη συσκευή, φροντίστε να εξοικειωθείτε με όλες στοιχειά λειτουργίας. Εξασκηθείτε στο χειρισμό της συσκευής και ζητήστε από έναν επαγγελματία να το εξηγήσει λειτουργία, τρόπο λειτουργίας και τεχνικές εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι θα είστε σε θέση να το κάνετε σε περίπτωση συντριβής απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή. Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαροί τραυματισμοί.

Η προστατευτική συσκευή και ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προορίζονται για την προστασία των δικών σας

υγεία και υγεία τρίτων και εγγυώνται την άψογη λειτουργία της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και αξεσουάρ που παρέχονται και συνιστώνται από του παραγωγού.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, εκτός εάν έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό

εκπαίδευση. Οποιαδήποτε εργασία δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να είναι εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία σέρβις.

- Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να τραβήξετε το φις από την πρίζα. προστατεύω κορδόνι από υψηλές θερμοκρασίες, λάδι και αιχμηρές άκρες.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτό

υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή τραυματισμούς σε άλλους και για ζημιές στην περιουσία τους.

- Χρησιμοποιείτε πάντα το προστατευτικό λεπίδας κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση του μηχανήματος. Κατάστημα

κρατήστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος μακριά από παιδιά.

- Χειριστείτε τη συσκευή σας με προσοχή. Διατηρείτε το μηχάνημα σε τέτοια κατάσταση ώστε τα ακροφύσια και

Οι σωλήνες καθαρίζονταν μετά από κάθε χρήση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στα δεδομένα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

- Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζες με συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος με ρεύμα μέτρησης όχι μεγαλύτερο από 30 mA.

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο και το βύσμα τροφοδοσίας κατά της ζημιάς. Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένα μέρη (π.χ. μέταλλο φράχτη, μεταλλικός στύλος).

- Ο σύνδεσμος του καλωδίου επέκτασης πρέπει να προστατεύεται από πιτσίλισμα νερού, κατασκευασμένος από καουτσούκ ή καουτσούκ

σκεπαστός. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση ουρανό και έχουν κατάλληλες σημάνσεις. Η περιοχή διατομής του κορδονιού επέκτασης πρέπει να βρίσκεται στο τουλάχιστον 1,0 mm²

. Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο προέκτασης πριν το χρησιμοποιήσετε

τύμπανο. Ελέγξτε το καλώδιο για ζημιά.

- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή εργασίας και κρατήστε το πίσω από τη συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε το ανακουφιστικό καταπόνησης που παρέχεται για τη σύνδεση του καλωδίου επέκτασης.
- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια, υποδοχές, βύσματα ή μη συμμορφούμενα καλώδια σύνδεσης. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο ή κομμένο τραβήξτε αμέσως το φισ από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο διακόπτης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Ανταλλαγή
Οι κατεστραμμένοι διακόπτες θα πρέπει να παραγγελθούν στο σημείο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Λειτουργήστε μόνο εντός του καθορισμένου εύρους ισχύος. Μη χρησιμοποιείτε μηχανές χαμηλή ισχύς για βαριές εργασίες. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται που προορίζονταν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ

- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά κοντά σε ανοιχτή φλόγα ή πηγές ανάφλεξης όπως τσιγάρα, κινητήρες και ηλεκτρικός εξοπλισμός.
- Για εργαλεία που προορίζονται για χρήση με υλικά με βάση το νερό. Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά και μην τα χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε το εργαλείο. Μπορείτε
χρησιμοποιήστε μόνο για ψεκασμό υλικών με βάση το νερό.
- Για εργαλεία σχεδιασμένα να ψεκάζουν υλικά με βάση το νερό ή ορυκτέλαια με βάση την αλκοόλη με ελάχιστο σημείο ανάφλεξης 21 οC - Μην ψεκάζετε ή καθαρίστε με υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 21 οC.
- Ενδέχεται να δημιουργηθεί ηλεκτρισμός όταν το χρώμα ή ο διαλύτης ρέει μέσα από το εργαλείο
στατικός. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη παρουσία αναθυμιάσεις χρωμάτων ή διαλυτών. Όλα τα μέρη του εργαλείου, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας, του σωλήνα
Η πίεση, το πιστόλι ψεκασμού και τα αντικείμενα γύρω από την περιοχή εργασίας πρέπει να μείνουν πίσω
σωστά γειωμένο για την αποφυγή στατικής εκκένωσης και σπινθήρων. πρέπει να
χρησιμοποιηθεί
μόνο αγώγιμοι ή γειωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης που συνιστώνται από κατασκευαστής γεννήτριας. Για να αποτρέψετε τη στατική εκκένωση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία και το σύστημα συλλογής είναι γειωμένα.
- Συνδέστε το εργαλείο σε μια γειωμένη πρίζα και χρησιμοποιήστε ένα γειωμένο καλώδιο προέκτασης. Δεν
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 ή 3 καλώδια επέκτασης.
- Μη χρησιμοποιείτε χρώματα ή διαλύτες που περιέχουν αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. Σε
παραδείγματα τέτοιων υλικών παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Ο χώρος εργασίας πρέπει να αερίζεται καλά. Στο χώρο εργασίας, θα πρέπει να παρέχεται ροή φρέσκου αέρα.
- Η αντλία της γεννήτριας πρέπει να αερίζεται καλά. Μην ψεκάζετε μέσα κατεύθυνση της αντλίας.
- Δεν πρέπει να καπνίζετε στο χώρο εργασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε διακόπτες φώτων, κινητήρες ή άλλες συσκευές κατά τον ψεκασμό που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες.

- Η περιοχή εργασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένη από μπογιές και διαλύτες ή άλλες δεξαμενές εύφλεκτα υλικά.
- Εξοικειωθείτε με τη σύνθεση των ψεκαζόμενων ουσιών. Διαβάστε τα μέτρα σήματα ασφαλείας τοποθετημένα στο χρώμα ή σε άλλο δοχείο ψεκασμού.

ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΕΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

- Μην στρέφετε το πιστόλι ψεκασμού και μην ψεκάζετε σε ανθρώπους ή ζώα.
- Κρατήστε τα χέρια και τα μέρη του σώματος μακριά από τον πίδακα. Μην προσπαθήσετε να σταματήσετε ρίξτε με τα χέρια σας ή άλλα μέρη του σώματός σας.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το προστατευτικό του ακροφυσίου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ακροφύσια που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε και αντικαθιστάτε το ακροφύσιο. Εάν το ακροφύσιο είναι φραγμένο κατά τη βαφή, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, απενεργοποιήστε το εργαλείο και εκτονώστε την πίεση στο σύστημα πριν αφαιρέσετε το ακροφύσιο.
- Μην αφήνετε ποτέ το εργαλείο χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο πίεση. Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε το και απελευθερώστε την πίεση σύμφωνα με οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ο πίδακας υπό πίεση μπορεί να «εισφέρει» τοξίνες στο δέρμα και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα εγκαύματα. Σε περίπτωση βλάβης στο δέρμα που προκαλείται από τη χρήση της γεννήτριας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
- Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε τις γραμμές πίεσης ή άλλα εξαρτήματα τα εργαλεία δεν έχουν υποστεί ζημιά. Εάν εντοπιστεί βλάβη, πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως.
- Κλειδώστε τη σκανδάλη του πιστολιού με κλειδαριά όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται. Βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα της σκανδάλης λειτουργεί σωστά.
- Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι σωστά συνδεδεμένοι.
- Εξοικειωθείτε με τη διαδικασία απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης της γεννήτριας. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει με τα χειριστήρια της συσκευής.

ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Να φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια εργασίας, προστατευτικά γυαλιά και προστασία κατά την εργασία αεραγωγοί (μάσκα).
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε παιδιά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον εξοπλισμό.
- Μην σκύβετε πάνω από το μηχάνημα και μην στέκεστε σε ασταθή επιφάνεια κατά τη λειτουργία. Φοράτε αντιολισθητικά παπούτσια εργασίας και κρατήστε σταθερή βάση όταν εργάζεστε.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε και να έχετε επίγνωση των πράξεών σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλου είδους φάρμακα.

- Μην λυγίζετε ή συμπιέζετε πολύ τον εύκαμπτο σωλήνα πίεσης.
- Μην εκθέτετε τον εύκαμπτο σωλήνα πίεσης σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πίεση υψηλότερη από αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μη χρησιμοποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα πίεσης ως λαβή μεταφοράς για το εργαλείο.
- Χρώματα που προορίζονται για χρήση με τον ψεκαστήρα βαφής: Βαφές με φαινολαλδεϋδη, βαφές λατέξ, νερομπογιές. Το χρώμα πρέπει να φυλάσσεται σε σκιερό και ξηρό μέρος.
- Γνωρίστε τους κινδύνους από τον ψεκασμό της συγκεκριμένης ουσίας σας. Ανήκει διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη δεξαμενή και ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας που περιγράφονται από του παραγωγού. Ελέγξτε εάν απαιτείται ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός.
- Μην ψεκάζετε υλικά άγνωστης προέλευσης και κινδύνου.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Ο κατεστραμμένος εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο.
 - Κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης πίεσης λειτουργίας. Δεν μπορείτε λειτουργούν επίσης σε απαράδεκτες θερμοκρασίες, τόσο χαμηλές όσο και υπερβολικές υψηλές. Για πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας, παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
 - Ψεκάστε μόνο υλικά που προορίζονται για χρήση με τον ψεκαστήρα και όχι καταστρέφοντας τα μέρη του. Για πληροφορίες σχετικά με τα αποδεκτά υλικά, βλ κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ανατρέξτε στην ετικέτα επάνω του υλικού επίστρωσης που πρόκειται να ψεκαστεί. Όταν υπάρχει αμφιβολία που σχετίζονται με το υλικό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ή διανομέας.
 - Ο εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται καθημερινά. Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα αντικείμενα πρέπει να είναι αντικαταστήστε αμέσως με γνήσια ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής.
 - Μην τροποποιείτε το εργαλείο.
 - Η μονάδα βαφής πρέπει να χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.
 - Κρατάτε τα καλώδια και τα καλώδια μακριά από πολυσύχναστες περιοχές, αιχμηρές άκρες, κινούμενα μέρη και θερμές επιφάνειες.
 - Μη χρησιμοποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα πίεσης ως λαβή ή λαβή εξοπλισμός ανύψωσης.
 - Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας.
 - Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τον χώρο εργασίας.
 - Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλου είδους μεθυστικά και επίσης σε κατάσταση μεγάλης κόπωσης,
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**
- Μην χρησιμοποιείτε τριχλωροαιθάνιο, χλωροαιθυλένιο ή άλλους διαλύτες ή υγρά που περιέχει αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. Η χρήση τέτοιων ενώσεων μπορεί να προκαλέσει μια επικίνδυνη χημική αντίδραση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό, σοβαρή σωματική βλάβη και θάνατο.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.
- Η χρήση του εργαλείου με μη συμβατό εξοπλισμό μπορεί να είναι η αιτία ατυχήματα και μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του εργαλείου.
- Κατά τον ψεκασμό, υπάρχει κίνδυνος επαφής ή εισπνοής τοξικών ουσιών, αναθυμιάσεις, αέρια, σκόνη. Ο χρήστης θα πρέπει να φορά κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους από τον ψεκασμό των δεδομένων ουσία. Να διαβάζετε πάντα τις προειδοποιήσεις στα δοχεία μπογιάς ή μπογιάς διαλυτικό μέσο.
- Η επιφάνεια των εξαρτημάτων του εργαλείου θερμαίνεται κατά τη λειτουργία. Ανήκει αποφύγετε την επαφή των μερών του σώματος με θερμαινόμενα στοιχεία.
- Μην κατευθύνετε το χρώμα ή τον αέρα υπό πίεση σε άτομα ή αντικείμενα των ζώων.
- Τηρείτε τους κανόνες που σχετίζονται με την ασφάλεια εργασίας, τη συντήρηση, καθαρισμός και ρύθμιση του εργαλείου.
- Το εργαλείο πρέπει να είναι γειωμένο.
- Ελέγξτε ότι τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη η γεννήτρια δεν πέφτουν ενσωμάτωση με την ψεκαζόμενη ουσία.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους προστασία της υγείας του χρήστη, ελαχιστοποίηση του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Θυμηθείτε να προστατεύετε το περιβάλλον.
- Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν λιγότερο χρώμα ή άλλες ουσίες κάλυμμα.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά την εργασία ή το σέρβις εργαλεία. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού στο σώμα και τα μάτια, την εισπνοή τοξικές αναθυμιάσεις, εγκαύματα και απώλεια ακοής. Τα προστατευτικά ρούχα πρέπει να διπλώνουν με τουλάχιστον:
 - Προστασία ματιών (π.χ. προστατευτικά γυαλιά)
 - Ρούχα που προτείνει ο κατασκευαστής της ουσίας που ψεκάζεται.
 - Προστατευτικά γάντια.
 - Προστασία ακοής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 Σωλήνας
- 2 Θύρα εξόδου αέρα
- 3 Διακόπτης on/off συμπιεστή
- 4 Ακροφύσιο
- 5 Αποστράγγιση
- 6 Βίδα ρύθμισης ροής ψεκασμού χρώματος
- 7 Δοχείο βαφής



Τύπος υλικού Χρόνος ροής από το κύπελλο μέτρησης [s]
Σμάλτο λαδιού 25-60
Αστάρι λαδιού 30-60
Βαφή λαδιού Δεν απαιτείται αραίωση
Σφραγιστικό Δεν απαιτείται αραίωση
Πολυουρεθάνη Δεν απαιτείται αραίωση
Βερνίκι 20-60
Λάκα γυαλίσματος 25-35
Λάκα 25-35
Λατέξ 45-90

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Εμφανίζονται όταν η συσκευή παρουσιάζει βλάβη ως συνέπεια φυσικής φθοράς ή που προκύπτει από ακατάλληλο χειρισμό του εξοπλισμού (π.χ. υπερφόρτωση, άσκηση υπερβολικής πίεσης πίεση - ιδίως ρωγμές ή σπασίματα πλαστικών εξαρτημάτων και άλλες μηχανικές βλάβες και ελαττώματα που προκύπτουν από αυτές τις ζημιές, την απρόσεκτη συντήρηση και το ξεκλείδωμα των καναλιών αεραγωγοί κινητήρα, αγωγοί σκόνης, διακόπτες κ.λπ.).

Καθώς και στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Εντοπίζονται μη εξουσιοδοτημένες επισκευές.
- Η συσκευή έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης

ανεξουσιοδότητος.

- Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία ή το εμπόριο (το εργαλείο κατασκευάστηκε για

το κάνετε μόνοι σας και δεν προορίζεται για επικερδή απασχόληση).

Η εγγύηση δεν καλύπτει τέτοια μέρη του εργαλείου που μπορεί να καταστραφούν από φυσικά αίτια

φθορά ή υπερφόρτωση (π.χ. ελαστικοί σωλήνες, τσιμούχες, ακροφύσια κ.λπ.)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

