

Βασικές λειτουργίες:

Πατήστε μία φορά για ενεργοποίηση κάτω από τη λειτουργία αναμονής.

Αρχικός μηχανισμός – ο 1^{ος} μηχανισμός(Σταθερή συχνότητα:62Hz): Η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερά μπλε για δύο δευτερόλεπτα και θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε δέκα δευτερόλεπτα.

Πατήστε δύο φορές για εναλλαγή στο 2ο μηχανισμό (Μετατροπή συχνότητας: 34Hz-50Hz-154Hz): η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερά μπλε για δύο δευτερόλεπτα και θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε δέκα δευτερόλεπτα.

Πατήστε τρεις φορές για μετάβαση στο 3ο μηχανισμό (Αυτόματη συχνότητα σάρωσης: 18.8KHz - 70 KHz): η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερά μπλε για δύο δευτερόλεπτα και θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε δέκα δευτερόλεπτα.

Πατήστε τέσσερις φορές για απενεργοποίηση: Η μπλε ένδειξη είναι απενεργοποιημένη και μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.